知识点K2.22

系统函数零极点的配置

主要内容:

系统函数零极点的配置实现滤波系统

基本要求:

掌握系统函数零极点的配置实现滤波系统



K2.22 系统函数零极点的配置实现滤波系统

1. 频率响应的计算

系统的频率响应体现该系统滤波能力,取决于系统函数H(z)的零极点分布。

$$H(z) = \frac{K \prod_{j=1}^{m} (z - z_j)}{\prod_{i=1}^{n} (z - p_i)}$$

计算系统函数在某个复频率 $z=e^{j\Omega T}$ 处的值为:

$$H(z)\Big|_{z=e^{j\Omega T}} = \frac{K\prod_{j=1}^{m} (e^{j\Omega T} - z_j)}{\prod_{i=1}^{n} (e^{j\Omega T} - p_i)}$$

方程中的因式均为复数,转换为极坐标形式,得到:

$$H(z)\Big|_{z=e^{j\Omega T}} = \frac{K \prod_{j=1}^{m} r_j e^{j\phi_j}}{\prod_{i=1}^{n} d_i e^{j\theta_i}}$$

因此


$$|H(e^{j\Omega T})| = K \frac{r_1 r_2 \cdots r_m}{d_1 d_2 \cdots d_n} = K \frac{\sum s \leq 2 e^{j\Omega T}}{k d_1 d_2 \cdots d_n}$$
 医点到 $e^{j\Omega T}$ 的长度的乘积

$$\angle H(e^{j\Omega T}) = (\phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)$$

$$= \$ 点到 e^{j\Omega T} 的 角度之和 - 极点到 e^{j\Omega T} 的 角度之和$$



如图所示,通过选取在单位圆上一点,能够计算任何频率值的频率响应。



H(z)各因式的向量表示

2. 零极点配置方法

(类比)

为增强频率 Ω T处的幅度响应,应该放置一个极点尽可能靠近 $z=e^{j\Omega T}$; 同理,为了抑制 Ω T处的幅度响应,应该放置一个零点尽可能靠近 $z=e^{j\Omega T}$ 。

对一个稳定的系统配置零极点,全部极点都必须位于单位圆内,零点可以位于任何地方。

(1)低通滤波器的零极点配置

低通滤波器在 Ω T=0有最大增益,则在单位圆内接近 z=1处放置更多极点,其幅度响应逼近理想低通特性。在 z=-1配置一个零点,对于 Ω $T=\pi$ 提供零增益,从 而使得幅度响应在较高频率衰减更陡峭。

(2)高通滤波器的零极点配置

在 Ω $T=\pi$ 有最大增益,接近单位圆上z=-1点处,应配置极点,在z=1配置一个零点,来进一步抑制增益。

