



적외선 송수신기 사용하기

- 적외선 송/수신기
 - ▶ 개요
 - > 예제(1)
 - > 예제(2)
- > 응용 실습



Infrared Ray Emission

적외선 송/수신기

개요

• 목적

- 전자기파중의 하나로 가시광선보다 파장이 길고 전자레인지에 사용하는 마이크로파보다는 파장이 짧음
- 적외선을 이용하여 위조지폐 검출, 리모콘 등에 사용
- 근거리, 정해진 각도에서만 통신, 보안성 우수, 주파수 사용허가 무
- 적외선 수광 트랜지스터(Phototransistor), 적외선 수광 모듈

• 관련이론


- 발산되는 적외선은 855nm ~ 905nm
- 리모컨 통신에서는 Peak Wavelength = 940nm 부근의 적외선 사용





[적외선 수광모듈]

- 하드웨어 설명
 - 데이터 시트 참조
 - Uno 보드 I/O 핀을 VCC에 연결하여 데이터 송신



[모듈과 구성회로]




- 예제
 - 적외선 송신기를 수신기에 비출 때마다 수신기에서 값을 읽어 "Read"를 시리얼 모니터에 출력하시오.





예제(1)

Uno 보드와 적외선 송신기 모듈 연결



예제(1)

- 프로그램 설명
 - 초기화 구문 IR 송/수신기를 각각 OUTPUT, INPUT Mode로 설정 및 송신기는 HIGH로 출력

```
pinMode(pinGndReceiver, OUTPUT);
pinMode(pinVccReceiver, OUTPUT);
pinMode(pinReceiver, INPUT); // INPUT Mode
digitalWrite(pinGndReceiver, LOW);
digitalWrite(pinVccReceiver, HIGH);

pinMode(pinGndEmission, OUTPUT);
pinMode(pinEmission, OUTPUT); // OUTPUT Mode
digitalWrite(pinGndEmission, LOW);
digitalWrite(pinGndEmission, HIGH); // HIGH 상태로 출력
```

■ loop 구문 적외선 수신기에서 데이터가 수신되면 "Read" 출력하고 100ms 지연

```
if (!digitalRead(pinReceiver)) {
    Serial.println("Read");
    delay(100);
}
```

edgeTLAB

예제(1)

```
1. int pinGndReceiver = 11;
2. int pinVccReceiver = 12;
3. int pinReceiver = 13;
4.
5. int pinGndEmission = 4;
6. int pinEmission = 3;
7.
8. void setup()
9. {
10.
     Serial.begin(115200);
11.
     pinMode(pinGndReceiver, OUTPUT);
12.
13.
     pinMode(pinVccReceiver, OUTPUT);
14.
     pinMode(pinReceiver, INPUT);
15.
     digitalWrite(pinGndReceiver, LOW);
     digitalWrite(pinVccReceiver, HIGH);
16.
```

edgeiLAB

예제(1)

● 전체 소스코드


```
15.
16.
17.
18.
     pinMode(pinGndEmission, OUTPUT);
19.
     pinMode(pinEmission, OUTPUT);
     digitalWrite(pinGndEmission, LOW);
20.
21.
     digitalWrite(pinEmission, HIGH);
22.}
23.
24.
25.void loop() {
     if (!digitalRead(pinReceiver)) {
26.
27. Serial.println("Read");
28. delay(100);
29. }
30.}
```

예제(2)


• 예제

 아두이노 2대에 각각 적외선 송신기와 수신기를 연결하고 적외선 송신기 측에서 시리얼 모니터를 통해 임의의 값을 전송하면 "0xA90"을 전송하고 "Send"를 출력하며, 적외선 수신기 측에서는 수신한 데이터를 시리얼 모니터에 출력하시오.










예제(2)

• Uno 보드와 적외선 송신기 모듈 연결






Name	IR Emission Pin Number	Arduino Pin Number
IR	1	3
-	2	
GND	3	5



예제(2)

- Uno 보드와 적외선 수신기 모듈 연결
 - ※ 센서의 Pin이 그림과 다를 수 있으니 확인 후 연결



•	Name	IR Receiver Pin Number	Arduino Pin Number
	GND	1	2
	VCC	2	3
	RECV	3	4



예제(2) - 적외선 송신기

- 프로그램 설명
 - 라이브러리 추가 및 객체 생성

```
// IRremote used
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
```

■ loop 구문 시리얼 통신으로 데이터가 수신되면 "Send"를 출력하고 IR Emission 모듈로 0xA90을 전송

```
if(Serial.read() != -1)  // Serial receive check
{
   Serial.println("Send ");
   irsend.sendSony(0xA90, 12); // Sony TV power code
}
```

edgeiLAB

예제(2) - 적외선 송신기

```
1. #include <IRremote.h>
2.
3. int pinGnd = 5;
4. int pinIr = 3;
5. IRsend irsend;
6.
7. void setup() {
    Serial.begin(115200);
9.
10.
    pinMode(pinGnd, OUTPUT);
11.
     pinMode(pinIr, OUTPUT);
     digitalWrite(pinGnd, LOW);
12.
13.}
14.
15.void loop() {
16. if (Serial.read() != -1) {
17. Serial.println("Send ");
      irsend.sendSony(0xa90, 12); // Sony TV power code
18.
19. }
20.}
```

예제(2) - 적외선 수신기

- 프로그램 설명
 - IRremote 라이브러리 추가 및 객체 선언

```
#include <IRremote.h>
IRrecv irrecv(pinRecv);
decode_results results;
```

• 초기화 구문 IR 통신의 수신을 시작

```
irrecv.enableIRIn();  // Start the receiver
```

■ loop 구문 적외선 수신기에서 데이터가 수신되면 수신된 데이터를 시리얼로 출력

```
if(irrecv.decode(&results)) {
   Serial.println(results.value, HEX);
   irrecv.resume(); // Receive the next value;
}
```

edgeiLAB

예제(2) - 적외선 수신기

```
1. #include <IRremote.h>
2.
3. int pinGnd = 2;
4. int pinVcc = 3;
5. int pinRecv = 4;
6.
7. IRrecv irrecv(pinRecv);
8. decode_results results;
9.
10.void setup()
11.{
12.
     Serial.begin(115200);
13.
14.
     pinMode(pinGnd, OUTPUT);
15.
     pinMode(pinVcc, OUTPUT);
     digitalWrite(pinGnd, LOW);
16.
     digitalWrite(pinVcc, HIGH);
17.
18.
     irrecv.enableIRIn();
19.
20.}
```

edgeTLAB

예제(2) - 적외선 수신기

```
21.void loop() {
22. if (irrecv.decode(&results)) {
23. Serial.println(results.value, HEX);
24. irrecv.resume();
25. }
26.}
```

Application practice

응용 실습

edgeTLAB

응용 실습

- 응용 문제
 - 적외선 송수신기를 이용해 시리얼 모니터에서 입력한 숫자를 송수신하시오.
- 구성
 - Arduino Uno (2대)
 - IR Emission
 - IR Receiver





