12장 URDF

```
12장 URDF
  12-1. URDF 소개
     12-1-1 URDF란?
     12-1-2 URDF의 주요 구성 요소
     12-1-3 URDF의 XML 구조와 문법
     12-1-4 ROS 2 Humble에서의 URDF 역할
  12-2. ROS 2 Humble 워크스페이스 설정 및 패키지 생성
     12-2-1 ROS 2 Humble 패키지 설치
     12-2-3 새로운 ROS 2 패키지 생성
     12-2-4 package.xml 설정
     12-2-5 setup.py 설정
     12-2-6 패키지 빌드 및 테스트
     12-2-7 URDF 디렉토리 생성
  12-2. 간단한 URDF 모델 작성
     12-2-2 이론: URDF 모델 작성 기초
     색상 설정 ( <material> )
     URDF 파일 구조
     RViz2에서 URDF 시각화
     12-2-3 실습: 간단한 URDF 모델 작성 및 시각화
     실습 목표
     단계
  12-3. 조인트 및 다중 링크 추가
     12-3-2 이론: 조인트 및 다중 링크 로봇
     조인트 ( <joint> ) 정의
     다중 링크 로봇의 부모-자식 관계
     URDF 모델 확장
     URDF 검증 도구
     URDF 시각화 워크플로우
     12-3-3 실습: 다중 링크 URDF 모델 작성 및 시각화 (1시간)
     실습 목표
     단계
  12-4. Xacro를 활용한 URDF 개선
     12-4-2 이론: Xacro 기초 및 문법
     Xacro란?
     Xacro 문법 자세히
     Xacro의 장점
     Xacro에서 URDF 시각화
```

12-4-3 실습: Xacro로 URDF 모델 작성 및 시각화

```
실습 목표
```

단계

12-5. Xacro 고도화 및 매크로 활용

12-5-2 이론: Xacro 고도화

Xacro 고도화 전략

Xacro 문법 복습 및 확장

Xacro의 고도화 이점

Xacro 시각화 워크플로우

12-5-3 실습: 고도화된 Xacro 모델 작성 및 시각화 (1시간 15분)

실습 목표

단계

12-6. Limo ROS2의 limo_description 패키지 분석

12-6-1 수업 개요

12-6-2 이론: limo_description 패키지와 Limo 로봇

Limo ROS2와 limo_description 패키지

limo_description 의 Xacro 구조

Xacro 고도화 요소

Limo의 다중 조향 모드

분석 워크플로우

12-6-3 실습: limo_description 패키지 분석 및 시각화 (1시간 15분)

실습 목표

단계

12-7. Gazebo 및 URDF 통합 소개

12-7-1 수업 개요

12-7-2 이론: Gazebo 및 URDF 통합

Gazebo 개요

URDF와 SDF의 차이

Gazebo의 URDF-to-SDF 자동 변환

<gazebo> 태그

Limo 모델과의 연계

12-7-3 실습: Gazebo에서 Limo 모델 시뮬레이션

실습 목표

단계

12-8. URDF에 물리적 속성 추가

12-8-1 수업 개요

12-8-2 이론: URDF에 물리적 속성 추가

<inertial> 속성 정의

<collision> 지오메트리 추가

Gazebo 전용 속성 (<gazebo > 태그)

URDF-to-SDF 변환

Limo 모델과의 연계

12-8-3 실습: Limo 모델에 물리적 속성 추가 및 시뮬레이션

실습 목표

단계

12-9 ROS 2 Humble로 Gazebo

12-9-1. Gazebo 시작 및 URDF 모델 스폰

런치 파일 작성

12-9-2. 흔한 문제 해결

- (1) 관성 태그 누락
- (2) 모델이 보이지 않음
- (3) spawn_entity 실패
- (4) Gazebo가 실행되지 않음

12-10 Gazebo에서 커스텀 월드 파일 작성하기

학습 목표

- 1. Gazebo 월드 파일의 기본 구조
- 2. <include> 태그로 모델 추가

예제: 지면과 조명 추가

3. SDF로 정적 객체 추가

예제: 정적 박스 추가

4. 완전한 월드 파일 예제

파일 저장

5. 월드 파일 실행

12-11 터틀봇3 시뮬레이션 추가하기

학습 목표

12-11-1 패키지 설치 및 환경 설정

12장 URDF

12-1. URDF 소개

12-1-1 URDF란?

- URDF(Unified Robot Description Format) 는 로봇의 구조와 물리적 속성을 XML 형식으로 정의하는 파일 형식입니다.
- ROS 2 Humble에서 로봇 모델링의 핵심으로 사용되며, 로봇의 링크와 조인트를 기술 하여 시각화(RViz2) 및 시뮬레이션(Gazebo)에 활용됩니다.
- 주요 용도:

- 。 로봇의 기하학적 구조 정의.
- 。 RViz2에서 로봇 시각화.
- 。 Gazebo에서 물리 기반 시뮬레이션.
- 예: 차량, 로봇 팔, 드론 등의 3D 모델을 URDF로 표현.

12-1-2 URDF의 주요 구성 요소

URDF는 로봇의 구조를 <robot> , , <joint> 태그로 정의합니다. 주요 요소는 다음과 같습니다:

- clink>: 로봇의 물리적 부분(예: 바퀴, 몸체)을 나타냅니다.
 - o <visual> : 시각적 모양(색상, 형태).
 - o <collision>: 충돌 검사를 위한 지오메트리.
 - o <inertial> : 물리적 속성(질량, 관성).
 - 이 예:

```
link name="base_link">
 <visual>
  <geometry>
   <cylinder radius="0.2" length="0.5"/>
  </geometry>
  <material name="blue"/>
 </visual>
 <collision>
  <geometry>
   <cylinder radius="0.2" length="0.5"/>
  </geometry>
 </collision>
 <inertial>
  <mass value="1.0"/>
  <inertia ixx="0.1" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.1" iyz="0.0" izz="0.</pre>
1"/>
 </inertial>
</link>
```

• <joint>: 링크 간의 연결(예: 고정, 회전, 직선 이동).

- 속성: type (fixed, revolute, prismatic 등), parent, child, origin.
- 。 예:

```
<joint name="base_to_arm" type="revolute">
  <parent link="base_link"/>
  <child link="arm_link"/>
  <origin xyz="0 0 0.5" rpy="0 0 0"/>
  <axis xyz="0 0 1"/>
  </joint>
```

- <robot> : URDF 파일의 루트 요소로, 모든 링크와 조인트를 포함.
 - o 예: <robot name="my_robot">.

12-1-3 URDF의 XML 구조와 문법

- URDF는 XML 형식으로 작성되며, 계층적 구조를 따릅니다.
- 기본 구조:

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="my_robot">
<!-- 링크와 조인트 정의 -->
</robot>
```

- 문법 규칙:
 - 。 모든 태그는 올바르게 닫혀야 함.
 - o sink> 와 <joint> 는 <robot> 안에 정의.
 - <origin> 는 위치(xyz)와 방향(rpy, 롤-피치-요)을 지정.
 - o (material) 은 (visual) 내부 또는 전역으로 정의.
- 참고: http://wiki.ros.org/urdf/XML

12-1-4 ROS 2 Humble에서의 URDF 역할

- RViz2: URDF를 robot_state_publisher 와 함께 사용하여 로봇의 TF 변환을 시각화.
- Gazebo: URDF에 물리 속성과 플러그인을 추가하여 시뮬레이션.
- Movelt: URDF를 기반으로 모션 플래닝 설정.

• URDF는 ROS 2의 다양한 도구와 통합되어 로봇 개발의 핵심 역할을 합니다.

12-2. ROS 2 Humble 워크스페이스 설정 및 패키지 생성

12-2-1 ROS 2 Humble 패키지 설치

ROS 2 Humble에서 URDF 작업을 위해 필요한 패키지를 설치합니다.

- 실습 목표: 필수 패키지(urdf , joint_state_publisher , robot_state_publisher , rviz2) 설치.
- 단계:
 - 1. 터미널에서 다음 명령어를 실행하여 패키지 설치:

sudo apt update

sudo apt install ros-humble-urdf ros-humble-joint-state-publisher r os-humble-robot-state-publisher ros-humble-rviz2 ros-humble-urd f-launch

12-2-3 새로운 ROS 2 패키지 생성

URDF 파일을 저장하고 실행할 새로운 패키지를 생성합니다. 참고 저장소의 kuLimo 패키지 구조를 기반으로 설정합니다.

- 실습 목표: ku_description 패키지 생성 및 setup.py , package.xml 설정.
- 단계:
 - 1. src 디렉토리로 이동:

cd ~/kuLimo/colcon_ws/src

2. 새로운 패키지 생성:

ros2 pkg create --build-type ament_python ku_description

• ament_python : Python 기반 패키지.

12-2-4 package.xml 설정

package.xml 은 패키지의 메타데이터와 의존성을 정의합니다. 참고 저장소의 kuLimo 패키지 package.xml 을 기반으로 수정합니다.

• 실습 목표: URDF 관련 의존성 추가.

• 단계:

1. package.xml 열기:

```
nano ~/kuLimo/colcon_ws/src/ku_description/package.xml
```

2. <depend> 태그 추가하여 URDF 관련 패키지 의존성 명시:

```
<depend>urdf</depend>
<depend>joint_state_publisher</depend>
<depend>robot_state_publisher</depend>
<depend>rviz2</depend>
```

3. 예시 package.xml (참고 저장소 기반):

```
<?xml version="1.0"?>
<package format="3">
 <name>my_robot_description</name>
 <version>0.0.0</version>
 <description>URDF tutorial package for ROS 2 Humble</descripti</p>
on>
 <maintainer email="user@example.com">Your Name</maintainer</pre>
 license>Apache-2.0</license>
 <buildtool_depend>ament_python</buildtool_depend>
 <depend>rclpy</depend>
 <depend>std_msgs</depend>
 <depend>urdf</depend>
 <depend>joint_state_publisher</depend>
 <depend>robot_state_publisher</depend>
 <depend>rviz2</depend>
 <test_depend>ament_copyright</test_depend>
 <test_depend>ament_flake8</test_depend>
 <test_depend>ament_pep257</test_depend>
 <export>
  <build_type>ament_python</build_type>
 </export>
</package>
```

12-2-5 setup.py 설정

setup.py 는 Python 패키지의 설치 및 실행 파일을 정의합니다. 참고 저장소의 setup.py 를 기반으로 설정합니다.

- 실습 목표: 패키지 메타데이터 및 실행 파일 설정.
- 단계:
 - 1. setup.py 열기: VsCode
 - 2. package.xml 과 일치하도록 메타데이터 수정 및 실행 파일 추가:

```
import os
from glob import glob
from setuptools import find_packages, setup
package_name = "ku_description"
setup(
  name=package_name,
  version="0.0.0",
  packages=find_packages(exclude=["test"]),
  data_files=[
    ("share/ament_index/resource_index/packages", ["resource/"
+ package_name]),
    ("share/" + package_name, ["package.xml"]),
       "share/" + package_name + "/launch",
       glob(os.path.join("launch", "*.launch.py")),
    ),
       "share/" + package_name + "/urdf",
       glob(os.path.join("urdf", "*.*")),
    ),
  ],
  install_requires=["setuptools"],
  zip_safe=True,
  maintainer="aa",
  maintainer_email="freshmea@naver.com",
```

```
description="TODO: Package description",
license="TODO: License declaration",
tests_require=["pytest"],
entry_points={
    "console_scripts": [],
},
```

3. 참고: entry_points 는 나중에 Python 노드를 추가할 때 사용됩니다. 현재는 비어 있음.

12-2-6 패키지 빌드 및 테스트

```
# alias 된 명령어를 이용한다.
cb
sb
```

12-2-7 URDF 디렉토리 생성

URDF 파일을 저장할 디렉토리를 생성합니다. 참고 저장소의 urdf 디렉토리를 기반으로 합니다.

- 단계:
 - 1. urdf 디렉토리 생성: VsCode 사용
 - 2. 빈 URDF 파일 생성(다음 수업에서 작성): myfirst.urdf 생성

12-2. 간단한 URDF 모델 작성

12-2-2 이론: URDF 모델 작성 기초

단일 링크 로봇 정의

• URDF 파일은 로봇의 구조를 XML로 정의하며, 단일 링크 로봇은 가장 기본적인 모델입니다.

- **링크(<link>)**: 로봇의 물리적 부분(예: 원통형 몸체)을 나타냅니다.
 - o <visual> : RViz2에서 보이는 시각적 모양(예: 색상, 형태).
 - <collision> : 시뮬레이션에서 충돌 검사를 위한 지오메트리.
 - <inertial>: 물리적 속성(질량, 관성, Gazebo에서 필요). 이 세션에서는 생략 가능.
- 예시: 단순한 urdf

• 예시: 원통형 링크

```
k name="base_link">
</isual>
</geometry>
</geometry>
</geometry>
</material name="blue"/>
</visual>
</collision>
</geometry>
</geometry>
</geometry>
</collision>
</geometry>
</collision>
```

색상 설정 (<material>)

• <material> 태그는 시각적 요소에 색상 또는 텍스처를 지정합니다.

- 전역 또는 <visual> 내부에서 정의 가능.
- 예시: 파란색 재질 정의

```
<material name="blue">
  <color rgba="0 0 11"/>
  </material>
```

• rgba: 빨강, 초록, 파랑, 투명도(0~1).

URDF 파일 구조

• 기본 구조:

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="my_robot">
<!-- 링크 정의 -->
</robot>
```

• 단일 링크 로봇은 <joint> 없이도 시각화 가능.

RViz2에서 URDF 시각화

- robot_state_publisher: URDF를 읽어 TF 변환을 발행.
- joint_state_publisher: 조인트 상태를 시뮬레이션(단일 링크는 필요 없음).
- RViz2에서 RobotModel 디스플레이를 추가하여 URDF 시각화.
- 명령어:

```
ros2 run rviz2 rviz2
ros2 run robot_state_publisher robot_state_publisher --ros-args -p robo
t_description:="$(cat myfirst.urdf)"
```

12-2-3 실습: 간단한 URDF 모델 작성 및 시각화

실습 목표

- ku_description 패키지의 urdf 디렉토리에 myfirst.urdf 파일 작성.
- 원통형 단일 링크 로봇 정의(시각적 및 충돌 속성 포함).

• RViz2에서 모델 시각화.

단계

1. URDF 파일 작성

- ku_description/urdf 디렉토리에 myfirst.urdf 파일을 작성합니다.
- 명령어:

```
nano ~/kuLimo/colcon_ws/src/ku_description/urdf/myfirst.urdf
```

• 내용:

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="my_robot">
 <material name="blue">
  <color rgba="0 0 1 1"/>
 </material>
 k name="base_link">
  <visual>
   <geometry>
    <cylinder radius="0.2" length="0.5"/>
   </geometry>
   <material name="blue"/>
  </visual>
  <collision>
   <geometry>
    <cylinder radius="0.2" length="0.5"/>
   </geometry>
  </collision>
 </link>
</robot>
```

• 설명:

```
o <robot name="my_robot"> : 로봇 이름 정의.
```

- o <material name="blue"> : 전역 파란색 재질 정의.
- link name="base_link"> : 원통형 링크(반지름 0.2m, 길이 0.5m).
- o <visual> : 시각적 모양(파란색 원통).

○ <collision>: 충돌 지오메트리(동일한 원통).

2. 패키지 빌드

• 빌드:

```
# 패키지 하나만 빌드 하고 싶다면
cd ~/kuLimo/colcon_ws
colcon build --packages-select ku_description
# alias 사용
cb
```

3. 런치 파일 생성

• ku_description/launch 디렉토리에 런치 파일 작성.

• 명령어: VsCode

• 내용:

```
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
import os
from ament_index_python.packages import get_package_share_dir
ectory
def generate_launch_description():
  package_name = 'ku_description'
  urdf_file = os.path.join(get_package_share_directory(package_na
me), 'urdf', 'myfirst.urdf')
  with open(urdf_file, 'r') as infp:
    robot_desc = infp.read()
  return LaunchDescription([
     Node(
       package='robot_state_publisher',
       executable='robot_state_publisher',
       name='robot_state_publisher',
       parameters=[{'robot_description': robot_desc}]
```

```
),
Node(
package='rviz2',
executable='rviz2',
name='rviz2',
output='screen'
)
])
```

• 설명:

- o robot_state_publisher: URDF 파일을 읽어 TF 변환 발행.
- o rviz2: RViz2 실행.
- URDF 파일을 ku_description/urdf/myfirst.urdf 에서 로드.
- urdf_launch 활용

```
# sudo apt install ros-humble-urdf-launch
from launch import LaunchDescription
from launch.actions import DeclareLaunchArgument, IncludeLaunchDescr
from launch.substitutions import LaunchConfiguration, PathJoinSubstitution
from launch_ros.actions import Node
from launch_ros.substitutions import FindPackageShare
def generate_launch_description():
  default_model_path = PathJoinSubstitution(["urdf", "myfirst.urdf"])
  model = DeclareLaunchArgument(
    name="model", default_value=default_model_path, description="myf
  return LaunchDescription(
    [
       model,
      IncludeLaunchDescription(
         PathJoinSubstitution(
           [FindPackageShare("urdf_launch"), "launch", "display.launch.,
         ),
         launch_arguments={
           "urdf_package": "ku_description",
```

4. 패키지 빌드 및 실행

• 런치 파일 실행:

ros2 launch ku_description display.launch.py

- RViz2에서:
 - Add → By topic → RobotModel 디스플레이 추가.
 - o Fixed Frame 을 base_link 로 설정.
 - 。 파란색 원통이 나타나는지 확인.

5. 문제 해결

- URDF 파일 오류(예: 태그 누락, 잘못된 속성) 시, 터미널 에러 메시지 확인.
- RViz2에서 모델이 안 보일 경우:
 - o robot_description 토픽 확인: ros2 topic list | grep robot_description
 - o URDF 파일 경로 확인: Is ~/kuLimo/colcon_ws/install/ku_description/share/ku_description/urdf

12-3. 조인트 및 다중 링크 추가

12-3-2 이론: 조인트 및 다중 링크 로봇

조인트 (<joint>) 정의

- <joint> 태그는 두 링크 간의 연결을 정의하며, 로봇의 동적 또는 고정된 움직임을 표현합니다.
- 주요 속성:
 - o name : 조인트 이름.

- ∘ type: 조인트 유형.
 - fixed: 고정된 연결, 움직임 없음.
 - continuous: 무제한 회전 조인트(예: 바퀴).
 - revolute: 제한된 회전 조인트.
 - prismatic : 직선 이동 조인트.
- o parent : 부모 링크.
- o child: 자식 링크.
- o origin: 조인트의 위치(xyz)와 방향(rpy, 롤-피치-요).
- o axis: 회전 또는 이동 축(continuous/revolute/prismatic에 필요).
- 예시: 고정 조인트

```
<joint name="base_to_right_leg" type="fixed">
  <parent link="base_link"/>
  <child link="right_leg"/>
  <origin xyz="0 -0.22 0.25"/>
  </joint>
```

• 예시: 연속 조인트

```
<joint name="right_front_wheel_joint" type="continuous">
  <axis xyz="0 1 0"/>
  <parent link="right_leg"/>
  <child link="right_front_wheel"/>
  <origin xyz="0 0 -0.65"/>
  </joint>
```

다중 링크 로봇의 부모-자식 관계

- URDF는 트리 구조로 링크를 연결합니다.
- 부모 링크(parent)와 자식 링크(child)는 <joint> 로 연결.
- <origin> 은 자식 링크의 좌표계를 부모 링크 기준으로 정의:
 - xyz: x, y, z 위치(미터).
 - o rpy: 롤, 피치, 요 회전(라디안).

12장 URDF 16장 URDF 16

• visual.urdf 의 트리 구조: base_link \rightarrow right_leg \rightarrow right_front_wheel , base_link \rightarrow left_leg \rightarrow left_front_wheel .

URDF 모델 확장

- 단일 링크(origin.urdf: 원통 + 다리)에서 다중 링크(visual.urdf: 원통, 좌우 다리, 바퀴)로
 확장.
- <material> 로 색상 추가(파랑, 흰색, 검정).
- RViz2에서 robot_state_publisher 로 TF 변환, joint_state_publisher_gui 로 연속 조인트(바퀴) 상태 테스트.

URDF 검증 도구

- check_urdf: URDF 파일의 구문과 구조를 검증.
 - o 명령어: check_urdf path/to/urdf_file
- rqt_tf_tree: TF 트리 시각화로 부모-자식 관계 확인.
 - o 명령어: ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree

URDF 시각화 워크플로우

• URDF 파일 작성 → robot_state_publisher 로 TF 변환 발행 → joint_state_publisher_gui 로 조인 트 상태 발행 → RViz2에서 RobotModel 디스플레이로 시각화.

12-3-3 실습: 다중 링크 URDF 모델 작성 및 시각화 (1시간)

실습 목표

- ku_description 패키지의 urdf 디렉토리에 제공된 visual.urdf 사용.
- 다중 링크 로봇(원통 몸체, 좌우 다리, 바퀴) 시각화.
- <u>check_urdf</u> 와 <u>rqt_tf_tree</u> 로 URDF와 TF 트리 검증.

단계

- 1. URDF 파일 확인
 - 제공된 visual.urdf 파일은 ku_description/urdf 디렉토리에 있다고 가정.
 - visual.urdf 내용:

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="myfirst">
 <material name="white">
  <color rgba="1111"/>
 </material>
 <material name="blue">
  <color rgba="0 0 0.8 1"/>
 </material>
 <material name="black">
  <color rgba="0 0 0 1"/>
 </material>
 k name="base_link">
  <visual>
   <geometry>
    <cylinder length="0.6" radius="0.2"/>
   </geometry>
   <material name="blue"/>
  </visual>
 </link>
 link name="right_leg">
  <visual>
   <geometry>
    <br/><box size="0.6 0.1 0.2"/>
   </geometry>
   <origin rpy="0 1.57 0" xyz="0 0 -0.3"/>
   <material name="white"/>
  </visual>
 </link>
 link name="right_front_wheel">
  <visual>
   <geometry>
    <cylinder length="0.1" radius="0.035"/>
   </geometry>
   <origin rpy="1.57 0 0" xyz="0 0 0"/>
   <material name="black"/>
  </visual>
 </link>
 <joint name="right_front_wheel_joint" type="continuous">
```

```
<axis xyz="0 10"/>
 <parent link="right_leg"/>
 <child link="right_front_wheel"/>
 <origin xyz="0 0 -0.65"/>
</joint>
<joint name="base_to_right_leg" type="fixed">
 <parent link="base_link"/>
 <child link="right_leg"/>
 <origin xyz="0 -0.22 0.25"/>
</joint>
link name="left_leg">
 <visual>
  <geometry>
   <br/><box size="0.6 0.1 0.2"/>
  </geometry>
  <origin rpy="0 1.57 0" xyz="0 0 -0.3"/>
  <material name="white"/>
 </visual>
</link>
link name="left front wheel">
 <visual>
  <geometry>
   <cylinder length="0.1" radius="0.035"/>
  </geometry>
  <origin rpy="1.57 0 0" xyz="0 0 0"/>
  <material name="black"/>
 </visual>
</link>
<joint name="left_front_wheel_joint" type="continuous">
 <axis xyz="0 1 0"/>
 <parent link="left_leg"/>
 <child link="left_front_wheel"/>
 <origin xyz="0 0 -0.65"/>
</joint>
<joint name="base_to_left_leg" type="fixed">
 <parent link="base_link"/>
 <child link="left_leg"/>
 <origin xyz="0 0.22 0.25"/>
```

```
</pi>
```

- 설명:
 - base_link: 파란색 원통(길이 0.6m, 반지름 0.2m).
 - right_leg , left_leg : 흰색 박스(0.6m x 0.1m x 0.2m).
 - o right_front_wheel, left_front_wheel: 검은색 바퀴(길이 0.1m, 반지름 0.035m).
 - 고정 조인트(base_to_right_leg, base_to_left_leg)와 연속 조인트
 (right_front_wheel_joint, left_front_wheel_joint).
- 실행:

ros2 launch ku_description display.launch.py model:=urdf/visual.urdf

2. **URDF** 구조 검증

• check_urdf 설치:

sudo apt install liburdfdom-tools

• visual.urdf 검증:

check_urdf ~/kuLimo/colcon_ws/src/ku_description/urdf/visual.urdf

• 예상 출력:

```
robot name is: myfirst
------ Successfully Parsed XML -----
root Link: base_link has 2 child(ren)
    child(1): right_leg
        child(1): right_front_wheel
    child(2): left_leg
        child(1): left_front_wheel
```

• 오류 발생 시(예: 태그 누락, 잘못된 링크 이름), 파일 수정 후 재검증.

3. 런치 파일 실행

• visual.urdf 시각화:

ros2 launch ku_description display.launch.py model:=urdf/visual.ur df

- RViz2에서:
 - o Add → By topic → RobotModel 디스플레이 추가.
 - o Fixed Frame 을 base_link 로 설정.
 - 파란색 원통, 흰색 좌우 다리, 검은색 바퀴 확인.
 - o JointStatePublisherGui 로 바퀴 회전 테스트.

4. TF 트리 검증

• rqt_tf_tree 실행:

ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree

- TF 트리 확인:
 - o 예상 구조: base_link → right_leg → right_front_wheel, base_link → left_leg → left_front_wheel.
 - o 연결 누락 시, <joint> 의 parent / child 확인.

5. 문제 해결

- URDF 파일 오류:
 - o check_urdf 로 구문 오류 확인.
 - o 예: 잘못된 <parent> 또는 <child> 링크 이름.
- RViz2에서 모델 안 보일 경우:
 - o robot_description 토픽 확인:

ros2 topic echo /robot_description

。 URDF 파일 경로 확인:

Is ~/kuLimo/colcon_ws/install/ku_description/share/ku_description/urdf

• TF 트리 오류:

- o rqt_tf_tree 에서 연결 확인.
- o joint_state_publisher_gui 실행 확인:

ros2 node list | grep joint_state_publisher_gui

12-4. Xacro를 활용한 URDF 개선

12-4-2 이론: Xacro 기초 및 문법

Xacro란?

- Xacro(XML Macros)는 URDF를 간소화하고 재사용 가능하게 만드는 XML 기반 매 크로 언어입니다.
- ROS 2 Humble에서 Xacro는 URDF의 복잡성을 줄이고 유지보수를 쉽게 합니다.
- 주요 기능:
 - o **상수 정의**: 반복되는 값을 변수로 관리.
 - **매크로**: 반복적인 XML 코드를 함수처럼 재사용.
 - **블록 삽입**: 동적으로 XML 블록 삽입.
 - **파일 포함**: 다른 Xacro 파일을 포함하여 모듈화.
- 변환: Xacro 파일(.xacro)은 ros2 run xacro xacro 명령어로 URDF로 변환.

Xacro 문법 자세히

- 1. 상수 정의 (<xacro:property>):
 - 반복되는 값(예: 치수, 색상)을 변수로 정의.
 - 구문: <xacro:property name="변수명" value="값"/>
 - 사용: \${변수명} 으로 참조.
 - 예:

```
<xacro:property name="width" value="0.2"/>
<cylinder length="0.6" radius="${width}"/>
```

• 제공된 코드에서:

```
<xacro:property name="width" value="0.2"/>
<xacro:property name="bodylen" value="0.6"/>
```

o width 와 bodylen 은 원통의 치수를 정의하며, 변경 시 한 곳만 수정.

2. 매크로 정의 (<xacro:macro>):

- 반복적인 XML 코드를 함수처럼 정의.
- 구문:

```
<xacro:macro name="매크로명" params="파라미터">
  <!-- XML 코드 -->
  </xacro:macro>
  <xacro:매크로명 파라미터="값"/>
```

• 제공된 코드에서:

- o default_inertial 매크로: <collision> 과 <inertial> 을 재사용.
- o mass: 링크의 질량.
- o shape: <geometry> 블록을 동적으로 삽입.

3. 블록 삽입 (<xacro:insert_block>):

- 매크로 내에서 동적으로 XML 블록 삽입.
- 구문: <xacro:insert_block name="블록명"/>
- 제공된 코드에서:

```
<xacro:default_inertial mass="10">
  <geometry>
    <cylinder length="${bodylen}" radius="${width}"/>
    </geometry>
  </xacro:default_inertial>
```

o <geometry> 블록이 shape 로 매크로에 전달되어 <collision> 에 삽입.

4. 네임스페이스 선언:

- Xacro 파일은 <robot> 태그에 xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro" 를 포함.
- 제공된 코드에서:

```
<robot xmlns:xacro="http://www.ros-org/wiki/xacro" name="myfirs
t">
```

5. 기타 문법:

- 조건문 (<xacro:if>): 조건에 따라 코드 포함/제외.
 - o 예: <xacro:if condition="\${use_collision}"> ... </xacro:if>
- **인수 전달 (<xacro:arg>)**: 런치 파일에서 동적 파라미터 전달.
 - o 예: <xacro:arg name="robot_name" default="myfirst"/>
- **파일 포함 (** <xacro:include>): 다른 Xacro 파일 포함.
 - o 예: <xacro:include filename="materials.xacro"/>

Xacro의 장점

- 코드 중복 감소: 매크로로 반복 코드 제거.
- 유지보수 용이: 상수로 치수 관리, 한 곳 수정으로 전체 반영.
- 모듈화: 복잡한 로봇을 여러 파일로 분리 가능.

Xacro에서 URDF 시각화

• Xacro 파일을 URDF로 변환:

ros2 run xacro xacro my_robot.xacro > my_robot.urdf

• robot_state_publisher 와 urdf_launch 로 RViz2에서 시각화.

12-4-3 실습: Xacro로 URDF 모델 작성 및 시각화

실습 목표

- ku_description 패키지의 urdf 디렉토리에 제공된 Xacro 파일 사용.
- Xacro로 모듈화된 로봇 모델(원통 몸체, 좌우 다리, 바퀴) 시각화.
- check_urdf 와 rqt_tf_tree 로 URDF와 TF 트리 검증.

단계

1. Xacro 패키지 설치

• 설치 확인:

```
sudo apt install ros-humble-xacro
```

2. **Xacro 파일 확인**

- 제공된 Xacro 파일은 ku_description/urdf/model.xacro
- 내용:

```
<?xml version="1.0"?>
<robot xmlns:xacro="http://www.ros-org/wiki/xacro" name="myfirs"</pre>
t">
 <xacro:property name="width" value="0.2"/>
 <xacro:property name="bodylen" value="0.6"/>
 <xacro:macro name="default_inertial" params="mass *shape">
  <collision>
   <xacro:insert_block name="shape"/>
  </collision>
  <inertial>
   <mass value="${mass}"/>
   <inertia ixx="1e-3" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="1e-3" iyz="0.0" izz</pre>
="1e-3"/>
  </inertial>
 </xacro:macro>
 <material name="white">
  <color rgba="1111"/>
 </material>
```

```
<material name="blue">
 <color rgba="0 0 0.8 1"/>
</material>
<material name="black">
 <color rgba="0 0 0 1"/>
</material>
k name="base_link">
 <visual>
  <geometry>
   <cylinder length="${bodylen}" radius="${width}"/>
  </geometry>
  <material name="blue"/>
 </visual>
 <xacro:default_inertial mass="10">
  <geometry>
   <cylinder length="${bodylen}" radius="${width}"/>
  </geometry>
 </xacro:default_inertial>
</link>
link name="right_leg">
 <visual>
  <geometry>
   <br/><box size="0.6 0.1 0.2"/>
  </geometry>
  <origin rpy="0 1.57 0" xyz="0 0 -0.3"/>
  <material name="white"/>
 </visual>
 <xacro:default_inertial mass="1">
  <geometry>
   <box><box size="0.6 0.1 0.2"/></box>
  </geometry>
 </xacro:default_inertial>
</link>
link name="right_front_wheel">
 <visual>
  <geometry>
   <cylinder length="0.1" radius="0.035"/>
  </geometry>
```

```
<origin rpy="1.57 0 0" xyz="0 0 0"/>
  <material name="black"/>
 </visual>
 <xacro:default_inertial mass="1">
  <geometry>
   <cylinder length="0.1" radius="0.035"/>
  </geometry>
 </xacro:default_inertial>
</link>
<joint name="right_front_wheel_joint" type="continuous">
 <axis xyz="0 1 0"/>
 <parent link="right_leg"/>
 <child link="right_front_wheel"/>
 <origin xyz="0 0 -0.65"/>
</joint>
<joint name="base_to_right_leg" type="fixed">
 <parent link="base_link"/>
 <child link="right_leg"/>
 <origin xyz="0 -0.22 0.25"/>
</joint>
link name="left_leg">
 <visual>
  <geometry>
   <br/><box size="0.6 0.1 0.2"/>
  </geometry>
  <origin rpy="0 1.57 0" xyz="0 0 -0.3"/>
  <material name="white"/>
 </visual>
 <xacro:default_inertial mass="10">
  <geometry>
   <br/><box size="0.6 0.1 0.2"/>
  </geometry>
 </xacro:default_inertial>
</link>
link name="left_front_wheel">
 <visual>
  <geometry>
   <cylinder length="0.1" radius="0.035"/>
```

```
</geometry>
   <origin rpy="1.57 0 0" xyz="0 0 0"/>
   <material name="black"/>
  </visual>
  <xacro:default_inertial mass="1">
   <geometry>
    <cylinder length="0.1" radius="0.035"/>
   </geometry>
  </xacro:default_inertial>
 </link>
 <joint name="left_front_wheel_joint" type="continuous">
  <axis xyz="0 1 0"/>
  <parent link="left_leg"/>
  <child link="left_front_wheel"/>
  <origin xyz="0 0 -0.65"/>
 </joint>
 <joint name="base_to_left_leg" type="fixed">
  <parent link="base_link"/>
  <child link="left_leg"/>
  <origin xyz="0 0.22 0.25"/>
 </joint>
</robot>
```

• 설명:

- <xacro:property>: width (0.2m), bodylen (0.6m)으로 원통 치수 정의.
- <xacro:macro name="default_inertial">: <collision> 과 <inertial> 을 재사용, 질량과 지 오메트리 블록 삽입.
- o 링크: base_link (파란색 원통), right_leg / left_leg (흰색 박스), right_front_wheel / left_front_wheel (검은색 바퀴).
- o 조인트: 고정(base_to_right_leg , base_to_left_leg), 연속(right_front_wheel_joint , left_front_wheel_joint).

3. **Xacro 파일 검증**

• Xacro를 URDF로 변환 후 검증:

ros2 run xacro xacro ~/kuLimo/colcon_ws/src/ku_description/urdf/model.xacro > /tmp/model.urdf

check_urdf /tmp/model.urdf

• 예상 출력:

```
robot name is: model
------ Successfully Parsed XML -----
root Link: base_link has 2 child(ren)
    child(1): right_leg
        child(1): right_front_wheel
    child(2): left_leg
        child(1): left_front_wheel
```

4. 패키지 빌드 및 실행

• 런치 파일 실행:

```
ros2 launch ku_description display.launch.py model:=urdf/model.xa cro
```

- RViz2에서:
 - o Add → By topic → RobotModel 디스플레이 추가.
 - o Fixed Frame 을 base_link 로 설정.
 - 파란색 원통, 흰색 좌우 다리, 검은색 바퀴 확인.
 - o JointStatePublisherGui 로 바퀴 회전 테스트.

5. **TF 트리 검증**

• rqt_tf_tree 실행:

```
ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree
```

- TF 트리 확인:
 - o 예상 구조: base_link → right_leg → right_front_wheel , base_link → left_leg → left_front_wheel .
 - o 연결 누락 시, <joint> 의 parent / child 확인.

6. 문제 해결

• Xacro 파일 오류(예: 매크로 파라미터 누락, 상수 오타):

。 변환 테스트:

ros2 run xacro xacro ~/kuLimo/colcon_ws/src/ku_description/ur df/myfirst.xacro

- 。 에러 메시지 확인.
- RViz2에서 모델 안 보일 경우:
 - o robot_description 토픽 확인:

ros2 topic echo /robot_description

○ 파일 경로 확인:

Is ~/kuLimo/colcon_ws/install/ku_description/share/ku_description/urdf

- TF 트리 오류:
 - o rqt_tf_tree 에서 연결 확인.
 - o joint_state_publisher_gui 실행 확인:

ros2 node list | grep joint_state_publisher_gui

12-5. Xacro 고도화 및 매크로 활용

12-5-2 이론: Xacro 고도화

Xacro 고도화 전략

- 매크로 활용: 반복적인 <link> 와 <joint> 를 매크로로 정의하여 코드 중복 제거.
- 상수 확장: 치수, 오프셋, 질량 등을 상수로 관리하여 수정 용이성 증대.
- 조건문 사용: <xacro:if> 로 특정 조건에 따라 요소 포함/제외.
- 모듈화: 복잡한 로봇 구조를 매크로와 상수로 간소화.

Xacro 문법 복습 및 확장

- 1. 상수 정의 (<xacro:property>):
 - 반복되는 값(치수, 오프셋, 질량)을 변수로 정의.
 - 예: <xacro:property name="leg_width" value="0.1"/>
 - 제공된 코드에서: width (0.2m), bodylen (0.6m).
- 2. 매크로 정의 (<xacro:macro>):
 - 반복적인 XML 코드를 함수처럼 정의.
 - 제공된 코드에서: default_inertial 매크로가 <collision> 과 <inertial> 을 처리.
 - 확장: leq_macro 와 wheel_macro 를 추가하여 좌우 대칭 링크/조인트 정의.
- 3. 블록 삽입 (<xacro:insert_block>):
 - 동적으로 XML 블록 삽입.
 - 제공된 코드에서: <xacro:insert_block name="shape"/> 로 지오메트리 삽입.
- 4. 조건문 (<xacro:if>):
 - 조건에 따라 XML 코드 포함/제외.
 - 구문:

```
<xacro:if condition="조건">
<!-- 포함할 코드 -->
</xacro:if>
```

• 예: <inertial> 태그를 시뮬레이션(Gazebo)에서만 포함.

5. **네임스페이스**:

• <robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro"> 로 Xacro 활성화.

Xacro의 고도화 이점

- 재사용성: 매크로로 좌우 대칭 구조(예: 다리, 바퀴) 간소화.
- 유연성: 상수와 조건문으로 동적 설정 가능.
- 유지보수: 단일 상수 수정으로 전체 모델 변경.

Xacro 시각화 워크플로우

- Xacro → URDF 변환: ros2 run xacro xacro advanced_myfirst.xacro > output.urdf
- robot_state_publisher 와 joint_state_publisher_gui 로 TF 변환 및 조인트 상태 발행.
- RViz2에서 RobotModel 디스플레이로 시각화.

12-5-3 실습: 고도화된 Xacro 모델 작성 및 시각화 (1시간 15분)

실습 목표

- ku_description 패키지의 urdf 디렉토리에 advanced_myfirst.xacro 작성.
- leg_macro 와 wheel_macro 를 추가하여 좌우 대칭 구조 모듈화.
- <xacro:if> 로 <inertial> 태그 선택적 포함.
- RViz2에서 시각화 및 check_urdf, rqt_tf_tree 로 검증.

단계

1. Xacro 파일 작성

- ku_description/urdf 디렉토리에 advanced_myfirst.xacro 작성.
- 명령어:

nano ~/kuLimo/colcon_ws/src/ku_description/urdf/advanced_myfir st.xacro

• 내용:

```
<?xml version="1.0"?>
<robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro" name="myfirs
t">
<!-- 상수 정의 -->
<xacro:property name="body_length" value="0.6"/>
```

```
<xacro:property name="body_radius" value="0.2"/>
 <xacro:property name="leg_length" value="0.6"/>
 <xacro:property name="leq_width" value="0.1"/>
 <xacro:property name="leg_height" value="0.2"/>
 <xacro:property name="wheel_length" value="0.1"/>
 <xacro:property name="wheel_radius" value="0.035"/>
 <xacro:property name="leg_offset_y" value="0.22"/>
 <xacro:property name="leg_offset_z" value="0.25"/>
 <xacro:property name="wheel_offset_z" value="-0.65"/>
 <xacro:property name="use_inertial" value="true"/>
 <!-- 재질 정의 -->
 <material name="white">
  <color rgba="1111"/>
 </material>
 <material name="blue">
  <color rgba="0 0 0.8 1"/>
 </material>
 <material name="black">
  <color rgba="0 0 0 1"/>
 </material>
 <!-- 매크로 정의 -->
 <xacro:macro name="default_inertial" params="mass *shape">
  <collision>
   <xacro:insert_block name="shape"/>
  </collision>
  <xacro:if condition="${use_inertial}">
   <inertial>
    <mass value="${mass}"/>
    <inertia ixx="1e-3" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="1e-3" iyz="0.0" iz
z="1e-3"/>
   </inertial>
  </xacro:if>
 </xacro:macro>
 <xacro:macro name="leg_macro" params="side">
  link name="${side}_leg">
```

12장 URDF 3:

```
<visual>
    <geometry>
     <box size="${leg_length} ${leg_width} ${leg_height}"/>
    </geometry>
    <origin rpy="0 1.57 0" xyz="0 0 -0.3"/>
    <material name="white"/>
   </visual>
   <xacro:default_inertial mass="1">
    <geometry>
     <box size="${leg_length} ${leg_width} ${leg_height}"/>
    </geometry>
   </xacro:default_inertial>
  </link>
  <joint name="base_to_${side}_leg" type="fixed">
   <parent link="base_link"/>
   <child link="${side}_leg"/>
   <origin xyz="0 ${side == 'right' ? -leg_offset_y : leg_offset_y}</pre>
${leg_offset_z}"/>
  </joint>
 </xacro:macro>
 <xacro:macro name="wheel_macro" params="side">
  link name="${side}_front_wheel">
   <visual>
    <geometry>
     <cylinder length="${wheel_length}" radius="${wheel_radiu}</pre>
s}"/>
    </geometry>
    <origin rpy="1.57 0 0" xyz="0 0 0"/>
    <material name="black"/>
   </visual>
   <xacro:default_inertial mass="1">
    <geometry>
     <cylinder length="${wheel_length}" radius="${wheel_radiu}</pre>
s}"/>
    </geometry>
   </xacro:default_inertial>
  </link>
```

```
<joint name="${side}_front_wheel_joint" type="continuous">
   <axis xyz="0 10"/>
   <parent link="${side}_leg"/>
   <child link="${side}_front_wheel"/>
   <origin xyz="0 0 ${wheel_offset_z}"/>
  </ioint>
 </xacro:macro>
 <!-- 링크 및 조인트 정의 -->
 k name="base_link">
  <visual>
   <geometry>
    <cylinder length="${body_length}" radius="${body_radius}"/>
   </geometry>
   <material name="blue"/>
  </visual>
  <xacro:default_inertial mass="10">
   <geometry>
    <cylinder length="${body_length}" radius="${body_radius}"/>
   </geometry>
  </xacro:default_inertial>
 </link>
 <!-- 좌우 다리 및 바퀴 추가 -->
 <xacro:leg_macro side="right"/>
 <xacro:leg_macro side="left"/>
 <xacro:wheel_macro side="right"/>
 <xacro:wheel_macro side="left"/>
</robot>
```

• 설명:

○ **상수 확장**: body_length , leg_width , wheel_radius 등 모든 치수와 오프셋을 상수로 정의.

○ 매크로 추가:

- leg_macro: 좌우 다리(right_leg, left_leg)와 고정 조인트를 정의. side 파라 미터로 대칭 처리.
- wheel_macro: 바퀴(right_front_wheel, left_front_wheel)와 연속 조인트를 정의.

- **조건문**: use_inertial 상수로 <inertial> 태그를 선택적으로 포함(RViz2 시각화는 필요 없음, Gazebo 시뮬레이션에서 사용).
- **개선점**: 제공된 Xacro 파일 대비 더 많은 매크로와 상수로 코드 간소화, 좌우 대칭 구조를 단일 매크로 호출로 처리.

2. 패키지 설정 확인

- package.xml 에 xacro 와 joint_state_publisher_gui 의존성 확인.
- setup.py 는 urdf 디렉토리의 .xacro 파일을 포함하므로 수정 불필요.

3. **Xacro 파일 검증**

• Xacro를 URDF로 변환 후 검증:

ros2 run xacro xacro ~/kuLimo/colcon_ws/src/ku_description/urdf/a dvanced_myfirst.xacro > /tmp/advanced_myfirst.urdf check_urdf /tmp/advanced_myfirst.urdf

• 예상 출력:

```
robot name is: myfirst
------ Successfully Parsed XML -----
root Link: base_link has 2 child(ren)
    child(1): right_leg
    child(1): right_front_wheel
    child(2): left_leg
    child(1): left_front_wheel
```

4. 패키지 빌드 및 실행

• 런치 파일 실행:

ros2 launch ku_description display.launch.py model:=urdf/advance d_myfirst.xacro

- RViz2에서:
 - o Add → By topic → RobotModel 디스플레이 추가.
 - o Fixed Frame 을 base_link 로 설정.
 - 파란색 원통, 흰색 좌우 다리, 검은색 바퀴 확인.

o JointStatePublisherGui 로 바퀴 회전 테스트.

5. **TF 트리 검증**

• rqt_tf_tree 실행:

```
ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree
```

- TF 트리 확인:
 - o 예상 구조: base_link → right_leg → right_front_wheel, base_link → left_leg → left_front_wheel.
 - o 연결 누락 시, <joint> 의 parent / child 확인.

6. 문제 해결

- Xacro 파일 오류(예: 매크로 파라미터 누락, 상수 오타):
 - 。 변환 테스트:

ros2 run xacro xacro ~/kuLimo/colcon_ws/src/ku_description/ur df/advanced_myfirst.xacro

- 。 에러 메시지 확인.
- RViz2에서 모델 안 보일 경우:
 - o robot_description 토픽 확인:

```
ros2 topic echo /robot_description
```

○ 파일 경로 확인:

Is ~/kuLimo/colcon_ws/install/ku_description/share/ku_description/urdf

- TF 트리 오류:
 - o rqt_tf_tree 에서 연결 확인.
 - o joint_state_publisher_gui 실행 확인:

ros2 node list | grep joint_state_publisher_gui

12-6. Limo ROS2의 limo_description 패키지 분석 12-6-1 수업 개요

참고 자료:

- ROS URDF 위키: http://wiki.ros.org/urdf
- ROS Xacro 위키: http://wiki.ros.org/xacro
- Limo ROS2 저장소: https://github.com/agilexrobotics/limo_ros2
- 실습 참고 저장소:
 https://github.com/freshmea/kuLimo/tree/main/colcon_ws/src
- Limo ROS2 문서: https://github.com/agilexrobotics/limo_ros2_doc

12-6-2 이론: limo_description 패키지와 Limo 로봇

Limo ROS2와 limo_description 패키지

- AgileX Limo: 교육 및 연구용 소형 모바일 로봇으로, ROS 2 Humble(Ubuntu 22.04)와 호환되며, Intel NCU i7 또는 NVIDIA Orin Nano 프로세서를 탑재.
- 특징:
 - o 다중 조향 모드: 4륜 차동, Omni-Wheel, Tracked, Ackermann 조향 지원.
 - o **센서**: EAI T-mini Pro LiDAR, Orbbec Dabai 깊이 카메라, 초음파 센서.
 - 。 응용: SLAM, 자율 내비게이션, 장애물 회피, 비전 기반 작업.
- limo_description エリラス :
 - limo_ros2 저장소의 서브패키지로, Limo 로봇의 URDF/Xacro 모델을 정의.
 - URDF/Xacro 파일은 로봇의 링크(바디, 바퀴, 센서), 조인트(고정, 연속), 센서
 (LiDAR, 카메라) 정보를 포함.
 - 。 Gazebo 시뮬레이션과 RViz2 시각화를 지원하도록 <mark><inertial> , <collision> 태그 포</mark> 함.

limo_description 의 Xacro 구조

- 파일 위치: limo_ros2/limo_description/urdf.
- 주요 구성:

- **상수**: 치수(바디, 바퀴), 오프셋, 질량 등.
- o **매크로**: 반복적인 링크(바퀴, 센서)와 조인트를 모듈화.
- **센서 정의**: LiDAR와 깊이 카메라를 link> 와 <joint> 로 통합.
- **다중 조향 지원**: 조향 모드별 조인트 설정(예: 연속 조인트로 바퀴 회전).
- 비교: 제공된 advanced_myfirst.xacro 는 Limo와 유사한 구조(바디, 좌우 다리, 바퀴)를 가지며, 매크로(leg_macro, wheel_macro)와 조건문(<xacro:if>)을 활용.

Xacro 고도화 요소

- 매크로:
 - o leg_macro, wheel_macro: 좌우 대칭 구조를 단일 호출로 처리.
 - o sensor_macro (가정): LiDAR와 카메라를 모듈화.
- **상수**: body_length , wheel_radius 등으로 치수 관리.
- **조건문**: <xacro:if> 로 시뮬레이션(Gazebo)과 시각화(RViz2) 환경 구분.
- **파일 포함**: <xacro:include> 로 재질, 센서 설정 분리.

Limo의 다중 조향 모드

- 4륜 차동: 독립적인 바퀴 회전으로 유연한 이동.
- Omni-Wheel: 전방향 이동 가능.
- Tracked: 험로 주행에 적합.
- Ackermann: 자동차와 유사한 조향.
- URDF/Xacro에서 조향 모드는 <joint> 의 type (예: continuous)과 axis 로 구현.

분석 워크플로우

- limo_description 의 Xacro 파일 분석 → URDF 변환 → robot_state_publisher 로 TF 발행 → RViz2 시각화.
- check_urdf 로 구조 검증, rqt_tf_tree 로 부모-자식 관계 확인.

12-6-3 실습: limo_description 패키지 분석 및 시각화 (1시간 15분)

실습 목표

• limo_description 패키지의 Xacro 파일 구조 분석.

- 제공된 advanced_myfirst.xacro 를 Limo 모델로 확장하여 시각화.
- check_urdf 와 rqt_tf_tree 로 URDF와 TF 트리 검증.
- Limo의 다중 조향 모드와 센서 통합 이해.

단계

1. 환경 설정 및 패키지 다운로드

• 워크스페이스 생성 및 limo_description 패키지 클론:

```
mkdir -p ~/kuLimo/colcon_ws/src
cd ~/kuLimo/colcon_ws/src
git clone https://github.com/agilexrobotics/limo_ros2.git
```

• Xacro 및 관련 패키지 설치:

```
sudo apt install ros-humble-xacro ros-humble-joint-state-publisher -gui ros-humble-robot-state-publisher
```

• limo_car 패키지안에 폴더 생성 → src, log, worlds

2. Xacro 파일 분석 및 작성

- limo_description 의 Xacro 파일은 limo_ros2/limo_description/urdf 에 위치.
- 내용:

```
<xacro:property name="camera_offset_z" value="0.3"/>
 <!-- 재질 정의 -->
 <material name="white">
  <color rgba="1111"/>
 </material>
 <material name="blue">
  <color rgba="0 0 0.8 1"/>
 </material>
 <material name="black">
  <color rgba="0 0 0 1"/>
 </material>
 <!-- 매크로 정의 -->
 <xacro:macro name="default_inertial" params="mass *shape">
  <collision>
   <xacro:insert_block name="shape"/>
  </collision>
  <inertial>
   <mass value="${mass}"/>
   <!-- 단순화된 관성 행렬: 교육용으로 작은 값 사용 -->
   <origin xyz="0 0 0"/>
   <inertia ixx="0.001" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.001" iyz="0.0" iz</pre>
z="0.001"/>
  </inertial>
 </xacro:macro>
 <xacro:macro name="leg_macro" params="side">
  link name="${side}_leg">
   <visual>
    <geometry>
     <box size="${leg_length} ${leg_width} ${leg_height}"/>
    </geometry>
    <origin rpy="0 1.57 0" xyz="0 0 -0.3"/>
    <material name="white"/>
   </visual>
   <xacro:default_inertial mass="1">
    <geometry>
```

```
<box size="${leg_length} ${leg_width} ${leg_height}"/>
    </geometry>
   </xacro:default_inertial>
  </link>
  <joint name="base_to_${side}_leg" type="fixed">
   <parent link="base_link"/>
   <child link="${side}_leg"/>
   <xacro:property name="y_offset" value="${-leg_offset_y if side"}</pre>
== 'right' else leg_offset_y}"/>
   <origin xyz="0 ${y_offset} ${leg_offset_z}"/>
  </joint>
 </xacro:macro>
 <xacro:macro name="wheel_macro" params="side">
  link name="${side}_front_wheel">
   <visual>
    <geometry>
     <cylinder length="${wheel_length}" radius="${wheel_radiu}</pre>
s}"/>
    </geometry>
    <origin rpy="1.57 0 0" xyz="0 0 0"/>
    <material name="black"/>
   </visual>
   <xacro:default_inertial mass="1">
    <geometry>
     <cylinder length="${wheel_length}" radius="${wheel_radiu}</pre>
s}"/>
    </geometry>
   </xacro:default_inertial>
  </link>
  <joint name="${side}_front_wheel_joint" type="continuous">
   <axis xyz="0 1 0"/>
   <parent link="${side}_leg"/>
   <child link="${side}_front_wheel"/>
   <origin xyz="0 0 ${wheel_offset_z}"/>
  </joint>
 </xacro:macro>
```

```
<xacro:macro name="sensor_macro" params="type name offset_</pre>
Z">
  link name="${name}">
   <visual>
    <geometry>
     <xacro:if value="${type == 'lidar'}">
       <cylinder length="0.05" radius="0.03"/>
     </xacro:if>
     <xacro:if value="${type == 'camera'}">
       <br/>
<br/>
dox size="0.05 0.05 0.03"/>
     </xacro:if>
    </geometry>
    <material name="black"/>
   </visual>
   <xacro:default_inertial mass="0.1">
    <geometry>
     <xacro:if value="${type == 'lidar'}">
       <cylinder length="0.05" radius="0.03"/>
     </xacro:if>
     <xacro:if value="${type == 'camera'}">
       <br/><box size="0.05 0.05 0.03"/>
     </xacro:if>
    </geometry>
   </xacro:default_inertial>
  </link>
  <joint name="base_to_${name}" type="fixed">
   <parent link="base_link"/>
   <child link="${name}"/>
   <origin xyz="0 0 ${offset_z}"/>
  </joint>
 </xacro:macro>
 <!-- 링크 및 조인트 정의 -->
 k name="base_link">
  <visual>
   <geometry>
    <cylinder length="${body_length}" radius="${body_radius}"/>
   </geometry>
```

```
<material name="blue"/>
 </visual>
 <xacro:default_inertial mass="10">
  <geometry>
   <cylinder length="${body_length}" radius="${body_radius}"/>
  </geometry>
 </xacro:default_inertial>
</link>
<!-- Gazebo 속성 추가 -->
<gazebo reference="base_link">
 <material>Gazebo/Blue</material>
 <mu1>0.8</mu1>
 <mu2>0.6</mu2>
</gazebo>
<!-- 좌우 다리 및 바퀴 추가 -->
<xacro:leg_macro side="right"/>
<xacro:leg_macro side="left"/>
<qazebo reference="right_leg">
 <material>Gazebo/White</material>
 <mu1>0.7</mu1>
 <mu2>0.5</mu2>
</gazebo>
<gazebo reference="left_leg">
 <material>Gazebo/White</material>
 <mu1>0.7</mu1>
 <mu2>0.5</mu2>
</gazebo>
<xacro:wheel_macro side="right"/>
<xacro:wheel_macro side="left"/>
<gazebo reference="right_front_wheel">
 <material>Gazebo/Black</material>
 <mu1>1.0</mu1>
 <mu2>0.9</mu2>
</gazebo>
<gazebo reference="left_front_wheel">
```

```
<material>Gazebo/Black</material>
  <mu1>1.0</mu1>
  <mu2>0.9</mu2>
 </gazebo>
<!-- 센서 추가 -->
 <xacro:sensor_macro type="lidar" name="lidar" offset_z="${lidar_</pre>
height}"/>
 <qazebo reference="lidar">
  <material>Gazebo/Black</material>
  <sensor type="ray" name="lidar_sensor">
   <ray>
    <range>
     <min>0.1</min>
     <max>10.0</max>
    </range>
   </ray>
   <pl>lugin name="lidar_plugin" filename="libgazebo_ros_laser.s"
0">
    <ros>
     <namespace>/lidar</namespace>
     <remapping>~/out:=scan</remapping>
    </ros>
   </plugin>
  </sensor>
 </gazebo>
 <xacro:sensor_macro type="camera" name="camera" offset_z</pre>
="${camera_offset_z}"/>
 <gazebo reference="camera">
  <material>Gazebo/Black</material>
  <sensor type="camera" name="camera_sensor">
   <camera>
    <image>
     <width>640</width>
     <height>480</height>
    </image>
   </camera>
```

12-7. Gazebo 및 URDF 통합 소개

12-7-1 수업 개요

참고 자료:

- ROS URDF 위키: http://wiki.ros.org/urdf
- Gazebo URDF 튜토리얼: http://classic.gazebosim.org/tutorials?tut=ros_urdf
- ROS 2 Gazebo 통합:
 http://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Gazebo.html
- Limo ROS2 저장소: https://github.com/agilexrobotics/limo_ros2
- 실습 참고 저장소:
 https://github.com/freshmea/kuLimo/tree/main/colcon_ws/src

12-7-2 이론: Gazebo 및 URDF 통합

Gazebo 개요

- Gazebo: 물리 기반 오픈소스 시뮬레이터로, ROS 2와 통합되어 로봇의 동역학과 환경 상호작용을 시뮬레이션.
- 주요 기능:
 - ∘ 물리 엔진(ODE, Bullet 등)을 사용한 충돌, 마찰, 중력 시뮬레이션.

- 。 센서(LiDAR, 카메라)와 로봇 동작 시뮬레이션.
- ROS 2와의 통합: ros_gz 패키지로 메시지 교환 및 제어.

• ROS 2 Humble에서의 Gazebo:

- o ros-humble-gazebo-ros-pkgs 로 설치.
- URDF/Xacro 파일을 활용하여 로봇 모델 로드.
- 응용: SLAM, 내비게이션, 로봇 제어 테스트.

URDF와 SDF의 차이

• URDF (Unified Robot Description Format):

- ROS에서 로봇의 기하학적 구조(링크, 조인트)와 시각적 속성(색상, 재질)을 정의.
- ! 바디, 바퀴 등.
- <joint> : 고정, 연속, 회전 등.
- o <visual> : RViz2 시각화.
- o <collision> : 충돌 속성(선택적).
- 제한: 물리적 속성(마찰, 관성)은 제한적.

SDF (Simulation Description Format):

- Gazebo 전용 형식으로, 로봇과 환경(조명, 중력, 마찰)을 정의.
- URDF보다 풍부한 물리 속성 지원: 마찰 계수, 댐핑, 관성 텐서.
- o <model> : 로봇 모델.
- URDF와 유사하지만 추가 속성(마찰, 질량 중심) 포함.
- <plugin> : Gazebo 플러그인(예: 센서, 제어) 추가.

• 차이점:

- 목적: URDF는 로봇 설명, SDF는 시뮬레이션 환경.
- **속성**: SDF는 마찰, 댐핑, 센서 노이즈 등 시뮬레이션 전용 속성 포함.
- o 호환성: URDF는 ROS와 Gazebo에서 사용, SDF는 Gazebo 전용.

Gazebo의 URDF-to-SDF 자동 변환

- Gazebo는 URDF를 직접 로드 가능하며, 내부적으로 SDF로 변환.
- 변환 과정:

- 1. URDF 파일 로드(robot_description 토픽).
- 2. gz sdf 명령어로 SDF 생성:

```
gz sdf -p physics.urdf >physics.sdf
```

- 3. Gazebo가 SDF를 사용하여 시뮬레이션 실행.
- 제한:
 - 。 URDF만으로 마찰, 댐핑 등 부족 → <gazebo> 태그로 보완.
 - 。 복잡한 환경은 SDF로 직접 작성 권장.

<gazebo> 태그

- URDF/Xacro에 추가하여 Gazebo의 시뮬레이션 속성을 정의.
- 구문:

```
<gazebo reference="link_name">
<!-- 시뮬레이션 속성 -->
</gazebo>
```

- 주요 속성:
 - 。 마찰:

```
<gazebo reference="base_link">
<mu1>0.8</mu1> <!-- 정지 마찰 계수 -->
<mu2>0.6</mu2> <!-- 동적 마찰 계수 -->
</gazebo>
```

。 관성:

```
<gazebo reference="base_link">
<inertial>
<mass>10.0</mass>
<inertia>
<ixx>0.001</ixx>
<iyy>0.001</iyy>
<izz>0.001</izz>
```

```
</inertia>
</inertial>
</gazebo>
```

。 재질:

```
<gazebo reference="base_link">
<material>Gazebo/Blue</material>
</gazebo>
```

。 센서:

• **역할**: URDF의 <mark><visual></mark> 과 <mark><collision></mark> 을 보완하여 Gazebo에서 정확한 물리 시뮬레이션 가능.

Limo 모델과의 연계

- limo_description 의 Xacro 파일은 <gazebo> 태그를 포함하여 Gazebo 시뮬레이션을 지원.
- 제공된 limo_model.xacro 를 확장하여 마찰, 관성, 센서 속성을 추가.
- 다중 조향 모드(4륜 차동 등)는 <joint> 와 <gazebo> 태그로 구현.

12-7-3 실습: Gazebo에서 Limo 모델 시뮬레이션

실습 목표

- 가제보 설정
- limo_description 의 Xacro 파일에 <gazebo> 태그 추가.
- Gazebo에서 Limo 로봇 모델 시뮬레이션.
- check_urdf 와 rqt_tf_tree 로 URDF와 TF 트리 검증.

단계

1. 환경 설정 및 패키지 설치

• Gazebo 및 ROS 2 통합 패키지 설치:

sudo apt install ros-humble-gazebo-ros-pkgs ros-humble-ros-gz ro s-humble-gazebo-*

• 가제보 환경 설정(반드시 ~/.bashrc 에 넣어야 함.

source /usr/share/gazebo/setup.bash export SVGA_VGPU10=0

2. **Xacro 파일 수정**

• limo_model.xacro 에 <gazebo> 태그 추가:

nano ~/kuLimo/colcon_ws/src/limo_ros2/limo_description/urdf/limo _model.xacro

3. **패키지 설정 확인**

- limo_description 의 package.xml 에 gazebo_ros , xacro , joint_state_publisher_gui , robot_state_publisher 의존성 확인.
- setup.py 는 urdf 디렉토리의 .xacro 파일을 포함.

4. 패키지 빌드 및 실행

• Gazebo 실행:

ros2 launch limo_description gazebo_models_diff.launch.py

- Gazebo에서:
 - 。 Limo 로봇 모델(파란색 원통, 흰색 다리, 검은색 바퀴, LiDAR, 카메라) 확인.

- o JointStatePublisherGui 로 바퀴 회전 테스트.
- ROS 2 토픽 확인:

ros2 topic echo /scan #LiDAR 데이터 ros2 topic echo /limo/depth_camera_link/image_raw #카메라 데 이터

12-8. URDF에 물리적 속성 추가

12-8-1 수업 개요

참고 자료:

- ROS URDF 위키: http://wiki.ros.org/urdf
- Gazebo URDF 튜토리얼: http://classic.gazebosim.org/tutorials?tut=ros_urdf
- ROS 2 Gazebo 통합:

 http://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Gazebo.html
- Limo ROS2 저장소: https://github.com/agilexrobotics/limo_ros2
- 실습 참고 저장소:
 https://github.com/freshmea/kuLimo/tree/main/colcon_ws/src

12-8-2 이론: URDF에 물리적 속성 추가

<inertial> 속성 정의

- **역할**: Gazebo에서 로봇의 동역학(운동, 회전)을 시뮬레이션하기 위해 링크의 질량, 질량 중심, 관성 행렬을 정의.
- 구문:

```
<inertial>
<mass value="질량(kg)"/>
<origin xyz="x y z" rpy="roll pitch yaw"/> <!-- 질량 중심 -->
<inertia ixx="lxx" ixy="lxy" ixz="lxz" iyy="lyy" iyz="lyz" izz="lzz"/>
</inertial>
```

• 속성:

- <mass> : 링크의 질량(kg).
- <origin> : 질량 중심의 위치(xyz, 미터)와 방향(rpy, 라디안). 생략 시 링크 중심 (0,0,0).
- <inertia> : 관성 텐서(kg·m²). 대칭 행렬로 6개 요소(ixx, ixy, ixz, iyy, iyz, izz) 정의.
- 예시 (원통 링크):

```
<inertial>
  <mass value="10.0"/>
  <origin xyz="0 0 0"/>
  <inertia ixx="0.001" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.001" iyz="0.0" izz="0.001"/>
  </inertial>
```

• 중요성: 관성 행렬은 회전 동역학에 영향을 미치며, 부정확한 값은 비현실적 동작(예: 과도한 흔들림)을 초래.

<collision> 지오메트리 추가

- 역할: Gazebo에서 링크 간 충돌을 계산하기 위한 지오메트리 정의.
- 구문:

• 속성:

- o <origin>: 충돌 지오메트리의 위치와 방향.
- <geometry>: <visual> 과 유사하지만 단순화된 형태 권장(계산 효율성).

• 예시:

```
<collision>
  <origin xyz="0 0 0"/>
    <geometry>
        <cylinder length="0.6" radius="0.2"/>
        </geometry>
        </collision>
```

• **중요성**: <collision> 이 없으면 Gazebo에서 충돌 무시 → 비현실적 동작(예: 객체 통과).

Gazebo 전용 속성 (<gazebo> 태그)

- 역할: URDF의 물리적 속성을 보완하여 Gazebo에서 마찰, 재질, 센서 등을 정의.
- 구문:

```
<gazebo reference="link_name">
<!-- 마찰, 재질, 센서 등 -->
</gazebo>
```

- 주요 속성:
 - 。 마찰:

```
<gazebo reference="base_link">
<mu1>0.8</mu1> <!-- 정지 마찰 계수 -->
<mu2>0.6</mu2> <!-- 동적 마찰 계수 -->
</gazebo>
```

ㅇ 재질:

```
<gazebo reference="base_link">
<material>Gazebo/Blue</material>
</gazebo>
```

。 센서:

```
<gazebo reference="lidar">
<sensor type="ray" name="lidar_sensor">
<ray>
```

• 중요성: <gazebo> 태그는 URDF-to-SDF 변환 시 SDF의 물리 속성으로 반영.

URDF-to-SDF 변환

- Gazebo는 URDF를 SDF로 변환하여 시뮬레이션.
- 명령어:

```
gz sdf -p path/to/my_robot.urdf > output.sdf
```

- 변환 과정:
 - 1. URDF의 , <joint> 를 SDF의 <model> , 로 매핑.
 - 2. <inertial> , <collision> 을 SDF의 물리 속성으로 변환.
 - 3. <gazebo> 태그를 SDF의 추가 속성(마찰, 플러그인)으로 반영.
- 검증:
 - o 변환된 SDF 파일 확인: cat output.sdf.
 - Gazebo 실행으로 동작 확인.

Limo 모델과의 연계

- limo_description 의 Xacro 파일은 <inertial> , <collision> , <gazebo> 태그를 포함.
- 제공된 limo_model.xacro 를 확장하여 물리적 속성 추가.
- Limo의 다중 조향 모드(4륜 차동 등)는 <joint> 와 <gazebo> 로 구현.

12-8-3 실습: Limo 모델에 물리적 속성 추가 및 시뮬레이션

실습 목표

- limo_model.xacro 에 <inertial> , <collision> , <gazebo> 태그 추가.
- Gazebo에서 Limo 로봇 모델 시뮬레이션.
- URDF-to-SDF 변환 테스트.
- check_urdf 와 rqt_tf_tree 로 검증.

단계

1. 패키지 설정 확인

- limo_description 의 package.xml 에 gazebo_ros , xacro , joint_state_publisher_gui , robot_state_publisher 의존성 확인.
- setup.py 는 urdf 디렉토리의 .xacro 파일 포함.

2. URDF-to-SDF 변환 테스트

• Xacro를 URDF로 변환:

cd ~/kuLimo/colcon_ws/src/limo_ros2/limo_description/urdf ros2 run xacro xacro limo_four_diff.xacro > /tmp/limo_model.urdf

• URDF-to-SDF 변환:

```
gz sdf -p /tmp/limo_model.urdf > /tmp/limo_model.sdf
```

• SDF 파일 확인:

```
cat /tmp/limo_model.sdf
```

- 예상 출력: <model name="limo"> 로 시작, <link> , <joint> , 마찰 속성 포함.
- 3. 만들어진 sdf 활용 (Gazebo에서 파일로드)
 - world 파일에 inclue : ex)

```
<include>
  <uri>model://turtlebot3_autorace_2020/traffic_stop</uri>
  <pose> -1.35 1.04 0.125 0 -0 -1.57</pose>
  </include>
```

- spawn_entity.py 를 이용한 모델 로드(gazebo_ros 패키지)
- gazebo gui 를 이용한 모델 로드

12-9 ROS 2 Humble 是 Gazebo

12-9-1. Gazebo 시작 및 URDF 모델 스폰

ROS 2 Humble에서 Gazebo를 실행하고 URDF 모델을 로드하려면 런치 파일을 작성하여 Gazebo 서버를 시작하고 spawn_entity 노드를 호출합니다.

런치 파일 작성

다음은 빈 Gazebo 월드와 함께 URDF 모델을 스폰하는 예제 런치 파일입니다. 이 파일은 your_package/launch/spawn_robot.launch.py 에 저장됩니다.

```
import os
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
from launch import LaunchDescription
from launch.actions import IncludeLaunchDescription
from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionS
ource
from launch_ros.actions import Node
def generate_launch_description():
  # 패키지 경로
  gazebo_ros_pkg = get_package_share_directory('gazebo_ros')
  your_package = get_package_share_directory('your_package')
  # URDF 파일 경로
  urdf_file = os.path.join(your_package, 'urdf', 'my_robot.urdf')
  # robot_description 파라미터에 URDF 로드
  with open(urdf_file, 'r') as infp:
    robot_desc = infp.read()
  return LaunchDescription([
```

```
# Gazebo 서버 실행
    IncludeLaunchDescription(
      PythonLaunchDescriptionSource(
         os.path.join(gazebo_ros_pkg, 'launch', 'gzserver.launch.py')
      launch_arguments={'world': os.path.join(your_package, 'worlds', 'e
mpty.world')}.items()
    ),
    # Gazebo 클라이언트 실행 (GUI)
    IncludeLaunchDescription(
      PythonLaunchDescriptionSource(
         os.path.join(gazebo_ros_pkg, 'launch', 'gzclient.launch.py')
    ),
    # robot_description 파라미터 설정
    Node(
       package='robot_state_publisher',
      executable='robot_state_publisher',
      name='robot_state_publisher',
      output='screen',
      parameters=[{'robot_description': robot_desc}]
    ),
    # spawn_entity 노드로 로봇 스폰
    Node(
       package='gazebo_ros',
      executable='spawn_entity.py',
      name='spawn_entity',
      output='screen',
      arguments=['-topic', '/robot_description', '-entity', 'my_robot', '-x',
'0', '-y', '0', '-z', '0']
    )
  ])
```

• Gazebo GUI에서 로봇이 올바르게 렌더링되는지 확인.

• ROS 2 토픽 확인:

```
ros2 topic list
```

- o /robot_description , /tf , /tf_static 등이 표시되어야 함.
- rviz2 로 로봇 시각화 (선택):

```
ros2 run rviz2 rviz2
```

○ RobotModel 디스플레이 추가, Topic 을 /robot_description 으로 설정.

12-9-2. 흔한 문제 해결

(1) 관성 태그 누락

- **증상**: 로봇이 Gazebo에 로드되지 않거나 비정상적으로 움직임.
- **원인**: URDF의 <inertial> 태그가 누락되었거나 잘못된 값.
- 해결:
 - o <inertial> 태그에 <mass> 와 <inertia> 요소 추가.
 - 예: 위 URDF의 <inertial> 참조.
 - 。 관성 행렬 값이 양수이고 적절한지 확인.

(2) 모델이 보이지 않음

- **원인**: <visual> 또는 <collision> 태그 누락, Gazebo 플러그인 문제.
- 해결:
 - o <visual> 과 <collision> 태그가 있는지 확인.
 - 。 Gazebo 로그 확인:

```
gzserver --verbose
```

(3) spawn_entity 실패

- 원인: robot_description 파라미터가 설정되지 않음, URDF 파싱 오류.
- 해결:

- o ros2 param get /robot_description 으로 파라미터 확인.
- 。 URDF 파일의 XML 문법 점검:

check_urdf /path/to/my_robot.urdf

(4) Gazebo가 실행되지 않음

- 원인: 패키지 누락, 그래픽 드라이버 문제.
- 해결:
 - o ros-humble-gazebo-ros-pkgs 재설치.
 - 。 그래픽 드라이버 확인:

glxinfo | grep "OpenGL version"

- **다른 위치에 로봇 스폰**: 런치 파일의 x, y, z 인자 변경.
- **복잡한 URDF**: 바퀴 달린 로봇 URDF 작성 후 스폰.
- 월드 파일 추가: empty.world 대신 커스텀 월드 파일 작성.
- ROS 2 Humble 문서: http://docs.ros.org/en/humble/
- Gazebo Classic 문서: http://gazebosim.org/
- ros_gz GitHub: https://github.com/gazebosim/ros_gz

12-10 Gazebo에서 커스텀 월드 파일 작성하기

이 교육 자료는 Gazebo 시뮬레이션 환경에서 커스텀 월드 파일을 작성하는 방법을 안내합니다. <include> 태그를 사용해 기본 모델(지면, 조명)을 추가하고, SDF 형식으로 정적 객체(벽, 테이블, 박스 등)를 정의하며, 작성한 월드 파일을 실행하는 과정을 다룹니다.

학습 목표

- <include> 태그를 사용해 Gazebo 모델 추가
- SDF 형식으로 정적 객체 정의
- 커스텀 월드 파일 작성 및 실행

1. Gazebo 월드 파일의 기본 구조

Gazebo 월드 파일은 XML 기반의 SDF(Simulation Description Format)로 작성됩니다. 월드 파일은 시뮬레이션 환경의 구성 요소(모델, 조명, 물리 설정 등)를 정의합니다.

기본 구조는 다음과 같습니다:

2. <include> 태그로 모델 추가

<include> 태그를 사용하면 Gazebo에 내장된 모델(예: ground_plane , sun)을 쉽게 추가할 수 있습니다.

예제: 지면과 조명 추가

```
<include>
<uri>model://ground_plane</uri>
</include>
<include>
<uri>model://sun</uri>
</include>
```

- ground_plane: 기본 지면 모델로, 시뮬레이션의 바닥 역할을 합니다.
- sun: 기본 조명 모델로, 월드에 빛을 제공합니다.

3. SDF로 정적 객체 추가

정적 객체(예: 벽, 테이블, 박스)는 <model> 태그를 사용해 정의합니다. 정적 객체는 static 속성을 true 로 설정하여 물리적 움직임을 방지합니다.

예제: 정적 박스 추가

다음은 크기 1x1×1인 정적 박스를 원점에 배치하는 코드입니다:

```
<model name="static_box">
 <static>true</static>
 <pose>0 0 0.5 0 0 0</pose>
 k name="link">
  <collision name="collision">
   <geometry>
    <box>
     <size>111</size>
    </box>
   </geometry>
  </collision>
  <visual name="visual">
   <geometry>
    <box>
     <size>111</size>
    </box>
   </geometry>
   <material>
    <script>
     <uri>file://media/materials/scripts/gazebo.material</uri>
     <name>Gazebo/Grey</name>
    </script>
   </material>
  </visual>
 </link>
</model>
```

- <pose> : 객체의 위치와 회전(x, y, z, roll, pitch, yaw)을 지정합니다.
- <static>true</static> : 객체를 정적으로 만들어 물리적 상호작용을 방지합니다.
- <geometry>: 객체의 형상을 정의합니다(여기서는 박스).
- <material> : 객체의 색상 또는 텍스처를 지정합니다.

4. 완전한 월드 파일 예제

다음은 지면, 조명, 정적 박스를 포함한 완전한 월드 파일 예제입니다:

```
<?xml version="1.0" ?>
<sdf version="1.7">
 <world name="my_world">
  <!-- 지면 추가 -->
  <include>
   <uri>model://ground_plane</uri>
  </include>
  <!-- 조명 추가 -->
  <include>
   <uri>model://sun</uri>
  </include>
  <!-- 정적 박스 추가 -->
  <model name="static_box">
   <static>true</static>
   <pose>0 0 0.5 0 0 0</pose>
   k name="link">
    <collision name="collision">
     <geometry>
      <box>
       <size>111</size>
      </box>
     </geometry>
    </collision>
    <visual name="visual">
     <geometry>
      <box>
       <size>111</size>
      </box>
     </geometry>
     <material>
      <script>
       <uri>file://media/materials/scripts/gazebo.material</uri>
       <name>Gazebo/Grey</name>
      </script>
     </material>
    </visual>
   </link>
  </model>
```

```
</world>
```

파일 저장

위 코드를 my_world.world 파일로 저장합니다(예: ~/gazebo_worlds/my_world.world).

5. 월드 파일 실행

작성한 월드 파일을 Gazebo에서 실행하려면 다음 명령어를 사용합니다:

ros2 launch gazebo_ros gazebo.launch.py world:=~/gazebo_worlds/my_world.world

- gazebo.launch.py: Gazebo를 ROS 2와 함께 실행하는 런치 파일입니다.
- world:=<파일 경로> : 실행할 월드 파일의 경로를 지정합니다.

12-11 터틀봇3 시뮬레이션 추가하기

이 섹션에서는 터틀봇3 로봇을 Gazebo 시뮬레이션 환경에 추가하고 제어하는 방법을 설명합니다. 터틀봇3의 URDF 모델을 사용하여 시뮬레이션을 구성하고, ROS 2 명령을 통해 로봇을 제어하는 과정을 다룹니다.

학습 목표

- 터틀봇3 URDF 모델을 Gazebo 시뮬레이션에 통합하기
- ROS 2 명령어를 사용하여 시뮬레이션된 터틀봇3 제어하기
- 센서 데이터 수집 및 시각화 방법 이해하기

12-11-1 패키지 설치 및 환경 설정

cd ~/kuLimo/colcon_ws/src

git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.gi sudo apt install ros-humble-turtlebot3-msgs

```
sudo apt install ros-humble-turtlebot3-teleop
# 이 내용은 ~/.bashrc 에 추가
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
```

기본 터틀봇3 simulation 실행

```
ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

터틀봇3의 gazebo 환경에 limo_ros2 모델 로드 하기

```
import os
from launch import LaunchDescription
from launch.actions import (
  DeclareLaunchArgument,
  ExecuteProcess,
  IncludeLaunchDescription,
)
from launch.conditions import IfCondition, UnlessCondition
from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSou
from launch.substitutions import Command, LaunchConfiguration, PythonExpl
from launch_ros.actions import Node
from launch_ros.substitutions import FindPackageShare
def generate_launch_description():
  # Constants for paths to different files and folders
  gazebo_models_path = "models"
  package_name = "limo_description"
  world_package_name = "turtlebot3_gazebo" # 이부분 변경
  robot_name_in_model = "limo_description"
  rviz_config_file_path = "rviz/urdf.rviz"
  urdf_file_path = "urdf/limo_four_diff.xacro"
```

```
world_file_path = "worlds/turtlebot3_world.world" # 이부분 변경
# Pose where we want to spawn the robot
spawn_x_val = "0.0"
spawn_y_val = "0.0"
spawn_z_val = "0.0"
spawn_yaw_val = "0.00"
########## You do not need to change anything below this line #####
# Set the path to different files and folders.
pkg_gazebo_ros = FindPackageShare(package="gazebo_ros").find("gazebo
pkg_share = FindPackageShare(package=package_name).find(package_na
world_pkg_share = FindPackageShare(package=world_package_name).find
  world_package_name
) # 이부분 변경
default_urdf_model_path = os.path.join(pkg_share, urdf_file_path)
default_rviz_config_path = os.path.join(pkg_share, rviz_config_file_path)
world_path = os.path.join(world_pkg_share, world_file_path) # 이부분 변경
gazebo_models_path = os.path.join(pkg_share, gazebo_models_path)
os.environ["GAZEBO_MODEL_PATH"] = gazebo_models_path
# Launch configuration variables specific to simulation
use_sim_time = LaunchConfiguration("use_sim_time", default="true")
gui = LaunchConfiguration("gui")
headless = LaunchConfiguration("headless")
namespace = LaunchConfiguration("namespace")
rviz_config_file = LaunchConfiguration("rviz_config_file")
urdf_model = LaunchConfiguration("urdf_model")
use_namespace = LaunchConfiguration("use_namespace")
use_robot_state_pub = LaunchConfiguration("use_robot_state_pub")
use_rviz = LaunchConfiguration("use_rviz")
use_simulator = LaunchConfiguration("use_simulator")
world = LaunchConfiguration("world")
# Declare the launch arguments
declare_use_sim_time_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="use_sim_time",
```

```
default_value="True",
  description="Use simulation (Gazebo) clock if true",
)
declare_use_joint_state_publisher_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="qui",
  default_value="True",
  description="Flag to enable joint_state_publisher_gui",
)
declare_namespace_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="namespace", default_value="", description="Top-level namespac
)
declare_use_namespace_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="use_namespace",
  default_value="False",
  description="Whether to apply a namespace to the navigation stack",
)
declare_rviz_config_file_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="rviz_config_file",
  default_value=default_rviz_config_path,
  description="Full path to the RVIZ config file to use",
)
declare_simulator_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="headless",
  default_value="False",
  description="Whether to execute gzclient",
)
declare_urdf_model_path_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="urdf_model",
  default_value=default_urdf_model_path,
  description="Absolute path to robot urdf file",
)
```

```
declare_use_robot_state_pub_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="use_robot_state_pub",
  default_value="True",
  description="Whether to start the robot state publisher",
)
declare_use_rviz_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="use_rviz", default_value="True", description="Whether to start R\
)
declare_use_simulator_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="use_simulator",
  default_value="True",
  description="Whether to start the simulator",
)
declare_world_cmd = DeclareLaunchArgument(
  name="world",
  default_value=world_path,
  description="Full path to the world model file to load",
)
# Subscribe to the joint states of the robot, and publish the 3D pose of each
start_robot_state_publisher_cmd = Node(
  package="robot_state_publisher",
  executable="robot_state_publisher",
  parameters=[
    {
       "robot_description": Command(["xacro ", urdf_model]),
       "use_sim_time": use_sim_time,
    }
  ],
)
# Publish the joint states of the robot
start_joint_state_publisher_cmd = Node(
  package="joint_state_publisher",
  executable="joint_state_publisher",
```

```
name="joint_state_publisher",
  condition=UnlessCondition(gui),
  parameters=[{"use_sim_time": use_sim_time}],
)
start_joint_state_publisher_gui_node = Node(
  condition=IfCondition(gui),
  package="joint_state_publisher_gui",
  executable="joint_state_publisher_gui",
  name="joint_state_publisher_gui",
  parameters=[{"use_sim_time": use_sim_time}],
)
# start_dummy_sensors=Node(
# package='dummy_sensors',
# node_executable='dummy_joint_states',
# output='screen')
# Launch RViz
start_rviz_cmd = Node(
  package="rviz2",
  executable="rviz2",
  name="rviz2",
  output="screen",
  arguments=["-d", rviz_config_file],
)
# Start Gazebo server
start_gazebo_server_cmd = IncludeLaunchDescription(
  PythonLaunchDescriptionSource(
    os.path.join(pkg_gazebo_ros, "launch", "gzserver.launch.py")
  ),
  condition=IfCondition(use_simulator),
  launch_arguments={"world": world}.items(),
)
# Start Gazebo client
start_gazebo_client_cmd = IncludeLaunchDescription(
  PythonLaunchDescriptionSource(
```

```
os.path.join(pkg_gazebo_ros, "launch", "gzclient.launch.py")
  ),
  condition=IfCondition(PythonExpression([use_simulator, " and not ", head
# Launch the robot
spawn_entity_cmd = Node(
  package="gazebo_ros",
  executable="spawn_entity.py",
  arguments=[
    "-entity",
    robot_name_in_model,
    "-topic",
    "robot_description",
    "-χ",
    spawn_x_val,
    "-y",
    spawn_y_val,
    "-Z",
    spawn_z_val,
    "-Y",
    spawn_yaw_val,
  ],
  output="screen",
)
# Create the launch description and populate
Id = LaunchDescription()
# Declare the launch options
ld.add_action(declare_use_sim_time_cmd)
ld.add_action(declare_use_joint_state_publisher_cmd)
ld.add_action(declare_namespace_cmd)
ld.add_action(declare_use_namespace_cmd)
ld.add_action(declare_rviz_config_file_cmd)
ld.add_action(declare_simulator_cmd)
ld.add_action(declare_urdf_model_path_cmd)
ld.add_action(declare_use_robot_state_pub_cmd)
```

```
Id.add_action(declare_use_simulator_cmd)
Id.add_action(declare_world_cmd)

# Add any actions
Id.add_action(start_gazebo_server_cmd)
Id.add_action(start_gazebo_client_cmd)
Id.add_action(spawn_entity_cmd)
Id.add_action(start_robot_state_publisher_cmd)
Id.add_action(start_joint_state_publisher_gui_node)
# Id.add_action(start_dummy_sensors)
Id.add_action(start_rviz_cmd)

return Id
```

worldpath 를 따로 추가하여 turtlebot3_world.world 파일로 로드 한다.

만들어진 환경에 모델 추가하기

```
<view_controller>orbit</view_controller>
  ction_type>perspective
 </camera>
</gui>
<physics type="ode">
 <real_time_update_rate>1000.0</real_time_update_rate>
 <max_step_size>0.001</max_step_size>
 <real_time_factor>1</real_time_factor>
<ode>
  <solver>
   <type>quick</type>
   <iters>150</iters>
   con_iters>0</precon_iters>
   <sor>1.400000</sor>
   <use_dynamic_moi_rescaling>1</use_dynamic_moi_rescaling>
  </solver>
  <constraints>
   <cfm>0.00001</cfm>
   <erp>0.2</erp>
   <contact_max_correcting_vel>2000.00000</contact_max_correcting_v</pre>
   <contact_surface_layer>0.01000</contact_surface_layer>
  </constraints>
 </ode>
</physics>
<model name="turtlebot3_world">
 <static>1</static>
<include>
  <uri>model://turtlebot3_world</uri>
</include>
</model>
<include>
<uri>model://turtlebot3_autorace_2020/traffic_stop</uri>
<pose> -1.35 1.04 0.125 0 -0 -1.57</pose>
</include>
```

```
</world>
</sdf>
```

<include> 태그를 추가하여 sdf 형식의 파일이나 폴더를 로드한다.