

二氧化碳变送器用户手册



本手册适用于BR-2000C02系列二氧化碳变送器。

1. 产品介绍

- 。BR-2000C02 是一款空气质量检测传感器。
- 。专用于测量空气中的二氧化碳气体。
- 。主要应用场合:智能家居、仪表设备、HVAC、电子行业、过程控制。


2. 产品特点

- 。采用进口非色散红外光原理,工作稳定可靠.
- 。特别用于暖通楼宇方面,监测环境中 CO2 的浓度来控制通风设备。
- 。帮助节省能源30%以上。
- 。使用方便。

3. 规格

电源	24V DC±10% 工作电流<180mA
测量范围	$0\sim2000$ ppm
精度	≤750ppm: ±75ppm
	>750ppm: 读数的10%
输出信号	$0\sim 10V$ DC
	$4\sim20\mathrm{mA}$
	RS485
操作环境	0~99% (无凝露)
预热时间	<3min
分辨率	1%

4. 接线图



说明:

电压输出:上电前将J5跳线断路。电流输出:上电前将J5跳线短路。接线:24VDC电源接"VCC"和"VCCGND"端子,输出信号接"0UT""GND"。注意在现场敷线时,电源的地线与信号的地线不能共用同一根导线,必须分别连接。RS485通讯信号线接"A+""B-"RS-485输出单独提供通讯协议。

5. 注意

传感变送器应固定在空气自然循环不受限制的地方,切勿将传感器置于阳光直射或者靠近冷源、热源以及特别潮湿的地方。

传感变送器测湿应置于普通洁净程度的空气环境中,如暴露在诸如丙酮蒸气、氯气、酸气或高浓度烟雾(香烟)等腐蚀性物质的环境中将导致探头损坏。

传感器敏感元件及器件应避免静电,注意不要 用手触摸,以防损坏。

6. 警告

通电之前完成全部接线并核对其正确性,不正 确的接线可造成本单元损坏。

7. 校准


传感变送器在工厂校准,不可现场校准。


8. 修理与更换

不可进行现场修理,出现异常情况,请与您最近的供应商联系,如需修理或更换,请提供尽可能详 尽的故障说明。

9. 特别说明

由于产品不断改进,本说明书电气连接图仅供 参考,详细的电气接线图印于产品本身。





外形尺寸图

