

# 钜泉 三相多功能电能计量芯片 ATT7022E FAQ

# **V0.5**

版本号	修改时间	修改内容	
V0.1	2012-02-03	初始版本	
V0.2	2012-3-6	增加第 13 条	
V0.3	2012-10-25	增加第 14-19 条, 第 9 条 "或全 1" 改为"或非全 1"	
V0.4	2013-2-1	增加 20: 校表新老版本寄存器 0x31 初值及校验和区分	
V0.5	2013-8-16	1、补充 Q12 的要点	
		2、增加 Q21 提升 E M C 性能的要点	
		3、增加 Q22 新版 ATT7022E 自动温度补偿应用说明	



## 三相多功能电能计量芯片 ATT7022E FAQ(370-CS-105)

#### 目 录

1	_	零漂电流为什么比较大?	
2	Q:	ADC offset 与 Rms Offset 的区别?	3
3	Q:	没加电流信号的时候,为什么功率因数、功率角显示错误?	3
4	Q:	ATT7022EU 如何计算分次谐波	3
5	Q:	为什么无法启动同步采样功能(C5 写 0x02)?	3
6	Q:	0x31 寄存器的推荐值为 0x3427, 但是高位并没有说明, 这是为什么?	4
7	Q:	为什么上电以后没有脉冲输出,电流有值,但是电压读数为0?	4
8	Q:	ATT7022EU 如何计算 THD(谐波失真度)?	4
9	Q:	0x03 寄存器配置后, 校验和出错?	4
10	Q:	为什么有功功率增益校正以后,无功功率、视在功率、功率因数是错的?	4
11	Q: I	EFT 试验时,SPI 接口容易受干扰,导致 EFT 试验不好过。	5
12	Q:	高频电磁干扰试验不好过。	5
13	Q:	相角在 180 度的时候出现大角度怎么回事?	5
14	Q:	谐波分析后,如何得出电压各次谐波的有效值	5
15	Q:	如何监测校表数据的稳定性	6
16	Q:	ATT7022C 的程序可否直接移植到 ATT7022E	6
17	Q:	三相三线时,B 相通道电压电流有效值如何取得	6
18	Q:	大信号时,不加无功,但无功灯闪	6
19	Q:	罗氏线圈接法,积分是如何做的	6
20	Q:	老版本 B 版和新版本 D 版区别?	6
21	Q:	如何提升 EMC 性能?	7
22	Q:	Vref 自动温度补偿怎么使用?	7



#### 1 0: 零漂电流为什么比较大?

**A**: 由于 ATT7022E 为了提高谐波计量次数,对内部算法的带宽适当放宽,而引入高频噪声含量,从而导致零漂电流。因此,电流有效值必须进行 RMS offset 校正,且必须在电流有效值校正前进行。根据观察,ATT7022E 的零漂电流具有一致性,且与电表量程没有关系,即与 Ib 大小无关,因此可用统一的值进行 offset 校正,但具体大小与布板相关,一般 offset 校正值在 0x07~0x10 之间。

#### 2 Q: ADC offset 与 Rms Offset 的区别?

**A**: ADC offset 与 Rms Offset 都是用来进行零漂校正的,但两者的根源是不同的; ADC offset 是用来校正 ADC 本身特性中存在的 offset,但 ATT7022E 内部由于有高通滤波器的存在,因此不需要进行 ADC offset 校正。只有当使用 ATT7022E 进行直流计量时,关掉内部高通滤波器,此时必须进行 ADC offset 校正,校正方法: 多次读取 ADC 采样值取平均后写入 ADC offset 校正寄存器。而 Rms offset 是由于高频噪声引入的,属于算法特性,校正方式见 Q1.

#### 3 O: 没加电流信号的时候,为什么功率因数、功率角显示错误?

**A**: ATT7022E 为防止小信号时由于截位影响功率因数、功率角的精度,使用启动电流作为开关,只有当输入电流>启动电流,才进行功率因数、功率角的计算,否则保留上一次的计算值。用户使用过程中可根据电流值判断,是显示功率因数、功率角还是显示为 0。

## 4 Q: ATT7022EU 如何计算分次谐波

**A**: ATT7022E 内置 1K\*16bit 缓冲区,提供 2 种缓冲数据方式: 同步采样数据(C5 命令)和 ADC 采样数据(C0 命令)。

同步采样数据:根据外部输入信号,自动进行同步,每周波固定 64 点,直接进行 FFT(不需要加其它窗),得到 2~21 次分次谐波,结果完全满足标准。

ADC 采样数据:采样率高达 14.4kHz,可调整缓冲数据采样率(0.9~14.4kHz),进行 FFT 分析之前需要加窗及其他预处理手段,得到高达 61 次分次谐波数据,且精度更高。

## 5 Q: 为什么无法启动同步采样功能(C5 写 0x02)?

**A**: 1、同步采样功能启动之前必须先关闭,即 C5 命令必须先写 0x00 清除标志位,后才能写 0x02 启动。

2、是否处于写保护状态? C9 写入 0x00005A 开启 SPI 写使能后才能,写 C5 命令,即 C5 命令受写保护状态保护。



#### 6 Q: 0x31 寄存器的推荐值为 0x3427, 但是高位并没有说明, 这是为什么?

**A**: 0x31 寄存器中没有说明的位,是供内部测试用的,0x3427 是根据验证的最佳特性给出的推荐值, 该寄存器中有说明的位可根据需要修改,但没有说明的位必须按照推荐值设置。

#### 7 O: 为什么上电以后没有脉冲输出,电流有值,但是电压读数为 0?

**A**: ATT7022E 默认关闭电压通道 ADC, 上电以后必须先进行配置: 开启电压通道 ADC(0x01), 电能脉冲计量使能(0x03), 高频脉冲常数(0x1E 默认值 0x500)。

#### 8 Q: ATT7022EU 如何计算 THD(谐波失真度)?

**A**: 1、开启基波计量功能(0x03)

- 2、读取全波有效值(0x0D~0x12) Uall、Iall 和基波有效值(0x48~0x4D) Ub、Ib
- 3、计算: 谐波电压  $U_b = \sqrt{U_{all}^2 U_b^2}$

谐波电流 
$$I_h = \sqrt{I_{all}^2 - I_b^2}$$

4、计算谐波失真度

$$THD_{U} = U_{h} / U_{b}$$
$$THD_{I} = I_{h} / I_{b}$$

## 9 Q: 0x03 寄存器配置后,校验和出错?

**A**: 0x03 寄存器的高四位 Prun、Qrun、Srun、LinePrun 控制位,在 ATT7022E 内部进行校验和计算时,位置颠倒了,导致当这 4bit 写入非全 0 或非全 1 的值时,内部校验和寄存器和用户自己计算的校验和不匹配,从而出错,因此该寄存器的高 4bit,应该全部配置为 1,即 0xFXXX。注: 新版 5000: 1 的 ATT7022E 已修正该问题,不影响现有应用。

# 10 Q: 为什么有功功率增益校正以后,无功功率、视在功率、功率因数是错的?

**A**: 在 1.0 组性输入情况下校正功率增益时,须将功率增益校正值同时写入,有功功率增益寄存器、 无功功率增益寄存器和视在功率增益寄存器。



#### 11 Q: EFT 试验时, SPI 接口容易受干扰,导致 EFT 试验不好过。

**A**: SPI 接口走线较长时确实容易受干扰,因此必须增加 RC 滤波,其中 CS pin 的电容可以采用 0.01uF, SCLK/DIN/DOUT 的电容推荐 100pF,且 Dout 的电容应放置在靠近单片机端。

#### 12 Q: 高频电磁干扰试验不好过。

#### **A**: 关键点在于

- 1、Vref 的电容连接方式:如图所示,Vref 的电容 GND 需与芯片的 GND 在同一面连接,不能通过过孔连接
- 2、ATT7022E 芯片底下不要走信号线,形成一整片 GND, 保证芯片的 GND 引脚通过整片 GND 连接。



# 13 Q: 相角在 180 度的时候出现大角度怎么回事?

**A:** 由于相角为 21 位有效数据,最高位是符号位,在 180 度时存在一个特殊值高 3bit 符号位错误,导致-2699. 99 度错误值, MCU 在进行数据处理时需屏蔽高 3bit,即按如下方式处理: ( $\theta$  为寄存器读数)  $\theta = (\theta \& 0x1FFFFF)$ 

如果  $\theta > 2^2 0$  则  $\alpha = \theta - 2^2 1$  否则  $\alpha = \theta$ 

注:新版 5000: 1的 ATT7022E 已修正该问题,采用上述规避不影响正常应用。

# 14 Q: 谐波分析后,如何得出电压各次谐波的有效值

**A:** 谐波分析得出各次谐波电压与基波电压的比值,开启基波功能,得出基波电压有效值,用各次谐波电压与基波电压的比值与基波电压有效值相乘,得出各次谐波电压的有效值.。



#### 15 O: 如何监测校表数据的稳定性

**A:** 校完表后,校表数据校验和寄存器 3E 应该是不变的,可以通过读 3E,监测 3E 是否发生变化,来判断校表数据是否发生变化,如果 3E 有变化,应先清零校表寄存器,再重新写入校表数据。

#### 16 Q: ATT7022C 的程序可否直接移植到 ATT7022E

**A:** 不可以直接移植, SPI 可以移植, 寄存器不行, 7022C 校表寄存器是 24 位的, 7022E 校表寄存器是 16 位的。

#### 17 Q: 三相三线时, B 相通道电压电流有效值如何取得

**A:** B 相通道电压有效值可选择 B 相输入信号,也可选择通过内部矢量方式直接计算得到; B 相通道电流只能通过 B 相输入信号得到。

#### 18 O: 大信号时,不加无功,但无功灯闪

**A:** 理论上,不能保证信号完全没有无功,大信号时表现明显。

#### 19 Q: 罗氏线圈接法,积分是如何做的

**A:** 罗氏线圈为电流转换为电压器件,使用时类似电压互感器,直接经过 RC 滤波器后,接入芯片的 Vp/VN 端即可,IC 内部做了积分处理,匹配罗斯线圈的特性。

#### 20 Q: 老版本 B 版和新版本 D 版区别?

#### A: 详见下表

Item	校表寄存器 0x31 默认值	计量参数寄存器 校验和 0x3E 默认值
新版本D版	0x3527	0x01D4CD(3P4)
		0x01E0CD(3P3)
老版本 B 版	0x4527	0x01E4CD(3P4)
		0x01F0CD(3P3)



#### 三相多功能电能计量芯片 ATT7022E FAQ (370-CS-105)

#### 21 Q: 如何提升 EMC 性能?

- A: ATT7022E 在 PCB 设计时需要注意以下几个要点,即可保证 EMC 性能:
- 1)注意 AVCC/VCC pin 的 0.1uF 去耦电容, CPB 布局布线时需要注意电容靠近计量芯片引脚,且先经过电容再到芯片引脚,形成有效滤波。
  - 2) SEL、Reset 引脚同样需要加 0.1uF 去耦电容, 且形成有效滤波。
  - 3) SPI 接口提升抗干扰能力: CS 采用 1nF 滤波电容。
  - 4) 提升高频特性参见 Q12

#### 22 Q: Vref 自动温度补偿怎么使用?

A: 新版 5000: 1的 ATT7022E/26E 提供 2 种温度补偿功能:

- 1)自动温度补偿功能,通过 0x70 寄存器的 bit1 VrefAotu\_En 置 1 开启,自动温度补偿功能主要针对ATT7022E 自身的 Vref 温度特性进行补偿,当外围采样电阻使用的是正温度特性且<50ppm 时,推荐使用自动温度补偿功能,此时需要调整校表参数中,温度补偿系数为: 0x6D=0xFF11; 0x6E=0x2B53; 0x6F=0xD483; 注意,TPS 的校准需要写入 TPSoffset 寄存器
- 2)原有的 MCU 根据温度值利用查找表得到补偿值,写入 0x32 Allgain 寄存器的方式校正,需要注意校表参数校验和变化。当外围采样电阻使用温度特性较差时,推荐使用 MCU 通过写 Allgain 寄存器方式进行温度补偿;