10. Procédure en cas d'incendie

Un feu d'origine électrique peut être maîtrisé par :

un extincteur CO^2, ou à poudre ABC, ou à eau pulvérisée.

REMARQUE :
A eau pulvérisée parce que les gouttelettes d'eau n'étant pas reliées entre elles, elles ne conduisent pas le courant jusqu'à l'extincteur.

Les consignes

Avant :

- Savoir où se trouvent les extincteurs et ce pour quoi ils sont faits.
- S'informer des règles qui ont été établies pour lutter contre l'incendie.
- Demander une formation d'équipier de première intervention.

Pendant le sinistre :

- Si poss ble mettre l'installation hors tension.
- Respecter les distances entre la lance et les parties actives.

Distance à respecter entre lance/extincteur et les parties actives

Extincteur	
Ouvrage BT	0.5m
Ouvrage HT < 20 KV	1m
20kV < Ouvrage HT < 50 KV	2m

Lance a jet pulvérisé	
Ouvrage BT	0.5m
Ouvrage HT < 20 KV	1m
20kV < Ouvrage HT < 50 KV	2m
50kV < Ouvrage HT < 250 KV	3m
Ouvrage HT < 250 KV	4m

Attaquez l'incendie si vous avez les compétences pour agir. Sinon, protégez la zone et alertez les secours.