


การออกแบบววจรด้วย Multiplexer



- 1. แบว column (ออกลา (ทักโทยนาทัวลุลท้าของกุมา)
- 9. แบ่งกลุ่ม A, B ปีน 0,1, 2, 5 (00,01,10,11)
- 3. ดู ความสมพันธ์ C, y (ใส่ ค่า ๆ ทามลากสัมพินธ์กับ C)
- 4. วาด พบx (3) Transut

) (จำนานใหput - 1) munu channel =


4


channel =

1 un AB Ron Selector

(2) ดาก AB กลุ่ม 1 y เป็นค่าอ:ไรใส่ตามนั้น

Chapter 13 Programmable Logic Device Architectures (PLD)





PROMs. (ครือเลียว) สามารถล่ายไฟแรงลุ่ง เพื่อละพาย fuse ไม่ให้เชื่อม บน Bit mapla

PLD

PAL nny AND gate (D) AND array 9: Program 75")

FPLA Program 75" no do AND 110: OR

> GAL พีขนใด้ ลบได้ โดยใช้ ไม่ผ้า (Re-Program ได้เป็น 100 กร็ง)