01076010 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : 2/2564 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรมที่ 11 : Static and Dynamic Routing

ในกิจกรรมนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานด้านระบบเครือข่าย คือ การทำความเข้าใจกับการหา เส้นทางของ Router

การติดตั้งโปรแกรม Packet Tracer


ให้ Download โปรแกรม Packet Tracer จาก google classroom แล้วติดตั้งตามขั้นตอน ดังรูปจนเสร็จ




การใช้งาน Packet Tracer

จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Packet Tracer ขึ้นมาทำงาน จะมีหน้า Login ให้เลือก Guest Login จะแสดงหน้าเว็บ ของ cisco ให้ปิดและกลับมาที่หน้า Login แล้วเลือก Confirm Guest

จากนั้นจะแสดงหน้าจอหลักของโปรแกรม



ให้เปิดไฟล์ static routing.pkt จะปรากฏเครือข่ายดังรูป




เครือข่ายนี้จะมี Router จำนวน 3 ตัว และ PC จำนวน 4 เครื่อง

1. ให้นักศึกษากำหนดจำนวน Subnet ที่ต้องใช้ ในเครือข่ายข้างต้น จากนั้นให้กำหนด Network ID ของเครือข่าย โดยให้ใช้รูปแบบ 192.168.x.0/24 โดย x คือ รหัสนักศึกษาตั้งแต่หลักสุดท้ายไล่ขึ้นมา เช่น สมมติรหัส นักศึกษา คือ 60011072 และต้องการ 5 Subnet ก็ให้ใช้ ตัวเลข 1, 1, 0, 7 ,2 ในกรณีที่ซ้ำ เช่น 1 กับ 1 ให้ เพิ่มค่าจนกว่าจะไม่ซ้ำ ดังนั้นก็จะได้ตัวเลข 1, 3, 0, 7, 2 ดังนั้น Network ID คือ 192.168,1.0, 192.168.3.0, 192.168.0.0, 192.168.7.0 และ 192.168.2.0


จำนวน Subnet คือ 6 Subnet โดยตัวเลขขึ้นกับรหัสนักศึกษา ในที่นี้ สมมติให้เป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6

- 2. จาก Network ID ที่ได้จากข้อ 1 ให้กำหนด หมายเลข IP Address ให้กับทุก Interface (ทั้ง Router และ PC) โดย Router มี Interface ที่เชื่อมต่อดังนี้ (เอาเมาส์ไป over สายเชื่อมต่อ จะเห็นว่าเชื่อมต่อผ่านพอร์ตใด)
 - Router 1 SerialO/O/0, SerialO/O/1 และ FastEthernetO/0
 - Router 2 SerialO/O/O, FastEthernetO/O และ FastEthernetO/1
 - Router 3 SerialO/O/0, FastEthernetO/0 และ FastEthernetO/1


กำหนด IP Address ตามรูป



3. Double-Click ที่ PCO และเลือก Config -> FastEthernet0 จากนั้นป้อนค่า IP Address และ Subnet Mask



4. คลิก Setting และป้อนค่า Gateway และทำกับ PC ทุกเครื่องในเครือข่าย



- 5. ไปที่ Tab Desktop ของ PCO แล้วเลือก Command Prompt แล้ว ping PC2 ถ้า ping ได้แสดงว่ากำหนดค่า ถูกต้อง ถ้า ping ไม่ได้ให้ตรวจสอบการกำหนดค่า
- 6. Double-Click ที่ Router3 แล้วเลือก Configs -> FastEthernet0/0 ป้อนค่า IP Address และ Subnet Mask ที่ ออกแบบไว้ แล้ว ใช้ PCO และ PC2 ping ไปที่ IP Address ของ FastEthernet0/0 ของ Router3 ถ้า ping ได้ แสดงว่ากำหนดค่าถูกต้อง ถ้า ping ไม่ได้ให้ตรวจสอบการกำหนดค่า
- 7. ให้ดำเนินการแบบเดียวกันกับ Router 2 และ PC3 (PC3 ต้อง ping FastEthernet0/0 ของ Router 2 ได้)
- 8. ให้ดำเนินการแบบเดียวกันกับ Router 1 และ PC1 (PC1 ต้อง ping FastEthernet0/0 ของ Router 1 ได้)

9. ให้เขียน Local Routing Table ณ เวลา t=0 สำหรับ Router 1, Router 2 และ Router 3 โดยนำเฉพาะ Network ที่ต่อกับ Router โดยตรงมาใส่ในช่อง Destination และ Next-Hop ใส่เป็น – ซึ่งหมายถึงเป็น เครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง และค่า Cost เป็น 0

T=0

Router 1

Destination Next-hop Cost 192.168.3.0 Direct 192.168.4.0 Direct 192.168.5.0 Direct

Router 2

Destination	Next-hop	Cost
192.168.2.0	Direct	ı
192.168.4.0	Direct	ı
192.168.6.0	Direct	-

Router 3

Destination	Next-hop	Cost
192.168.1.0	Direct	-
192.168.2.0	Direct	-
192.168.3.0	Direct	-

10. จากนั้นให้มีการแลกเปลี่ยนตารางกัน ระหว่าง Router ข้างเคียง และ Update ตาราง Local Routing Table โดยให้เพิ่ม Network ที่ได้รับจากตารางของ Router ข้างเคียง โดยกรณีที่ได้รับ Network เดียวกันจาก เครือข่ายข้างเคียงให้ใช้ B-F Equation ในการเลือกค่ำ Cost และ Next-Hop และดำเนินการจนกว่าตาราง Routing จะคงที่

T=1

Router 1

Destination	Next-hop	Cost
192.168.3.0	Direct	-
192.168.4.0	Direct	-
192.168.5.0	Direct	-
192.168.1.0	192.168.3.1	1
192.168.2.0	192.168.3.1	1
192.168.6.0	92.168.4.1	1

Router 2


Destination	Next-hop	Cost
192.168.2.0	Direct	-
192.168.4.0	Direct	-
192.168.6.0	Direct	-
192.168.1.0	192.168.2.1	1
192.168.3.0	192.168.2.1	1
192.168.5.0	192.168.4.2	1


Router 3


Destination	Next-hop	Cost
192.168.1.0	Direct	-
192.168.2.0	Direct	-
192.168.3.0	Direct	-
192.168.4.0	192.168.2.2	1
192.168.5.0	192.168.3.2	1
192.168.6.0	192.168.2.2	1

T=2 เหมือนกับ T=1


11. Double-Click ที่ Router1 แล้วเลือก Configs -> Routing -> Static จากนั้นใส่ Network ID, Subnet Mask และ IP ของ Next Hop Interface แล้วกด Add (ตามรูป) โดยให้ Add เฉพาะ เครือข่ายที่ไม่ใช่ network ที่ เชื่อมต่อโดยตรงกับ Router นั้นๆ และดำเนินการให้ครบทุก Router








12. ทดสอบการใช้งานโดยการ ping จากทุกเครื่อง โดยต้อง ping หากันได้หมด ให้ capture ผลการ ping มา แสดง




```
₱ PC2

                                                                                                                                                                                                                                              П
    Physical Config Desktop Programming Attributes
     Command Prompt
                                                                                                                                                                                                                                                       X
     Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
     Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<lms TTL=128
     Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
      C:\>ping 192.168.5.2
     Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data:
     Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
      Ping statistics for 192.168.5.2:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = lms, Maximum = 3ms, Average = lms
     C:\>ping 192.168.6.2
     Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data:
     Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<lms TTL=126
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<lms TTL=126
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<lms TTL=126
      Ping statistics for 192.168.6.2:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Тор
 PC1
                                                                                                                                                                                                                                             П
                                                                                                                                                                                                                                                           ×
     Physical Config Desktop Programming Attributes
       Command Prompt
                                                                                                                                                                                                                                                       Х
       Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
      Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
       Ping statistics for 192.168.1.2:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = lms, Maximum = 2ms, Average = lms
       C:\>ping 192.168.1.3
       Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
      Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=3ms TTL=126
      Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = lms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
       C:\>ping 192.168.6.2
       Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data:
      Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
       Ping statistics for 192.168.6.2:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = lms, Maximum = 2ms, Average = lms
 Пор
```





13. คลิกที่ Tab CLI ของ Router3 (ถ้าแสดง Router> ให้พิมพ์คำสั่ง enable แต่ถ้าแสดง Router(Config)# ให้พิมพ์ exit) จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง show running-config แล้วให้ capture บริเวณที่มีคำสั่ง ip route แล้วอธิบาย ความหมาย




เป็นคำสั่งให้สร้าง static route โดยกำหนดให้ถ้าไป Network 192.168.6.0 ให้ไปที่ Next Hop 192.168.2.2 ถ้า ไป Network 192.168.5.0 ให้ไปที่ Next Hop 192.168.3.2 และถ้าไป Network 192.168.4.0 ให้ไปที่ Next Hop 192.168.3.2


- 14. ให้ลบค่า config ของ static routing ทั้งหมดออก ตรวจสอบด้วยคำสั่ง show running-config ว่าไม่มีข้อมูล routing อยู่แล้ว
- 15. ให้ไปที่ Configs -> Routing -> RIP แล้วเพิ่ม Network ID ที่ต่อกับ Router นั้นโดยตรง ทำให้ครบทุก Router





16. ทดสอบการใช้งานโดยการ ping จากทุกเครื่อง โดยต้อง ping หากันได้หมด ให้ capture ผลการ ping มา





₱ PC1 П × Physical Config Desktop Programming Attributes Command Prompt X Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=126 Ping statistics for 192.168.1.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), roximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = lms, Maximum = 3ms, Average = lms Appro C:\>ping 192.168.1.3 Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=126 Ping statistics for 192.168.1.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = lms, Maximum = 4ms, Average = 2ms C:\>ping 192.168.6.2 Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=1ms TTL=126 Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=2ms TTL=126 Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=2ms TTL=126 Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=3ms TTL=126 Ping statistics for 192.168.6.2:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = lms, Maximum = 3ms, Average = 2ms Тор ₱ PC3 П × Physical Config Desktop Programming Attributes Command Prompt Х Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126 Ping statistics for 192.168.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms C:\>ping 192.168.1.3 Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=lms TTL=126 Ping statistics for 192.168.1.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), roximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms Appro C:\>ping 192.168.5.2 Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=4ms TTL=126 Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=126 Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=126 Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.5.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = lms, Maximum = 4ms, Average = lms

Тор

17. ทดสอบคำสั่ง tracert จาก PC ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง แล้ว Capture มาแสดง

```
C:\>tracert 192.168.1.2


Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops:

1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.6.1
2 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.2.1
3 0 ms 0 ms 192.168.1.2

Trace complete.

C:\>
```

18. คลิกที่ Tab CLI ของ Router2 จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง show running-config แล้วให้ capture บริเวณที่มีคำสั่ง router rip แล้วอธิบายความหมาย



เป็นการกำหนดให้ใช้ dynamic routing RIP โดยมีเครือข่ายที่ต่อโดยตรงคือ 192.168.2.0, 192.168.4.0 และ