#### PROCESS MEASUREMENT & MONITORING LABOLATORY 1

#### การใช้งานโปรแกรม LabVIEW

#### วัตถุประสงค์

- 1. ศึกษาการใช้งานโปรแกรม LabVIEW 2014®
- 2. สามารถประยุกต์ใช้งานพังก์ชั่นในโปรแกรม LabVIEW 2014® ได้

## อุปกรณ์ที่ใช้การทดลอง

- 1. โปรแกรม LabVIEW 2014®
- 2. Notebook

## ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### โปรแกรม LabVIEW 2014®




LabVIEW ย่อมาจาก Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่สร้างเพื่อนำมาใช้ในด้านการจัดการวัดและเครื่องมือวัดสำหรับงานทางวิศวกรรม ซึ่งเป็น โปรแกรมประเภท GUI (Graphic User Interface) นั้นคือผู้ใช้พัฒนาโปรแกรมไม่จำเป็นต้องเขียน code หรือ

คำสั่งใดๆ ทั้งสิ้น และภาษาที่ใช้ในโปรแกรมจะเรียกว่าเป็นภาษารูปภาพหรือเรียกอีกอย่างว่าภาษา G (Graphical Language) ซึ่งจะแทนการเขียนโปรแกรมเป็นบรรทัดภาษาพื้นฐานเช่น C, BASIC หรือ FORTRAN ด้วยรูปภาพ หรือสัญลักษณ์ทั้งหมดโดยจะช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถลดเวลาในการเขียนโปรแกรมลงไปได้มากโดยเฉพาะ ในงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่น Port หรือ Card ต่างๆรวมถึงการจัดวาง ตำแหน่งในหน่วยความจำเพื่อที่จะสามารถรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการคำนวณและเก็บขอมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด

สำหรับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย LabVIEW จะเรียกว่า Virtual Instrument (VI) เพราะลักษณะที่ ปรากฏทางจอภาพเมื่อเริ่มใช้งานจะเหมือนกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิศวกรรมในขณะเดียวกันหลังฉากของอุปกรณ์ เสมือนจริงเหล่านั้นจะเป็นการทำงานของพังก์ชันต่างๆซึ่งในหนึ่ง Virtual Instrument (VI) จะประกอบด้วย ส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ


1. Front Panel เป็นส่วนตั้งค่าการวัดและอ่านค่าตัวเลขหรือกราฟที่ออกมาจากblock diagram จึงทา หน้าที่เสมือนเครื่องมือวัดจริงโดย input ที่ป้อนเข้าไปจะเป็นตัวควบคุม ส่วน output ที่ออกมาจะเป็นตัว แสดงผล



Front Panel


สำหรับหน้า Front Panel ของ LabVIEW จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 แบบคือ


- 1.) Controls มีหน้าที่เป็นตัวควบคุมคือการใส่ค่า Input จากผู้ใช้ลักษณะของ Controls เช่น ปุ่มปรับค่า, สะพานปิด–เปิดไฟ, แทงเลื่อนเพื่อปรับค่า, การให้ค่าด้วยตัวเลข Digital หรืออื่นๆดังนั้น Controls คือการ กำหนดค่าหรือแหล่ง (source)
- 2.) Indicators มีหน้าที่เป็นตัวแสดงผลเพียงอย่างเดียวโดยจะรับค่าที่ได้จากแหล่งข้อมูลมาแสดงผลซึ่งอาจ ปรากฏในรูปของกราฟ, เข็มชี้, ระดับของเหลวหรืออื่นๆ Indicators นี้เปรียบเสมือน output เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบค่า สิ่งที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่และผู้ใช้งานจะไม่สามารถปรับค่าต่างๆบน Indicators ได้โดยตรงแต่จะต้องมีแหล่งข้อมูลที่ ส่งให้กับ Indicators เหล่านี้
  - 2. Block Diagram ทำหน้าที่เสมือนเป็น Source Code โดยใช้โปรแกรมภาษากราฟฟิก องค์ประกอบ ของ block diagram นี้จะแทนโปรแกรม Node เช่น For Loop, Case Structure และฟังก์ชัน ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น



**Block Diagram** 

นอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นๆ เช่น ไอคอน เครื่องมือ และฟังก์ชันต่างๆ เพื่อการออกแบบในสองส่วนด้านบนดังที่กล่าวข้างต้น





ไอคอนเครื่องมือ และฟังก์ชันต่างๆ

#### ความสามารถของโปรแกรม LabVIEW

เนื่องจากบริษัทNational Instrument(NI) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม LabVIEW มี Product ในการพัฒนา อยู่มากมายทั้ง Hardware และ Software จึงทาให้โปรแกรม LabVIEW มีความสามารถในการติดต่อ Hardware อย่างหลากหลายเช่น

#### Hardware

การใช้ โปรแกรม LabVIEW เพื่อเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ภายนอกทำได้โดยผ่านทางการ์ด DAQ (Data Acquisition) การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต (Port) ได้หลายชนิด เช่น พอร์ตขนาน (Parallel Port), พอร์ตอนุกรม (serial port), GPIB, และHPIBเป็นต้น จึงมีแนวความคิดในการออกแบบวงจรขึ้นมา โดยกำหนด คุณสมบัติให้เป็นบอร์ดแบบภายนอกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม(RS-232) มีจำนวนอินพุต-เอ้าต์พุต 16 ช่อง (Channel) อินพุตทำงานได้ทั้งโหมดดิจิตอลอินพุตและอนาลอกอินพุต สำหรับเอ้าต์พุตกำหนด ให้เป็นแบบ ดิจิตอลเอ้าต์พุต ออกแบบให้สร้างง่ายและต้นทุนต้องไม่สูงมากจนเกินไป


#### Software

- Protocol ต่างๆในทางอุตสาหกรรม LabVIEW ก็สามารถติดต่อสื่อสารได้รวมทั้ง PLC ยี่ห้อต่างๆ และงาน SCADA LabVIEW ก็สามารถทำได้เหมือนโปรแกรม SCADA ทั่วไป และบริษัท NIยังมี PLC ของตนเองขายอีก
- ความสามารถในการทำ Image Processing ก็ทำได้ไม่แพ้ Image Processing ในท้องตลาด
- สามารถติดต่อกับ Database มาตรฐานรวมทั้งการควบคุมการทำงานกับโปรแกรม MS-OFFICE และอื่นๆ ใน windows

#### ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

#### 1. การใช้ฟังก์ชัน Numeric


ไปหน้า Front Panel >> คลิกเมาส์ขวา >> Numeric



มีหลากหลายแบบสามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้

#### ฟังก์ชัน GATE Numeric การบวก ลบเลข


## ไปหน้า Block Diagram >> คลิกเมาส์ขวา >> Numeric




สามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้

## ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน Numeric ในการบวกเลขหา Output

## ส่วน Block Diagram



#### ส่วน Front Panel




## Example 1: จงคำนวณสูตรพีฐาโกรัส $A^2+B^2=C^2$


ให้ A, B เป็น Input และ C เป็น Output

จะได้ 
$$C=\sqrt{(A^2+B^2)}$$

## ส่วน Block Diagram




#### ส่วน Front Panel



#### 2. การใช้ฟังก์ชัน Formula Node


ไปหน้า Block Diagram >> คลิกเมาส์ขวา >> Structures >> Formula Node




ซึ่ง Output ที่ได้จะเป็นไปตามที่เราโปรแกรมไว้ในกรอบ Formula Node ตัวอย่างเช่น C = A+B

## ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน Formula Node (C = A+B)

## ส่วน Block Diagram





## ส่วน Front Panel



#### 3. การใช้ฟังก์ชัน Formula

ไปหน้า Block Diagram >> คลิกเมาส์ขวา >> Express >> Arithmetic & Comparison >> Formula







ซึ่งOutput ที่ได้จะเป็นไปตามที่เราเขียนไว้ในตัว Formula

#### ตัวอย่างการใช้ Formula

## ส่วน Block Diagram




#### ส่วน Front Panel




#### 4. การใช้ AND GATE, OR GATE

เลือกใช้ AND GATE, OR GATE โดยคลิกเมาส์ขวาที่หน้า Block Diagram >> Boolean





#### เลือกใช้ LED



## ตัวอย่างการใช้ AND GATE, OR GATE

## ส่วน Block Diagram และ Front Panel







## 5. การใช้ Greater (มากกว่า)

คลิกเมาส์ขวาที่หน้า Block Diagram >> Comparison >> Greater?


หรือเลือกใช้ฟังก์ชัน Comparison แล้วเลือก Greater ก็ได้






## ตัวอย่างการใช้ Greater (มากกว่า)

### ส่วน Block Diagram และ Front Panel




## 6. การใช้ Scaling and Mapping

คลิกเมาส์ขวาที่หน้า Block Diagram >> Express >> Arithmetic & Comparison >> Scaling and Mapping




## ตัวอย่างการใช้ Scaling and Mapping แปลงสัญญาณ 4-20 mA to 1-5 V

ส่วน Block Diagram และ Front Panel




#### 7. การใช้ Case Structures

คลิกเมาส์ขวาที่หน้า Block Diagram >> Structures >> Case Structures



#### ตัวอย่างการใช้ Case Structures

## ส่วน Block Diagram และ Front Panel



Example 2: วัดระดับน้ำในแทงค์น้ำโดยให้ LED แสดงผลดังนี้


0-11% LED แสดงผลเป็นสีแดง

11-90% LED แสดงผลเป็นสีเขียว

91-100% LED แสดงผลเป็นสีแดง

วิธีทำ: เลือกใช้พังก์ชัน Comparison แล้วเลือก In Range ตั้งไว้ที่ 11 – 90 เพื่อให้ LED แสดงผลเป็นสีเขียว (ON) นอกนั้นแสดงผลเป็นสีแดง(OFF)


ส่วน Block Diagram และ Front Panel




# Example 3: วัดความเร็วหน่วย km/h โดยใช้สวิตซ์เป็นตัวเปลี่ยนค่าแสดงผลความเร็วเป็น km/h กับ mph พร้อมแสดงผลเป็น % และแสดงผล LED เป็น Normal, Warning และ Alarm ดังนี้

- < 80% LED แสดงผลเป็นสีเขียว (Normal)
- 80-90% LED แสดงผลเป็นสีเหลือง (Warning)
- > 90% LED แสดงผลเป็นสีแดง (Alarm)
- \* Max speed = รหัสนักศึกษา 3 ตัวท้าย
- \*\* 1 mph = 1.609 km/h

#### ส่วน Block Diagram



#### ส่วน Front Panel



#### สรุปผลการทดลอง

จาการทดลองทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันต่างๆในโปรแกรม LabVIEW 2014 ทำให้เราได้ฝึก ใช้โปรแกรมจริง และฝึกคิด แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละการทดลอง เพื่อคำนวณหา Output ตามที่เราต้องการ ซึ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในภายหน้าได้