## Pierre LOGLISCI

# Le microcontrôleur PIC 16F84

Edition de l'Auteur

© Cet ouvrage est la propriété de l'Auteur.

Il est protégé par les Lois sur le Copyright.

Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite, sous aucune forme ou par un quelconque procédé (électronique, photocopie, CD ou autre), sans l'autorisation écrite de l'Auteur.

La bible pour désassembler à la main est une nouveaté mondiale, idée originale de l'Auteur.

- Le nom et le logo MICROCHIP sont des Marques déposées de MICROCHIP Technology Inc. Arizona USA
- PIC, PICmicro, PICMASTER, PICSTART Plus, PROMATE 2, MPASM, MPLAB, MPLAB-ICE, MPLAB-IDE, MPLIB et MPLINK sont des Marques de MICROCHIP
- WINDOWS, MICROSOFT et MICROSOFT INTERNET EXPLORER sont des Marques déposées de MICROSOFT
- PicBASIC est une Marque déposée de Micro Engineering Labs

#### Dédicace

Lorsque ce travail n'était qu'un manuscrit, mon plus grand problème fut de savoir comment faire pour lui donner une forme dactylographique acceptable pour être lu par tous.

Je n'avais que très peu de connaissances en ce qui concerne l'utilisation du clavier, des logiciels de traitement de texte et d'images, et du scanner... Je ne savais pas comment créer les indispensables tableaux, ni comment accéder aux caractères spéciaux....

Je n'avais aucune expérience de composition et de mise en page...

Bref : je ne savais pas comment m'y prendre pour faire en sorte qu'un tas de feuilles gribouillées à la main deviennent un livre...

Si j'y suis parvenu, c'est grâce à l'aide spontanée et constante que m'a apportée ma fille *Elodie* qui - comme un guide de haute montagne - m'a précédé dans la difficile ascension en m'ouvrant des chemins faciles et sûrs, toujours en se mettant à ma place, dosant les difficultés à la mesure de l'effort qu'elle savait que j'étais capable de fournir.

Sans jamais faire de concessions, elle s'est de nombreuses fois obligée à chercher - chez elle, sur son propre PC - les solutions pratiques aux problèmes que je lui soumettais, au fur et à mesure qu'ils se présentaient.



C'est à elle que je dédicace ce livre.



Pour son aide, bien sûr ; mais aussi pour les constants encouragements répétés qu'elle m'a donnés, l'enthousiasme qu'elle a partagé avec moi pendant tout le temps que j'ai consacré au projet, et son doux sourire, dont elle m'entoure encore.

### Avant-propos

Bien qu'il existe une déjà abondante littérature sur les microcontrôleurs PIC <u>en général</u>, l'amateur qui veut s'attaquer à une réalisation personnelle utilisant le modèle 16F84 n'y arrive qu'au prix de gros efforts.

Ceci à cause du fait qu'il y a plusieurs modèles de PIC qui, tout en possédant la même philosophie, diffèrent sensiblement l'un de l'autre (par le nombre d'instructions, le nombre de pages mémoire, le nom des registres, la présence ou l'absence de ressources internes...) et déroutent celui qui en entreprend l'étude pour la première fois.

Or, si les ouvrages traitant les microcontrôleurs PIC *en général* sont nombreux, aucun n'aborde *le 16F84 en particulier*.

Dans ces conditions, le lecteur qui ne s'intéresse qu'à ce modèle exclusivement, doit se livrer à tout un travail pour séparer ce qui est important et nécessaire (parce que ça concerne le 16F84) de ce qui est superflu (parce que ça ne concerne pas le 16F84 mais se réfère à d'autres modèles).

Aussi j'ai condensé dans cet ouvrage les seules notions pratiques nécessaires pour aborder un montage personnel à base de 16F84.

Il y a plusieurs raisons à cela.

En premier lieu, ce modèle possédant une mémoire EEPROM effaçable électriquement, s'impose comme la solution idéale pour ceux qui veulent apprendre à utiliser un microcontrôleur PIC, du fait qu'il est reprogrammable jusqu'à plus de 1.000 fois (selon les spécifications du fabricant).

Associé à de simples organes périphériques, il représente l'outil d'apprentissage par excellence, car le lecteur peut tester tous les programmes avec le même microcontrôleur et revenir sur les erreurs, les corriger et rapidement re-tester l'application.

Ce microcontrôleur possède un fusible interne, accessible par programmation, qu'il faudra se garder de laisser intact. Car lorsque ce fusible a été brûlé, le microcontrôleur, s'il peut encore être effacé et reprogrammé, ne peut plus être lu correctement , car sa mémoire est restituée complètement désorganisée.

Bien utile pour ceux qui mettent au point une application commerciale qu'ils veulent protéger et mettre à l'abri de copies sauvages, ce fusible doit être ignoré pendant la durée de l'étude.

Cette accessibilité permanente de la mémoire représente l'aspect le plus original de tous les microcontrôleurs à mémoire flash, parmi lesquels trône le 16F84.

De plus, la capacité mémoire de ce modèle (ni trop petite ni trop grande) le prédestine comme le compromis idéal non seulement pour l'auto-apprentissage, mais aussi pour les premières applications personnelles que chacun aura envie d'inventer.

Car, s'il est incontestable qu'on peut parvenir à la réalisation d'un grand nombre de dispositifs en téléchargeant programmes et circuits imprimés à partir des nombreux sites consacrés aux microcontrôleurs, dans ce domaine particulier de la microélectronique seules les capacités personnelles comptent.

C'est pourquoi ce livre s'adresse tout particulièrement à qui veut vraiment prendre ... dans une main le PIC 16F84 ... et dans l'autre les indispensables outils de développement et... le fer à souder !

Les seules connaissances exigées pour en aborder la lecture sont les bases fondamentales de l'électronique générale et de l'électronique logique.

Un avertissement tout de même - s'il était nécessaire - consiste à rappeler que pour maîtriser la réalisation d'un montage incorporant un microcontrôleur 16F84 il faut disposer d'un ordinateur et d'un outil de développement (pouvant être soit une copie de l'assembleur MPLAB que Microchip distribue gratuitement sur son site Internet, soit un compilateur BASIC). Nous verrons ceci plus loin, dans la section traitant de la programmation.

#### Du contrôleur au microcontrôleur

Pour le dire avec des mots simples, un <u>contrôleur</u> est un dispositif qui - placé au cœur d'un processus - surveille l'évolution d'un événement et compare son état (ou sa valeur) à une donnée prédéterminée, pour intervenir dès que les limites préfixées sont atteintes.

De ce point de vue, un contrôleur n'est pas forcément électronique. Il peut être mécanique, pneumatique, thermique, etc..

Son travail consiste à surveiller (*lire*) la valeur d'une situation, et à la comparer en permanence à une valeur fixée d'avance.

Lorsqu'il y a une différence entre la valeur lue et celle fixée, le contrôleur génère une commande qui - envoyée à un endroit approprié du processus - réduit cette différence ou ramène les choses à la normale.

Aussi, un thermostat d'ambiance ou la valve de sécurité installée sur le couvercle d'une cocotte-minute, sont des exemples de contrôleurs simples.

Un contrôleur peut accomplir une ou plusieurs tâches à la suite.

Les plus souples de tous les contrôleurs sont évidemment les contrôleurs faisant appel à l'électronique, et plus particulièrement les *microcontrôleurs*.

La surveillance de la valeur d'une situation se fait alors au moyen d'une ou plusieurs lignes d'acquisition de données configurées en <u>entrées</u>, tandis que l'envoi de commandes se fait au moyen d'une ou plusieurs lignes configurées en <u>sorties</u>.

L'ensemble des tâches confiées à un microcontrôleur s'appelle  $\underline{programme}$ .

#### Le microcontrôleur 16F84

#### Présentation générale

Ce modèle de PIC (<u>Programmable Interface Controler</u>) est un circuit de petite taille, fabriqué par la Société américaine Arizona MICROCHIP Technology.

En le regardant pour la première fois, il fait davantage penser à un banal circuit intégré logique TTL ou MOS, plutôt qu'à un microcontrôleur. Son boîtier est un DIL (<u>Dual In Line</u>) de 2x9 pattes.


En dépit de sa petite taille, il est caractérisé par une architecture interne qui lui confère souplesse et vitesse incomparables.

Ses principales caractéristiques sont :

- 13 lignes d'entrées/sorties, réparties en un port de 5 lignes (Port A) et un port de 8 lignes (Port B)
- alimentation sous 5 Volts
- architecture interne révolutionnaire lui conférant une extraordinaire rapidité
- une mémoire de programme pouvant contenir 1.019 instructions de 14 bits chacune (allant de l'adresse 005 à l'adresse 3FF)
- une mémoire RAM utilisateur de 68 emplacements à 8 bits (de l'adresse 0C à l'adresse 4F)
- une mémoire RAM de 2x12 emplacements réservée aux registres spéciaux
- une mémoire EEPROM de 64 emplacements
- une horloge interne, avec pré diviseur et chien de garde
- possibilité d'être programmé *in-circuit*, c'est à dire sans qu'il soit nécessaire de le retirer du support de l'application
- vecteur de Reset situé à l'adresse 000
- un vecteur d'interruption, situé à l'adresse 004
- bus d'adresses de 13 lignes
- présence d'un code de protection permettant d'en empêcher la duplication
- facilité de programmation
- simplicité
- faible prix.

### Brochage du PIC 16F84

(μC vu de dessus)



#### Le cortège des invariants


Indépendamment de ce qu'on veut faire de ses 13 lignes (que l'on définit par lignes d'entrée/sortie) et quelle que soit l'application à laquelle on le destine, un microcontrôleur PIC 16F84, pour pouvoir fonctionner, a nécessairement besoin de :

- une alimentation de 5 Volts;
- un quartz et deux condensateurs (si un pilotage précis par base de temps à quartz est nécessaire), ou une résistance et un condensateur (pour une base de temps de type RC, économique, utilisable dans les cas ne demandant pas une extrême précision de cadencement) ;
- un condensateur de découplage (pour réduire les transitoires se formant inévitablement dans tout système impulsionnel) ;
- un bouton poussoir et une résistance, pour la mise en place d'une commande de Reset.


Ces éléments - qu'il convient de considérer comme des <u>invariants</u> devant nécessairement figurer dans tout montage - représentent le cortège obligatoire de tout microcontrôleur PIC 16F84, de la même façon - pourrais-je dire - qu'un transistor demande, pour fonctionner, une résistance de Base et une résistance de Collecteur.

Les applications type sont celles des deux pages suivantes :

## 1) Pilotage par quartz



## 2) Pilotage par oscillateur RC



#### Les Entrées/Sorties

A part les cinq pins réservées au cortège des invariants devant nécessairement figurer dans tout montage, les treize autres pins du 16F84 servent d'entrées/sorties.

Elles sont regroupées en deux ports : Port A et Port B.

Le *Port A* possède 5 lignes, nommées: RA0.....pin 17 RA1.....pin 18

RA2.....pin 1

RA3.....pin 2

RA4.....pin 3 (RA4/ToCKI)

(NB : RA = Register A)

Le Port B possède 8 lignes, nommées:

RB0.....pin 6 (RB0/INT)

RB1.....pin 7

RB2.....pin 8

RB3.....pin 9

RB4.....pin 10 RB5.....pin 11

RB6.....pin 12

RB7.....pin 13

(NB : RB = Register B)

A remarquer que RB0 (pin 6) et RA4 (pin 3), outre qu'à pouvoir servir d'entrées/sorties, selon la façon dont on les programme peuvent respectivement servir l'une comme entrée d'interruption et l'autre comme entrée d'horloge externe pour le pilotage du timer (TMR0).

#### Organisation de la mémoire du PIC 16F84

La mémoire du PIC 16F84 est répartie en trois espaces, logés sur la même pastille de silicium :

1) Une mémoire EEPROM de type flash, de 1 K mots de 14 bits, allant de l'adresse 000 à l'adresse 3FF.

Cet espace est dénommé *mémoire de programme*, dont le plan est le suivant :

5 adresses réservées au μC 000 Vecteur de Reset

(adresses que je 001 conseille de sauter) 002 003

004 Vecteur d'Interruption

005 Début du programme

utilisateur

1019 adresses restantes,

disponibles pour y loger les instructions de votre programme

•

.

.

3FF Fin de l'espace mémoire disponible

Cette mémoire est celle dans laquelle le programmateur écrit les instructions du programme.

Dans cet espace mémoire, les cinq premières adresses (000, 001, 002, 003, et 004) sont réservées au microcontrôleur.

Certaines d'entre elles sont particulièrement remarquables :

a) l'adresse 000 correspond au vecteur de Reset.

A la mise sous tension, ou à chaque fois que des instructions spécifiques l'obligent, le Program Counter (PC) se rend à cette adresse et c'est là que le système trouve la première instruction à exécuter.

C'est une case devant obligatoirement être remplie et contenir l'origine du programme (ORG).

Si cette adresse était vide, le microcontrôleur ne ferait rien, car aucun programme ne serait exécuté.

b) l'adresse 004 correspond au vecteur d'interruption.

C'est l'adresse « point de rencontre » définie par le fabricant, à laquelle système et utilisateur se rendent lorsqu'un problème surgit, pour se dire ce qu'il se passe et quel sont les remèdes d'urgence à apporter.

- 2) une *mémoire de données* (Data Memory) *EEPROM* flash, de 64 emplacements à 8 bits, allant de l'adresse 00 à l'adresse 3F, auxquels on accède uniquement par l'intermédiaire de quatre registres spéciaux:
  - -EEADR (EEprom ADRess) pour ce qui concerne les adresses
  - EEDATA (EEprom DATA) pour ce qui concerne les données
  - EECON1 (EEprom CONtrol) permettant de définir le
  - EECON2 mode de fonctionnement de cette mémoire.

Pour lire dans cette mémoire, les étapes à suivre sont les suivantes :

- 1) on écrit l'adresse dans le registre EEADR;
- 2) on met à 1 le bit 0 (RD : Read Data) du registre EECON1 (ce qui provoque le transfert de la donnée dans le registre EEDATA) ;
- 3) on lit la donnée dans le registre EEDATA où elle est devenue disponible.

Exemple : on veut *lire* le contenu de l'emplacement mémoire 03 :

BCF STATUS,RP0
MOVLW 03
MOVWF EEADR
BSF STATUS,RP0
BSF EECON1,0
BCF STATUS,RP0

A partir de ce moment, ayant autorisé le mode « *lecture* », la donnée contenue à l'adresse 03 est disponible dans le registre EEDATA, et on peut l'utiliser comme on veut.

Ainsi, par exemple, on veut lire une donnée en EEPROM et la porter dans le registre W :

BCF STATUS,RP0
MOVLW adresse dont on veut lire le contenu
MOVWF EEADR
BSF STATUS,RP0
BSF EECON1,0
BCF STATUS,RP0
MOVF EEDATA,W

Voyons maintenant comment écrire une donnée en EEPROM :

**BCF** STATUS,RP0 **BCF** INTCON,7 MOVLW donnée que l'on veut écrire MOVWF **EEDATA** MOVLW adresse **MOVWF EEADR** STATUS,RP0 BSF **BCF** EECON<sub>1</sub>,4 **BSF** EECON<sub>1,2</sub> **MOVLW** 55

MOVWF EECON2
MOVLW AA
MOVWF EECON2

BSF	EECON1,1
BCF	EECON1,2
BSF	INTCON,7
BCF	STATUS,RP0

Cette séquence montre que pour **écrire** dans cette mémoire, les étapes à suivre sont un peu plus complexes, car on est obligé de passer d'abord par EECON2 avant de confirmer la donnée par EECON1:

- 1) on interdit les interruptions;
- 2) on écrit la donnée dans le registre EEDATA;
- 3) on écrit l'adresse dans le registre EEADR;
- 4) on configure le registre EECON1
- 5) on envoie la séquence définie par Microchip (55 et AA)
- 6) on reconfigure les registres EECON1, INTCON et STATUS.

Voyons les choses plus en détail au moyen d'un autre exemple montrant l'écriture d'une donnée (par exemple : 13) à une certaine adresse (par exemple : 1F) :

EEDATA	EQU	08
EEADR	EQU	09
EECON1	EQU	88
EECON2	EQU	89
INTCON	EQU	0B
	BCF	INTCON,7
	MOVLW	13
	MOVWF	EEDATA
	MOVLW	1F
	MOVWF	EEADR
	BSF	STATUS,RP0
	BCF	EECON1,4
	BSF	EECON1,2
	MOVLW	55
	MOVWF	EECON2
	MOVLW	AA
	MOVWF	EECON2
	BSF	EECON1,1
	BCF	EECON1,2
	BSF	INTCON,7
	BCF	STATUS,RP0

**3**) Une mémoire RAM à 8 bits, que Microchip appelle *Register File*, réservée aux données.

A plus proprement parler, il s'agit d'une RAM statique (SRAM).

Cet espace est à son tour réparti en deux zones :

a) une zone RAM de 24 emplacements à 8 bits réservée aux <u>registres spéciaux</u>, dont 12 situés en *Page 0* (adresses 00 à 0B) et 12 situés en *Page 1* (adresses 80 à 8B) selon la mappe suivante :

	Page 0	Page 1				
00	Adressage indirect	80	Adressage indirect			
01	TMR0	81	OPTION			
02	PCL	82	PCL			
03	STATUS	83	STATUS			
04	FSR	84	FSR			
05	PORT A	85	TRIS A			
06	PORT B	86	TRIS B			
07		87				
08	EEDATA	88	EECON1			
09	EEADR	89	EECON2			
0A	PCLATH	8A	PCLATH			
0B	INTCON	8B	INTCON			

Ces registres - auxquels on accède en programmant le bit 5 (RP0) du registre STATUS - servent à contrôler le fonctionnement de nombreux organes internes au PIC. Nous y reviendrons plus en détail;

b) une zone RAM de données, constituée de 68 emplacements à 8 bits (adresses de 0C à 4F) situés juste au dessous des registres spéciaux, formant la *RAM utilisateur* proprement dite, selon la mappe détaillée ciaprès :

0C

0D

0E

0F 10

3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F

Lors de la programmation il faut toujours indiquer l'adresse de la zone RAM à partir de laquelle le  $\mu C$  doit commencer à écrire, ainsi que le nombre d'emplacements à réserver pour chaque variable.

Comme ceci, par exemple:

ORG OC Compteur RES 3

Ce qui revient à dire : réserve trois emplacements à la variable Compteur, dans l'ordre suivant :

 $\begin{array}{cc} Compteur & \hbox{$\dot{a}$ 1'adresse 0C} \\ Compteur+1 & \hbox{$\dot{a}$ 1'adresse 0D} \\ Compteur+2 & \hbox{$\dot{a}$ 1'adresse 0E} \ . \end{array}$  Ainsi, par exemple :

pour effacer les données de l'adresse OE, on écrira : CLRF Compteur+2.

4) et enfin une toute petite mémoire EEPROM, contenant seulement 8 cases, de l'adresse 2000 à l'adresse 2007, réservées au microcontrôleur.

Les adresses 2000, 2001, 2002 et 2003 correspondent aux emplacements dans lesquels l'utilisateur peut stocker un code d'identification (en n'utilisant que les quatre bits de poids faible de chacun de ces mots à 14 bits).

L'adresse 2007 correspond au *registre de configuration* du microcontrôleur.

Lui aussi mot de 14 bits, dont les cinq premiers seulement sont utilisables :

4	3	2	1	0
CP	PWRTE	WDTE	FOSC1	FOSC0

- Bit 0 FOSC0 (OSCillateur zéro) et
- Bit 1 FOSC1 (OSCillateur un)

sont à programmer en fonction du type d'oscillateur utilisé, conformément aux spécifications du tableau suivant:

FOSC1	FOSC0	Type d'oscillateur	Caractéristiques
0	0	LP	(Low Power) Quartz jusqu'à 200 KHz
0	1	XT	Quartz (XT ou 4) MHz
1	0	HS	(High Speed) jusqu'à 20 MHz
1	1	RC	RC jusqu'à 4 MHz

- Bit 2 - WDTE (Watch-Dog Timer Enable)

1 = autorise le chien de garde

0 = n'autorise pas le chien de garde

- Bit 3 - PWRTE (PoWeR Timer Enable)

Le μC possède un timer permettant de retarder de 72 ms le lancement du programme après la mise sous tension du circuit.

 $1 = le \mu C$  attend 72 ms

 $0 = le \mu C$  démarre tout de suite

- Bit 4 - CP (Code Protection)

1 = pas de protection (le μC pourra être lu correctement) 0 = avec protection (le μC ne pourra plus être lu correctement. Le contenu de la mémoire sera désorganisé).

#### Les registres spéciaux

Nous avons dit que dans l'espace mémoire RAM que Microchip appelle Register File, une zone est réservée aux <u>registres spéciaux</u>.

Le mot *registre* est utilisé ici pour désigner un emplacement mémoire, tandis que le mot *file* signifie groupement.

Certains de ces registres sont situés en Page 0 entre les adresses 00 et 0B, et d'autres sont situés en Page 1 entre les adresses 80 et 8B. Quelques-uns d'entre eux figurent même dans les deux pages (Page 0 et Page 1) pour en faciliter l'accès.

Ils ont des noms et des usages spécifiques, et servent à commander le microcontrôleur.

Il y en a 16 en tout, et sont si importants qu'ils conditionnent véritablement la programmation.

Ils sont utilisés constamment, et constamment tenus présents dans la tête du programmeur.

Celui qui veut écrire ne fût-ce qu'un petit programme de quelques lignes, ne peut pas les ignorer.

C'est pourquoi ils doivent être étudiés et connus à fond.

Examinons-les en détail, un par un, par ordre alphabétique.

# EEADR (EEprom ADRess)

Registre dans lequel on écrit l'adresse de la mémoire de données EEPROM (mémoire flash de 64 octets, allant de l'adresse 00 à l'adresse 3F) à laquelle on veut accéder pour y lire ou pour y écrire.

Contrairement à l'EEPROM de programme qui - en plus de la tension d'alimentation du microcontrôleur - nécessite une tension externe pour la programmation, cette EEPROM fonctionne avec la seule tension d'alimentation, dans toute sa plage.

### EECON1 (EEprom CONtrol 1)

Registre de contrôle permettant de définir le mode de fonctionnement de la mémoire de données EEPROM (mémoire flash de 64 octets, allant de l'adresse 00 à l'adresse 3F).

Registre à 8 bits, mais dont 5 seulement sont utilisés:

7	6	5	4	3	2	1	0
			EEIF	WRERR	WREN	WR	RD

#### Bit 0: RD (ReaD)

Normalement à 0. Il se met dans cet état de lui-même.

Le programmeur ne peut y écrire que un 1.

N'accepte pas d'être programmé à zéro.

#### Bit 1: WR (WRite)

Normalement à 0. Il se met dans cet état de lui-même.

Le programmeur ne peut écrire que un 1.

N'accepte pas d'être programmé à zéro.

#### Bit 2: WREN (WRite ENable)

Mis à zéro, interdit toute écriture en mémoire.

Mis à 1, autorise une écriture en mémoire.

#### Bit 3: WRERR (WRite ERRor)

Flag d'erreur. Normalement à zéro.

Passe à 1 pour signaler qu'une erreur s'est produite juste au moment où une écriture était en cours (Celle-ci n'a pu aboutir parce qu'un événement inopiné s'est produit; par exemple un Reset).

#### Bit 4: EEIF (EEprom Interrupt Flag)

Flag d'interruption.

Il est automatiquement mis à 1 lorsque la programmation de l'EEPROM de données est terminée.

Doit être mis à zéro par programmation.

# EECON2 (EEprom CONtrol 2)

Registre n'ayant aucune consistance physique, et dont le seul rôle consiste à obliger le programmeur à vérifier les données qu'il envoie dans l'EEPROM.

# EEDATA (EEprom DATA)

- Pendant une opération de lecture : registre dans lequel est disponible la donnée qu'on est allé chercher à une certaine adresse de la mémoire EEPROM.
- Pendant une opération d'écriture : registre dans lequel on place la donnée qu'on veut y écrire.

# FSR (File Select Register)

Sert à sélectionner la mémoire de données, pour pouvoir y accéder.

### INTCON (INTerrupt CONtrol)

Est le registre qui préside au fonctionnement des interruptions.

Dans le 16F84 il y a quatre sources possibles d'interruptions. Chaque fois que l'une d'elles surgit, le microcontrôleur (après avoir noté dans la pile l'adresse de retour) abandonne momentanément (interrompt) le programme qu'il avait en cours d'exécution et saute à l'adresse 004 (adresse prédéfinie par le fabricant, de la même façon que l'adresse 000 a été prédéfinie pour la fonction Reset).

En lisant le contenu de ce registre, on peut déterminer la provenance de la demande d'interruption et aiguiller le programme de manière à y répondre de façon adéquate.

L'interruption peut être commandée soit par un flanc montant, soit par un flanc descendant : cela dépend de la façon dont on a préalablement programmé le bit 6 (INTEDG) du registre OPTION :

- 1 = l'interruption est générée à l'apparition d'un front montant ;
- 0 = l'interruption est générée à l'apparition d'un front descendant.

Les quatre sources d'interruption possibles sont :

- 1) la fin d'une programmation de l'EEPROM de données ;
- 2) le débordement du timer interne ;
- 3) une commande externe appliquée sur la pin 6 (RB0/INT);
- 4) un changement d'état sur l'une des pins 10, 11, 12 ou 13 (respectivement RB4, RB5, RB6, RB7).

  Dans ce cas, seule une configuration des lignes en *entrée* peut donner lieu à une éventuelle demande d'interruption.

Examinons un par un chacun des bits de ce registre :

7	6	5	4	3	2	1	0
GIE	EEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF

#### **Bit 7 : GIE** (Global Interrupt Enable)

Le chef suprême du registre INTCON.

Le roi de toutes les interruptions!

Mis à 1, il autorise la prise en compte de tous les autres bits de l'octet; tandis que mis à zéro, il les *masque* (même s'ils sont positionnés).

Sous l'action d'un Reset il est automatiquement mis à zéro.

Pour interdire la prise en compte de toute éventuelle demande d'interruption pouvant surgir pendant que le microcontrôleur est déjà occupé à en traiter une, ce bit (GIE) passe automatiquement à zéro jusqu'à ce que dans le programme apparaît l'instruction RETFIE, qui le repositionne à 1.

Au cas où l'utilisation de ce bit soit nécessaire, il ne faut pas oublier que: après l'avoir activé (pour ouvrir l'accès au(x) bit(s) concerné(s), et après l'instruction RETFIE, c'est à dire à la fin d'un sous-programme d'interruption, lorsque son utilisation n'est plus nécessaire, il faut le mettre à zéro, au risque de placer les demandes d'interruption dans un cycle qui les ferait revenir continuellement.

#### **Bit 6 : EEIE** (EEprom Interrupt Enable)

Mis à 1, autorise l'interruption que l'EEPROM génère à la fin de la programmation.

7	6	5	4	3	2	1	0
	EEIE						

Bit 5: T0IE (Timer zero Interrupt Enable)

7	6	5	4	3	2	1	0
		TOIE					

Mis à 1, il autorise les interruptions provoquées par le débordement du timer interne (passage de FF à 00).

Bit 4: INTE (INTerrupt Enable)

7	6	5	4	3	2	1	0
			INTE				

Mis à 1, il autorise les demandes d'interruption provenant de l'extérieur, appliquées sur la pin 6 (RB0/INT).

NB : ces demandes peuvent se déclencher soit à l'apparition d'un Front montant, soit à l'apparition d'un front descendant, selon la façon Dont on a programmé le bit 6 du registre OPTION (INTEDG)

1 = sur front montant

0 = sur front descendant

Bit 3: RBIE (Register B Interrupt Enable)

	7	6	5	4	3	2	1	0	
Ī					RBIE				

Mis à 1, il autorise les interruptions provoquées par un changement d'état sur les lignes du port B (RB4, BR5, RB6, RB7).

Bit 2 : T0IF (Timer zero Interrupt Flag)

7 6 5 4 3 2 1 0

TOIF

Le fonctionnement de ce flag est conditionné par l'état du bit 5. Il ne fonctionne que si le bit 5 a préalablement été mis à 1. Dans la mesure où le bit 5 est à 1, ce flag passe à 1 chaque fois que le timer TMR0 déborde (passage de FF à 00).

Bit 1: INTF (INTerrupt Flag)

7	6	5	4	3	2	1 (	0
						INTF	

Le fonctionnement de ce flag est conditionné par l'état du bit 4. Il ne fonctionne que si le bit 4 a préalablement été mis à 1. Dans la mesure où le bit 4 est à 1, ce flag passe à 1 chaque fois qu'une demande d'interruption surgit, provenant de l'extérieur, appliquée sur la pin 6 du boîtier (RB0/INT).

Bit 0 : RBIF (Register B Interrupt Flag)

_	7	6	5	4	3	2	1	0
Ī								RBIF

Le fonctionnement de ce flag est conditionné par l'état du bit 3. Il ne fonctionne que si le bit 3 a préalablement été mis à 1.

Dans la mesure où le bit 3 est à 1, ce bit passe à 1 chaque fois qu'il y a un changement d'état sur l'une des lignes du port B (RB4, RB5, RB6 ou RB7) par rapport à la dernière opération de lecture du port B (dans la mesure, évidemment, où les lignes de ce port sont configurées en *entrée*).

### **OPTION**

Est le registre qui préside au fonctionnement de l'horloge interne du microcontrôleur (TMR0) :

7	6	5	4	3	2	1	0
RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0

#### Bit 7: RBPU (Register B Pull Up)

Mis à zéro (actif à l'état bas) valide les résistances de pull-up présentes, à l'intérieur du boîtier, sur les lignes du port B.

#### **Bit 6 : INTEDG** (INTerrupt EDGe)

Détermine le front du signal d'horloge sur lequel on veut que soit prise en compte une demande d'interruption provenant de l'extérieur (commande appliquée sur la pin 6 : RB0/INT). Car on peut faire agir une telle demande soit à l'apparition d'un front montant (passage de zéro à 1), soit à l'apparition d'un front descendant (passage de 1 à zéro).

1 = interruption programmée pour se déclencher

sur un front montant ( ) )
0 = interruption programmée pour se déclencher
sur un front descendant ( ).

#### Bit 5: ToCS (Timer zero Clock Source)

Sert à choisir la provenance du signal qu'on souhaite utiliser comme clock pour piloter l'horloge interne. Il existe deux choix possibles : soit utiliser l'horloge interne utilisant le quartz pilote du microcontrôleur et fournissant un signal dont la fréquence est celle du quartz divisée par 4, soit utiliser un signal externe prélevé sur la pin RA4 (bit 4 du port A).

0 = le timer est piloté par l'horloge interne 1 = le timer est piloté par un signal externe.

#### Bit 4: ToSE (Timer zero Signal Edge)

Sert à déterminer si l'horloge doit avancer sur front montant ou sur front descendant.

#### **Bit 3 : PSA** (Pre-Scaler Assignment)

Sert à affecter le prédiviseur soit au timer TMR0 soit au Watch-Dog.

0 = le pré diviseur est affecté au timer TMR0

1 = le pré diviseur est affecté au Watch-Dog.

#### Bits 2-1-0: PS2 – PS1 – PS0 (Pre-Scaler rate)


Ces trois bits servent à programmer le facteur de division qu'on veut assigner au prédiviseur dans le but d'avoir des signaux plus lents.

A remarquer que le facteur de division n'est pas le même selon que le pré diviseur soit affecté au TMR0 (timer) ou au Watch-Dog (chien de garde) :

			Facteur de division		
PS2	PS1	PS <sub>0</sub>			
			Pour le TMR0	Pour le Watch-Dog	
0	0	0	2	1	
0	0	1	4	2	
0	1	0	8	4	
0	1	1	16	8	
1	0	0	32	16	
1	0	1	64	32	
1	1	0	128	64	
1	1	1	256	128	

Pour écrire dans ce registre on utilise soit l'instruction BSF,bit Soit l'instruction BCF,bit.

Représentation imagée du fonctionnement du timer TMR0 et du Watch-Dog (chien de garde) :



## PCL (Program Counter Low)

Il s'agit du compteur qui fournit au programme la partie basse de l'adresse.

Dans les microcontrôleurs de Microchip les lignes d'adresses sont réparties en deux bytes : le PCL (fourni par ce registre Program Counter Low), et le PCH (fourni par le registre PCLATH Program Counter LATch High).

Il s'agit d'un compteur dont la tâche est d'adresser la mémoire dans laquelle sont logées les instructions du programme.

L'organisation de ce type de compteur, dans les microcontrôleurs PIC, veut que l'adresse soit composée de deux parties : la partie basse (fournie par PCL, sur dix lignes d'adresse) et la partie haute (fournie par PCLATH).

# PCLATH (Program Counter LATch High)

L'adresse du compteur de programme est obtenue en mettant ensemble la partie basse fournie par PCL (Program Counter Low) et la partie haute fournie par PCLATH.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce registre ne fournit pas un nombre complémentaire fixe de bits, mais un nombre de bits variable, en fonction des instructions qui sont traitées.

### PORT A - PORT B

Alors que TRIS A et TRIS B se limitent à définir le sens de chaque ligne des ports (*entrée* ou *sortie*), PORT A et PORT B permettent concrètement au microcontrôleur de communiquer avec l'extérieur.

Voici des exemples :

### 1) Comment écrire un 0 sur une ligne de port (par exemple, sur RA0) :

MOVLW 11111110 (en binaire, pour que ce soit plus parlant). Octet de configuration de port: 0 = sortie1 = entréeDans ce cas: on veut programmer le bit 0 en sortie, et tous les autres en entrée. **MOVWF TRISA** Charge l'octet de configuration dans le registre TRIS A, mais toutes les lignes sont encore maintenues en haute impédance. **BCF** PORTA,0 Met à zéro (clear) le bit 0 du port A. Toutes les autres lignes du port restent à haute impédance.

### 2) Comment écrire un 1 sur une ligne de port (par exemple, sur RA2) :

MOVLW

1111110 (en binaire, pour que ce soit plus parlant). Octet de configuration de port :

0 = sortie
1 = entrée

Dans ce cas : on veut programmer le bit 2 en sortie et tous les autres en entrée.

MOVWF

TRISA Charge l'octet de configuration dans le registre TRIS A.

BSF PORTA,2

Met à 1 (set) le bit 2 du port A. Toutes les autres lignes du port restent à haute impédance.

### 3) Comment lire l'état logique d'une ligne de port.

C'est à dire : comment savoir si une ligne est à 0 ou à 1 :

MOVLW 11111111 (en binaire). Octet de configu-

tion de port (on veut que toutes les lignes du port soient

des entrées).

MOVWF TRISA Charge l'octet de configura-

tion dans le registre TRIS A.

BTFSC PORTA,3 Teste le bit 3 des lignes du

port A. S'il est à 1, l'instruction suivante est exécutée. Si par contre il est à 0, l'instruction suivante est ignorée et le programme exécute l'instruction se trouvant enco-

re après.

NB: Au lieu de BTFSC, on aurait pu utiliser l'instruction BTFSS pour, dans ce cas, exéter l'instruction suivante si le

bit testé est à 0.

### 4) Comment lire l'octet entier d'un port configuré en entrée :

MOVF PORTA,W Charge le contenu du port A

dans le registre W.

# STATUS (Registre d'état)

Les cinq premiers bits de ce registre (bits 0 à 4) correspondent à des flags que le programmeur peut interroger pour obtenir des informations lui permettant d'écrire correctement la suite des instructions de son programme; tandis que les bits 5, 6 et 7 (RP0, RP1, RP2), d'après la façon dont on les programme, pourraient sélectionner 8 pages de registres internes (chacune de 128 octets).

Comme dans le 16F84 il n'y a que deux pages de registres (Page 0 et Page 1), seul le bit 5 (RP0) sert (les bits 6 et 7 sont à ignorer purement et simplement).

 7	6	5	4	3	2	1	0
		RP0	TO	PD	Z	DC	C

### Bit 0: C (Carry)

Flag indiquant si une retenue a eu lieu dans un octet lors d'une addition ou d'une soustraction.

Si une retenue a été générée, ce bit passe à 1.

### Bit 1: DC (Digit Carry)

Flag fonctionnant comme le bit de Carry, sauf qu'ici la surveillance de la retenue s'exerce non pas sur l'octet entier, mais sur le premier demi-octet.

Ce flag se positionne à 1 si une retenue est générée du bit 3 (bit de poids fort du quartet inférieur) vers le bit 0 du quartet supérieur.

Il est utile pour corriger le résultat d'opérations effectuées en code BCD.

#### Bit 2 : Z (Zero)

Ce flag passe à 1 si le résultat d'une opération (arithmétique ou logique) est 0.

### Bit 3: PD (Power Down)

Mise en veilleuse de l'alimentation, effectuée par l'instruction SLEEP.

Passe à 1 lorsqu'on utilise l'instruction CLWDT, ou à la mise sous tension.

### Bit 4: TO (Time Out)

Dépassement de délai.

Passe à 0 si le timer du Watch-Dog (chien de garde) déborde. Est mis à 1 par les instructions CLWDT et SLEEP, ainsi qu'à la mise sous tension.

### Bit 5: RP0 (Register Page zero)

Sert à sélectionner l'une des deux pages de registres (Page 0 ou Page 1).

0 = sélectionne la page mémoire 0 (adresses de 00 à 7F)

1 = sélectionne la page mémoire 1 (adresses de 80 à FF).

### Exemples de programmation :

- 1) BCF STATUS, RP0 (Bit Clear File STATUS Register Page 0).

  Met à zéro le bit RP0 du registre
  d'état. Autrement dit : sélectionne
  le banc mémoire 0 (adresses 00 à
  7F)
- 2) BSF STATUS,RP0 (Bit Set File STATUS Register Page 0).

  Met à 1 le bit RP0 du registre
  d'état. Autrement dit : sélectionne
  le banc mémoire 1 (adresses de 80
  à FF).

# TMR<sub>0</sub> (TiMeR zero)

Est le registre de contrôle de l'horloge interne (timer) du microcontrôleur.

Ce timer peut soit fonctionner seul, soit être précédé par un pré diviseur programmable à 8 bits dont la programmation se fait par l'intermédiaire du registre OPTION.

Ce registre peut être lu et modifié à tout moment, soit pour connaître sa position courante, soit pour le déclencher à partir d'une valeur déterminée.

Une quelconque opération d'écriture dans ce registre met automatiquement à zéro le comptage en cours dans le pré diviseur.

Se rappeler que le timer compte sur 8 bits, et qu'une fois que le comptage est arrivé à FF, celui-ci revient à 00 (ce qui provoque le passage à 1 du bit 2 du registre INTCON appelé ToIF).

En programmation on peut écrire :

1) pour le lire:

MOVF TMR0,W (porte la valeur de TMR0 dans W)

2) pour lui donner une valeur de départ :

MOVLW valeur MOVWF TMR0

3) pour le mettre à zéro :

CLRF TMR0

# TRIS A - TRIS B

Ce sont les registres qui *définissent le sens* de chacune des lignes des ports A et B.

Toute ligne mise à 1 est programmée comme entrée, tandis que toute ligne mise à zéro est programmée comme sortie.

Il n'y a aucune instruction permettant d'écrire directement dans ces registres : on y accède en transitant par le registre de travail W. En programmation, on commence donc par charger l'octet de configuration dans le registre W, puis on copie celui-ci dans TRIS A ou TRIS B.

### Exemple:

MOVLW 00000001 (en binaire, sinon 01 en hexa) MOVWF TRISA

Le bit 0 du port A est défini comme *entrée*, tandis que les sept autres lignes sont définies comme *sorties*.

# La PROGRAMMATION

# Différentes façons de programmer

Il existe plus d'un chemin possible pour programmer les PIC.

Nous en examinerons deux :

- 1) la programmation en langage ASSEMBLEUR
- 2) la programmation en langage BASIC.

# Avantages et inconvénients de la programmation en langage ASSEMBLEUR

### <u>Avantages</u>:

La programmation en langage ASSEMBLEUR se fait à l'aide d'un outil de programmation entièrement gratuit et que l'on peut diffuser librement. Cet outil (qui est un magnifique environnement de programmation complet) s'appelle **MPLAB**.

Il est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Microchip.

### **Inconvénients**:

Pour programmer en langage ASSEMBLEUR, il faut non seulement connaître le fonctionnement de chaque instruction, mais aussi l'architecture interne du microcontrôleur, la structure de sa mémoire, les adresses des registres spéciaux, le fonctionnement de chacune de ses ressources internes, etc.

La programmation en langage ASSEMBLEUR s'appuie sur des organigrammes plus travaillés, et requiert plus de rigueur et de minutie.

Le programmeur doit plus faire attention aux *impératifs machine* qu'à la finalité de son programme.

Distrait par le impératifs machine, le programmeur commet souvent des erreurs.

Ces erreurs sont souvent difficiles à déceler et à corriger.

# Avantages et inconvénients de la programmation en langage BASIC

### Avantages :

La programmation en BASIC se fait à l'aide d'un langage facile et direct qui (bien qu'étant de l'anglais) comprend des mots puissants, si bien qu'un programme écrit en BASIC comporte peu de mots.

Les erreurs de programmation sont plus rares, et se décèlent facilement. L'écriture des programmes prend peu de temps.

### **Inconvénients**:

La programmation en BASIC nécessite un **COMPILATEUR** expressément conçu pour la programmation des PIC.

Il s'agit d'un produit commercial, fruit d'un travail d'équipe, et donc payant.

Les programmes en langage BASIC, bien que très courts pour le programmeur qui les écrit, demandent plus de place EEPROM car, vus côté PIC, ils demandent plus d'instructions élémentaires. A tel point que parfois un microcontrôleur pouvant contenir à l'aise un programme écrit en langage assembleur, s'avère posséder une mémoire insuffisante s'il était programmé en langage BASIC, pour faire la même chose.

# Les outils nécessaires pour programmer en langage ASSEMBLEUR

Pour programmer en langage ASSEMBLEUR il faut :

- 1) un PC et une imprimante, pour écrire les instructions permettant de confectionner le fichier à extension . asm
- 2) un ASSEMBLEUR fourni gratuitement par Microchip (à télécharger sur INTERNET) permettant de confectionner le fichier à extension .hex Cet ASSEMBLEUR s'appelle MPLAB. Il faut l'installer sur votre PC et apprendre à vous en servir.
- 3) un PROGRAMMATEUR de PIC.

Relativement simple à réaliser.

Il existe des modèles pour port série et des modèles pour port parallèle. Je vous conseille un modèle pour port parallèle.

Cherchez un schéma sur un magazine d'Electronique, ou achetez un kit.

- 4) un LOGICIEL adapté à votre programmateur de PIC. Si vous achetez un kit, il vous sera fourni avec le kit. Si vous copiez le schéma dans un magazine, vous devez pouvoir télécharger le logiciel à l'adresse citée dans l'article.
- 5) Des câbles de liaison et une petite alimentation (un bloc secteur).

# Les outils nécessaires pour programmer en langage BASIC

Pour programmer en langage BASIC il faut :

- un PC et une imprimante, pour écrire les instructions permettant de confectionner le fichier à extension .bas
- 2) un **COMPILATEUR PicBASIC** proposé par Micro Engineering Labs (dont l'importateur exclusif pour la France est **SELECTRONIC** à Lille) permettant de confectionner le fichier à extension .hex
- 3) un **PROGRAMMATEUR** de PIC (mêmes remarques qu'à propos des outils pour programmer en langage ASSEMBLEUR)
- 4) un **LOGICIEL** adapté à votre programmateur de PIC (idem)
- 5) Des câbles de liaison et une petite alimentation (un bloc secteur).

### STRUCTURE d'un PROGRAMME

L'écriture d'un programme implique l'élaboration d'une véritable structure.

C'est pourquoi je ne saurais trop vous conseiller d'agir avec méthode et précision.

Tout programme doit comporter un titre : une sorte de définition succincte de ce que fait le programme.

L'étape suivante consiste à mettre ce programme sur papier (listing).

Nous y ajouterons des commentaires, ligne par ligne, pour chaque opération effectuée.

Ceux-ci seront clairs et abondants. Ils vous aideront - plus tard - à comprendre les détails du programme.

Ils doivent être tels que si vous repreniez votre feuille plusieurs mois après, vous devriez facilement savoir vous relire et comprendre.

Mieux encore : si vous travaillez en équipe, n'importe qui de votre équipe devrait être en mesure de comprendre de quoi il s'agit.

Prenez l'habitude de signer et dater vos programmes.

Dans la mesure du possible, accompagnez-les d'un organigramme.

# CANEVAS d'un programme

Tout programme se construit selon un modèle, une sorte de squelette (template, en anglais).

Voici le squelette d'un programme pour PIC 16F84 :

Processor 16F84

Déclarations obligatoires

Radix .....

Include << P16F84>>

Equivalences

..... EQU .....

Initialisation de la RAM

et réservation d'un certain nombre d'adresses  ${\rm ORG~0C}$ 

RES ...

Début du programme

après Reset

mémoire

ORG~00

Configuration des lignes

de port

Instructions

Sous programmes

Fin du programme

**END** 

# PROGRAMMATION en langage ASSEMBLEUR

La programmation en langage ASSEMBLEUR se fait en utilisant les 37 instructions formant son dictionnaire.

En langage ASSEMBLEUR le PIC 16F84 ne comprend que ces 37 mots (en fait : 35 instructions communes à tous les modèles de PIC, plus deux instructions spécifiques au 16F84 : OPTION et TRIS).

Ces 37 mots forment ce que l'on appelle le *set d'instructions* du 16F84.


Il convient de toutes les connaître.

Ecrire un programme en langage ASSEMBLEUR revient donc à détailler au PIC ce qu'il doit faire, en le disant exclusivement au moyen de ces 37 mots de son vocabulaire : les seuls mots qu'il est capable de comprendre.

Examinons-les une par une.

### Les INSTRUCTIONS du 16F84

Le microcontrôleur 16F84 possède un set de seulement 37 instructions codées (en représentation binaire) sur 14 bits, selon le modèle :



Codées en hexadécimal, elles prennent la forme :

#### XXXX

A remarquer qu'étant donné que les deux bits de poids fort (bits 12 et 13) ne peuvent prendre que seulement quatre valeurs binaires (00 - 01 - 10 et 11), il en résulte que la première valeur de toute instruction codée en hexadécimal ne peut dépasser 3.

Autrement dit : eu égard à la première valeur de chaque instruction codée en hexadécimal, les seuls formats possibles sont :

0XXX... 1XXX... 2XXX... 3XXX...

avec une étendue comprise entre 0000 et 3FFF.

La plupart des instructions opèrent en utilisant le registre de travail W (<u>Working register</u>) comparable à l'accumulateur des anciens microprocesseurs, et soit un registre soit une valeur immédiate codée sur 8 bits appelée *literal*.

Le résultat des opérations peut être envoyé soit dans le registre W (accumulateur) soit dans le registre sollicité (soit dans les deux, avec certaines instructions).

Un petit nombre d'instructions opèrent en utilisant uniquement un registre (c'est le cas des instructions BCF, BSF, BTFSC, BTFSS, CLRW, CLRWT et SLEEP).

Les 37 instructions du 16F84 peuvent être classées comme on veut.

Je vous propose quatre types de classement:

- a) classement par ordre alphabétique
- b) classement par genre
- c) classement par type
- d) classement par ordre croissant d'encodage.

Toutes les instructions sont codées en un seul mot de 14 bits (0 à 13).

Elles sont toutes exécutées en un seul cycle d'horloge , sauf CALL, GOTO, RETFIE, RETLW et RETURN qui demandent 2 cycles, et BTFSC, BTFSS, DECFSZ, INCFSZ qui – selon le cas – peuvent demander soit un cycle, soit deux cycles.

NB : Parmi les 37 instructions constituant le set du 16F84, deux lui sont spécifiques (je l'ai déjà dit) et ont un caractère spécial : OPTION et TRIS.

Ces deux instructions ne figurent pas dans les autres modèles de PIC. Aussi Microchip recommande de ne pas les utiliser, dans le but de laisser compatibles les programmes (écrits pour ce  $\mu$ C) avec ceux écrits pour d'autres modèles de PIC.

Il suffit de le savoir.

Mais ceci n'est pas un obstacle pour nous, du fait que notre intérêt est exclusivement tourné vers le 16F84.

### a) Classement par lettre alphabétique

ADDLW ADD Literal to W
ADDWF ADD W to File
ANDLW AND Literal and W
ANDWF AND W and File

BCF Bit Clear File BSF Bit Set File

BTFSC Bit Test File, Skip if Clear BTFSS Bit Test File, Skip if Set

CALL CALL subroutine
CLRF CLeaR File
CLRW CLeaR W

CLRWDT CLeaR Wach Dog Timer COMF COMplement File

DECF DECrement File

DECFSZ DECrement File, Skip if Zero

**GOTO** 

INCF INCrement File

INCFSZ INCrement File, Skip if Zero IORLW Inclusive OR Literal with W IORWF Inclusive OR W with File

MOVF MOVe File

MOVLW MOVE Literal to W MOVWF MOVE W to File

NOP No OPeration

OPTION load OPTION register

RETFIE RETurn From IntErrupt

RETLW RETurn from subroutine with Literal in W

RETURN RETURN from subroutine

RLF Rotate Left File

RRF Rotate Right File

SLEEP

SUBLW SUBtract Literal with W SUBWF SUBtract W from File

SWAPF SWAP File

TRIS TRIState port

XORLW eXclusive OR Literal and W XORWF eXclusive OR W and File

# b) Classement par genre

- instructions arithmétiques :

ADDLW

**ADDWF** 

**SUBLW** 

**SUBWF** 

- instructions d'incrémentation :

**DECF** 

**DECFSZ** 

**INCF** 

**INCFSZ** 

- instructions d'effacement :

**CLRF** 

CLRW

CLRWDT

- instructions de mouvement :

MOVF

MOVLW

**MOVWF** 

- instructions de rotation :

**RLF** 

RRF

- instructions logiques :

ANDLW

ANDWF

COMF

**IORLW** 

**IORWF** 

**XORLW XORWF** 

- instructions de saut et branchement :

CALL GOTO RETFIE RETLW RETURN

- instructions agissant sur les bits : BCF

BCF BSF BTFSC BTFSS

- instructions diverses:

NOP OPTION TRIS SLEEP SWAPF

### c) Classement par type

- instructions travaillant seules : CLRW CLRWDT NOP **OPTION RETFIE RETURN SLEEP** - instructions travaillant avec une constante ou une étiquette  $(\mathbf{k})$  : ADDLW k ANDLW k CALL k GOTO k IORLW k MOVLW k RETLW k SUBLW k XORLW k - instructions travaillant avec un registre  $(\mathbf{f})$ : CLRF f MOVWF f TRIS f - instructions travaillant sur un bit  $(\mathbf{b})$  d'octet  $(\mathbf{f})$ : BCF f,b BSF f,b BTFSC f,b BTFSS f,b Il est évident que **b** ne peut prendre qu'une valeur comprise entre 0 et 7, désignant la position du bit dans l'octet :

- instructions travaillant avec un registre  $(\mathbf{f})$  mais proposant un choix (d) dans la destination du résultat :
- d = 0 : le résultat est placé dans W
  d = 1 : le résultat est placé dans le registre f

ADDWF f,d

ANDWF f,d

COMF f,d

DECF f,d

DECFSZ f,d

INCF f,d

INCFSZ f,d

IORWF f,d

MOVF f,d

RLF f,d

RRF f,d

SUBWF f,d

SWAPF f,d

XORWF f,d

# d) Classement par ordre croissant d'encodage

0	1	2	3
	_		
0000 NOP	1xxx BCF	2xxx CALL	30xx MOVLW
0008 RETURN	1xxx BSF	2xxx GOTO	34xx RETLW
0009 RETFIE	1xxx BTFSC		38xx IORLW
0062 OPTION	1xxx BTFSS		39xx ANDLW
0063 SLEEP			3Axx XORLW
0064 CLWDT			3Cxx SUBLW
006x TRIS			3Exx ADDLW
00xx MOVWF			
0100 CLRW			
01xx CLRF			
02xx SUBWF			
03xx DECF			
04xx IORWF			
05xx ANDWF			
06xx XORWF			
07xx ADDWF			
08xx MOVF			
09xx COMF			
0Axx INCF			
0Bxx DECFSZ			
0Cxx RRF			
0Dxx RLF			
0Exx SWAPF			
0Fxx INCFSZ			


# **ADDLW**

### ADD Literal to W

- Additionne de manière immédiate le *literal* au contenu du registre W, et place le résultat dans W.
- Le literal est un mot de 8 bits (de 00 à FF).
- Cette instruction affecte 3 bits du registre d'état :

le flag C : Carry le flag DC : Digit Carry le flag Z : Zero

- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction :



- Exemple de programmation :

ADDLW 06

En supposant que W contienne 04 avant l'instruction, après l'instruction il contient 0A (en hexa : 06 + 04 = 0A).

# **ADDWF**


ADD W to File

- Additionne le contenu du registre W à l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F); <u>avec deux variantes</u> : le résultat peut être placé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet utilisé pour faire l'addition (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).

- Cette instruction affecte 3 bits du registre d'état :

le flag C : Carry le flag DC : Digit Carry le flag Z : Zero

- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



- Exemples de programmation :

1) MOVF VentesDuMois,W ADDWF,0

# 2) MOVF VentesDuMois,W ADDWF,1


L'exemple 1 met dans W ce qui se trouve à l'adresse VentesDu Mois, puis additionne VentesDuMois au contenu de W, *et range le résultat dans W*.

L'exemple 2 met dans W ce qui se trouve à l'adresse VentesDu Mois, puis additionne VentesDuMois au contenu de W, *et range le résultat à l'adresse VentesDuMois*, en renplaçant l'ancienne valeur par le total qu'on vient de trouver.


# **ANDLW**

### AND Literal and W

- Effectue une opération logique ET (AND) entre la valeur immédiate du *literal* et l'octet se trouvant dans le registre W.
- Le literal est un mot de 8 bits (de 00 à FF)
- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction :



- Table de vérité d'une porte ET :



Α	В	0
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### - Exemple de programmation :

ANDLW A7

En supposant que W contienne 5C (01011100) avant l'instruction, après l'instruction W contient 04.

A7 = 10100111 5C = 01011100AND = 00000100 (04 en hexa)

Pourquoi cette instruction dans le set du 16F84? A quoi sert-elle?

Elle sert lorsque – dans un octet – on a besoin de récupérer un bit en particulier (ou certains bits en particulier).

Pour cela il suffit de préparer un *masque*, c'est à dire on octet composé de 0 (aux emplacements où se trouvent les bits à éliminer) et de 1 (aux emplacements où se trouvent les bits à récupérer).

Exemple : on souhaite récupérer uniquement le bit 5 de l'octet 01111010.

On prépare alors le *masque* 00100000 et on fait un ET logique entre l'octet et le *masque*. Comme ceci :

01111010 (octet) 00100000 (*masque*) Ce qui donne: 00100000 (résultat)


Le résultat de l'opération permet donc bien de récupérer uniquement le bit 5 de l'octet : ici c'est un 1 (00<u>1</u>00000).

Une fois récupéré, on peut utiliser ce bit comme on veut.

# **ANDWF**

### AND W and File

- Effectue une opération logique ET (AND) entre l'octet se trouvant dans le registre W et l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F) ; <u>avec deux variantes</u> : le résultat peut être placé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet utilisé pour effectuer le ET logique (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).
- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
  - 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



- Exemples de programmation :


1) ANDWF,0 Adresse

2) ANDWF,1 Adresse

L'exemple 1 effectue un ET logique entre l'octet se trouvant dans W et l'octet se trouvant à Adresse, *et range le résultat dans W*.

L'exemple 2 effectue un ET logique entre l'octet se trouvant dans W et l'octet se trouvant à Adresse, *et range le résultat dans Adresse*.

- Table de vérité d'une porte ET :



Pourquoi cette instruction dans le set du 16F84 ? A quoi sert-elle ?

Elle sert lorsque – dans un octet – on a besoin de récupérer un bit en particulier (ou certains bits en particulier).

Pour cela il suffit de préparer un *masque*, c'est à dire on octet composé de 0 (aux emplacements où se trouvent les bits à éliminer) et de 1 (aux emplacements où se trouvent les bits à récupérer).

Exemple : on souhaite récupérer uniquement le bit 5 de l'octet 01111010.

On prépare alors le *masque* 00100000 et on fait un ET logique entre l'octet et le *masque*. Comme ceci :

01111010 (octet) 00100000 (*masque*) Ce qui donne : 00100000 (résultat)


Le résultat de l'opération permet donc bien de récupérer uniquement le bit 5 de l'octet : ici c'est un  $1 (00\underline{1}00000)$ .

Une fois récupéré, on peut utiliser ce bit comme on veut.


# **BCF**

Bit Clear File

- Met à zéro le bit désigné de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F).
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



- Position du bit dans l'octet :



- Exemples de programmation :

En supposant qu'on veuille mettre à zéro (Clear) un certain bit de l'octet situé à l'adresse 27 de la mémoire RAM, la programmation serait :

BCF 27,0 (pour mettre à zéro le bit 0)

ou BCF 27,1 (pour mettre à zéro le bit 1)


ou BCF 27,2 (pour mettre à zéro le bit 2)

etc...


### **BSF**

Bit Set File

- Met à 1 (Set) le bit désigné de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F).
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



- Position du bit dans l'octet :



- Exemples de programmation :

En supposant qu'on veuille mettre à 1 (Set) un certain bit de l'octet situé à l'adresse 1C de la mémoire RAM, la programmation serait :

BSF 1C,0 (pour mettre à 1 le bit 0)

ou BSF 1C,1 (pour mettre à 1 le bit 1)

ou BSF 1C,2 (pour mettre à 1 le bit 2)

etc...


# **BTFSC**

Bit Test File, Skip if Clear


- Vérifie l'état logique du bit désigné de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F). Est-il à zéro ?

S'il est à zéro, ignore l'instruction suivante.


- Selon que la réponse soit *OUI* ou *NON*, l'instruction prend 1 ou 2 cycles d'horloge.
- Encodage de l'instruction:



- Position du bit dans l'octet :



#### - Organigramme du traitement :



# - Exemple de programmation :

En supposant que l'octet dont on veut tester un bit soit situé à l'adresse 1A, la programmation serait la suivante :

ou BTFSC 1A,0 (pour tester le bit 0)

ou BTFSC 1A,1 (pour tester le bit 1)

ou BTFSC 1A,2 (pour tester le bit 2)

etc...


# **BTFSS**

Bit Test File, Skip if Set


- Vérifie l'état logique du bit désigné de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F). Est-il à 1 ?

S'il est à 1, ignore l'instruction suivante.


- Selon que la réponse soit OUI ou NON, l'instruction prend 1 ou 2 cycles d'horloge.
- Encodage de l'instruction:



- Position du bit dans l'octet :



# - Organigramme du traitement :



# - Exemple de programmation :

En supposant que l'octet dont on veut tester un bit soit situé à l'adresse 1C, la programmation serait la suivante :

	BTFSS 1C,0	(pour tester le bit 0)
ou	BTFSS 1C,1	(pour tester le bit 1)
ou	BTFSS 1C,2	(pour tester le bit 2)
	etc	

# CALL subroutine

- Appel à sous-programme.
- Le  $\mu$ C sauvegarde l'adresse de retour dans la pile (stack), puis charge dans le PC (Program Counter) l'adresse à laquelle il est invité à se rendre. Il peut s'agir aussi bien d'une adresse que d'une label ; et c'est là que démarre le sous-programme.
- Tout sous-programme appelé par l'instruction CALL doit obligatoirement se terminer soit par l'instruction RETURN, soit par l'instruction RETLW qui renvoient au programme principal.


Ne pas confondre l'instruction CALL avec l'instruction GOTO.

L'instruction CALL fait toujours revenir le programme principal à l'endroit où il avait été abandonné; tandis que l'instruction GOTO provoque l'abandon total de la séquence et peut conduire soit à une toute autre action, soit à l'arrêt total du programme.


- La pile (stack) est une zone de mémoire ne pouvant contenir que 8 mots de 13 bits.

Ceci limite à 8 niveaux les possibilités d'imbrication. S'il y en avait un neuvième, la première adresse de retour serait perdue...

- Cette instruction prend 2 cycles d'horloge.
- Encodage de l'instruction :



- Organigramme du traitement :




- Exemple de programmation :

CALL Tempo (saute à *l'adresse* correspondant à Tempo).

# CLRF CLeaR File

- Efface (Clear) ce qui se trouve (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 00 et 4F).
- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction :



- Exemples de programmation :


1) CLRF INTCON (pour désactiver les interruptions)

2) CLRF PORTB (pour mettre à zéro tous les bits du port B)

3) CLRF 1E (pour effacer ce qui se trouve à l'adresse 1E)

# CLRW CLeaR W

- Efface (Clear) le registre W.
- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction :



- Exemple de programmation :


CLRW (efface le registre W).

En supposant que W contienne F8 avant l'instruction, après l'instruction il contient 00.

# **CLRWDT**

CLeaR Wach Dog Timer

- Met à zéro le compteur du chien de garde (ainsi que celui du pré diviseur, si celui-ci est activé).
- Cette instruction affecte deux bits du registre d'état :
- le flag TO (Time Out) passe à 1
- le flag PD (Power Down) passe à 1
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction :



- Exemple de programmation :

CLWDT (efface le compteur du chien de garde).

Peu importe où en était le compteur du chien de garde, cette instruction le fait revenir à zéro.

# **COMF**


COMplement File

- Effectue un complément bit à bit sur l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F); <u>avec deux variantes</u>: le résultat peut être placé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet utilisé pour faire le complément (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).

Faire le complément bit à bit d'un octet équivaut à changer ses zéros en 1, et inversement.

Exemple : le complément de 00111100 est 11000011.

- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



- Exemples de programmation :

1) COMF 2B,0 (effectue le complément bit à bit de l'octet situé à l'adresse 2B et range le

résultat dans W)


En supposant que 2B contienne 11100000 avant l'instruction, après l'instruction cette valeur est transformée en 00011111.

2) COMF 2B, *I* (même chose, mais le résultat est rangé à la place de l'octet utilisé pour faire le complément).

# **DECF**

#### **DECrement File**

- Décrémente la valeur de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F); <u>avec deux variantes</u>: le résultat peut être placé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet qu'on a décrémenté (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).
- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



- Exemples de programmation :
- 1) DECF COMPTEUR,0 (décrémente l'octet se trouvant à l'adresse COMPTEUR, et range le résultat dans W)
- 2) DECF COMPTEUR, *I* (même chose, mais cette fois le résultat est rangé à l'adresse COMPTEUR).

# **DECFSZ**


DECrement File, Skip if Zero

- Décrémente la valeur de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F), et effectue un test : l'octet a-t-il atteint zéro ?

Si OUI, ignore l'instruction suivante.

<u>Avec deux variantes</u>: le résultat peut être placé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet décrémenté (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).

- Selon qu'à la suite de la décrémentation l'octet ait atteint ou pas la valeur zéro, l'instruction prend <u>1</u> ou <u>2</u> cycles <u>d'horloge</u>.
- Encodage de l'instruction:



- Cette instruction est généralement suivie par l'instruction CALL.
- Exemples de programmation :
- 1) DECFSZ 2F,0 (décrémente l'octet se trouvant à l'adresse 2F, et range le résultat dans W. Si le résultat est zéro, ignore l'instruction suivante).

2) DECFSZ 2F,1

(même chose, mais cette fois le résultat est rangé à l'adresse 2F. La nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).

#### **GOTO**


- Branchement inconditionnel.

Va de façon inconditionnelle à l'adresse indiquée de suite (adresse de démarrage du sous-programme). Il peut s'agir aussi bien d'une adresse que d'une label.

Cette instruction interrompt l'exécution séquentielle des instructions et oblige à poursuivre le programme d'une adresse complètement ailleurs.

A la différence de l'instruction CALL (qui fait toujours revenir le programme principal à l'endroit où il avait été abandonné), l'instruction GOTO provoque l'abandon complet de la séquence et peut conduire soit à une toute autre action, soit à l'arrêt total du programme.

- Cette instruction prend 2 cycles d'horloge.
- Encodage de l'instruction :



- Exemple de programmation


#### GOTO ALLUMAGE

Après cette instruction, le PC (Program Counter) est chargé avec la *valeur de l'adresse* à laquelle commence le programme ALLUMAGE.

# **INCF**

#### **INCrement File**

- Incrémente la valeur de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F) ; <u>avec deux variantes</u> : le résultat peut être placé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet qu'on a incrémenté (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).
- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



- Exemples de programmation :
- 1) INCF NOMBRE,0 (incrémente l'octet se trouvant à l'adresse NOMBRE, et range le résultat dans W)
- 2) INCF NOMBRE,1 (même chose, mais cette fois le résultat est rangé à l'adresse NOMBRE. La nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).

# **INCFSZ**


INCcrement File, Skip if Zero

- Incrémente la valeur de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F), et effectue un test : l'octet a-t-il atteint zéro ?

Si OUI, ignore l'instruction suivante.

<u>Avec deux variantes</u>: le résultat peut être placé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet incrémenté (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).

- Selon qu'à la suite de l'incrémentation l'octet ait atteint ou pas la valeur zéro, l'instruction prend <u>1 cycle ou deux d'horloge</u>.
- Encodage de l'instruction:



- Cette instruction est généralement suivie par CALL.
- Exemples de programmation :
- 1) INCFSZ DATE,0

(incrémente l'octet se trouvant à l'adresse DATE, et range le résultat dans W. Si le résultat est zéro, ignore l'instruction suivante).

2) INCFSZ DATE,1

(même chose, mais cette fois le résultat est rangé à l'adresse DATE. La nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).


# **IORLW**

Inclusive OR Literal with W

- Effectue une opération logique OU inclusif (Inclusive OR) entre la valeur immédiate du literal et l'octet se trouvant dans le registre W. Le résultat de l'opération reste dans le registre W.
- Le literal est un mot de 8 bits (de 00 à FF)
- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction :

13				0_
	11	1000	kkkk	kkkk
	3	8	$\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow$	$\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow$
		V	aleur d	e l'octet avec
	lequel on veut			
	effectuer le OU inclusif			
	(valeur pouvant aller			
			de 0	0 à FF).

- Table de vérité d'une porte OU inclusif :



A	В	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

#### - Exemple de programmation :

```
IORLW B5 (10110101)
```

En supposant que W contienne 49 (01001001) avant l'instruction, après l'instruction il contient FD.

```
B5 = 10110101

49 = \underline{01001001}

OR = 11111101 (FD en hexa)
```

Pourquoi cette instruction dans le set du 16F84? A quoi sert-elle?

Elle sert lorsque – dans un octet – on a besoin de <u>forcer à 1</u> un bit en particulier (ou certains bits en particulier).

Pour cela il suffit de préparer un masque, c'est à dire on octet composé de 0 (aux emplacements où se trouvent les bits à ignorer) et de 1 (aux emplacements où se trouvent les bits qu'on veut  $\underline{forcer\ a\ I}$ ).

Exemple : on souhaite *forcer à 1* les bits 7 et 6 de l'octet 01111010.

On prépare alors le *masque* 11000000 et on fait un OU logique entre l'octet et le *masque*. Comme ceci :

01111010 (octet) 11000000 (*masque*) Ce qui donne: 11111010 (résultat)


Le résultat de l'opération permet donc bien de forcer à 1 les bits 7 et 6 de l'octet. Il se trouve qu'ici le bit 6 était déjà à 1. Mais le programme ne le savait pas. L'instruction IORLW permet de préciser les choses.

Une fois forcés à 1, on peut utiliser ces bits (ou l'octet) comme on veut.

# **IORWF**


Inclusive OR With File

- Effectue une opération logique OU inclusif (Inclusive OR) entre l'octet se trouvant dans le registre W et l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse située de suite (adresse comprise entre 0C et 4F); <u>avec deux variantes</u>: le résultat peut être placé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet utilisé pour faire le OU inclusif (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).
- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



Adresse de la RAM (entre 0C et 4F) où se trouve l'octet avec lequel on veut faire le OU inclusif.

- Table de vérité d'une porte OU inclusif :



A	В	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Exemples de programmation :

1) IORWF 29,0 (effectue le OU inclusif entre l'octet se trouvant dans W et celui situé à l'adresse 29, et range le résultat dans W).

En supposant que le contenu de l'adresse 29 soit C7 (11000111) et que W contienne 69 (01101001), après l'instruction on obtient EF (11101111).

2) IORWF 29,1 (même chose, mais le résultat est rangé à l'adresse 29, à la place de l'octet utilisé pour faire le OU inclusif).

Pourquoi cette instruction dans le set du 16F84? A quoi sert-elle?

Elle sert lorsque – dans un octet – on a besoin de <u>forcer à 1</u> un bit en particulier (ou certains bits en particulier).

Pour cela il suffit de préparer un *masque*, c'est à dire on octet composé de 0 (aux emplacements où se trouvent les bits à ignorer) et de 1 (aux emplacements où se trouvent les bits qu'on veut *forcer* à *1*).

Exemple : on souhaite *forcer à 1* les bits 7 et 6 de l'octet 01111010.

On prépare alors le *masque* 11000000 et on fait un OU logique entre l'octet et le *masque*. Comme ceci :

01111010 (octet) 11000000 (*masque*) Ce qui donne: 11111010 (résultat)

Le résultat de l'opération permet donc bien de forcer à 1 les bits 7 et 6 de l'octet. Il se trouve qu'ici le bit 6 était déjà à 1. Mais le programme ne le savait pas. L'instruction IORLW permet de préciser les choses.

Une fois forcés à 1, on peut utiliser ces bits (ou l'octet) comme on veut.

# MOVF MOVe File


- Cette instruction peut faire deux choses :

1) soit porter dans W le contenu situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F), avec l'option de programmation , $\theta$ 

2) soit copier l'octet sur lui-même au même emplacement de la RAM, avec l'option de programmation , *I* 

Bien que ça paraisse comique de copier le contenu d'un registre sur luimême, en fait - étant donné que cette opération modifie le bit Z du registre d'état - elle est utile quand on a besoin de faire un test à zéro sur l'octet, en toute sécurité.

- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:




- Exemples de programmation :

MOVF PORTB,0 (porte dans W l'état es lignes du port B).
 MOVF 18,1 (copie le contenu de l'adresse 18 sur lui-même).

# **MOVLW**

#### MOVe Literal to W

- Charge de manière immédiate le literal dans le registre W
- Le literal est un mot de 8 bits (de 00 à FF)
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction :




- Exemple de programmation :

MOVLW F5 (met F5, c'est à-dire 11110101, dans W).

# MOVWF MOVe W to File

- Prend le contenu du registre W et le met (dans la mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse de 0C à 4F)
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



Adresse de la RAM (entre 0C et 4F) à laquelle on veut mettre la valeur du registre W.

- Exemple de programmation :

MOVWF 0D (éc

O (écrit le contenu de W à l'adresse RAM 0D).

# **NOP**

No OPeration


- L'instruction la plus paresseuse!

Ne fait rien.

Elle sert juste à occuper le processeur pour laisser passer un peu de temps (1 cycle d'horloge).

S'utilise essentiellement pour créer des temporisations.

- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



- Exemple de programme:

NOP

# **OPTION**

load OPTION register

- NB: cette instruction est spécifique au 16F84.

Microchip recommande de ne pas l'utiliser, dans le but de laisser les programmes (écrits pour ce type de microcontrôleur) compatibles avec ceux écrits pour d'autres modèles de PIC.

Il suffit de le savoir.

Mais ceci n'est pas un obstacle pour nous, du fait que notre intérêt est exclusivement tourné vers le 16F84.

- Charge le registre OPTION, c'est à-dire le registre qui sert à configurer le TMR0 (l'horloge interne du microcontrôleur) ainsi que le prédiviseur.
- S'agissant d'un registre à lecture/écriture simultanée, <u>on ne peut pas y</u> <u>écrire directement</u>, mais il faut obligatoirement transiter par le registre W.

En programmation, on commence par écrire l'octet de configuration dans W. Puis l'instruction OPTION - en même temps qu'elle adresse ce registre-y copie automatiquement l'octet de configuration.

# **RETFIE**

**RETurn From IntErrupt** 

- Retour au programme principal après exécution d'un sous-programme d'interruption.


Charge le PC (Program Counter : compteur d'instructions) avec la valeur qui se trouve au sommet de la pile (stack) ; ce qui provoque le retour au programme principal.

- Lorsqu'une interruption est demandée, le microcontrôleur, avant de sauter à l'adresse 004 de l'EEPROM mémoire de programme, sauve la valeur du Program Counter dans la pile.

Cette valeur - comme dans une pile d'assiettes - se place tout en haut de la pile (dans laquelle il y a seulement 8 places).

A la fin du sous-programme de réponse à l'interruption, le  $\mu C$  rencontre l'instruction RETFIE par laquelle il récupère la valeur se trouvant au sommet de la pile (correspondant à la dernière valeur entrée) et la positionne dans le Program Counter, faisant ainsi revenir le programme à son flux normal (pile de type LIFO : Last In, First Out).

- Après cette instruction, le pointeur de pile (stack pointer) se positionne tout en haut de la pile, et le bit du GIE (General Interrupt Enable) du registre INTCON (bit7) bascule à 1.
- Cette instruction prend 2 cycles d'horloge
- Encodage de l'instruction:



- Exemple de programme :

**RETFIE** 

# **RETLW**

RETurn from subroutine with Literal in W

- Instruction jusqu'à un certain point similaire à RETURN, en ce sens qu'elle ferme un sous-programme et provoque le retour au programme principal à l'endroit où il avait été abandonné; mais avec une particularité en plus : charge dans le registre W la valeur du literal.
- Le literal est un mot de 8 bits (de 00 à FF)
- Cette instruction prend 2 cycles d'horloge
- Encodage de l'instruction:

13				0
	11	01xx	kkkk	kkkk
	3	4	$\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow$	$\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow$

Valeur de l'octet avec laquelle on veut charger W en rentrant du sous-programme (valeur pouvant aller de 00 à FF).

# **RETURN**

#### RETURN from subroutine


- Retour d'un sous-programme.
- Le PC (Program Counter) est chargé avec l'adresse se trouvant au sommet de la pile.
- C'est l'instruction qui ferme un sous-programme et provoque le retour au programme principal à l'endroit auquel il avait été abandonné.
- Cette instruction prend 2 cycles d'horloge
- Encodage de l'instruction:

13				0
	00	0000	0000	1000
	0	0	0	8

# **RLF**

Rotate Left File

- Rotation à gauche.




- Effectue le déplacement d'une position vers la gauche des bits de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F) en utilisant le bit de CARRY du registre d'état : le contenu du bit de CARRY devient le nouveau bit 0 de l'octet ayant effectué la rotation à gauche, tandis que l'ancien bit 7 entre dans CARRY ; <u>avec deux variantes</u> : le résultat de la rotation peut être rangé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet utilisé pour effectuer la rotation (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).
- NB : Avant d'utiliser cette instruction il convient de préalablement effacer le bit de CARRY.

Car, à supposer que dans CARRY il ait un 1, après une rotation à gauche de 00000001 on aurait 00000011 alors qu'on s'attendait à 00000010. L'instruction qui efface le bit de CARRY est : BCF STATUS,0 (efface le bit zéro du registre STATUS, c'est à-dire le bit de CARRY).

- Cette instruction affecte le bit C du registre d'état
- 1 cycle d'horloge


# - Encodage de l'instruction:



# **RRF**


Rotate Right File

- Rotation à droite.



- Effectue le déplacement d'une position vers la droite des bits de l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F) en utilisant le bit de CARRY du registre d'état : le contenu du bit de CARRY devient le nouveau bit 7 de l'octet ayant effectué la rotation à droite, tandis que l'ancien bit 0 entre dans CARRY ; <u>avec deux variantes</u> : le résultat de la rotation peut être rangé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet utilisé pour effectuer la rotation (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).
- NB : Avant d'utiliser cette instruction il convient de préalablement effacer le bit de CARRY .
- L'instruction qui efface le bit de CARRY est : BCF STATUS,0 (efface le bit zéro du registre STATUS, c'est à-dire le bit de CARRY).
- Cette instruction affecte le bit C du registre d'état
- 1 cycle d'horloge

# - Encodage de l'instruction:



# **SLEEP**

#### - Mise en veilleuse.

Cette instruction s'utilise non pas pour mettre le  $\mu C$  hors tension, mais pour arrêter le séquencement des instructions (ralentir le signal d'horloge jusqu'à l'extrême limite : la fréquence zéro).

Pendant cette mise en veilleuse, l'horloge externe (faisant partie de ce que nous avons appelé le cortège des invariants) est coupée. Le flux du programme est bloqué.

Seul le chronomètre du Watch Dog (chien de garde) reste actif.

La consommation du boîtier (qui normalement est de 2 mA) tombe à 30  $\mu$ A.

Parmi les causes pouvant réveiller le  $\mu C$  retenons : une demande d'interruption, ou un signal provenant du chronomètre (timer) du chien de garde.


- Cette instruction affecte deux bits du registre d'état :

TO (Time Out) passe à 1

PD (Power Down) passe à 0

En plus, elle met à zéro le chronomètre du chien de garde, ainsi que le pré diviseur.

- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



# **SUBLW**

SUBtract Literal with W


- Soustrait le literal (valeur immédiate représentée par un octet pouvant aller de 00 à FF) du contenu du registre W, et place le résultat dans W.

Literal diminuende

- W - diminuteur

= résultat = différence

- Cette instruction affecte 3 bits du registre d'état :
- le flag C (Carry)
  le flag DC (Digit Carry)
  le flag Z (Zero)
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



représentant le diminuende (valeur pouvant aller de 00 à FF).

## **SUBWF**

SUBtract W from File


- Soustrait la valeur contenue dans le registre W de la valeur se trouvant (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F); <u>avec deux variantes</u>: le résultat (différence) peut être rangé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place du diminuende.

File (valeur se trouvant à l'emplacement RAM, le diminuende)

- W (valeur contenue dans le registre W, le diminueur)

Résultat différence

- Cette instruction affecte 3 bits du registre d'état :
- le flag C (Carry)
  le flag DC (Digit Carry)
  le flag Z (Zero)
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:




# SWAPFile

- Echange les quatre bits de poids fort d'un octet se trouvant (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 00 et 4F), avec ses propres quatre bits de poids faible :

	1	0	0	0	1	0	1	1
devient								
	1	0	1	1	1	0	0	0

<u>Avec deux variantes</u>: le résultat de l'échange peut être placé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM en lieu et place de l'octet utilisé pour effectuer le *swap*.

- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



#### TRIS

TRIState port

- NB: cette instruction est spécifique au 16F84.

Microchip recommande de ne pas l'utiliser, dans le but de laisser les programmes (écrits pour ce type de microcontrôleur) compatibles avec ceux écrits pour d'autres modèles de PIC.

Il suffit de le savoir.

Mais ceci n'est pas un obstacle pour nous, du fait que notre intérêt est exclusivement tourné vers le 16F84.


- Charge le registre TRIS (A ou B), et met les lignes de port à haute impédance.

Ce registre <u>configure</u>, c'est à dire <u>définit le sens</u> de fonctionnement de chacune des lignes des ports A et B; assigne à chaque ligne soit le rôle d'<u>entrée</u>, soit le rôle de <u>sortie</u>, sans pour autant provoquer aucune entrée ni aucune sortie.

- Il s'agit d'un registre de 8 bits, pouvant tous se programmer individuellement par 0 ou par 1 :
- 0 = la ligne de port (qui lui correspond) est configurée comme *sortie*
- 1 = la ligne de port (qui lui correspond) est configurée comme *entrée*
- S'agissant d'un registre à lecture/écriture simultanée, <u>on ne peut pas y</u> <u>écrire directement</u>, mais il faut obligatoirement transiter par le registre W.

En programmation, on commence par écrire l'octet de configuration dans W. Puis l'instruction TRIS (A ou B), en même temps qu'elle adresse ce registre, copie automatiquement l'octet de configuration dans le port A ou dans le port B.

#### - Encodage de l'instruction :



#### - Exemple de programmation :

MOVLW 00000100 (en binaire) MOVWF TRISB

On charge dans le registre W l'octet de configuration de port (ligne 2 en entrée, toutes les autres lignes en sortie), que l'instruction TRIS valide.

A partir de ce moment le port est <u>configuré</u>, *mais aucune donnée n'y entre*, *aucune donnée n'y sort*.

Les lignes du port sont mises en haute impédance (tristate).

## **XORLW**

#### EXclusive OR Literal and W

- Effectue un OU exclusif (Exclusive OR) entre la valeur immédiate du literal et l'octet se trouvant dans le registre W. Le résultat est rangé dans W.
- Le literal est un mot de 8 bits (de 00 à FF).
- Un OR exclusif permet de comparer deux octets bit à bit. Si les bits de même poids sont au même niveau, le résultat est zéro. Si par contre ils sont à des niveaux différents, le résultat est 1.

Exemple de XOR entre deux octets :

00110011 01110010

résultat =  $\overline{01000001}$ 

- Un OR exclusif permet d'inverser un état logique.

Exemple:


Soit au départ l'octet 11111111.

Si le XOR se fait avec <u>00000000</u>, rien ne change;

le résultat est : 11111111.


Si par contre le XOR se fait avec 00000001,le résultat est :11111110 (Alors que les zéros ne font rien changer, les 1 provoquent un basculement d'état).

- Table de vérité d'une porte OU exclusif :



Α	В	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



Valeur de l'octet avec lequel on veut effectuer le OU exclusif (valeur pouvant aller de 00 à FF).

Pourquoi cette instruction dans le set du 16F84? A quoi sertelle pratiquement?

Elle sert lorsque – dans un octet – on a besoin d<u>'inverser</u> un bit en particulier (ou certains bits en particulier).

Pour cela il suffit de préparer un *masque*, c'est à dire on octet composé de 0 (aux emplacements où se trouvent les bits à ignorer) et de 1 (aux emplacements où se trouvent les bits qu'on veut *inverser*).

Exemple : on souhaite <u>inverser</u> les bits 7, 6, 5 et 4 de l'octet 01111010.

Ce qui donne :

On prépare alors le *masque* 11110000 et on fait un OU logique entre l'octet et le *masque*. Comme ceci :

01111010 (octet) 11110000 (*masque*) 10001010 (résultat)

L'instruction XORLW a donc bien inversé l'état logique des bits 7, 6, 5 et 4 de l'octet se trouvant dans W. Les bits qui étaient à 0 sont passés à 1, et inversement.

#### **XORWF**

Exclusive OR W and File

- Effectue un OU exclusif (Exclusive OR) entre l'octet se trouvant dans le registre W et l'octet situé (en mémoire RAM) à l'adresse indiquée de suite (adresse comprise entre 0C et 4F); <u>avec deux variantes</u>: le résultat peut être rangé soit dans le registre W, soit dans la mémoire RAM à la place de l'octet utilisé pour effectuer le OU exclusif (la nouvelle valeur prend la place de l'ancienne).
- Un OR exclusif permet de comparer deux octets bit à bit. Si les bits de même poids sont au même niveau, le résultat est zéro. Si par contre ils sont à des niveaux différents, le résultat est 1. Exemple de XOR entre deux octets :

 $00110011 \\ \underline{01110010} \\ résultat = 01000001$ 

- Un OR exclusif permet d'inverser un état logique.

Exemple:


Soit au départ l'octet 11111111.

Si le XOR se fait avec <u>00000000</u>, rien ne change;

le résultat est : 11111111.


Si par contre le XOR se fait avec 00000001, le résultat est :11111110. (Alors que les zéros ne font rien changer, les 1 provoquent un basculement d'état).

- Table de vérité d'une porte OU exclusif :



Α	В	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Cette instruction affecte le bit Z du registre d'état
- 1 cycle d'horloge
- Encodage de l'instruction:



Pourquoi cette instruction dans le set du 16F84? A quoi sertelle pratiquement?

Elle sert essentiellement lorsque – dans un octet – on a besoin d'<u>inverser</u> un bit en particulier (ou certains bits en particulier).

Pour cela il suffit de préparer un *masque*, c'est à dire on octet composé de 0 (aux emplacements où se trouvent les bits à ignorer) et de 1 (aux emplacements où se trouvent les bits qu'on veut *inverser*).

Exemple : on souhaite *inverser* les bits 7, 6, 5 et 4 de l'octet 01111010.

On prépare alors le *masque* 11110000 et on fait un OU logique entre l'octet et le *masque*. Comme ceci :

01111010 (octet) 11110000 (*masque*) Ce qui donne: 10001010 (résultat)

L'instruction XORWF a donc bien inversé l'état logique des bits 7, 6, 5 et 4 de l'octet en mémoire. Les bits qui étaient à 0 sont passés à 1, et inversement.

## **ENCODAGE des INSTRUCTIONS**


## Signification des lettres utilisées dans l'encodage des instructions :

- **b** = position du bit dans l'octet sur lequel on opère (il peut aller de 0 à 7)
- $\mathbf{d}$  = registre de destination, avec deux variantes :
  - $\mathbf{d} = 0$ : le résultat est placé dans W
  - d = 1: le résultat est placé dans le registre
- f = généralement adresse de la mémoire RAM où se trouve l'octet concerné ( dans l'espace mémoire compris entre 00 et 4F).
   Dans l'instruction TRIS : octet de configuration de port
- **k** = valeur du *literal* (ou adresse, dans les instructions CALL et GOTO)
- w = registre W (accumulateur)
- x = valeur indifférente : peut être soit 0 soit 1.
   L'assembleur lui donne automatiquement la valeur 0 (forme recommandée par Microchip)

# Exemples de programmes écrits en langage ASSEMBLEUR

## Programme 1

## a) Organigramme



#### b) Fichier à extension .asm

;Titre du programme : PROG1

;Ce programme allume la LED branchée sur la ;sortie RB0 (bit 0 du Port B) et la laisse

;indéfiniment allumée.

PROCESSOR 16F84 RADIX HEX

INCLUDE « P16F84.INC »

\_\_CONFIG 3FF1

ORG 00 ;Vecteur de Reset.

GOTO START ;Renvoi à l'adresse EEPROM 05 (hexa)

START ORG 05 ;Saut introduit pour passer au-dessus

; des 5 premières adresses de la mémoire ; EEPROM (00 - 01 - 02 - 03 et 04).

CLRF PORTB ;Initialise le Port B.

BSF STATUS,RP0 ;Met à 1 (set) le bit 5 (RP0) du

;registre d'état (STATUS). ;Autrement dit : sélectionne la ;page 1 du Register File (adresses ;de 80 à 8B) dans laquelle se trouve ;le Registre STATUS (à l'adresse 83).

MOVLW b'00000000' ;Met la valeur binaire 00000000 dans

;le registre W, matérialisant ainsi notre ;intention d'utiliser les 8 lignes du

;Port B comme SORTIES.

MOVWF TRISB ;Port B configuré, mais encore en

;haute impédance (Trhee-state).

BCF STATUS,RP0 ;Retour à la page 0 du Register File.


; ·+++++	<u> </u>	PRO	GRAMME
LOOP	BSF	PORTB,0	;Allume la LED, car l'instruction ; « BSF » met à 1 (set). ;Dans le cas présent, elle met à 1 le ;bit zéro du Port B (PORTB,0).
	GOTO	LOOP	;Le programme se reboucle. ;La LED reste indéfiniment allumée.
	END		;Fin du programme.

## c) Fichier à extension .hex

020000000528D1 06000A00860183160030A0 080010008600831206140A2881 02400E00F13F80 00000001FF

## **Programme 2**

## a) Organigramme



## b) Fichier à extension .asm

;Titre du programme : PROG2 ;Ce programme fait clignoter indéfiniment la LED branchée sur la ;sortie RB0 (bit 0 du Port B). ;Le programme comporte une temporisation (DELAI) pour rendre ;perceptibles les allumages et les extinctions de la LED, sinon les transitions auraient lieu à très grande vitesse et notre œil ne verrait ;pas les clignotements.

	-						
;+++++	++++++	++++++		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
;			DIRECTI				
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++							
		PROCES	SOR	16F84			
		RADIX	_	HEX			
		INCLUD		« P16F84.INC »			
		_CONFI	lG	3FF1			
.+++++	+++++++	-+++++	+++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
				ATIONS DES VARIABLES			
; :+++++	+++++++	++++++		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
COMPT		0C		a variable COMPT1 à			
	`			RAM 0C.			
COMPT2	2 EQU	0D	On met 1	a variable COMPT2 à			
	-			RAM 0D.			
•	++++++		+++++++				
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++							
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++							
,	ORG	00	;Vecteur				
	GOTO	START		l'adresse EEPROM 05 (hexa)			
			,	()			
;+++++	++++++	++++++	++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
;			INITIAL	ITIALISATIONS			
;+++++	++++++	++++++	++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
START	ORG	05	;Saut intro	oduit intentionnellement pour faire			
			;démarrer	er le programme à l'adresse EEPROM 05			
	CLDE	DODED	ECC 1	01% 1 D 4 D			
	CLRF	PORTB	;Efface le	s 8 bits du Port B.			
	BSF	STATUS	RP0	;Met à 1 (set) le bit 5 (RP0) du			
	201	5111100	,14	registre d'état (STATUS).			
				:Autrement dit : sélectionne la			
				;page 1 du Register File (adresses			
				;de 80 à 8B) dans laquelle se trouve			
				;le Registre STATUS (à l'adresse 83).			
	MOVLW	b'000000	00'	;Met la valeur binaire 00000000 dans			
				;le registre W, matérialisant ainsi notre			
				;intention d'utiliser les 8 lignes du			

;Port B comme SORTIES. ;La notation b'00000000' indique que ;la valeur 00000000 est à interpréter

;en tant que chiffre binaire.

MOVWF TRISB ;Port B configuré, mais encore en

;haute impédance (Trhee-state).

BCF STATUS,RP0 ;Retour à la page 0 du Register File.

PROGRAMME PRINCIPAL 

**BCF** MAIN PORTB,0 ;LED éteinte car l'instruction ; « BCF » met à 0 (clear). ;Ici, elle met à 0 le bit 0 du

;Port B (PORTB,0). CALL **DELAI** ;Appelle le sous-programme de

;retard (DELAI).

BSF PORTB,0 ;LED allumée, car l'instruction

; « BSF » met à 1 (set). ;Ici elle met à 1 le bit 0 du ;Port B (PORTB,0).

CALL DELAI ;On appelle à nouveau le ;sous-programme de retard. GOTO MAIN ;Retour au programme principal.

SOUS-PROGRAMME de TEMPORISATION

DELAI DECFSZ COMPT1,1 ;Décrémente COMPT1et - s'il n'est pas GOTO DELAI ;à zéro - va à DELAI

> MOVLW .255 ;Charge la variable COMPT1 (adresse MOVWF COMPT1 ;RAM 0C) avec 255 (en décimal).

DECFSZ COMPT2,1 ;Décrémente COMPT2, et s'il n'est pas GOTO DELAI ;à zéro, va à DELAI

MOVLW .255 ;Recharge COMPT1 avec 255

MOVWF COMPT1

MOVLW .255 MOVWF COMPT2 ;Recharge COMPT2 avec 255

RETURN ;Fin du sous-programme DELAI


**END** ;Fin du programme.

## c) Fichier à extension .hex

020000000528D1 06000A00860183160030A0 100010008600831206100F2006140F200A288C0B6E 100020000F28FF308C008D0B0F28FF308C00FF3025 040030008D00080037 02400E00F13F80 00000001FF

## **PROGRAMME 3**

## a) Organigramme



## b) Fichier à extension .asm

;Titre du programme : PROG3 ;Ce programme fait clignoter un certain nombre de fois la LED ;branchée sur la sortie RB0 (bit 0 du PORT B), puis fait clignoter ;un certain autre nombre de fois la LED branchée sur la sortie ;RB1 (bit 1 du Port B), et recommence le cycle indéfiniment.

;++++++;; DIRECTIVES						
;+++++	-++++++	PROCESS RADIX INCLUDI CONFI	SOR E	16F84 HEX « P16F84.INC » 3FF1		
;			DECLAR	ATIONS DES VARIABLES		
COMPT1		0C	;On met la	a variable COMPT1 à		
COMPT2	EQU	0D	; On met l	RAM 0C. a variable COMPT2 à RAM 0D.		
nFOIS	EQU	0E ; On met		a variable nFOIS à RAM 0E.		
;++++++; ; ;++++++		+++++++ ++++++++	VECTEU	R DE RESET		
	GOTO	START	,	l'adresse EEPROM 05 (hexa)		
;			INITIALI	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		
START	ORG	05		oduit intentionnellement pour faire le programme à l'adresse EEPROM 05.		
	CLRF	PORTB	;Efface les	s 8 bits du Port B.		
	BSF	STATUS,	RP0	;Met à 1 (set) le bit 5 (RP0) du ;registre d'état (STATUS). ;Autrement dit : sélectionne la ;page 1 du Register File (adresses ;de 80 à 8B) dans laquelle se trouve ;le Registre STATUS (à l'adresse 83).		
	MOVLW	b'0000000	00'	;Met la valeur binaire 00000000 dans ;le registre W, matérialisant ainsi notre ;intention d'utiliser les 8 lignes du		

;Port B comme SORTIES.

;La notation b'00000000' indique que ;la valeur 00000000 est à interpréter

;en tant que chiffre binaire.

MOVWF TRISB ;Port B configuré, mais encore en

;haute impédance (Trhee-state).

BCF STATUS,RP0 ;Retour à la page 0 du Register File.

GOTO MAIN1 ;Renvoi à l'adresse correspondant à

;la label MAIN1.

SOUS-PROGRAMME de TEMPORISATION

TEMPO MOVLW .255 ;Charge COMPT2 (« grande boucle ») MOVWF COMPT2 ;avec la valeur décimale 255.

DELAI2 MOVLW .255 ;Charge COMPT1 (« petite boucle »)

MOVWF COMPT1 ;avec la valeur décimale 255.

DELAI1 DECFSZ COMPT1,1 ;Décrémente COMPT1et - s'il n'est pas GOTO DELAI1 ;à zéro - va à DELAI1

DECFSZ COMPT2,1 ;Décrémente COMPT2, et s'il n'est pas

GOTO DELAI2 ;à zéro, va à DELAI2.

RETURN ;Fin du sous-programme TEMPO.

;+-----

PROGRAMME PRINCIPAL

MAIN1 MOVLW .2 On définit le nombre de cycles de la MOVWF nFOIS ;première phase (ici : 2 clignotements)

LED1 **BCF** PORTB,0 ;LED éteinte car l'instruction

; « BCF » met à 0 (clear). ;Ici, elle met à 0 le bit 0 du ;Port B (PORTB,0).

CALL TEMPO ;Appelle le sous-programme de

;retard (TEMPO).

BSF PORTB,0 ;LED allumée, car l'instruction

; « BSF » met à 1 (set). ;Ici elle met à 1 le bit 0 du ;Port B (PORTB,0).

CALL **TEMPO** ;On appelle à nouveau le

;sous-programme de retard.


DECFSZ nFOIS,1 ¿Décrémente le nombre de cycles ;affectés à LED1, et si le compteur ;n'est pas arrivé à 0, effectue un GOTO LED1 GOTO MAIN2 ;nouveau cycle. Si par contre nFOIS ;est à 0, l'instruction « GOTO LED1 » ;est ignorée et le programme saute à ; « GOTO MAIN2 ». MAIN2 MOVLW .5 On définit le nombre de cycles de la MOVWF nFOIS ;deuxième phase (ici :5 clignotements) ;LED éteinte car l'instruction LED2 **BCF** PORTB,1 ; « BCF » met à 0 (clear). ;Ici, elle met à 0 le bit 1 du ;Port B (PORTB,1). CALL **TEMPO** ;Appelle le sous-programme de ;retard (TEMPO). BSF PORTB,1 ;LED allumée, car l'instruction ; « BSF » met à 1 (set). ;Ici elle met à 1 le bit 1 du ;Port B (PORTB,1). CALL **TEMPO** ;On appelle à nouveau le ;sous-programme de retard. DECFSZ nFOIS,1 ¿Décrémente le nombre de cycles GOTO LED2 ;affectés à LED2, et si le compteur GOTO MAIN1 ;n'est pas arrivé à 0, effectue un nouveau cycle. Si par contre nFOIS ;est à 0, l'instruction « GOTO LED2 » ;est ignorée et le programme saute à ; « GOTO MAIN1 ». **END** ;Fin du programme.

## c) Fichier à extension .hex

020000000528D1 06000A00860183160030A0 10001000860083121428FF308D00FF308C008C0B7B 100020000F288D0B0D28080001308E0006140B20C0 1000300006100B208E0B16281D2802308E00861409 0C0040000B2086100B208E0B1F281428AC 00000001FF

## **PROGRAMME 4**

## a) Organigramme



## b) Fichier à extension .asm

;Titre du programme : PROG4 ;Ce programme fait clignoter une LED ;branchée sur la sortie RB0 (bit 0 du PORT B), si l'entrée RA4 ;(bit 4 du Port A) est activée. ;En désactivant RA4, la LED s'éteint.

;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++								
; DIRECTIVES									
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++								
PROCESSOR	16F84								
RADIX	HEX								
INCLUDE	« P16F84.INC »								
CONFIG	3FF1								
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++								
; DECLARATIONS									
_++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++								

; DECLARATIONS					
;++++++	++++++	++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++	
STATUS	EQU	03	; Aurions pu ne pas les		
RP0	EQU	05	; déclarer, car ces		
PORTA	EQU	05	; équivalences sont		
PORTB	EQU	06	; définies dans le fichier		
TRISA	EQU	85	; INCLUDE « P16F84.INC ».		
TRISB	EQU	86	; C'est redondant. Mais ce n'est		
START	EQU	05	; pas interdit.		
COMPT1	EQU	0C	;On met la variable COMPT1 à		
			; l'adresse RAM 0C.		
COMPT2	EQU	0D	.On met la variable COMPT2 à		
			; l'adresse RAM 0D.		
nFOIS	EQU	0E	;On met la variable nFOIS		
			;à l'adresse RAM 0E.		
	ORG	00	;Vecteur de Reset.		
	GOTO	START	;Renvoi à l'adresse EEPROM 05 (hexa)		
	ORG	05	;Voulons intentionnellement faire		
			:démarrer le programme à l'adresse EEPR	OM 05.	

CLRF PORTB ;Efface les 8 bits du Port B.

BSF STATUS,RP0 ;Met à 1 (set) le bit 5 (RP0) du

;registre d'état (STATUS). ;Autrement dit : sélectionne la ;page 1 du Register File pour atteindre ;le Registre TRISB (à l'adresse 86). MOVLW 00 ;Met des zéros dans le registre W,

;pour les porter ensuite dans le

;Registre TRISB

MOVWF TRISB ;matérialisant ainsi notre intention

;d'utiliser les 8 lignes du Port B

;comme sorties.

MOVLW 0xFF ;Met 11111111 dans le Registre W,

;pour les porter ensuite dans le

;Registre TRISA

MOVWF TRISA ;matérialisant ainsi notre intention

;d'utiliser les 8 lignes du Port A

;comme entrées.

BCF STATUS,RP0 ;Retour à la page 0 du Register File.

GOTO MAIN ;Renvoi au programme principal.

;+++++++;
; SOUS-PROGRAMMES

TEMPO ;Début du sous-programme TEMPO

MOVLW .255 ;Charge COMPT2 (« grande boucle ») MOVWF COMPT2 ;avec la valeur décimale 255

DELAI2 MOVLW .255 ;Charge COMPT1 («petite boucle »)

MOVWF COMPT1 ;avec la valeur décimale 255

DELAII DECFSZ COMPT1,1 ;Décrémente COMPT1, et s'il n'est pas GOTO DELAII ;arrivé à zéro, va à DELAI1. Ces deux

;arrivé à zéro, va à DELAII. Ces deux ;instructions permettent de vider la ;variable COMPTI (qui est une zone ;RAM et qui pourrait, au démarrage du ;système, contenir une valeur ;aléatoire), pour ensuite lui donner

;une valeur précise.

DECFSZ COMPT2,1 ;Décrémente COMPT2, et s'il n'est

;pas à zéro, va à DELA12, « grande ;boucle » engendrant un retard long ;COMPT2 fois la valeur de COMPT1.

RETURN ;Fin du sous-programme TEMPO

;et retour au programme principal ;à la ligne située juste après ;l'instruction « CALL TEMPO ».

LED ;Début du sous-programme « LED »

BSF PORTB,0 ;Allume la LED.

GOTO

DELAI2

CALL TEMPO ;Appel du sous-programme de

;temporisation.

BCF PORTB,0 ;Eteint la LED.

CALL TEMPO ;Nouvel appel du sous-

;programme de temporisation.

RETURN ;Fin du sous-programme « LED ».

;++++++;
PROGRAMME PRINCIPAL

GOTO MAIN ;NON. Alors on continue à tester.

CALL LED ;OUI. Dans ce cas on appelle le ;sous-programme LED.

. . .

GOTO MAIN ;Retour au programme principal.

**END** 

## c) Fichier à extension .hex

020000000528D1 06000A00860183160030A0 100010008600FF30850083121B28FF308D00FF30E3 100020008C008C0B11288D0B0F28080006140D2056 0E00300006100D200800051E1B2816201B2898 00000001FF

## **PROGRAMME 5**

## Fichier à extension .asm

;Titre du programme : PROG5 ;Ce programme fait clignoter une LED ;en utilisant les interruptions générées ;par le timer interne (TMR0).

;+++++	++++++	++++++		++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		
;			DIRECTI			
;+++++	++++++	PROCESSOR INCLUDE CONFIG		16F84 « P16F84.INC » 3FF1		
;			DECLAR.	ATIONS		
SAVE_W SAVE_S		EQU EQU	0C 0D	;Déclaration de ;deux variables.		
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++						
,	ORG GOTO	00 START		;Vecteur de Reset.		
	ORG GOTO	04 INT_VEC	Т	;Vecteur d'interruption.		
;+++++	++++++	++++++	START	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		
;+++++	++++++	++++++	++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		
START	ORG	05				
;			INITIALIS	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		
	BSF	STATUS,	RP0	;On passe en Page 1.		
	MOVLW MOVWF	b'0000000 TRISB	00'	;Port B en sortie.		

MOVLW b'00000111' On configure OPTION. MOVWF OPTION REG Le pré diviseur divise par 255. STATUS,RP0 **BCF** ;On revient en Page 0. **CLRF** TMR0 ;Timer à zéro. **CLRF PORTB** ;Toutes LED éteintes. MOVLW b'10100000' On configure INTCON. MOVWF INTCON - GIE (bit 7) à 1 - T0IE (bit 5) à 1 - tous les autres bits à zéro. PROGRAMME PRINCIPAL LOOP GOTO LOOP ;Boucle introduite juste pour occuper ;le processeur, car le but du programme ;est d'attendre l'apparition du signal ;d'interruption. PROGRAMME d'INTERRUPTION INT\_VECT MOVWF SAVE\_W ;Phase de PUSH (store). MOVF STATUS,W ;On sauve le Registre W MOVWF SAVE\_STAT ;ainsi que le Registre STATUS. INTCON, T0IF **BCF** ;On met à zéro le flag ;T0IF qui passe à 1 à chaque ;débordement du TMR0 ;(bit 2). BTFSC PORTB,0 GOTO LED\_OFF PORTB,0 **BSF** On allume la LED RB0. GOTO FIN

RETFIE

BCF

MOVF

MOVWF STATUS

MOVF SAVE\_W,W

PORTB,0

SAVE\_STAT,W

LED\_OFF

FIN

;Lorsqu'une interruption est générée, ;le PIC met automatiquement à zéro le ;bit GIE du Registre INTCON pendant ;toute la durée d'exécution du ;sous-programme d'interruption (pour

On éteint la LED RB0.

;Phase de POP (restore).

:Registre STATUS, ainsi ;que le Registre W.

;On remet en place le

;empêcher la prise en compte d'une ;nouvelle interruption pouvant surgir, ;alors qu'il est justement en train d'en ;traiter une. (On dit que pendant ce ;temps-là les interruptions sont ;masquées).

:L'instruction RETFIE, en même temps ;qu'elle provoque le retour au ;programme principal, remet à 1 le bit ;GIE (Global Interrupt Enable).

END

## **PROGRAMME 6**

## Fichier à extension .asm

;Titre du programme : PROG6 ;Ce programme fait clignoter une LED ;en utilisant les interruptions générées ;par le timer interne (TMR0), et - en plus - allume et laisse ;toujours allumée une deuxième LED branchée sur RB1.

;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++							
;+++++		PROCESSOR INCLUDE CONFIG		16F84 « P16F84.INC » 3FF1			
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++							
SAVE_W SAVE_ST CHOIX COMPT		EQU EQU EQU	0C 0D 0E 0F	;Variables			
; ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++		VECTEU		RS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
	ORG GOTO	04 INT_VEO	CT	;Vecteur d'interruption.			
;			+++++++ START +++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			
;			SATIONS				
	BSF	STATUS	,RP0	;On passe en Page 1.			

MOVLW b'00000000' ;Port B en sortie. MOVWF TRISB MOVLW b'00000111' On configure OPTION. MOVWF OPTION REG .Le pré diviseur divise par 255. **BCF** STATUS,RP0 ;On revient en Page 0. TMR0 CLRF ;Timer à zéro. CLRF **PORTB** ;Toutes LED éteintes. MOVLW b'10100000' On configure INTCON. MOVWF INTCON - GIE (bit 7) à 1 - T0IE (bit 5) à 1 - tous les autres bits à zéro. PROGRAMME PRINCIPAL MAIN BSF PORTB,1 ;On allume la LED (BR1) et on la GOTO MAIN ;laisse toujours allumée, en attendant ;l'apparition d'une interruption. PROGRAMME d'INTERRUPTION · · INT\_VECT MOVWF SAVE\_W ;Phase de PUSH (store). MOVF STATUS,W On sauve W MOVWF SAVE\_STAT ;et STATUS dans la RAM. **BCF** INTCON,T0IF ;On met à zéro le flag TOIF qui passe à 1 à chaque ;débordement du TMR0 ;(bit 2). **BTFSC** PORTB,0 **GOTO** SUITE PORTB,0 On allume la LED RB0. **BSF** GOTO FIN SUITE BCF PORTB,0 On éteint la LED RB0. FIN MOVF SAVE\_STAT,W ;Phase de POP (restore). MOVWF STATUS On remet en place

MOVF SAVE\_W,W
RETFIE ;L

;Lorsqu'une interruption est générée, ;le PIC met automatiquement à zéro le ;bit GIE du Registre INTCON pendant ;toute la durée d'exécution du ;sous-programme d'interruption (pour

:STATUS et W.

;empêcher la prise en compte d'une ;nouvelle interruption pouvant surgir, ;alors qu'il est justement en train d'en ;traiter une. (On dit que pendant ce ;temps-là les interruptions sont ;masquées).

:L'instruction RETFIE, en même temps ;qu'elle provoque le retour au ;programme principal, remet à 1 le bit ;GIE (Global Interrupt Enable).

END

## **PROGRAMME 7**

## Fichier à extension .asm

MOVLW b'00000100'

;Titre du programme : PROG7 ;Ce programme active un chenillard sur 4 LED ;utilisant les bits 0, 1, 2, et 3 du Port B.

;Chaque LED s'allume pendant un temps calibré de juste 1 minute ;(60 secondes) fourni par le TMR0 en association avec un compteur.

,(ov secondes) rounn par le 11/11co en association avec an completar.										
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++										
;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++										
,	PROCESSOR INCLUDE CONFIG		SOR E	16F84 « P16F84.INC » 3FF1						
;+++++	;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++									
;				es VARIABLES						
;+++++ SHIFT COMPT1		EQU EQU	0C 0D	***************************************						
;			VECTEU							
;+++++			++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++						
	ORG GOTO	00 START		;Vecteur de Reset. ;Renvoi à l'adresse EEPROM 05						
	ORG	04		;Vecteur d'interruption.						
	GOTO	INT_VE	CT	;Renvoi au programme d'interruption.						
; <del>+++++</del>	++++++	<del></del>		++++++++++++++++++++++++++++++++++++++						
, <u>:</u> +++++	++++++	-+++++		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++						
START	ORG	05		;Saut introduit intentionnellement ;pour passer au-dessus des adresses ;EEPROM 01 – 02 – 03 – et 04, ;et obliger le programme à démarrer ;à l'adresse 05.						
	BSF	STATUS	,RP0	;On passe en Page 1 pour atteindre ;TRISB (adresse 86) et OPTION ;(adresse 81).						
	MOVLW MOVWF	b'000000 TRISB	000'	;Port B configuré en sortie (0=sortie).						

;Pré diviseur affecté au TMR0, et

MOVWF OPTION REG ;configurer pour diviser par 32. **BCF** STATUS,RP0 ;On revient en Page 0. MOVLW .125 MOVWF COMPT1 MOVLW b'10100000' ;On configure le Registre INTCON: MOVWF INTCON - GIE (bit 7) à 1 - T0IE (bit 5) à 1 - tous les autres bits à zéro PROGRAMME PRINCIPAL LOOP1 GOTO LOOP1 ;Boucle introduite pour occuper le ;processeur, car le but principal du ;programme est d'attendre l'apparition ;du signal d'interruption pour :déclencher l'animation du chenillard. PROGRAMME d'INTERRUPTION MOVLW b'00000001' INT\_VECT ;On allume la LED MOVWF SHIFT ;branchée sur RB0, MOVF SHIFT,0 en transitant par MOVWF PORTB ;la variable SHIFT. **BCF** STATUS,0 ;Pour créer un effet de **RLF** SHIFT,1 ;chenillard, on utilise ;l'instruction RLF (Rotate ;Left File) laquelle : ; 1) provoque un glissement (rotation) à gauche (Left), et ; 2) insère le contenu du bit de CARRY dans le bit 0 du Registre STATUS. Comme on ignore la valeur (0 ou 1) de la CARRY, il est impératif de l'effacer au préalable. BTFSC SHIFT,4 ;Lorsque - de rotation en rotation -;le 1 baladeur atteint le bit 4, on ;provoque un SWAP (croisement) entre ;le demi octet de poids faible et le demi ;octet de poids fort (on inverse les ;demi octets) SWAPF SHIFT,1 ;Après chaque rotation, l'octet est ;gardé dans le même Registre SHIFT, ;pour y évoluer.

;On appelle le sous programme DELAI

CALL

DELAI

;++++++; SOUS-PROGRAMME de TEMPORISATION

;+------

DELAI MOVLW .6 ;On initialise le TMR0 avec la valeur MOVWF TMR0 ;6 (décimal), afin qu'il déborde

;après 250 impulsions.

TEST MOVF TMR0,0 ;On porte la valeur du TMR0 dans

BTFSS STATUS,Z ;W pour pouvoir la tester :

;a-t-elle vu arriver (256 – 6)

;250 impulsions?

;C'est à dire : est-ce que le TMR0 ;est arrivé à FF ?

TEST ;Si NON : on continue à tester.

MOVLW .6 ;Si OUI : on recharge TMR0 MOVWF TMR0 ;avec 6 (décimal) et ensuite

DECFSZ COMPT1,1 ;on décrémente la variable COMPT1 GOTO TEST ;Est-ce que COMPT1 = 0 ?

;NON : on continue à décrémenter. ;OUI : 1 seconde s'est écoulée.

MOVLW .6 ;On recharge MOVWF TMR0 ;le TMR0.

GOTO

MOVLW .125 ;On recharge MOVWF COMPT1 ;la variable COMPT1.

RETURN ;Fin du sous-programme DELAI.

END ;Fin du programme.