

天龍中文

速成輸入法操作手冊

E045

宏碁電腦股份有限公司

目 錄

第一章 天龍中文速成輸入法簡介

1. 1 前言

1. 2 字母表

1. 3 取碼原則

1. 4 體貼的設想

第二章 天龍中文速成輸入法操作方法

2. 1 讀取天龍速成輸入法卡帶資料。

2. 2 卡帶資料存放主機記憶體的位置。

2. 3 英文、天龍速成輸入、天龍中文字母輸入、各狀態轉換說明。

2. 4 英文狀態操作說明。

2. 5 天龍速成輸入狀態操作說明。

2. 6 天龍中文字母輸入狀態操作說明。

附錄一 STATUS-Line 符號說明。

附錄二 天龍中文字母輸入法簡略功能介紹。

附錄三 注意事項。

1. 1 前言

天龍小教授是世界上第一部中文的家用電腦，它所採用的中文輸入方法，由於易學好用，已將中文電腦成功的帶入家庭，走入群眾，替中文資訊之發展立下深厚之基礎。

天龍小教授之中文輸入方法——“天龍中文字母輸入法”，乃為朱邦復先生花費八年時間之精心發明，受到廣泛之歡迎，為了要使更多的人更加容易學習並使用天龍字母法，我們特別研究了這套“天龍中文速成輸入法”。天龍速成法，只要以一個字的首尾字型，即可輸入該字，同時顯示天龍字母法的標準輸入碼於螢幕使您漸漸的熟悉天龍字母法。並且，天龍字母法另提供了簡略的功能，以漸進的方式，引導您逐漸熟悉，重複的字減少，而使輸入速度提高。

1. 2 字母表

“天龍速成輸入法”只要您了解兩件事

- 1) 一個字的頭和尾，是什麼字型。
- 2) 在中文字母表中，找出該字頭尾之字型是屬於那個字母按鍵輸入即可。

字母表

所以，最重要的，是這個將中文字型歸類為 24 組的中文字母表。

字鍵	引伸字形	字鍵	引伸字形
日 _A	田	人 _O	イ ㄣ く し
月 _B	冂 冂 冂 夕	心 _P	小 忄 ㄣ 七 ヒ 弋
金 _C	ハ ル ヲ	手 _Q	扌 丰 扌 丰
木 _D	十 ヤ	口 _R	口
水 _E	シ 又	尸 _S	コ 尸 ㄣ 尸
火 _F	灬 灬 小	廿 _T	丰 丰 廿 卅
土 _G	士	山 _U	凹 し レ ㄣ
竹 _H	ノ 厂	女 _V	く ㄣ ㄣ
戈 _I	、 广 ム	田 _W	口 母
十 _J	一	卜 _Y	一 ㄣ ㄣ ㄣ
大 _K	ナ 又	*□(R) 是裏面沒有別的字形 □(W) 則為裏面還有別的字	
中 _L	丨 丰		
一 _M	工 厂		
弓 _N	フ ク 丿		

1. 3 取碼原則

也就是找一個字首尾的原則

(A) 次序：

b. 由上而下 例如 頁 首是“一”尾是“八”

c. 由外而內 例如 固 首是“口”尾是“口”

(B) 附則：

由於中國字經常在四面封閉或三面封閉的形狀中寫法不一，並考慮視覺的控制範圍，所以凡是尾部字形是在四面或三面包含的形狀中則將其忽略而只要取其包含形即可。

例如：萬 首是“卅”尾是“冂”（非“ム”）

腦 首是“月”尾是“口”（非又或夕）

同樣情形，每個字皆鍵入首尾，再選出其位置即可，我們多着一些例子。

	字首	字尾
天	一	大
龍	卜(ㄣ)	心(ヒ)
速	戈(、)	小(火)
成	戈	尸(ㄣ)
輸	十	弓(丿)
入	人(し)	竹(ノ)
法	水(シ)	戈(ム)
好	女	木(十)
學	竹(ノ)	木(十)
好	女	木(十)
用	月(冂)	手(丰)


1.4 體貼的設想

由於對字形的看法，難免每個人見仁見智，加以“天龍中文字母輸入法”有其嚴格規則限制，有些字尾，您認為是這個字型可能不符合“天龍中文字母輸入法”也有可能與我們設計時想法略有出入，為盡量避免這種情形，我們將一部份的字做了週到的設想。例如：“英”這個字在中文字母輸入法中，由於必須恪守由上而下的規則而“大”這個字形比“冂”這個字形高，次序應為“廿（𠂇），大（冂）”，首尾則為“廿、月”，但一般直覺首尾似乎應為“廿、大”所以您輸入“廿、大”時也會有“英”出現而在您選擇之後在標準輸入碼顯示時，告訴您正確的解碼。

第二章 天龍中文速成輸入法操作方法

2.1 讀取天龍速成輸入法卡帶資料。

使用天龍速成輸入法，必先將速成輸入法的卡帶資料，讀到主機記憶體內，讀取資料方法如下：

- (1)小教授的螢幕上，顯示“>”符號，均能讀取資料。
- (2)請取錄音線一條，一端插在錄音機之EAR或PHONE插座上，另一端插入小教授之EAR插孔，錄音機音量調至中間以上。
- (3)將卡帶放入錄音機，再將卡帶回轉（REWIND）到起始位置。
- (4)由鍵盤鍵入L O A D T 及  後，按錄音機之“PLAY”鍵。
- (5)小教授只要讀到資料時，會將程式名稱、長度及目前讀到第幾段顯示出來，以供參考。
- (6)若錄音帶中存放數個檔案時，利用螢幕上告訴您之訊息可判斷出與您要的檔案還差多遠，利用FF（快轉）後，再按“PLAY”再看訊息，如此反覆可更快找到要讀之程式。
- (7)若上述過程有錯誤，請檢查接線是否正確，音調是否太小，再由(1)程序，重做一次。

(8) 若螢幕上顯示“O K”，表示第一段資料讀取完畢，則自動讀取第二段資料，若螢幕第二次顯示“O K”表示第二段資料讀取完畢，則自動執行程式同時螢幕最下一行，顯示：

英

此行稱STATUS-Line，螢幕上顯示“>”符號，此時即可開始操作。

(9)此時螢幕上，可使用的行數，變成22英文行。

2.2 卡帶資料存放主機記憶體的位置

天龍速成輸入法、卡帶資料，存放於主機記憶體的位址由 5A00 H — 9FEFH，編號程式，請勿破壞其中位址的資料，否則使用天龍速成輸入法時，可能發生錯誤。

2.3 英文、天龍速成輸入、天龍中文字母輸入各狀態轉換說明。

天龍速成輸入法，卡帶資料讀到主機記憶體內為英文狀態；另有天龍速成輸入法狀態與天龍字母輸入法狀態，各狀態之間，可互相更換，由STATUS-Line 右下角指標指示。

(例一) 螢幕顯示：

>10 PRINT "■"
英

STATUS-Line 顯示：

英

表示處於英文狀態

同時鍵入 **CONTROL** 鍵與 **D** 鍵 STATUS-Line 顯示：

速

表示處於天龍速成輸入法狀態，操作方法，請參考 2.5 天龍速成輸入法操作說明。

同時鍵入 **CONTROL** 鍵與 **A** 鍵，STATUS-Line 顯示：

中

表示處於天龍字母輸入法狀態、操作方法，請參考 2.6 天龍中文字母輸入法操作說明。

爲使您能漸進的熟悉天龍字母輸入法，此狀態下提供簡略功能，使您逐步熟練，且輸入速度提高，詳細說明，請參看附錄(二)

同時鍵入 **CONTROL** 鍵與 **E** 鍵，STATUS-Line 顯示：

英

表示處於英文狀態

2.4 英文狀態操作說明

STATUS-Line 顯示：

英

表示小教授處於英文狀態，其操作方法與未讀取卡帶資料前完全一致，請參考。

“小教授家用電腦 BASIC 活用解說”與“小教授家用電腦結構研究”

2.5 天龍速成輸入法操作說明

英文狀態下操作，欲轉成天龍速成輸入法，輸入中文字，只要於鍵盤上同時鍵入，**CONTROL** 鍵與 **D** 鍵，此時 STATUS-Line 顯示：

速，表示進入天

龍速成輸入法狀態。

(例二)

> 10 PRINT "■"

欲轉成天龍速成輸入法狀態，同時於鍵盤上鍵入

CONTROL 鍵與 **D** 鍵，STATUS-Line 顯示：

速

欲輸入“小”字，首尾碼爲“弓”、“金”，鍵入首碼“弓”，STATUS-Line 顯示：

弓 速

鍵入尾碼“金”，STATUS-Line 顯示

‘小負預’隕 弓金 速

要的字爲“小”字，請鍵入①

螢幕顯示：

>10 PRINT “小■”

弓金 速

STATUS-Line 上“弓金”爲“小”字的天龍字母輸入法，標準輸入碼

欲輸入“教”字，首尾碼爲“十”、“大”，鍵入首碼“十”STATUS-Line 顯示：

十 速

鍵入尾碼“大”STATUS-Line 顯示：

‘丈吏教’突故寔’轍寢較 十大 速

要的字爲“教”字，請鍵入③，但一時疏忽，

鍵入[7]或鍵入[A]，此時小教授“嘟”一聲，意即不在 STATUS-Line 顯示之數字範圍內，表示錯誤輸入，STATUS-Line 顯示：

‘丈吏教’突故寔’轍礙較 十大 [速]

重新鍵入[3]，螢幕顯示：

>10 PRINT “小教■

十木人大 [速]

STATUS-Line 上“十木人大”為“教”字的天龍字母輸入法，標準輸入碼

欲輸入“授”字，首尾碼為“手”，“水”，鍵入首碼“手”，STATUS-Line 顯示：

手 [速]

鍵入尾碼“水”，STATUS-Line 顯示：

‘泰扳技’授援投’搬擾撥 [速]

STATUS-Line 上，[←]符號，表示尚有首尾碼相同中文字，而未顯示於 STATUS-Line 上，如 STATUS-Line 上的 9 個字，未有所要的字，請鍵入 [←] 鍵，則自動顯示另外字，於 STATUS-Line，以供選取。

要的字為“授”字，請鍵入[4]螢幕顯示：

>10 PRINT “小教授■

手月月水 [速]

STATUS-Line 上“手月月水”為“授”字的天龍字母輸入法，標準輸入碼

欲輸入“造”字，首尾碼為“戈”，“口”，鍵入首碼“戈”，STATUS-Line 顯示：

戈 [速]

鍵入尾碼“口”，STATUS-Line 顯示：

‘祠這追’痴禍過’台唐店 [←]戈口 [速]

STATUS-Line 上，9 個字中，未有所要的“造”字，但有 [←]符號，表示尚有一些字，未顯示出來，此時請鍵入 [←] 鍵，STATUS-Line 顯示：

‘造迴磨’咸迴祐’瘡瘡遇 [←] [速]

要的字為“造”字，請鍵入[1]，但誤鍵入[A]，小教授“嘟”一聲，STATUS-Line 顯示：

‘造迴磨’咸迴祐’瘡瘡遇 [←] [速]

重新鍵入[1]，螢幕顯示：

>10 PRINT “小教授造■

戈人竹土口 [速]

STATUS-Line 上 “戈人竹土口” 為 “造” 字的 天龍字母輸入法，標準輸入碼

欲輸入 “字” 字，首尾碼為 “十”，“木”，鍵入首碼 “十”，STATUS-Line 顯示：

十 速

鍵入尾碼 “木”，STATUS-Line 顯示：

‘宋案裁’ 字字孝 ‘寨麻未’ 十木 速

要的字為 “字” 字請鍵入 [5]，但誤鍵入 [0]，鍵入 [0]，表示取消原來輸入的首尾碼資料或表示 STATUS-Line 中，未有所要的字，於是螢幕顯示：

>10 PRINT “小教授造字” 速

重新鍵入首碼 “十”，STATUS-Line 顯示

十 速

鍵入尾碼 “木”，STATUS-Line 顯示：

‘宋案裁’ 字字孝 ‘寨麻未’ 十木 速

要的字為 “字” 字，請鍵入 [5]，螢幕顯示：

>10 PRINT “小教授造字”

STATUS-Line 上 “十弓木” 為 “字” 字的天龍字母輸入法，標準輸入碼。

您欲輸入 “晶” 字，首尾碼為 “日”，“日”，鍵入首碼 “日”，STATUS-Line 顯示：

日 速

誤鍵入 [1]，表示取消原來的首碼資料，於是螢幕顯示：

>10 PRINT “小教授造字1” 速

此時欲回到英文狀態，繼續編寫程式，同時於鍵盤上鍵入 [CONTROL] 鍵與 [E] 鍵，螢幕顯示：

>10 PRINT “小教授造字1” 英

表示回到英文狀態，請繼續編寫程式

2. 6 天龍中文字母輸入法操作說明

英文狀態下操作，欲轉成天龍字母輸入法，輸入中文字，只要於鍵盤上同時鍵入 [CONTROL] 鍵與 [A] 鍵，此時 STATUS-Line 顯示：

中

表示進入天龍字母輸入法狀態

(例三)

>10 PRINT "■"

英

欲轉成天龍字母輸入法狀態，同時於鍵盤上鍵入

CONTROL 鍵與[A]鍵，STATUS-Line 顯示：

中

欲輸入“天”字，鍵入字首首碼“一”，STATUS-Line 顯示：

中

鍵入字首尾碼“大”，STATUS-Line 顯示：

中

鍵入結束碼 ，螢幕顯示：

>10 PRINT "天■"

一大

中

欲輸入“龍”字，鍵入字首首碼“卜”，STATUS-Line 顯示：

卜

中

鍵入字首尾碼“月”，STATUS-Line 顯示：

卜月

中

假設字身首次二碼，不會解碼，利用天龍簡略功能

，鍵入“重”STATUS-Line 顯示：

卜月略

中

鍵入字身尾碼“心”，STATUS-Line 顯示：

卜月略心

中

鍵入結束碼 ，STATUS-Line 顯示：

'龍

卜月略心

中

鍵入 ，螢幕顯示：

>10 PRINT "天龍■"

卜月卜尸心

中

STATUS-Line 上，“卜月卜尸心”為“龍”字的天龍字母輸入法標準輸入碼。

欲輸入“資”字，鍵入字首首碼“卜”，STATUS-Line 顯示：

卜

中

假設字首尾碼與字身首碼不會解碼，利用天龍簡略功能鍵入“重”，STATUS-Line 顯示：

卜略

中

鍵入字身次碼“山”，STATUS-Line 顯示：

卜略山

中

鍵入字身尾碼“金”，STATUS-Line 顯示：

卜略山金 [中]

鍵入結束碼 []，STATUS-Line 顯示：

' 貞資讀 ' 贊 卜略山金 [中]

鍵入 [2]，螢幕顯示：

```
>10 PRINT "天龍資■"

                                卜人月山金 [中]
```

STATUS-Line 上，“卜人月山金”為“資”字的天龍字母輸入法標準輸入碼。

欲輸入“訊”字，鍵入字首首碼“卜”，STATUS-Line 顯示：

卜 [中]

鍵入字首尾碼“口”，STATUS-Line 顯示：

卜口 [中]

鍵入字身首碼“弓”，STATUS-Line 顯示：

卜口弓 [中]

假設字身次碼，不會解碼，利用天龍簡略功能
鍵入“重”，STATUS-Line 顯示：

卜口弓略 [中]

鍵入字身尾碼“山”，STATUS-Line 顯示：

卜口弓略山 [中]

鍵入結束碼 []，STATUS-Line 顯示：

' 訊詭 卜口弓略山 [中]

鍵入 [1]，螢幕顯示：

```
>10 PRINT "天龍資訊■"

                                卜口弓十山 [中]
```

STATUS-Line 上“卜口弓十山”為“訊”字的天龍字母輸入法標準輸入碼。

欲輸入“中”字，鍵入首碼“中”，STATUS-Line 顯示：

中 [中]

誤鍵入 [1]，於天龍字母輸入法中，每一字尚未鍵入結束碼 []，而鍵入其它數字碼或符號碼，表示取消該字原來已鍵入的碼，螢幕顯示：

```
>10 PRINT "天龍1■"

                                [中]
```

此時，欲回到英文狀態，繼續編寫程式，同時於鍵盤上鍵入 [CONTROL] 鍵與 [E] 鍵，螢幕顯示：

```
>10 PRINT "天龍1■"



                                [英]
```

表示回到英文狀態，請繼續編寫程式

設STATUS-Line 顯示：

‘泰扳技’授援投’搬擾撥  手水 

1.4.7：為STATUS-Line 上，中文字的指標位數

：表示尚有首尾碼相同中文字，而未顯示於STATUS-Line 上，如STATUS-Line 上的9個字，未有所要的字，鍵入  則自動顯示另外字於STATUS-Line 上以供選取。

手、水：為鍵入的首、尾碼。

：表示英文狀態

：表示天龍速成輸入法狀態

：表示天龍字母輸入法狀態

天龍速成法，學習非常容易，唯重複字情形多，無法適合快速中文資料輸入的要求。天龍字母法，乃為一字一碼之中文輸入法，輸入速度可達每分鐘60字，為使大家能夠漸漸熟悉天龍字母法，我們提供“簡略功能”。

所謂“簡略功能”即為您了解天龍中文字母輸入法的規則，但不太熟練，您可以在鍵盤上打入您能確定的字形碼，而不能確定之部份以“重”這個鍵代替，您知道的字型碼愈多，則重複之字形愈少，且每個字之正確取碼會顯示於螢幕上，使您幾次使用後能夠一字一碼沒有重複情形下快速輸入。

譬如“龍”字您知道分為字首“丩”和字身“𠂔”您也知道字首取首尾“卜、月”，但字身首次您不太確定該取什麼，尾碼是“心”所以您只要輸入“卜月重心”即可，螢幕下方會顯示與“卜月重心”相同解碼的字供您選取，然後告訴您該字的標準解碼。

附錄三 注意事項

1. 天龍速成輸入法狀態：

1.1 STATUS-Line 顯示字，供選取時，輸入的數字，必需有相對應之中文字，否則認為輸入錯誤；且不可輸入符號或文字。如輸入“0”表示取消此次的首尾碼輸入。

1.2 鍵入首碼而尾碼尚未鍵入，此時鍵入數字、符號，表示取消首碼的輸入，而把符號、數字當做資料輸入。

2. 天龍中文字母輸入法狀態

2.1 天龍字母輸入法中，每一字尚未鍵入結束碼 ，而鍵入其它數字碼或符號碼，表示取消該字原來已鍵入的碼。

2.2 天龍簡略輸入法，當 STATUS-Line 顯示字，供選取時，其規則與上述 1.1 相同。

2.3 天龍字母輸入法請參考天龍中文字母輸入法手冊與天龍中文字典詳細說明。

3. 天龍速成輸入法卡帶資料讀到主機記憶體內，其程式起始位址在 1000 H。