iCar 通讯协议 v03

History

Date	Revision	Change	Author
2011/9/20	00	Draft	cn0086
2011/12/26	01	1,更改协议,加入 sequence 字段	cn0086
2012/1/12	02	1, Add CMD: R for testing 2, Add some example	cn0086
2012/3/12	03	1, Add CMD: ?/E/U/S 2, Correct some descriptions	cn0086

1. 通讯方式

- 1.1 服务器与客户端采用 TCP 通讯协议: 服务器采用有线接入, 客户端采用 2G 或 3G 网络;
- 1.3 每次由客户端发起连接请求,连接成功后,发送命令给服务器;服务器根据命令,做相应动作, 并把结果回给客户端;
- 1.2 由于流量是需要计费, 所以采用尽量简短、有效的通讯方式。

2. 信息包的结构定义

信息包由三个域组成: Prologue Field、Information Field和Epilogue Field。

	Prologue	e Field	Information Field	Epilogue Field	
HEAD	SEQ	PCB	Length	INF	СНЕСК
1 Byte	1 Byte	1 D /	2 Byte	0 1004 D 4	1 Byte
固定为 0xC9	00~FF	1 Byte		0-1024 Byte	EOR(^)

Prologue Field 由 5 个字节组成,描述信息包的基本信息; Information Field 构成信息包的主体,用于传输实际的信息,其长度由 Prologue Field 的第 4 和第 5 个字节决定,信息的最大长度为1024个字节,主要考虑单片机内存有限,而且 TCP协议中,最大数据包 MTU 也只是 1500; Epilogue Field 构成了整个信息包的结尾,它是由一个校验字节组成。

2.1 HEAD 字节

HEAD 固定为十六进制数 'C9'(2 机制: 1100 1001)。如果接收的 HEAD 字节,不是十六进制数 'C9',则应忽略该字节,不必响应,直到接收到十六进制数 'C9'后开始启动一个包的接收。

2.2 SEQ 字节

SEQ(sequence) 为十六进制 00°FF, 记录当前包次序, 从 0 开始, +1 递增。主要考虑网络可能有延时, 服务器、客户端对不同命令的响应时间可能不一样, 不能因为某个命令而阻塞其它命令运行.

2.3 PCB 字节 (protocol control byte)

信息包分为两类:命令包和应答包。命令包主动,应答包被动。

发送方发送命令包后,接收方一定要响应应答包。

2.3.1 命令包(b7=0)

0	b6	В5	b4	b3	b2	b1	b0
---	----	----	----	----	----	----	----

b7----- '0' 表明是命令包, 1表示应答包

b5-b4-b3-b2-b1-b0--------命令的定义, 见表 1:

表 1. 命令定义

INF(十六进制数)		命令包说明				
Bit7	Bit6~0	一				
		0x3F,'?',询问服务器,有无最新指令				
0	011 1111	发送: C9 CD 3F 00 00 CHK				
U	011 1111	返回: C9 CD BF 00 01 xx E8, xx 代表最新指令,如为0,表示无新				
		指令,如为1,表示还没登陆,其它为指令				
		0x45, 'E', 上传紧急事件日志,如GSM模块关闭原因、GPRS掉线原因、				
0	100 0101	MCU 复位原因等,在 app_gsm. h及 drv_rtc 里有定义,待改善。				
U		发送: C9 3B 45 00 06 err_time(4B)+err_code(2B) CHK				
		返回: C9 3B C5 00 01 40 36				
		0x52, 'R', 记录 GSM 信号强度、电池电压等,测试用				
0	101 0010	发送: C9 06 52 00 05 rcd_seq(2B) Signal ADC(2B) CHK				
		返回: C9 06 D2 00 01 01 1D				
		0x53, 'S', 发送客户端已运行时间、序列号、模块 IP 地址				
0	101 0011	发送: C9 01 53 00 1B OSTime(4B) SN(10B) IP(13B) CHK				
		返回: C9 01 D3 00 04 UTC(4B) 7D, 其中 UTC 用来校准 RTC				
		0x54, 'T', 请求服务器时间, 校准时间用				
0	101 0100	发送: C9 01 54 00 00 CHK				
		返回: C9 01 D4 00 04 UTC(4B) 7D, 其中 UTC 用来校准 RTC				
0	010 0101	0x55,'U', 升级客户端固件				

	发送: C9 21 55 00 04 00 00 00 5E E7
	00 表示后面跟的数据是硬件版本号(1B)、当前 FW 版本号(2B)
	其它数值,如01/02/03表示请求Block的顺利,01表示取第1个Block,
	02 表示取第 2 个 Block···
	返回: C9 21 D5 00 05 00 00 7D E4 03 E7
	00 表示后面跟的数据是最新 FW 的版本号 (2B)、FW 长度 (2B)
	 其它数值,如 01/02/03 表示发送 Block 的顺序,01 表示发送第 1 个
	Block, 02表示发送第2个Block…,每个Block最长为1024 Bytes

2.3.2 应答包

应答包格式:

	Prologue	e Field	Information Field	Epilogue Field	
HEAD	SEQ	SEQ PCB		INF	СНЕСК
1 Byte	1 Byte	1.0.4	2 Byte	0 1000 D	1 Byte
固定为 0xC9	00^{\sim} FF	1 Byte		0-1080 Byte	EOR(^)

HEAD, Length, 定义同上, SEQ 跟命令包中 SEQ 一样, PCB = 命令包中的 PCB | 0x80 应答包(b7=1)

1	b6	В5	b4	b3	b2	b1	b0
---	----	----	----	----	----	----	----

b7------'1'表明是应答包