

## 天擎 A300 车载监控终端

# 产品说明书



Page 1



#### 1 概述

北京鼎恒泰科技自主研发的 A300 型 GPS/GPRS/GSM 车载终端设备及车辆智能管理系统,采用 GPRS 和 SMS 双模式通信方式,采用高精度进口 GPS 定位模块,工业级通信模块.设备运行稳定可靠。功能全,接口多,可根据不同的行业,不同的用户量身定做.满足不同行业不同客户的不同需求。

#### 2 技术参数


- 主机尺寸: 92\*63\*33 mm
- · 通信方式: GSM、GPRS、语音:
- 数据传输速度: 9.6Kbit/s;
- 支持所有的短消息协义,如 SMPP、CMPP等;
- 抗干扰度:符合 GB17626 Ⅳ级;
- 工作电源: +10V∽+36VDC;
- 工作电流: 50mA∽200mA;
- 工作温度: -20℃∽+70℃;
- 存储温度: -35℃∽+85℃;
- 工作湿度: 5%∽95%;

#### 3 性能特点


扩展性终端可以搭配温度探头、油量检测器、摄像头、调度屏、 LED 广告屏等附件,实现丰富的行业化应用,可广泛应用于冷藏车、搅 拌车、校车、客运车辆等车辆。

#### 4接线图





#### 挡板示意图



- 注意: 1、电池开关在未加汽车电瓶时,必须处于关闭状态,严禁在安装之前开 启电池,否则将会造成电池电量耗尽,进而损坏。
  - 2、最左侧护线圈出线为汽车连接线缆接口,用于插入汽车相关电源、点 火等线缆,第二个护线圈出线为2个接口,9口为手柄或调度屏接口,4口为 摄像头接口。

名称	导线颜色	接线位置	功能
主电缆线(9芯航空插头8根线)	红色 9PIN-1	车辆电瓶正极	终端主电电源正极输入
	黑色 9PIN-2	车辆电瓶负极	终端主电电源负极输入
	橙色 9PIN-1	紧急报警按纽	紧急报警信号输入端 1
	橙色 9PIN-4	紧急报警按钮	紧急报警信号输入端 2
	紫色 9PIN-3	防盗器被盗报警正电输入线	终端被盗报警信号输入(正)
	黄色 9PIN-6	防盗器被盗报警负电输出线	终端被盗报警信号输入(负)
	棕色 9PIN-7	点火开关的 ON 档	终端检测车辆点火(ON)信号 注意此线不使用时,必须接于电源,同时车 台将不具备睡眠功能;建议此线还是正确接 点火信号,严禁悬空。
	蓝色 9PIN-5	与锁车器的蓝线对接	终端断油电输出控制
	其余	悬空	无功能
锁车器 电缆线	红色线(粗)30	油泵或启动马达正电	断油电继电器有电端
	绿色线(粗)87a	油泵或启动马达正电	断油电继电器无电端
	蓝色线(细)86	与主电缆的蓝线对接	终端断油电输入控制
	黑色线(细)87	车辆电瓶负极	油电路被切断指示灯负极线
调度屏手柄插口 (9芯航空插头)			接入手柄或摄像头
摄像头插口 (4芯插头)		. –	接入摄像头



Tel:400-600-4687

Page 4

E-mail: gps@dingtek.com

## 5 主要功能

- \_ 扩展型终端主要功能:
- \_ 实时监控:
- \_ 历史轨迹查询;
- \_ 断油断电;
- \_ 进出区域报警,电子围栏功能;
- \_ 偏航报警;
- \_ 防拆报警;
- \_ 超速报警;
- \_ 停车超时报警;
- \_ 紧急报警;
- \_ 语音监听;
- \_ 温度检测;(可选)
- \_ 油量检测;(可选)
- \_ 调度指示:(可选)
- \_ 拍照; (可选)
- \_ LED 广告; (可选)

## 6 包装内容

- □ 车载主机一台(标配)
- □ 电源线、报警线各一条(标配)
- □ 报警按钮线一条(标配)
- □ 继电器一个(标配)
- □ GPS 天线(标配)
- □ GSM 天线(标配)
- □ 后备电池(选配)
- □ 扩展接口线(选配)
- □ 手柄电话机或显示屏(选配)
- □ 免提喇叭, 麦克风各一个(选配)