FCC	CLUTCH INDIA		Ō	OPERATION	V STANDARD	ARD (B)			Doc. No. : FCC-API Rev. No. : 01	QP-QFO-04(b)
						- 1			Rev. Date: 21.02.2018 SHEET2 OF12.	2018 12.
OPERATION	N NO.	1D	OPERATION NAME	GEAR PRIMARY I	PRIMARY DRIVEN INSTALLATION ON OUTER CLUTCH	NOIL				
PREVIOUS	OPN.	CHECKING OF CLAW BEND & FITMENT OF RUBBER, DAMPER ON OUTER CLUTCH	NEXT OPERATION	FITMENT OF PLATE C	PLATE DRIVEN GEAR SIDE & RIVET 4mm INSTALLATION	RIVET	मैटेरियल कि	, पहचान और र	पहचान और रखरखाव के निर्देश।	<u>ا</u> ما
M/C NAME		PNEUMATIC PRESS MACHINE	M/C NO.			# #C	मैटरियल स्टेट्स		रखरखाव	
PART NAME		OUTER COMP. CLUTCH	PART NO.	22100-K3C-D110-M1 (M-23-E0028)	HR HS (HA) HB	<u> </u>	OK मेटेरियल	प्रयोग करें या बि	बिन/ट्रोली में लोट ै	टैग के साथ रखें।
MODEL		K3CA	SETTING PRESSURE	0.4~0.6 Mpa		e marks) 2. रिजेक्शन	গুন		लाल बिन में रखें।	
TOOLS			JIG / FIX NAME			3. स्पलायर	यर की गलती		पीले बिन में रखें।	
VISUAL AIDS	S		JIG / FIX NO.		,	4. शुद्धिकरण	ध्रका	पीले	पीले बिन का प्रयोग करें।	<u>-</u> کړ
						li li	शुद्धिकरण केवल इंजी	नेवल इंजीनियर / सुपरवाईज़र के द्वारा शिफ्ट जाए।		के अन्त में किया
S. NO.	OPERATION	NO	POINTS & CON	CONTROL ITEMS	RESP	CHECKING	з метнор	ALTERNATE CONTROL	INSP. FRQY.	DATA ENTRY
-	Gear Primary Driven Appearance Fitment Condition	ר Appearance &	नियर को चैक करें (कोई बर, रर डैन्ट, क्रैक आदि तो नदी) नियर की मॉडल माकिंग "LOT साईड हमेशा ऊपर होनी चाहिए।	होई बर, रस्ट, विप्स, नही) हैग "LOT CODE"	OPERATOR & INSP.	देखकर चैक करें।	ोक करें।		100%	N=5/SETUP & SHIFT
2	OIL IMPREGNATION MoS2	MoS2 MQS	SHOULD BE PRESENT ON RUBBER, DAMPER & SLIDING SURFECE AREA	IT ON RUBBER, SURFECE AREA	OPERATOR & INSP.	देखकर चै	चैक करें।		100%	N=5/SETUP & SHIFT
е	Fitment Qty.		Gear - 1 No.		OPERATOR & INSP.	देखकर चै	चैक करें।		100%	N=5/SETUP & SHIFT
4	SETTING PRESSURE	RE	0.4~0.6 MPa		OPERATOR	देखकर चै	चैक करें।		N=1/Start & Finish	N=1/Start & Finish
ιΩ	गियर लगाने के बाद हाइट कन्फर्मेशन करे	इट कल्फर्मेशन करे।	अगर गियर दिखाए गए चित्र के अनुसार से लगा हुआ हैं, तो GO साइड से आसानी से पास हो जाएगा और NOGO में रुक जाएगा। और अगर दिखाए गए चित्र के अनुसार से नहीं लगा है तो GO और NOGO दोनों साइड से पास हो जाएगा।	र वित्र के अनुसार से साइड से आसानी से OGO मे रुक जाएगा। वित्र के अनुसार से TR NOGO दोनों	OPERATOR & INSP.	SLIT JIG	JIG		100%	N=5/SETUP &
ASSY. OF R ODCUMENT CONTROL OPS CONTROL NO.:	ASSY. OF RUBBER DAMPER & OUTER CLUTCH & OUTER CLUTCH & OUTER CLUTCH  CEAR HEIGHT CONFIRMATION GAUGE  CONTROL STATUS  DO CONTROL STATUS  CONTROL NO.:	SAMPER CH CH REV. NO.	REVISION RE NEW ISSU	PRIMARY DRIVEN GEAR साईड हमेशा ऊपर होनी विषय की मांईड हमेशा ऊपर होनी विषय कि मांईड हमेशा उपर होनी विषय कि मांईड हमेशा विषय होनी विषय कि मांईड हमेशा उपर होनी विषय कि मांईड हमेशा उपर होनी विषय कि मांईड हमेशा विषय होनी विषय कि मांईड हमेशा विषय होनी विषय होने हमेशा	T CODE	PRESENT ON PART  PRESSING O  PRIMARY DRIVER  CLUTO  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1		S H S S S S S S S S S S S S S S S S S S	OF RUBBE PRIMARY DUTER CLL T CODE" THEY   PART 23111-K3C.	R DAMPER, DRIVEN & LITCH           DINUTCH           No.         0TY           No.         0TY           Issued BY         1
FCC-OS-ASSY-K3CA	3SY-K3CA-02	-	-CC-OS-ASSY-K3CA-02		7	5	24	me!	Activate W	/indows