TxPi-HAT Python Schnellstart Peter Habermehl, MINTronics

info@mintronics.de



Mit dieser Anleitung möchten wir den schnellen Einstieg in die Python-Programmierung des TxPi-HAT ermöglichen.

Dazu stellen wir ein Python-Modul "TxPiHAT.py" zur Verfügung, dass das Ansprechen der beiden analogen Ausgänge sowie der vier digitalen Eingänge auf sehr einfache Weise ermöglicht.

Zu finden ist das Modul unter <u>www.mintronics.de</u> auf der Produkt-Seite des TxPi-HAT: <u>https://www.mintronics.de/ft-hat</u> unter "Weitere Informationen / Python Schnellstart".

Nach dem Download ist das Modul "txpihat.py" im Python-Suchpfad abzulegen. Dies kann auch das Verzeichnis sein, in dem eigene Programme erstellt werden.

```
#! /usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
from txpihat import * # Modul laden
from time import sleep # Delay-Funktion aus dem time-Modul laden
# create HAT object
try:
   hat = TxPiHAT()
except Exception as e: # falls das nicht geklappt hat....
   print(str(e))
   exit()
# Die Ausgänge heißen "M1" und "M2"
# Mögliche Status sind "Off", "Right", "Left", "Brake"
# Sie werden mit m_set_mode() gesetzt:
hat.m_set_mode("M1", "Brake") # Motor 1 gebremst aus
hat.m_set_mode("M2", "Right") # Motor 2 rechts
# Der PWM-Wert für einen Ausgang kann 0 - 100 betragen
# Er wird mit m_set_pwm() gesetzt:
hat.m_set_pwm("M1", 0) # Motor 1 auf 0%
hat.m_set_pwm("M2", 75) # Motor 2 auf 75%
sleep(5) # 5 Sekunden warten
# Der gelesene Status eines Einganges kann
# True oder False sein. Die Eingänge heißen "I1" - "I4"
# Gelesen wird der Eingang mit get_input():
for i in ["I1", "I2", "I3", "I4"]:
   print("Eingang " + i + " hat den Status: ", hat.get input(i))
```

Informationen zur Nutzung der Echtzeit-Uhr und des I²C-Busses finden sich im Handbuch zum HAT, dass ebenfalls über unsere Webseite verfügbar ist.