<u>DÉCOUVRE ZOOMER (FOR PARENTS.PHP?LANG=FR)</u>

ASSISTANCE (SUPPORT.PHP?LANG=FR)

OÙ EN ACHETER? (WHERE TO BUY.PHP?LANG=FR)

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Nous contacter:

**ASSISTANCE** 

TÉLÉCHARGER LA NOTICE (PDF, 2.4MB)

(pdfs/ZOOMER\_IS\_GEN\_Webversion.pdf) 08 00 90 91 50 (France)

Horaires: du lundi au vendredi - de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

servicefr@spinmaster.com (mailto:servicefr@spinmaster.com)

# Mise en marche

N'inserez jamais d'objets pointus, de pins ou de vis dans Zoomer au risque de perçer la batterie interne!

Avant de jouer avec Zoomer, la batterie doit être chargée.

- 1. Localisez et ouvrez le compartiment de chargement sur le ventre de Zoomer.
- 2. Placez Zoomer sur le mode ON (I).
- 3. Réglez la langue :
  - A = Anglais, B = Français, C = Espagnol.
- 4. Prenez le câble USB fourni pour le chargement.
- 5. Connectez le câble USB à l'ordinateur pour commencer le chargement. Vous pouvez aussi utiliser un adaptateur mural USB (non-fourni) pour charger Zoomer directement à n'importe quelle prise de la maison.
- 6. Insérez le plus petit embout du câble USB dans la prise de chargement sur le ventre de Zoomer.

IMPORTANT: Il faut toujours déconnecter le câble USB et fermer le compartiment de chargement avant de jouer avec Zoomer.

- 7. Vérifiez le niveau de chargement en appuyant sur la tête de Zoomer.
- 8. Une fois pleinement chargé, les yeux de Zoomer s'allument complètement.

A noter : Le temps de chargement est approximativement d'une heure pour une durée de jeu de 20-30 minutes. Avant de recharger, attendre 10-15 minutes pour refroidir la batterie.

## Comment lancer le différents modes?

### Mode écoute

- 1. Avant de donner un ordre à Zoomer, appuyez sur sa tête et attendez que les « ? » apparaissent sur ses yeux. Débutez chaque ordre en disant ZOOMER pour capter son attention.
- 2. Si Zoomer affiche des « X » sur ses yeux, cela signifie qu'il n'a pas compris l'ordre, il faut alors répéter l'ordre.

Note: Vous devez appuyer sur la tête de Zoomer et attendre que les "?" apparaissent avant de lancer une commande.

### Mode dresseur

Pour dresser Zoomer, il faut être patient. Il reste un petit chien et quelques ordres sont plus difficiles à apprendre que d'autres. Vous pouvez aussi avoir besoin de répéter quelques ordres jusqu'à ce qu'il les apprenne.

Quand il est de bonne humeur, il comprendra plus facilement vos ordres. Lorsqu'il est de mauvaise humeur, il choisira de faire ses propres actions.

Zoomer retiendra son dressage, mais si vous ne vous entrainez pas régulièrement, il peut oublier et avoir besoin d'apprendre une nouvelle fois.

### Liste des commandes

### VA FAIRE PIPI

DIRE: Zoomer, va faire pipi.

ZOOMER FERA: Rouler jusqu'à un objet et lever la patte.

### ASSIS

DIRE : Zoomer, assis.

ZOOMER FERA: Plie ses jambes arrière et garde les jambes avant droites

VA TE COUCHER

DIRE: Zoomer, va te coucher

ZOOMER FERA: Plie ses 4 pattes complètement

#### REGARDE MOI

FAIRE : Mettre la main devant son buste et la déplacer de gauche à droite.

DIRE: Zoomer, regarde moi.

ZOOMER FERA:

### **PARLE**

DIRE: Zoomer, parle.

ZOOMER FERA: Aboyer en pliant les pattes arrières.

#### ON VA SE PROMENER

DIRE: Zoomer on va se promener

ZOOMER FERA: Aboyer et tourner avec excitation en remuant la queue.

### VIENS ICI, AU PIED

DIRE: Viens ici, au pied.

ZOOMER FERA: Aboie, halète, plie ses pattes se dirige vers la première qu'il voit.

#### SUIS MOI

FAIRE : Se tenir en face de Zoomer puis s'éloigner lentement.

DIRE: Zoomer suis moi.

ZOOMER FERA: Aboyer deux fois et suivre votre pied.

#### VA DORMIR

DIRE: Zoomer va dormir.

ZOOMER FERA: Baille puis ronfle. Tourne en cercle avant de se coucher.

#### **PROTEGE MOI**

DIRE: Zoomer, protège moi.

ZOOMER FERA: Grogner, aboyer. S'avance brusquement avec les pattes de devant repliées et les pattes arrières droites.

#### JE T'AIME

DIRE: Zoomer, je t'aime.

ZOOMER FERA: Aboie "je t'aime"

### JOUE AVEC MOI

FAIRE: Zoomer, joue avec moi

ZOOMER FERA: Aboie vivement, se précipite sur l'objet, s'avance et recule

#### DONNE LA PATTE

DIRE: Zoomer, donne la patte.

FAIRE: Tendre la main devant l'une de ses pattes.

ZOOMER FERA: Se tordre le buste et lever l'une de ses pattes avant.

### FAIS LE MORT

DIRE: Zoomer, fais le mort

ZOOMER FERA: Se roule au sol et des « X » apparaissent sur ses yeux;

### **ROULE TO! PAR TERRE**

DIRE: Zoomer, roule toi par terre.

ZOOMER FERA : Se roule au sol et se relève.

### MODE INDEPENDANT!

Si vous arrêtez de donner des ordres à Zoomer, il se baladera de lui-même et fera ses propres actions.

Il a son propre esprit et agit comme un vrai chien quand il se promène dans la maison.

Voici quelques unes des choses qu'il pourrait faire :

- S'étirer
- Remuer la queue
- Hâleter
- Aboyer pour capter l'attention
- Eternuer
- · Se coucher
- Roter
- · Errer et renifler
- Poursuivre sa queue
- Faire pipi

Si vous le laissez sans surveillance pendant trop longtemps, il se fatiguera certainement et ira se coucher.

FAIRE: Grattez son ventre et regardez ses yeux changer.

# Dépannage



Pourquoi est ce que mon Zoomer ne me comprend pas ?

Mon Zoomer est assez mou et lent, que se passe-t-il?

Mon Zoomer rencontre des difficultés pour se déplacer, que dois-je fairs

Est-ce que je peux jouer avec Zoomer à l'extérieur ?

Mon Zoomer est sale, comment dois-je le nettoyer?

Y a-t-il quelque chose que Zoomer n'apprécie pas ? Que dois-je éviter lorsque je joue avec Zoomer ?

Les oreilles de mon Zoomer sont tombées!



© Spin Master Ltd.

Nous contacter (contact,php?lanq=fr) / Termes & conditions (terms\_and\_conditions.php?lanq=fr) / Politique de confidentialité (privacy\_policy.php?lanq=fr) /

Coppa Policy (coppa\_policy.php?lang=fr)