

A64FX® Identification Method

日本語

Version 1.1 January 20, 2023



1. はじめに

本書は、システムのプロセッサが A64FX プロセッサであることを OS 上でコマンド実行して識別する方法を記載します。

/proc/cpuinfo を表示する方法と、RHEL8.4 以降では Iscpu を実行する方法があります。

1.1 商標

- 会社名と製品名はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。
- 本資料に掲載されているシステム名、製品名などには、必ずしも商標表示 (TM、(R)) を付記しておりません。

本書を無断で複製・転載しないようにお願いします。

2. 識別方法

2.1. /proc/cpuinfo を表示して識別する

RHEL の版数問わず、/proc/cpuinfo を表示し、表 1 の太字箇所を確認することで FUJITSU A64FX と識別できます。

表 1./proc/cpuinfo を表示する方法

確認箇所	コマンド実行例
CPU implementer=0x46	\$ cat /proc/cpuinfo egrep "^CPU implementer ^CPU part" head -2
(0x46 が FUJITSU である。)	CPU implementer : 0x46
· CPU part=0x001	CPU part : 0x001
	\$



2.2. Iscpu を実行して識別する

OS が RHEL8.4 以降の場合、Iscpu コマンドを実行し、表 2 の太字箇所を確認することで FUJITSU A64FX と識別できます。

OS が RHEL8.3 以前の場合、Iscpu コマンドを実行しても、Model name が表示されないため FUJITSU A64FX と識別できません。

表 2.lscpu を実行する方法(RHEL8.4 以降の場合)

確認箇所	コマンド実行例
Vendor ID: FUJITSU Model name: A64FX	\$ Iscpu egrep "^Vendor ID: ^Model name:" Vendor ID: FUJITSU Model name: A64FX \$



2.3. RHEL 8.4 以降での A64FX 命令セットの識別

なお、Iscpu コマンドを使用すると、プロセッサの基本的な特性の一部を表示できます。 A64FX プロセッサが搭載されたシステムで使用すると、プロセッサが使用可能な命令セットを確認できます。

注: A64FX プロセッサのバージョンによっては、使用可能な命令セットが異なる場合があります。 Iscpu を実行して、システムで使用可能な命令セットを確認してください。

次の例は、出力結果を示しています。出力の最後の行 (Flags) に使用可能な命令セットが表示されます。

表 3. Iscpu コマンド実行表示例

Iscpu

Architecture: aarch64

Byte Order: Little Endian

CPU(s): 48

On-line CPU(s) list: 0-47

Thread(s) per core: 1

Core(s) per socket: 12

Socket(s): 4

NUMA node(s): 4

Vendor ID: 0x46

Model: 0

Stepping: 0x1

BogoMIPS: 200.00

NUMA node0 CPU(s): 0-11

NUMA node1 CPU(s): 12-23

NUMA node2 CPU(s): 24-35

NUMA node3 CPU(s): 36-47

Flags: fp asimd evtstrm sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm fcma dcpop sve