流体力学

福島 肇

2024 年 9 月 30 日

目 次

1 流体の場 **3**
1.1 流体素片 3
1.2 運動の記述 3
1.2.1 流線 3
1.2.2 粒跡線 3
1.2.3 流条線 3
1.3 ラグランジュ微分 4
1.4 相対運動 4
1.4.1 純変形運動 5
1.4.2 局所剛体回転運動 6

2 基礎方程式 **7**
2.1 質量の保存 7
2.2 運動量の保存 8
2.2.1 面積力と体積力 8
2.2.2 完全流体の運動方程式 8
2.2.3 粘性 9
2.2.4 粘性流体の運動方程式 9
2.3 エネルギーの保存 11
2.3.1 完全流体の場合 11
2.3.2 粘性流体の場合 12

3 粘性流体の流れ **14**
3.1 レイノルズ数 14
3.2 レイノルズ数と相似法則 15

1　流体の場

1.1　流体素片

流体とは、空気や水などの液体や気体のように決まった形を持たず、容易に変形する物質の総称である。これまでの力学で行ってきたように、物質の運動を記述する際に、個々の粒子の運動を計算できれば良いが、流体を構成する分子や原子は莫大な数になるため、現実的には不可能である。そこで流体力学では、速度や密度、エネルギーといった物理量が流体中に連続的に分布する物質であるとみなして運動を記述する。

上記の物理量は、空間のある一部分の平均量を表す物理量であるが、その空間を流体素片と呼ぶことにする。流体力学では、この仮想的な粒子である流体素片の物理量の変化を記述する。それでは、物理量の平均値を記述できる流体素片の大きさのスケール (l) について考察する。もし、流体素片が非常に小さく、流体を構成している粒子の出入りに影響を受けてしまうと、激しく時間変動し物理量が連続的に分布しなくなる。このため、粒子同士が移動してぶつかるスケール (λ, 平均自由行程という) よりも、流体素片が大きくなる必要があり、つまり $l \gg \lambda$ を満たすことが必要である。

1.2　運動の記述

流体力学では、流体を連続的に変化する流体場としてみなす場合と、各流体素片の物理量に着目した２つの記述法がある。これらは各々オイラー的記述とラグランジュ的記述と呼び、以下のように物理量を定義する。

- オイラー的記述: 座標点 $\boldsymbol{x}$ における物理量の変化を記載する方法。物理量は座標 $\boldsymbol{x}$ と時刻 t の関数となる。
- ラグランジュ的記述: 各流体素片における物理量の変化について記載する方法。

上記の記述法と関連して、流体の速度の様子を示す、流線・粒跡線・流条線を紹介する。流体場が定常である場合は、流線・粒跡線・流条線は一致する。

1.2.1　流線

流線は流体場における速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ が各点での接線となるように結んだ曲線である。このため、流線は各時刻 t ごとに決まる。流線は流体を流体場としてみた場合の描像なので、オイラー的記述における流体の流れの様子を表す。

1.2.2　粒跡線

粒跡線は、初期時刻 t_0 に座標 $\boldsymbol{a}$ における流体素片がたどる経路として定義される。例えば、小川に笹舟を浮かべた際に、笹舟がたどる経路が粒跡線に対応する。粒跡線は流体素片がたどる経路なので、ラグランジュ的記述に対応している。

1.2.3　流条線

流条線は、ある点を各時間に通過した流体素片を繋いだ線として定義される。

1.3　ラグランジュ微分

流体力学では、力学などと同様に偏微分方程式を用いて運動を記述する。この際、流体を粒子に見立てた流体素片についての運動を考えた方が見通しが良い場合が多い。一方、ある点の物理量の時間変化を考えたいときは、オイラー的な記述が適当である。そこで、この節では流体素片における物理量の時間微分 (ラグランジュ的記述) が流体場において (オイラー的記述)、どのように表されるかを調べてみる。

ラグランジュ的記述において、粒子 a の時刻 t での座標と速度を $\boldsymbol{X}_a(t) = (X, Y, Z)$, $\boldsymbol{v}_a(t) = (v_{x,a}, v_{y,a}, v_{z,a})$ とすると、粒子 a の位置での温度 $T_a(t) = T(\boldsymbol{X}_a, t)$ の変化は、微分の連鎖律を用いると、

$$\begin{aligned}\frac{D}{Dt}T_a(t) &= \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{dX}{dt}\frac{\partial T}{\partial x} + \frac{dY}{dt}\frac{\partial T}{\partial y} + \frac{dZ}{dt}\frac{\partial T}{\partial z} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_x\frac{\partial}{\partial x} + v_y\frac{\partial}{\partial y} + v_z\frac{\partial}{\partial z}\right)T. \end{aligned} \tag{1}$$

ここで、$dX/dt = v_x$ の関係を用いた (y, z 方向についても同じ)。上の式の左辺での D/Dt は、ラグランジュ的記述における微分であることを表す。また、温度以外の物理量についても同様に記述できる。これより、ラグランジュ微分とオイラー微分の関係式は

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + v_x\frac{\partial}{\partial x} + v_y\frac{\partial}{\partial y} + v_z\frac{\partial}{\partial z}, \tag{2}$$

となる。また、微分演算子 $\nabla = \mathrm{grad}$ を用いると,

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla = \frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{grad}, \tag{3}$$

となる。

また、このノートではベクトルの縮約を以下のように用いる。

$$\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{grad} = \sum_{i=1}^{3} v_i\frac{\partial}{\partial x_i} = v_i\frac{\partial}{\partial x_i}, \tag{4}$$

上の式では、添え字の i が重なっているが、この場合は $i = 1, 2, 3$ について加算することを表す。また, $i = 1, 2, 3$ は各々x, y, z 方向に対応する (例:$\partial/\partial x_2 = \partial/\partial y$)。

1.4　相対運動



図 1: 隣接する 2 点の速度差

流体は剛体とは異なり、近接した２点間であっても一様に動くとは限らない。このため、近接２点間の局所的な運動に関して、どのような種類があるかを調べてみる。隣接する２点, 点 $\mathrm{O}(\boldsymbol{x})$ での速度を $\boldsymbol{v}$、その近傍点 $\mathrm{P}(\boldsymbol{x}+s)$ での速度を $\boldsymbol{v}+\delta\boldsymbol{v}$ とし、その流体速度の差 $\delta\boldsymbol{v}$ を求める (図１参照)。この２点の速度差は、

$$\delta\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{s},t) - \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x},t) = (\boldsymbol{s}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}, \tag{5}$$

となる。ここで、成分表示すると

$$\delta v_i = s_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}. \tag{6}$$

$\partial v_i/\partial x_j$ を次のように変形する。

$$\frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right) = e_{ij} + g_{ij}, \tag{7}$$

ここで、

$$e_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right), \tag{8}$$

$$g_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right), \tag{9}$$

となる。e_{ij} と g_{ij} は２階のテンソルで、各々添字の入れ替えについて $e_{ij} = e_{ji}$ と $g_{ij} = -g_{ji}$ を満たすために、対称テンソルと反対称テンソルである。まとめると、近接２点間の速度差 $\delta\boldsymbol{v}$ は、$\delta v_i^{(s)} = e_{ij}s_j$ と $\delta v_{(i)}^{a} = g_{ij}s_j$ とおくと、

$$\delta v_i = e_{ij}s_j + g_{ij}s_j = \delta v_i^{(s)} + \delta v_i^{(a)}, \tag{10}$$

と対称・反対称テンソルが表される成分に分解されることがわかる。次に、e_{ij} と g_{ij} が持つ意味について考えてみる。

1.4.1　純変形運動



図 2: 純変形運動の様子

簡単のため、e_{11} 以外の成分が０の場合を考える。この際、

$$\delta v_1 = \frac{\partial v_1}{\partial x_1}\delta x_1 = e_{11}\delta x_1, \tag{11}$$

$$\delta v_2 = \delta v_3 = 0, \tag{12}$$

となる。これはちょうど、図 2 に示すように、微小な流体中の直方体が、時刻 δt 後には、x 方向に $\delta v_1 \delta t = e_{11}\delta x_1 \delta t$ だけ長くなることを表している。この時の直方体の体積は $\delta V = \delta x_1 \delta x_2 \delta x_3$ なので、δt 後の体積は、

$$\begin{aligned}\delta V^{'} &= \prod_{i=1}^{3}(\delta x_i + \delta v_i \delta t) \\ &= [1 + (e_{11} + e_{22} + e_{33}\delta t)]\,\delta V, \end{aligned} \tag{13}$$

となる。故に、e_{ij} の対角成分の和

$$\begin{aligned} e_{11} + e_{22} + e_{33} &= \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \\ &= \mathrm{div}\boldsymbol{v} \equiv D, \end{aligned} \tag{14}$$

は体積変化を表す。ここで、e_{ij} は変形速度テンソルと呼ばれる。また、変形速度テンソルを用いて、次の体積保存の変形テンソルを定義できる

$$D_{ij} = e_{ij} - \frac{1}{3}D\delta_{ij}. \tag{15}$$

ちなみに、δ_{ij} はクロネッカーのデルタである。

1.4.2　局所剛体回転運動

まず、新しく渦度ベクトルは次のように定義される。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} &= \nabla \times \boldsymbol{v} = \mathrm{rot}\boldsymbol{v} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \times (v_x, v_y, v_z) \\ &= \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}, \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}, \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right). \end{aligned} \tag{16}$$

成分表示すると、

$$(\nabla \times v)_i = \varepsilon_{ijk}\frac{\partial v_k}{\partial v_j}. \tag{17}$$

ここで、ε_{ijk} は Levi-Civita 記号である。この渦度ベクトルを用いると、反対称テンソル g_{ij} は

$$\boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} 0 & g_{12} & g_{13} \\ -g_{12} & 0 & g_{23} \\ -g_{13} & -g_{23} & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{18}$$

となる。式 (12) と同様に、ω_3 だけ 0 でない場合には、

$$\delta v_1 = -\frac{1}{2}\omega_3 \delta x_2, \tag{19}$$

$$\delta v_2 = \frac{1}{2}\omega_3 \delta x_1, \tag{20}$$

$$\delta v_3 = 0, \tag{21}$$

となる。この運動は図 2 の直方体を回転させる運動に相当する。ことのため、g_{ij} は局所剛体回転を表す。

2　基礎方程式

流体の運動は節 1.2 で述べたように、オイラー的記述により場として表現される。流体の場の運動は、保存則によって決まる式により記述され、それは力学における 3 つの保存則、質量の保存、運動量の保存、エネルギーの保存によって決まる。この節では、これらの保存則から流体の基礎方程式を導出する。また、これらの保存則を適用するのにあたり、接する領域ごとに各保存が移動する。これは、輸送現象と呼ばれ、流体の基礎方程式の中に組み込む必要がある。

2.1　質量の保存



図 3: 体積 V_0 の様子

時刻 t に空間に固定した体積 V_0 の質量は (図 3 参照)

$$M_0(t) = \int_{V_0} \rho dV, \tag{22}$$

となる。この質量の時間変化は、

$$\frac{\partial}{\partial t} M_0(t) = \int_{V_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV, \tag{23}$$

となる。体積 V_0 の面要素 dA での単位時間あたりの流出量は

$$\rho \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} dA, \tag{24}$$

となる。ここで $\boldsymbol{n}$ は面要素 dA での法線ベクトルを表す。体積 V_0 全体から流出する総量は、ガウスの定理を用いると

$$\int_{A_0} \rho \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} dA = \int_{V_0} \mathrm{div}(\rho \boldsymbol{v}) dV, \tag{25}$$

となる。この値は、全体の質量 M_0 の時間変化と一致するはずなので、式 (23) と (25) より、質量保存の式は、

$$\int_{V_0} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathrm{div}\,(\rho \boldsymbol{v}) \right] dV = 0, \tag{26}$$

となる。今、体積 V_0 は任意に選んだ領域なので、式 26 は、V_0 の選び方によらず成り立つ必要がある。このため、

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathrm{div}\,(\rho \boldsymbol{v}) = 0, \tag{27}$$

が成り立つ。この式は連続の式と呼ばれ、質量の保存則に対応する。また、連続の式は、

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathrm{div}\,(\rho \boldsymbol{v}) = \frac{D\rho}{Dt} + \rho\ \mathrm{div}\ \boldsymbol{v} = 0, \tag{28}$$

と変形できる。流体素片の密度が時間で変化しない、非圧縮流体では、$D\rho/Dt = 0$ なので、

$$\mathrm{div}\boldsymbol{v} = 0, \tag{29}$$

が成り立つ。

2.2　運動量の保存

2.2.1　面積力と体積力

次に運動量の保存について考える。力学における質点とは異なり、となりあった流体素片の境界面では絶えず分子運動により、分子が行きしている。例えば、流体素片間に速度差がある場合には、流体素片間を分子が行き来することで、運動量が次第に輸送される。また、圧力差がある場合にも圧力による力が生じる。このように、流体素片の境界面において働く短距離力のことを面積力と言う。ここでは、図 3 で示したような、流体中の微小面積要素 dA と、その法線ベクトル $\boldsymbol{n}$ を考える。微小面積要素の $\boldsymbol{n}$ と同じ向きを正の側として、反対側を負の側とする。dA の正の側から負の側に作用する面積力は

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{n})dA = (\sigma_{xn}, \sigma_{yn}, \sigma_{zn})\, dA, \tag{30}$$

と書く。$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{n})$ は単位面積あたりの面積力を表し、応力と呼ばれる。流体が運動していない場合でも、常に圧力が面積力として作用する。圧力は常に面に垂直の成分を持ち、

$$\boldsymbol{F}^{(p)}(\boldsymbol{n})dA = (-pn_x, -pn_y, -pn_z)\, dA, \tag{31}$$

となる。また、一般的な応力は応力テンソル σ_{ij} を用いて、

$$\boldsymbol{F}^{(p)}(\boldsymbol{n})dA = \sigma_{ij} n_j dA, \tag{32}$$

となる。右辺では和の縮約をとっている。また、重力などの長距離力として、流体内部まで直接作用する力のことを体積力と呼ぶ。

2.2.2　完全流体の運動方程式

面積力として圧力のみを考慮する流体を完全流体と呼ぶ。図 3 で体積 V_0 の表面 A_0 に働く全圧力は、

$$-\int_{A_0} p\boldsymbol{n}dA = -\int_{V_0} \mathrm{grad}\ p\ dV. \tag{33}$$

これより、単位体積あたりに働く圧力は $-\mathrm{grad}\ p$ である。流体素片についての運動方程式は、外力を $\boldsymbol{f}$ とすると、

$$\rho \frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = -\mathrm{grad}\ p + \rho \boldsymbol{f}, \tag{34}$$

となる。式 (34) では、流体素片についての運動方程式なので、ラグランジュ記述を用いている。これをオイラー記述にすると、流体場の運動方程式を以下のように得ることができる。

$$\rho \left[\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \mathrm{grad})\, \boldsymbol{v} \right] = -\mathrm{grad}\ p + \rho \boldsymbol{f}, \tag{35}$$

となる。この式は、オイラーの運動方程式と呼ばれる。左辺の $\boldsymbol{v}$ の 2 次項を非線形項（移流項）という。

次に、運動方程式を保存形で記述する。運動量密度 $\rho\boldsymbol{v}$ の時間変化は、

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) = \frac{\partial \rho}{\partial t} v_i + \rho \frac{\partial v_i}{\partial t}, \tag{36}$$

となる。ここで、連続の式 (27) とオイラーの運動方程式 (35) を用いると、

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) = -\frac{\partial(\rho v_k v_i)}{\partial x_k} - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \rho f_i, \tag{37}$$

となる。ここで、運動量流束テンソル $P_{ik} = \rho v_k v_i + p\delta_{ik}$ を用いると、

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) + \frac{\partial}{\partial x_k} P_{ik} = \rho f_i, \tag{38}$$

と運動量の保存形式でかける。

2.2.3　粘性

この節でも述べたように、接する流体素片間をミクロな視点で見ると、絶えず分子が境界面を行き来しているはずである。流体素片間に速度差がある場合を考える。例えば、x 方向に速度の早い流体素片から遅い方へ移動した分子達は、平均としては遅い流体素片よりも x 方向に少し早い速度を持つ。このため、遅い流体素片は少し x 方向に加速される (逆方向についても同様に言える)。このようにミクロな粒子の運動で流体素片間に速度差がある場合に運動量輸送が起こるが、これはマクロな視点で見ると面積力として表現される。図 3 の微小面積要素 dA を考え、この面を正の方向に通過する運動量の i 成分は、$\sigma_{ij}^{(\nu)} n_j dA$ と表され、$\sigma_{ij}^{(\nu)}$ は応力テンソルと言われる。

次に、応力テンソルの具体的な形について考察する。流体素片間の速度差が小さいとすると、粘性は速度勾配 $(\partial v_i/\partial x_k)$ の 1 次式で記載される。また、粘性は流体素片間の速度差によって生じるため、流体が一様回転している場合には、運動量の輸送は粘性によっては生じない。ここで、節 1.4 で相対運動は、純変形運動と局所剛体回転運動にわけることができることを議論した。つまり、粘性で考慮すべきなのは、純変形運動の成分であるため、粘性応力テンソル $\sigma_{ij}^{(\nu)}$ は変形速度テンソル e_{ij} の多項式で表される。さらに、変形速度テンソル e_{ij} は、式 (15) のように体積保存・非保存を表すテンソル D_{ij} と $D\delta_{ij}$ に分解できるように、純変形運動も体積保存と非保存の 2 つの運動に分解される。この 2 種類の変形運動に起因する粘性による運動量輸送の効率は異なることが予想されるため、これを考慮すると、粘性テンソルは次のように表される

$$\begin{aligned}\sigma_{ij}^{(\nu)} &= 2\mu D_{ij} + \zeta D\delta_{ij} \\ &= \mu\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3}\,\mathrm{div}\boldsymbol{v}\ \delta_{ij}\right) + \zeta\ \mathrm{div}\boldsymbol{v}\ \delta_{ij}.\end{aligned} \tag{39}$$

ここで、μ をずり粘性率、ζ を体積粘性率と呼ぶ。このように、応力を表せる流体をニュートン流体と呼ぶ。

2.2.4　粘性流体の運動方程式

まず、圧力の寄与まで考慮した全応力テンソルを

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \sigma_{ij}^{(\nu)}, \tag{40}$$

と定義する。また、完全流体の運動量の保存形式の式 (38) で用いた運動量流速テンソルについても粘性の寄与まで考慮すると

$$P_{ik}^{(\nu)} = \rho v_i v_k + p\delta_{ik} - \sigma_{ij}^{(\nu)}, \tag{41}$$

となる。よって、粘性流体の運動量保存則は、

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) + \frac{\partial}{\partial x_k} P_{ik}^{(\nu)} = \rho f_i, \tag{42}$$

となる。さらに、この式は、

$$\rho\left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_k}\sigma_{ik}^{(\nu)} + \rho f_i, \tag{43}$$

となる。ここで、式 (39) のニュートン流体の粘性応力を用いると

$$\begin{aligned}\frac{\partial \sigma_{ik}^{(\nu)}}{\partial x_k} &= \mu\left(\frac{\partial^2 v_i}{\partial x_k^2} + \frac{\partial D}{\partial x_i} - \frac{2}{3}\frac{\partial D}{\partial x_i}\right) + \zeta\frac{\partial D}{\partial x_i} \\ &= \mu\Delta v_i + \left(\frac{1}{3}\mu + \zeta\right)\frac{\partial D}{\partial x_i},\end{aligned} \tag{44}$$

この式を (43) に代入すると、

$$\rho\left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu\Delta v_i + \left(\frac{1}{3}\mu + \zeta\right)\frac{\partial D}{\partial x_i} + \rho f_i, \tag{45}$$

となる。この式は、ナヴィエ-ストークス方程式と呼ばれる。さらに、非圧縮流体の ($D = \mathrm{div}\ \boldsymbol{v} = 0$) の場合には、

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu\Delta v_i + f_i, \tag{46}$$

となる。$\nu = \mu/\rho$ は動粘性係数と言われる。

次に、非圧縮かつ外力が保存力 $\boldsymbol{f} = -\nabla\chi$ のとき、渦度 $\boldsymbol{\omega} = \mathrm{rot}\ \boldsymbol{v}$ と

$$(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v} = \nabla\left(\frac{v^2}{2}\right) + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}, \tag{47}$$

を用いると、式 (46) は、

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v} = -\nabla\left(\frac{1}{2}v^2 + \frac{p}{\rho} + \chi\right) + \nu\Delta\boldsymbol{v}, \tag{48}$$

さらに両辺に rot をかけ、rot grad = 0 を用いると、

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + \nabla\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}) = \nu\Delta\boldsymbol{\omega}, \tag{49}$$

となる。次に、

$$\nabla\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}) = (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega} + (\nabla\cdot\boldsymbol{v})\boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}, \tag{50}$$

を式 (49) に代入すると、

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega} = (\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\boldsymbol{v} + \nu\Delta\boldsymbol{\omega},, \tag{51}$$

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\boldsymbol{v} + \nu\Delta\boldsymbol{\omega}, \tag{52}$$

となる。式 (49) と (51), (52) はいずれも渦度方程式と呼ばれる。

2.3　エネルギーの保存

2.3.1　完全流体の場合

完全流体は圧力以外に流体素片間で運動量・エネルギー輸送に寄与する機構がない流体である。このため、熱伝導がないために、完全流体の運動は断熱的、つまりエントロピーに変化がない。流体素片の断熱運動では

$$\frac{Ds}{Dt} = \frac{\partial s}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \mathrm{grad})\, s = 0, \tag{53}$$

となる。連続の式 (27) と組み合わせると、

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho s \boldsymbol{v}) = 0, \tag{54}$$

となる。

次に、単位体積あたりの全エネルギー $(\rho v^2/2 + \rho e)$ の時間変化を考える。ここで e は内部エネルギーを表す。内部エネルギーは熱力学関係式より、微小の変化について比体積を $V = 1/\rho$ とすると

$$de = Tds - pdV = Tds + \frac{p}{\rho^2} d\rho, \tag{55}$$

を満たす。また、エンタルピー $h = e + pV$ についても同様に、

$$dh = Tds + Vdp = Tds + \frac{1}{\rho} dp, \tag{56}$$

となる。まず全エネルギーの運動エネルギーの項の時間微分について

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2\right) &= \frac{1}{2} v^2 \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho v_i \frac{\partial v_i}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial x_k}\left[\rho v_k \left(\frac{v^2}{2}\right)\right] - v_k \frac{\partial p}{\partial x_k} + \rho v_k f_k, \end{aligned} \tag{57}$$

ちなみに、2 つ目のイコールで連続の式 (27) とオイラー方程式 (35) を用いて変形した。ここで、熱力学関係式 (56) から $dp = \rho dh - \rho T ds$ を用いると

$$-v_k \frac{\partial p}{\partial x_k} = -\rho v_x \frac{\partial h}{\partial x_k} + \rho T v_k \frac{\partial s}{\partial x_k}, \tag{58}$$

となる。これを式 (57) に代入すると、

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2\right) = -\frac{\partial}{\partial x_k}\left[\rho v_k \left(\frac{v^2}{2}\right)\right] - \rho v_k \frac{\partial h}{\partial x_k} + \rho T v_k \frac{\partial s}{\partial x_k} + \rho v_k f_k, \tag{59}$$

となる。また、式 (55) から

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho e) &= e \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \left(T \frac{\partial s}{\partial t} + \frac{p}{\rho^2} \frac{\partial \rho}{\partial t}\right) \\ &= h \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho T \frac{\partial s}{\partial t} \\ &= -h \frac{\partial (\rho v_k)}{\partial x_k} + \rho T \frac{\partial s}{\partial t}, \end{aligned} \tag{60}$$

3 つめの等号で連続の式 (27) を用いた。式 (59) と (60)、断熱の式 (53) を組み合わせると,

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho e\right) + \frac{\partial}{\partial x_k}\left[\rho v_k \left(\frac{v^2}{2} + h\right)\right] = \rho v_k f_k, \tag{61}$$

とエネルギー保存則の式を得る。ここで、エネルギー流束が $\rho v_k \left(v^2/2 + h\right)$ と運動エネルギーの項とエンタルピーになっている。ここが内部エネルギー e でないのは、内部エネルギーの流入に加えて圧力によって行われる仕事の寄与が含まれているためである。

2.3.2　粘性流体の場合

粘性流体の場合には、完全流体で議論したものに加え、粘性の寄与、そして熱伝導の効果を考慮する必要がある。ある流体素片がある場合に、体積力から受ける仕事率は

$$\int_V v f_i \rho dV, \tag{62}$$

となる。面積力からの仕事率は、

$$\begin{aligned}\int_S v_i \sigma_{ik} n_k dS &= \int_V \frac{\partial}{\partial x_k}\left(v_i \sigma_{ik}\right) dV \\ &= \int_V \left(v_i \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k} + \sigma_{ik}\frac{\partial v_i}{\partial x_k}\right) dV,\end{aligned} \tag{63}$$

となる。よって単位質量あたりの仕事率は、

$$\begin{aligned}\delta W &= v_i f_i + v_i \frac{1}{\rho}\frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k} + \frac{1}{\rho}\sigma_{ik}\frac{\partial v_i}{\partial x_k} \\ &= \frac{1}{2}\frac{Dv^2}{Dt} + \frac{1}{\rho}\sigma_{ik}\frac{\partial v_i}{\partial x_k},\end{aligned} \tag{64}$$

ここで、2 つ目の等号で運動方程式 (43) を用いて変形した。

次に、熱伝導について考える。粘性では運動量の輸送について考察してが、同様に流体素片間を分子が移動することにより、エネルギーの輸送もおこる。このときの、粘性ベクトルでの議論と同様に、温度分布が連続的であり温度勾配が大きくない場合に、エネルギー輸送を表す熱流束ベクトル $\boldsymbol{q}$ は

$$\boldsymbol{q} = -k \text{ grad } T, \tag{65}$$

となる。ここで、k は熱伝導係数と呼ばれる。この熱伝導がある場合、流体素片が単位時間あたりに得る熱量は,

$$\int_S k \frac{\partial T}{\partial x_k} n_k dS = \int_V \frac{\partial}{\partial x_k}\left(k\frac{\partial T}{\partial T}\right) dV, \tag{66}$$

となる。よって、単位質量あたりに流体受ける熱量は、

$$\delta Q = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(k\frac{\partial T}{\partial x_k}\right), \tag{67}$$

となる。

流体素片の全エネルギーは

$$\Delta E = \frac{1}{2}v^2 + e, \tag{68}$$

である。流体素片についての単位時間あたりの全エネルギーの変化は、体積力・面積力による寄与と、熱伝導の寄与を考慮すると、式 (64) と式 (67) より、

$$\frac{D}{Dt}\left(\frac{1}{2}v^2 + e\right) = \frac{1}{2}\frac{Dv^2}{Dt} + \frac{1}{\rho}\sigma_{ik}\frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(k\frac{\partial T}{\partial x_k}\right), \tag{69}$$

となる。連続の式 (28) と熱力学関係式 (55), 応力テンソル (40) を用いると、

$$T\frac{Ds}{Dt} = \frac{1}{\rho}\sigma_{ik}^{(\nu)}\frac{\partial v_i}{\partial x_k} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(k\frac{\partial T}{\partial x_k}\right), \tag{70}$$

を得る。この式は、熱伝導方程式と呼ばれる。左辺は、単位質量あたりの熱の獲得量を表す。右辺は、粘性により生じる散逸熱と熱伝導による効果を示す。特に、粘性の散逸熱は、

$$H_{\mathrm{vis}} = \frac{1}{\rho}\sigma_{ik}^{(\nu)}\frac{\partial v_i}{\partial x_k} = 2\mu D_{ik}^2 + \zeta D^2, \tag{71}$$

となる。

次に、粘性流体のエネルギー保存の式を導出する。まず全エネルギーの時間微分を求めると

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho e\right) = \left(\frac{1}{2}v^2 + e\right)\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho v_k \frac{\partial v_k}{\partial t} + \rho\frac{\partial e}{\partial t}, \tag{72}$$

これに、連続の式 (28) と運動方程式 (43)、熱力学関係式 (55), 熱伝導方程式 (70) を用いると、次の粘性流体のエネルギー保存則の式を得る、

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho e\right) + \frac{\partial}{\partial x_k}\left[\rho v_k\left(\frac{v^2}{2} + h\right) - v_i\sigma_{ik}^{(\nu)} - k\frac{\partial T}{\partial x_k}\right] = w. \tag{73}$$