

02-0178 鍋 峠

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号		
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1											
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替	リコール	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00				

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
時刻修正	● (GPS)	

連動子機能定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
連動親機					

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		× 0.1倍	
弱者用保証青時間 (0~99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
		初期青	単位青A	単位青B		初期青	単位青A	単位青B
		秒	秒	秒		秒	秒	秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

リコール定数	感応階梯	1	ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	PB	車両
	押ボタン受付禁止階梯			開始 7 終了 7
車両リコール受付禁止階梯			開始 終了	

期間 (Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始				平日 (1)
終				土曜 (2)
始				休日 (3)
終				毎年 (AA)

規制番号	02-0178
名 称	鍋峠

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2013年3月27日	パターン秒数設定変更
2021年10月27日	制御機更新

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。