

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	7	00	5	7	00	5	7	00	3												
	2	9	00	3	9	00	3	9	00	5												
	3	12	00	4	12	00	4	12	00	4												
	4	16	00	6	16	00	6	21	00	2												
	5	19	00	4	19	00	4															
	6	21	00	2	21	00	2															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作 定数	同期点	1ステップ始まり			
	追従幅	+15%・-5%			
	追従階梯秒数配分	均等			
	主現示追従階梯	1ステップ			
	従現示追従階梯	4ステップ			
	時刻修正	○(19:00)			
連動子機能 定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
期間(Aプロ多)	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始				平日(1)
終				土曜(2)
始				休日(3)
終				毎年(55)
始				
終				
始				
終				
始				
終				

規制番号	07-0336
名称	三之丸東

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2007年3月23日	制御機改造(歩車分離)
2007年12月3日	パタン秒数変更(P0・P6)
2016年6月14日	2012年7月26日ラジオユニットを取付している。シートを追加し階梯図更新。
2017年8月9日	制御機更新