



(1)平日

(2)土曜

(3)日曜

(4)特殊日1

(5)特殊日2

(6)特殊日3

(7)特殊日4

切替番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

時分

ハタノ番号

パタン

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

切替

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

番号

動作切替

時刻修正

追従幅

追従階段秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン

分周期連動機能定数

交通弱者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定(10~19)

弱者用保証青時間(0~99)

秒

ステップ

ステップ

×0.1倍

単位1

短縮Ts

延長Te

単位青上り0.1秒下り0.1秒

単位2

短縮Ts

延長Te

単位青上り0.1秒下り0.1秒

P1P2P3P4P5P6P7P8P9PA

感応階梯

感応階梯

リコール定数

感知器指定

押ボタン

車両

開始終了

開始終了

特殊日(プロ多)

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

名称

07-0406

曙町2丁目南

設定変更履歴

年月日

変更内容

2008年3月8日

制御機更新

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は0.5秒単位です。