

規制番号 名称			26-0084		前谷（北）		運 用		2018年9月27日		製造番号		T34803	
制御機機種			R 5-4-0		LTC-AR71		開始日時		12時00分 ～		製造年月		2018年8月	
警交仕規第1012号			メーカー名		（株）京三製作所		作動時間		終 日		施工会社		N カニツクス/スズメ/ライオン/スズメ/ライオン/スズメ/ライオン	
署別		東広島		付加機能		系統機能、時刻修正機能		灯器連動（26-0085 前谷（南） 交差点）						

至
八本松原

26-0085
前谷（南）

至
国道486号

26-0084
前谷（北）

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					

流動図

1 P [1P]																				
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
4P [4P]																				
4 [4V]																				
5 [5V]																				

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	10	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
A																						
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始め																	
	追従幅				-5%／+20%																	
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分																	
	主現示追従階梯				1																	
	従現示追従階梯				6・11																	
	時刻修正				●(GPS)																	
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値												
	AC方式									連動パターン												
	同期階梯1(B／Y1)																					
	同期階梯2(A／Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
高齢者感応定数																						
感応階梯				ステップ																		
補正階梯				ステップ																		
倍率指定 (10～19)				×0.1倍																		
高齢者用保証青時間(0～99)				秒																		
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備 考											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1					地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。											
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯					感応階梯					名称はこのように変更してください。											
補正階梯					補正階梯																	
感知器指定					感知器指定																	
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																			
	補正階梯		ステップ																			
	感知器指定		押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了													
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了													
曜日固定祝祭日テーブル																						
	月	日	週	曜日																		
1	1	2	1																			
2	7	3	1																			
3	9	3	1																			
4	10	2	1																			