



流動図		14. 0m 歩灯2 	
------------	---	---	---

[illegible][illegible]

パ

タ

ン

切

替

切替
番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

1

6

00

1

6

00

1

6

00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

動作切替

系統

00:00~00:00

00:00~00:00

00:00~00:00

系統動作定数

同期点

1ステップ始め

追従幅

-5%/+20%

追従階梯秒数配分

スプリット比配分

主現示追従階梯

1

従現示追従階梯

7

時刻修正

●(GPS)

連動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

分周期連動機能定数

実行しきい値

連動パターン

高齢者感応定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

倍率指定

(10~19)

×0.1倍

高齢者用保証青時間(0~99)

秒

ギャップ感応定数

単位1

短縮

延長

単位青

単位青

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7

P7

P8

P8

P9

P9

PA

PA

感応階梯

感応階梯

補正階梯

補正階梯

感知器指定

感知器指定

リコール定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

感知器指定

押ボタン

車両

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

曜日固定祝祭日テーブル

月

週

曜日

日種

1

1

2

1

3

2

7

3

1

3

3

9

3

1

3

4

10

2

1

3

規制番号

04-0037

名称

糸崎8丁目

設定変更履歴

年月日

変更内容

2025年11月25日

制御機更新(地域外制御に変更)

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。