Smart Hardware Design

Conception de matériel intelligent

Diseño de hardware inteligente

智能硬件设计 第六章 智能硬件的输出控制

Slimme hardwareontwerpen Σχεδίαση έξυπνου υλικού

大连理工大学-朱明



Progettazione di hardware intelligente 스마트 하드웨어 설계 nart-Hardware-Design

Проектирование умного оборудования

6.0 思考回顾



●[6.0.0] 智能硬件的硬件

● 智能硬件的六大硬件组成

输入/感知

感知外部/内部状态,产生感知数据

通信

智能硬件之间或与外部系统的联网和数据通信

存储

保存操作系统、应用程序、数据和配置等内容

计算

进行运算和决策,控制智能硬件系统工作

输出/执行

输出计算结果,控制外部设备等

电源系统


长学版权所在

智能硬件大多是电池供电设备, (电池)电源系统为所有系统设备供电

6.0 思考回顾




●[6.0.0] 智能硬件的SoC内部结构(华为海思WS63)





改变的提供给负载的电压

- ●[6.1.1] 线性电压调节功率控制
 - 基于线性电压调节器的功率控制
 - 调节原理:通过等效电阻机制改变负载供电电压
 - 理论:调节R10的阻值,就可以改变R11的功率
 - 实际:使用线性稳压芯片(U9)电路(R12/R13)完成负载(R14)的电压调节



VCC

目前主要使用的线性稳压器是LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器),具有较低的压降(Dropout Voltage,即左图中的V_{IN}-V_{OUT})

优点:①提供非常稳定的输出电压,适用于精密仪器等对电压要求严格的设备②线性调节器具有较低的电磁干扰(EMI),适用于噪声敏感设备③设计相对简单,组件少,成本低

缺点:①通过分压形式来实现电压调整,压差越大,效率越低 ②效率低则意味着有部分能量转化为热能,需要额外的散热措 施来将设备温度控制在合理范围内,防止过热损坏



- ●[6.1.1] 线性电压调节功率控制
 - 基于线性电压调节器的功率控制

该过程实际上也是智能硬件系统的供电系统

● 从市电到智能硬件系统的低压直流(3.3V)的变换过程复杂



- 线性电压调节在非阻性负载的控制方面表现不佳: 反应速度慢
 - 电感性负载:如电动机、变压器和电感元件等,它们的电流是随着时间变化 (具有惯性)的,电流变化较慢,且会产生高频噪声和电压尖峰
 - 容性负载:如电池、储能电容器等,在充放电过程中具有瞬时大电流的特性,特别是在电容充电开始时,电流需求较大
 - 非线性负载:如LED或光敏电阻等,负载电流和电压之间并非简单的线性关系,导致线性调节器在调节时可能产生较大的误差或不稳定



- ●[6.1.2] 脉冲宽度功率控制
 - 目前最常见的功率控制方法(没有之一)
 - 广泛应用于电源转换、电机驱动、LED调光等领域

各类开关电源(如 变压器、充电器) 高速吹风机、手机振动电机等

各类LED照明设备(含不可调光)

- 核心思想:控制开关器件的通断时间,调节等效输出功率或电压
 - 使用一种信号(开关信号)控制另一种信号(电压)的形态:脉冲宽度调制
 - 脉冲宽度调制(PWM, Pulse Width Modulation)的主要参数
 - 波形: 只有一种类型, 方波信号(高低电平控制开关器件的通断)
 - 频率: PWM信号频率,表征开关器件的开关速度,受开关器件速度限制
 - 占空比(Duty Cycle): PWM信号中高电平持续的时间比例,其直接决定了平均电压和功率输出,占空比越大,输出功率或电压越高




●[6.1.2] 脉冲宽度功率控制

● PWM的占空比(Duty Cycle)

•
$$Duty\ Cycle = \frac{T_{on}}{T_{total}} \times 100\%$$

- 范围: [0, 100]%
- $T_{total} = T_{on} + T_{off}$
- 此处: $T_{on} = T_{high}$
 - 会因为电路而有所不同
- 占空比是比值,与频率无关





此处假定高电平开关管导通,低电平截止

- 频率1KHz, PWM占空比是10%, 求高电平时间和低电平时间
- 提升频率到2KHz, 高电平时间和低电平时间分别是多少



- ●[6.2.1] PWM发生电路
 - 基于电压比较器的PWM发生电路
 - 电压比较器应用基础:对输入电压进行比较的元件
 - VCC=逻辑高电平"H", GND=逻辑低电平"L"
 - 若V1>V2, Vo=VCC, 逻辑高电平H
 - 若V1<V2, Vo=GND, 逻辑低电平L
 - 三角波发生电路(略去,但电路很简单)






讨论 输出波形形态




●[6.2.1] PWM发生电路





- ●[6.2.1] PWM发生电路
 - 基于电压比较器的PWM发生电路
 - 优点:纯硬件,不需要额外控制,抗干扰性强
 - 不涉及MCU/SoC控制,系统简单,全部硬件电路实现,抗干扰性强
 - 可以实现极高的控制精度(完全连续,不存在调节级别的问题)
 - 可输出高频率的PWM信号,并保持极高的占空比精度
 - 缺点:纯硬件,人工可控程度有限
 - 无法实现程序控制的PWM调整、无法实现远程控制、无线遥控等控制功能
 - 改进方法: MCU/SoC可控制PWM的输出
 - 直接方案:引入软件进行调节





●[6.2.2] PWM的软硬混合发生机制


● 如何利用MCU/SoC产生外部输入电压Vref

● WS63的外设中不直接具备该功能

- ADC DAC(数字模拟转换器)
- 回顾ADC的主要参数
 - 分辨率
- 分辨率
- 转换速度 ➤ 转换速度
- 量程


- 输出范围
- 尝试计算DAC的输出,N=12, V_{ref}=3.3V
 - 输入数值2345,求输出电压

适合硬件PWM进行扩展,体积大、系统复杂






- ●[6.3.1] 基于延迟的生成方法
 - 利用定时器计数值+用户判断实现PWM信号输出
 - 例如,获取Systick的时间值,或者利用Systick延迟实现时间控制



- 高电平时间: A or B的时间
- 低电平时间: A or B的时间
- 周期是多少?
- 频率是多少?



可行、不合理, 没性能智能硬件开发领域的耻辱

绝不能让宝贵的系统资源浪费在无意义的延时工作上



- ●[6.3.2] 基于用户控制的生成方法
 - 利用定时器+中断实现PWM信号输出
 - 最直接:设置两个定时器,分别表示低电平和高电平时间




- 高电平时间:定时器A or B的时间
- 低电平时间:定时器A or B的时间
- 周期是多少?频率是多少?

可行性分析 合理性分析 性能的分析

可行 也合理 性能差




- ●[6.3.3] 基于定时器硬件的生成方法
 - 利用定时器硬件功能实现:回忆一下下图



- 提示:上面的是定时器的原理示意图(时间外设章节内容)
- 依据上述定时器的原理,设计一种基于定时器的PWM生成方式
 - 可以对定时器的硬件功能和软件结构增加一些设计



●[6.3.3] 基于定时器硬件的生成方法






- ●[6.3.3] 基于定时器硬件的生成方法
 - MCU/SoC硬件PWM的优点
 - 硬件生成: PWM在持续生成的过程中, 无需系统和用户端软件干预
 - 生成PWM的定时器及内部比较功能由硬件控制,工作稳定
 - 软件配置: PWM生成前的参数配置,完全由用户设定
 - PWM信号的主要参数(频率和占空比)可以实现高度的可定制化
 - 思考1:哪一个寄存器的值决定PWM信号的频率(周期)
 - 思考2: 哪一个寄存器的值决定PWM信号的占空比
 - MCU/SoC硬件PWM的缺点
 - 硬件生成,但是属于外设模块,受处理器整体稳定性(含软件)影响
 - 数字计数,PWM信号的占空比的精度有限



- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 发光类输出设备: LED为例
 - 智能硬件设备可以使用常规亮度或高亮度LED
 - GPIO控制LED亮灭:简单、高效、占用资源少
 - GPIO不发生变化时,不占用任何系统资源
 - 显示状态单一, 亮度不能调节, 不能实现复杂效果
 - 智能硬件设备的LED常用呼吸灯效果
 - 实现简单: PWM占空比逐渐先增加再减少的循环
 - 占用资源:不断调整PWM的占空比
 - LED亮度调整时的PWM频率问题
 - 频率过低:亮度较低时会产生闪烁
 - 频率过高: LED的结电容消耗能量



常规LED(指示灯类) 普通红/黄/绿: 1.7V~, 几mA 高亮红/黄/绿: 3V~, 几十mA






- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 发声类输出设备: 蜂鸣器(Buzzer)为例
 - 蜂鸣器:一种常发出Bee~~或Wing~~等提示或警告等声音的电子元件
 - 工作原理:利用压电效应,电流通过压电陶瓷片时使其变形,产生声音
 - 声音类型:声音频率高,音调单一且连续(不同于喇叭)
 - 无源蜂鸣器(常用): 內部沒有振荡电路, 依靠外界信号控制声音属性
 - 工作电压: MCU/SoC板载常用3V或5V
 - 工作电流: 几mA至几十mA

声音尖锐刺耳、音调单一声音品质远不如普通喇叭


PWM能控制蜂鸣器的那些声音参数





- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 发声类输出设备: 蜂鸣器(Buzzer)为例
 - PWM控制的声音主要属性:
 - 音调(频率): 频率越高, 音调越尖锐; 频率越低, 音调越低沉
 - 音量:占空比越高,蜂鸣器功率越大,声音越响;占空比越低,声音越弱
 - 蜂鸣器的驱动电路:
 - 难以直接使用GPIO驱动
 - 使用小功率三极管或MOSFET驱动

BEEP=1时 Q4导通,电流C->E,蜂鸣器工作 BEEP=0时,Q4截止,蜂鸣器不工作



在数字系统中,三极管和MOSFET应被设计工作在导通/截止状态下,作为负载的开关使用



VCC

- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 动作类输出设备: 电机为例
 - 电机的作用:将电能转换为机械能,以旋转的形式输出能量、执行动作
 - 直流电机的种类:直流有刷电机、直流无刷电机
 - 直流无刷电机:结构简单、控制复杂、转速高、需要专用电路(电调)
 - 直流有刷电机:控制简单,PWM直接控制(课程选用,以下简称电机)
 - 直流电机的旋转方向受电流方向控制, 假定关系如下

电流方向	电机旋转方向
1 -> 2	顺时针旋转
2 -> 1	逆时针旋转


MOTOR R35 S8050 Q4

定性分析: MOTOR为高电平时, Q4导通, 电机顺时针转动

思考:设计何种电路才能实现电机的方向和转速的控制



- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 动作类输出设备: 电机为例
 - 改变旋转方向的本质:改变流经电机的电流方向:H-Bridge




上臂S1	下臂S2	上臂S3	下臂S4	电机状态	电路状态
断	断	断	断	不工作	不工作
通	断	断	通	1->2, 顺转	正常
断	通	通	断	2->1, 逆转	正常
通	通	-	-	不工作	异常X
-	-	通	通	不工作	异常X
[S1通S2图	新S3通S4断]回	刹车	正常✓		

S1、S2、S3和S4:可以是三极管,也可以是MOSFET

MCU/SoC控制S1、S2、S3和S4状态切换时,注意开关顺序



- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 动作类输出设备: 电机为例
 - 改变旋转方向的本质:改变流经电机的电流方向:H-Bridge



基于三极管的简化的H-Bridge结构

假定Q1-Q4的开关状态与电平的关系如下

电平状态	Q1	Q2	Q3	Q4
低电平(0)	导通	截止	导通	截止
高电平(1)	截止	导通	截止	导通

Q1	Q2	Q3	Q4	电机状态	电路状态
1	0	1	0	不工作	不工作
0	0	1	PWM	1->2,顺转	正常✓
1	PWM	0	0	2->1, 逆转	正常✓
其他状态(略)			不工作或刹	车或异常	


思考: 实现了方向控制后, 如何实现转速控制



- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 动作类输出设备: 电机为例
 - 改变旋转方向的本质: 改变流经电机的电流方向: H-Bridge
 - 结构简单、但控制逻辑和保护逻辑复杂、独立元件体积大


编程的重要原则: 高內聚、低耦合

- ■高內聚指的是一个模块或类内的功能相互之间紧密相关,模块内部的各个部分协作完成单一的、明确的任务。高内聚意味着模块内部的职责清晰,相关性强,模块能够独立地完成某个特定功能
- ■低耦合意味着各个模块之间的依赖关系尽可能少。模块之间通过简洁、明确的接口进行交互,减少不必要的直接依赖,从而降低系统的复杂性和模块之间的相互影响






- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 动作类输出设备: 电机为例
 - 改变旋转方向的本质: 改变流经电机的电流方向: H-Bridge





- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 动作类输出设备: 电机为例
 - 改变旋转方向的本质: 改变流经电机的电流方向: H-Bridge芯片L9110S




H-Bridge芯片L9110S外观 6.3mm×5.0mm×1.8mm


L9110S內部集成逻辑控制电路、具备高效、低压工作等特性



- ●[6.4.1] 智能硬件的PWM调控输出设备
 - 动作类输出设备: 电机为例
 - 改变旋转方向的本质: 改变流经电机的电流方向: H-Bridge芯片L9110S



1	OA	正转输出
2	VCC	电源
3	VCC	(2.0~5.5V)
4	OB	反转输出
5	GND	GND
6	IA(FOR)	正转逻辑输入
7	IB(BAK)	反转逻辑输入
8	GND	GND






选择16位计数器或32

位计数器会有何区别

- ●[6.5.1] 与定时器共用的PWM系统
 - 与定时器共用的PWM信号生成系统: STM32某型为例




STM32 MCU内部多组定时器,配置不同、功能不同,例如(其中TIM是官方文档对定时器的命名)

- TIM1和TIM8: 支持自动重装载(ARR), 16位计数器(CNT), 16位预分频器(PSC)
- TIM3和TIM4: 支持自动重装载(ARR), 16位计数器(CNT), 16位预分频器(PSC)
- TIM2和TIM5: 支持自动重装载(ARR), 32位计数器(CNT), 16位预分频器(PSC)
- TIM9至TIM14: 支持自动重装载(ARR), 16位计数器(CNT), 16位预分频器(PSC)



- ●[6.5.1] 与定时器共用的PWM系统
 - 与定时器共用的PWM信号生成系统: STM32某型为例





- ●[6.5.2] WS63的PWM系统
 - WS63为独立PWM信号生成系统,有如下特性
 - 8路独立的PWM输出通道,全部独立配置
 - API支持低电平时间和高电平时间独立设置 API有独特特点配置方式也不同
 - 支持PWM周期数设定,支持重复发送,支持发送完成中断等特性
 - WS63 PWM的使用流程(应先执行init)

配置PWM属性的 结构体 设置输出PWM的 复用引脚

开启指定的 PWM通道 设置PWM分组 启动PWM分组

前面哪些外设配置 需要使用结构体 WS63配置PWM自身属性的结构体应该包括哪些内容(STM32配置了什么)

①低电平时间: uint32_t low_time ②高电平时间: uint32_t high_time ③相位偏移: uint32_t offset_time ④输出周期数: uint16 t cycles

⑤重复发送: bool repeat



- ●[6.5.2] WS63的PWM系统
 - WS63 PWM的使用流程(应先执行init)

配置PWM属性的 结构体

设置输出PWM的 复用引脚(略) 开启指定的 PWM通道 设置PWM分组启动PWM分组

```
typedef struct pwm_config {
    uint32_t low_time;
    uint32_t high_time;
    uint32_t offset_time;
    uint16_t cycles;
    bool repeat;
} pwm_config_t;
```

例如:

pwm_config_t LEDConfig =
{100, 100, 0, 0, true};

- - uint8_t channel:PWM通道,有效范围[0, 7]
 - const pwm_config_t *cfg: PWM配置结构体
 - 三个时间元素,如low_time,实际上的时间是 low_time×T
 - 课程使用的WS63版本的T=12.5ns
 - cycles为PWM信号周期数,有效范围[0,32767]



- ●[6.5.2] WS63的PWM系统
 - WS63 PWM的使用流程(应先执行init)

配置PWM属性的 结构体

设置输出PWM的 复用引脚(略) 开启指定的 PWM通道 设置PWM分组 启动PWM分组


- 使用分组可以统一PWM输出,分组中最少要有一个通道
- errcode_t uapi_pwm_set_group(uint8_t group,

const uint8_t *channel_set, uint32_t channel_set_len);

- uint8_t group: 分组ID, 有效范围[0, 7]
- const uint8 t *channel set: 包含有该分组中成员通道的数组
- uint32 t channel set len: 该分组中的通道数量
- errcode_t uapi_pwm_start_group(uint8_t group): 启动指定分组



●[6.5.2] WS63的PWM系统



6.7 本章作业



●[6.7.0] 作业与思考

- 1. 基于线性电压调节器的功率控制有哪些明显的缺点
- 2. 脉冲宽度功率控制的核心思想是什么
- 3. 脉冲宽度调制PWM信号的主要参数有哪些
- 4. 简要说明基于三角波和电压比较器的PWM信号发生机制
- 5. 利用本章第15页波形生成PWM信号时,若定时器的时钟频率为1MHz, ARR=1000, CCR=500, 问PWM信号频率和占空比
- 6. 简述设置WS63的GPIO_08所在引脚持续输出频率为10KHz,占空比25%的PWM信号的程序初始化过程,以及关键参数设置值
- 7. 思考:本章第22页电路中,上臂同时导通或者下臂同时导通时,理论上需要实现刹车功能,但能否实现这一功能,说明原因



- ●[6.6.1] 闭环控制系统
 - 闭环控制(Closed-loop Control),通过实时检测系统的输出,将 其与目标值进行比较,调整输入,使系统保持在期望状态
 - 开环系统(Open-loop System)是一种无反馈的控制系统,即控制器根据 预设的输入信号直接控制执行器,而不会监测或调整系统的输出
 - 开环系统的输入不受输出的影响,因此系统不会自动纠正误差

输入量(需求)

控制器(SoC)

执行器(电机)

系统输出(轮子)

结构简单: 不需要反馈系统, 容易实现 成本较低: 硬件需求少, 无需反馈设备 响应速度快: 无需计算误差, 快速执行 应用场景简单: 定时路灯、定时开关等

精度较低:误差不可修正,易受外部环境影响适应性差:系统无法根据实际情况进行调整易出现误差累积:偏离目标值后无法自动修正无法应对复杂环境:不适用高精度控制的场景

开环系统是一种简单的控制方式,适用于低成本、误差要求不高的场景



水, 水多了放面的问题

- ●[6.6.1] 闭环控制系统
 - 闭环控制(Closed-loop Control),通过实时检测系统的输出,将 其与目标值进行比较,调整输入,使系统保持在期望状态



自动调节: 系统可以自动补偿误差, 提高控制精度

抗干扰能力强:外界环境变化(如温度变化、负载波动)不会影响系统稳定性

稳定性好:可以长期维持目标值,减少漂移

适应性强: 适用于复杂环境, 例如工业控制、自动驾驶、智能机器人

实现复杂:需要传感器、控制器、反馈系统等额外组件

成本较高: 相比开环控制, 闭环控制系统硬件和计算成本较高

可能出现震荡: 如果参数调整不当, 可能会导致系统振荡、不稳定



- ●[6.6.1] 闭环控制系统
 - 闭环控制(Closed-loop Control),通过实时检测系统的输出,将 其与目标值进行比较,调整输入,使系统保持在期望状态

对比项	闭环控制(Closed-loop)	开环控制(Open-loop)
反馈机制	依赖传感器反馈调整	无反馈,固定输出
精度	高,能自动修正误差	低,容易受外界干扰
抗干扰能力	强,能适应环境变化	弱,环境变化会影响控制结果
应速度	略慢(需要计算反馈)	快 (无计算直接执行)
复杂度	高,需要控制算法和传感器	低,直接输出控制信号
应用场景	电机控制、无人机、自动驾驶	电子时钟、简单灯光控制


开环系统与闭环系统各有优缺点, 应根据实际场景选择系统结构



- ●[6.6.2] 常见的闭环控制算法
 - 常见的闭环控制算法
 - PID控制(Proportional-Integral-Derivative): 最常见算法, 电机控制常用

$$\mu(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(t)dt + K_D \frac{de(t)}{dt}, \qquad e(t) = r(t) - y(t)$$

● e(t): 误差; r(t): 设定值(目标值); y(t): 实际系统输出(传感器测量值)





- ●[6.6.2] 常见的闭环控制算法
 - 常见的闭环控制算法
 - PID简单说明:无人机高度控制示例

目标高度 100m

螺旋桨提供升力, 转速越快, 升力越大, 上升速度越快

地面

高度计,测量高度

仅有P项时: $K_Pe(t)$

在地面上时,e(t)最大,螺旋桨转速大,升力大,

上升速度快

接近100m过程中, e(t)逐渐变小, 螺旋桨转速逐渐变小, 升力逐渐减小, 上升速度逐渐减小 最终, 达到某个不到100米的高度, 不再升高

e(t)不能为0

比例控制P:

优点: 快速减小误差


缺点: 存在稳态误差, 无法被消除, 一直存在



●[6.6.2] 常见的闭环控制算法

● 常见的闭环控制算法

● PID简单说明:无人机高度控制示例



地面

新增加I项: $K_I \int_0^t e(t) dt$

e(t)增大 ->> 无人机继续上升, 消除了稳态误差

在没有外界扰动的情况下, 到达目标高度, 可能过冲

新的问题:

无人机工作在非理想环境中

外界突然来了一阵向下的垂直风切变

结果:

无人机在外界干扰的作用下迅速下降

需求:

无人机必须快速上升(比只有P更快), 以免坠毁



- ●[6.6.2] 常见的闭环控制算法
 - 常见的闭环控制算法
 - PID简单说明:无人机高度控制示例

目标高度 100m

风 切



新增加D项: $K_D \frac{de(t)}{dt}$ e(t) 趋势变大(导数变大) 螺旋桨转速快速增加,升力增大,阻止变化

D项的另一个作用,抑制PI的过冲问题 PI控制接近目标高度时,误差快速接近于0时 变化率为负值,控制量减小,无人机升力减小

地面


积分控制提供惯性, 微分控制提供阻尼



- ●[6.6.2] 常见的闭环控制算法
 - 常见的闭环控制算法
 - PID控制(Proportional-Integral-Derivative): 最常见算法, 电机控制常用

$$\mu(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(t)dt + K_D \frac{de(t)}{dt}, \qquad e(t) = r(t) - y(t)$$

● e(t):误差; r(t):设定值(目标值); y(t):实际系统输出(传感器测量值)



; 适用于大多数控制系统 结构简单,易于实现

需要调参,若K_P, K_I, K_d参数调整不当可能导致振荡 适用于线性系统,非线性系统可能效果较差

课程的实践环节,有能力的同学可以考虑在WS63上使用PID,更流畅的控制小车运动



- ●[6.6.2] 常见的闭环控制算法
 - 常见的闭环控制算法
 - 模糊控制(Fuzzy Control)
 - 核心思想:利用模糊逻辑推理来处理不确定性和非线性系统,不依赖精确数学模型,适用于复杂系统

二大学版科

- 应用:家电(空调、洗衣机等)、智能控制系统、工业过程控制
- 自适应控制(Adaptive Control)
 - 核心思想: 实时调整控制参数, 以适应环境或系统参数变化。
 - 常见类型:
 - 自适应 PID 控制:在线调整 PID 参数。
 - 应用: 机器人控制、无人机、复杂工业过程。

其他还包括滑模控制、最优控制、模型预测控制、神经网络控制等,了解即可,不做要求