Smart Hardware Design

Conception de matériel intelligent

Diseño de hardware inteligente

智能硬件设计 第三章 智能硬件的基础外设

Design de hardware inteligente

Slimme hardwareontwerpen Σχεδίαση έξυπνου υλικού

大连理工大学-朱明 Progettazione di hardware intelligente



스마트 하드웨어 설계


Smart-Hardware-Design

Проектирование умного оборудования

3.0 思考回顾



●[3.0.0] 智能硬件的SoC内部结构(华为海思WS63)




3.0 思考回顾



●[3.0.0] 一个简单的SoC的电路





×	按键状态	PD4输入电压	PD4 <mark>输入</mark> 逻辑	
	按键松开	0V	低电平(0)	
ĺ	按键按下	VCC(3.3V)	高电平(1)	
	PB5输出逻辑	PB5输出电压	LED状态	
	低电平(0)	0V	点亮	
	高电平(1)	VCC(3.3V)	熄灭	




可以被MCU/SoC检 测的按键的状态

可以被MCU/SoC控 制的LED的状态


3.0 思考回顾



●[3.0.0] 一个简单的SoC的电路



第一层封装: 寄存器访问; 第二层封装: API访问



X	按键状态	PD4输入电压	PD4 <mark>输入</mark> 逻辑	
	按键松开	0V	低电平(0)	
	按键按下	VCC(3.3V)	高电平(1)	
	PB5输出逻辑	PB5输出电压	LED状态	
	低电平(0)	0V	点亮	
	高电平(1)	VCC(3.3V)	熄灭	



测的按键的状态 数字电平输入 可以被MCU/SoC控 制的LED的状态 数字电平输出

可以被MCU/SoC检




- ●[3.1.1] 通用输入输出模块(GPIO)的基本特性
 - GPIO(General Purpose Input/Output)
 - GPIO具备基本的输入或输出的功能
 - 输入:具备识别外部数字信号的功能
 - 按键按下: 电路VCC(3.3V), 高电平信号 ->
 - 每次检测,PD4引脚的电压是3.3V
 - 即逻辑电平为高, PD4寄存器的值是1
 - 按键松开: 电路OV, 低电平信号 -> 逻辑"O"
 - 每次检测,PD4引脚的电压是0V
 - 即逻辑电平为低,PD4寄存器的值是0
 - Q:按下之前是什么状况?松开之后是什么状况?连续起来是什么状

GPIO的输入功能的特征:输入就是获知外部信号的状态,信号是从外至内的




- ●[3.1.1] 通用输入输出模块(GPIO)的基本特性
 - GPIO具备基本的输入或输出的功能
 - 输入:具备识别外部数字信号的功能



时序图是进行智能硬件系统的底层硬件/软件开发的最重要基础知识之一



- ●[3.1.1] 通用输入输出模块(GPIO)的基本特性
 - GPIO具备基本的输入或输出的功能
 - 输出:具备向外输出数字信号(电平)的功能
 - PB5逻辑为"1",输出VCC(3.3V)
 - Q: LED此时是何种状态? 为什么是这种状态?
 - PB5逻辑为"0",输出0V
 - Q: LED此时是何种状态? 为什么是这种状态?



工作特性

1 单向导电特性: 与二极管相同, 正向导通、反向截止

2 正向导通电压: 普通LED(一般的黄色、绿色和红色)的VF在1.8V左右

3 正常工作电流:普通LED在几mA~几十mA左右

4 亮度调节方法:以较高的速度(1K~10KHz左右)控制LED在工作和不工作状态间切换

LED是电子设备上,最常用的发光器件,用于指示状态、发光照明灯



- ●[3.1.2] 通用输入输出模块(GPIO)的基本控制
 - 寄存器访问方式:读取输入电平状态
 - 课程示例是极少使用的模式
 - 32位长度控制一个功能->浪费
 - 实际上只用到了最后一位

#define PD4 (*((volatile unsigned int *)0x40011404)) unsigned int inputValue = 0; inputValue = PD4;

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

前面的31位任何情况下都不会被使用到

为节约资源 其他的位用来 控制其他功能

Q: C语言单独访问其中的某一位,例如读取第7位的值

寄存器是一类重要存储资源,一般每一位都不会被浪费



- ●[3.1.2] 通用输入输出模块(GPIO)的基本控制
 - 寄存器访问方式:读取输入电平状态
 - 按位访问方式

Q: C语言单独访问其中的某一位, 例如读取第7位的值

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

#define someRegister (*((volatile unsigned int *)0x40011404)) unsigned char inputValue = 0;

//保存第七位的值

unsigned int temp;

temp = someRegister;

inputValue = (unsigned char)((temp & (1 << 7)) >> 7)

//填写此处的内容

提示:

与操作: &



举例,如何获取第bit位的值

value = ((someRegister & (1 << bit)) >> bit)

位操作是一种低级、高效的操作方式,是**硬件编程的最重要操作**方法之一 在数据计算、状态设置、存储优化、校验计算和算法设计等方面有重要作用



- ●[3.1.2] 通用输入输出模块(GPIO)的基本控制
 - 寄存器访问方式:设置输出电平状态
 - 相同的方式:按位访问方式

提示:

与操作: & 或操作: |



置位(设置为1):someRegister = someRegister | (1<<bit)

或: someRegister |= (1<<bit)

复位(设置为0): someRegister = someRegister & ~(1<<bit)

或: someRegister &= ~(1<<bit)

位操作是一种低级、高效的操作方式,是<mark>硬件编程的最重要操作</mark>方法之一 在数据计算、状态设置、存储优化、校验计算和算法设计等方面有重要作用




●[3.1.2] 通用输入输出模块(GPIO)的基本控制

- API访问方式
 - 读取输入电平状态

```
#define GPIO_04 4
#define SW2_GPIO GPIO_04

typedef enum gpio_level {
    GPIO_LEVEL_LOW,
    GPIO_LEVEL_HIGH
} gpio_level_t;
gpio_level_t inputValue;

inputValue = uapi_gpio_get_val(SW2_GPIO);
if(inputValue == GPIO_LEVEL_LOW) { ......}
```



上述源码是基于LiteOS系统的WS63 SoC的读取GPIO电平的相关源码




- ●[3.1.2] 通用输入输出模块(GPIO)的基本控制
 - API访问方式
 - 设置输出电平状态

```
#define GPIO_05 5
#define LED_GPIO GPIO_05

typedef enum gpio_level {
    GPIO_LEVEL_LOW,
    GPIO_LEVEL_HIGH
} gpio_level_t;
gpio_level_t inputValue;

uapi_gpio_set_val(LED_GPIO, GPIO_LEVEL_LOW);
uapi_gpio_toggle(LED_GPIO);
```



上述源码是基于LiteOS系统的WS63 SoC的设置GPIO电平的相关源码



●[3.1.2] 通用输入输出模块(GPIO)的基本控制

● GPIO的输入/输出的切换是需要设置的

● 先设置GPIO工作在输入模式或输出模式

再进行相应的输入或者输出的操作。

高电平 输出(写) 低电平 基本功能: 输入输出 高电平 输入(读) 低电平 Q: 用API完成程序


uapi_gpio_set_dir(SW2_GPIO, GPIO_DIRECTION_INPUT);
uapi_gpio_set_dir(LED_GPIO, GPIO_DIRECTION_ OUTPUT);

GPIO属性



●[3.1.2] 通用输入输出模块(GPIO)的基本控制

```
#define
        SW2 GPIO GPIO 04
        LED GPIO
                     GPIO 05
#define
static int *keyled task(const char *arg) {
  unused(arg):
  gpio level t inputValue;
  uapi pin set mode(SW2 GPIO, PIN MODE 2);
  uapi pin set mode(LED GPIO, PIN MODE 4);
  uapi_gpio_set_dir(SW2_GPIO, GPIO_DIRECTION_INPUT);
  uapi gpio set dir(LED GPIO, GPIO DIRECTION OUTPUT);
  while (1) {
    inputValue = uapi gpio get val(SW2 GPIO);
    if(inputValue == GPIO LEVEL LOW) {
      uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL HIGH);
    } else {
      uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL LOW);
  return 0:
```



引脚复用

MCU或SoC的一个物理引脚 在使用时,可以设置成多种 外设的功能,该功能可以节 约引脚资源,减小芯片体积



- ●[3.1.2] 通用输入输出模块(GPIO)的基本控制
 - GPIO的功能切换是需要设置的
 - 需要设置GPIO引脚的功能

IO/MODE	0	1	2	3	4	5	6
GPI0_00	GPI0_00	PWM0	DIAG[0]	SPI1_CSN	JTAG_TDI		
GPI0_01	GPI0_01	PWM1	DIAG[1]	SPI1_I00	JTAG_MODE	BT_SAMPLE	
GPI0_02	GPI0_02	PWM2	IAG[2]	SPI1_I03	WIFI_TSF_SYNC	WL_GLP_SYNC_PULSE	BGLE_GL
_GPI0_03	GPI0_03	_ PWM3	MU_32K_TEST _	_ SPI1_I01	_HW_ID[0]_	_DIAG[3]	
GPI0_04	SSI_CLK	PWM4	GPI0_04	SPI1_I01	JTAG_ENABLE	DFT_JTAG_TMS	
GPI0_05	SSI_DATA	PWM5	UART2_CTS	SPI1_I02	GPI0_05	SPI0_IN	DFT_JTA
GPI0_06	GP10_06	PWM6	UART2_RTS	SPI1_SCK	EFCEK_FREQ_STATUS	DIAG[4]	SPI00_0
GPI0_07	GPI0_07	PWM7	UART2_RXD	SPI0_SCK	2S_MCLK	DIAG[5]	
GPI0_08	GPI0_08	PWM0	UART2_TXD	SPI0_CS1_N	DIAG[6]		
GPI0_09	GPI0_09	PWM1	RADAR_ANT0_SW	SPI0_OUT	I2S_D0	HW_ID[1]	DIAG[7]
GPI0_10	GPI0_10	PWM2	ANT0_SW	SPI0_CS0_N	I2S_SCLK	DIAG[0]	
GPI0_11	GPI0_11	PWM3	RADAR_ANT1_SW	SPI0_IN	I2S_LRCLK	DIAG[1]	HW_ID[2
GPI0_12	GPI0_12	PWM4	ANT1_SW		I2S_DI		HW_ID[3
GPI0_13	GPI0_13	UART1_CTS	RADAR_ANT0_SW	DFT_JTAG_TD0	JTAG_TMS		
GPI0_14	GPI0_14	UART1_RTS	RADAR_ANT1_SW	DFT_JTAG_TRSTN	JTAG_TCK		
UART1_TXD	GPI0_15	UART1_TXD	I2C1_SDA				
UART1_RXD	GPI0_16	UART1_RXD	I2C1_SCL				
UART0_TXD	GPI0_17	UART0_TXD	I2C0_SDA				
UART0_RXD	GPI0_18	UART0_RXD	I2C0_SCL				

芯片文档中标明复用功能和默认功能,上述表格是WS63 SoC的引脚功能复用表(部分)



●[3.1.2] 通用输入输出模块(GPIO)的基本控制

● GPIO的输入输出是需要设置的

errcode_t uapi_gpio_set_dir(pin_t pin, gpio_direction_t dir)

● GPIO的功能切换(复用)是需要设置的

errcode_t uapi_pin_set_mode
 (pin_t pin, pin_mode_t mode)

● GPIO的是否工作是可以受控的

- void uapi_gpio_init(void)
- void uapi_gpio_deinit(void)

★■使能 ★■禁用 ★高电平 输出(写) ★低电平 基本功能: 输入输出 ★高电平 输入(读) ★低电平 ■基本的GPIO 复用功能 ■其他功能: UART/SPI/JTAG/PWM/I2C...

大多数MCU/SoC 都有类似功能



- ●[3.1.3] 通用输入输出模块(GPIO)的电气特性
 - GPIO的上拉/下拉是可以受控的
 - 信息系统的目标(经典的信息的含义): 消除不确定性
 - 硬件系统的设计原则:避免电路出现不确定性
 - 不确定性电路:无法明确判定当前状态或输出的数字电路

	GPIO_	GPIO_01 GPIC		0_05	LED状态	A点电平状态	ACC
	输入输		λ	灭	高	T 4	
	输入		输出	0	亮	低	U5 GND
				1	灭	高	→ 3 GND
	输出	0	榆	λ	亮	低	R5 1kΩ ← 4 NC
Q.	和 1	1	输入		灭	高	→ 5 NC
	输出 0 1 0 1	0		0	亮	低	6 GPIO_01
		1	输出	1	灭	高	GPIO_05
		0		1	未知	· 未知,短路?◆	竞争冲突
		0	0	未知	未知,短路? ◀	10 GPIO_04	



- ●[3.1.3] 通用输入输出模块(GPIO)的电气特性
 - GPIO的上拉/下拉是可以受控的
 - 内部上拉/下拉电路的控制:以WS63为例,四种可用模式

- errcode_t uapi_pin_set_pull(pin_t pin, pin_pull_t pull_type)
- pin_pull_t uapi_pin_get_pull(pin_t pin)


上拉/下拉电路仅可用于防止输入悬空,不具有带载能力(一般只能流过mA级别以下的电流)



- ●[3.1.3] 通用输入输出模块(GPIO)的电气特性
 - GPIO的电流驱动能力十分有限

输出电压不代表能够输出功率

- 绝大多数MCU/SoC的GPIO的输出模式下的电流在30mA以下
- 两种电流流向的最大电流能力不同
- 灌电流:电流由外部电路流入到芯片内部
 - GPIO的灌电流驱动能力可达20~30mA
 - 直接驱动小高亮LED、小继电器、中功率三极管
- 拉电流:电流由芯片内部流出到外部电路
 - GPIO的拉电流驱动能力偏小,一般mA级别
 - 驱动普通小LED、小功率三极管



尽管GPIO能直接驱动器件,仍建议使用小功率三极管间接驱动器件



- ●[3.1.4] WS63的GPIO特性汇总
 - GPIO数量: 19个,14个默认为GPIO,4个默认为其他功能
 - 全部支持寄存器访问模式和API访问模式(LiteOS/OpenHarmony支持)
 - 全部可以配置为输入或者输出模式,读取或设置引脚电平状态
 - 全部支持配置为输入模式下的悬空、下拉、强上拉或上拉模式
 - 全部支持使能或禁用功能
 - 全部支持其所在引脚对应复用功能
 - 低电平(L)电压为0V(GND电压), 高电平(H)电压为3.3V(VCC电压)
 - GPIO的输出的拉电流为mA级别,输出的灌电流在10mA级别
 - API模式下GPIO翻转(uapi_gpio_toggle)的执行周期约为1us(非阻塞模式*)

上拉/下拉电路仅可用于防止输入悬空,不具有带载能力(一般只能流过mA级别以下的电流)



●[3.2.1] 中断系统的应用意义

● 用API方式完成代码,按下开关灯亮,松开开关灯灭

```
static int *keyled task(const char *arg) {
         unused(arg):
         apio level t inputValue;
         uapi pin set mode(SW2 GPIO, PIN MODE 2);
                                                           //复用: GPIO
         uapi pin set mode(LED GPIO, PIN MODE 4);
                                                           //复用: GPIO
         uapi gpio set dir(SW2 GPIO, GPIO DIRECTION INPUT);
                                                           //方向:输入
         uapi gpio set dir(LED GPIO, GPIO DIRECTION OUTPUT);
                                                           //方向:输出
Pollina
         while (1) {
                                              //某计算耗时较长时间, 如5秒
           someCalculateFunction():
          inputValue = uapi gpio get val(SW2 GPIO);
                                                           //读输入
           if(inputValue == GPIO LEVEL LOW) {
                                                            //按键松开
                                                                                 10kΩ
             uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL HIGH);
                                                           //LED灭
           } else {
                                                            //按键按下
             uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL LOW);
                                                            //LED亮
         return 0:
                 频繁查询寄存器会占用大量时间,耗时长的功能又会阻碍查询工作、出现响应故障
```



- ●[3.2.1] 中断(Interrupt)系统的应用目标
 - 提高系统响应效率
 - 允许处理器在需要时才响应,无须轮训设备状态
 - 实现实时性
 - 保证了对高优先级任务的快速响应
 - 降低智能硬件系统设计的复杂性
 - 简化了系统对异步事件的处理过程,程序实现简单
 - 提升系统资源利用率、降低系统功耗
 - 无须轮询和等待,系统可以随时进入低功耗状态
 - 支持系统多任务运行
 - 提供了多任务切换的基础,提供了任务调度的基础



中断是现代 信息系统必 不可少的工 作机制之一

芯片设计:

中断硬件系统等

操作系统:

硬件响应机制等

应用开发:

中断应用开发等

Java:

有中断机制可开发


Python:

有中断机制可开发

.



- ●[3.2.2] 中断的定义和应用
 - MCU/SoC的中断: <u>处理器执行程序</u>的过程中,外部或内部的某些事件触发处理器暂时<u>中断当前执行的任务</u>,转<u>去执行与该事件</u>相关的特定程序,处理完事件后再返回继续原任务的过程



中断的具体实现原理比较复杂,在其他课程中会有详细解释



●[3.2.2] 中断的定义和应用

在程序中使用单一中断的要点

实现中断服务程序(函数)

实现中断触发的软硬件条件

系统白 动实现

注册、设置和启用对应中断

触发中断、响应中断

执行中断服务程序, 执行必要对中断的设置


- 在程序中使用中断应避免的问题
 - 避免在中断服务程序(ISR)执行复杂或消耗时间长的工作
 - 避免在中断服务程序(ISR)对资源进行操作,以防与主程序产生冲突


①主程序正常执行 响应中断 触发 请求 ②产生事件, 触发中断 执行 中断、 特定 程序 ③执行特定程序 返回 原有程序 ④执行完毕,返回主程序

不同的MCU/SoC,以及不同的驱动或系统,使用中断的要点可能会有所差别, 基本差异不大



- ●[3.2.2] 中断的定义和应用
 - 单一中断:将LED控制示例改写为中断模式







```
inputValue = uapi_gpio_get_val(SW2_GPIO);
if(inputValue == GPIO_LEVEL_LOW) {
                                                              //读输入
                                                              //按键松开
  uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL HIGH);
                                                              //LED灭
} else {
                                                               //按键按下
  uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL LOW);
                                                               //LED亮
```

考虑一下,是否可以根据电平状态发生变化的事件,去改变LED亮灭

中断的典型优势,将系统资源从频繁查询状态的工作中解脱出来



●[3.2.2] 中断的定义和应用

● 单一中断:将LED控制示例改写为中断模式


● 电平变化产生的事件

● 高电平 -> 低电平

● 下降沿Falling-edge

● 低电平 -> 高电平

● 上升沿Rising-edge



● 常见MCU/SoC GPIO的中断类型

● 上升沿触发中断事件: GPIO INTERRUPT RISING EDGE

● 下降沿触发中断事件:GPIO_INTERRUPT_FALLING_EDGE

● 上升沿和下降沿都触发中断事件: GPIO_INTERRUPT_DEDGE

中断感知的内容是指定外设的、符合指定类型要求的事件(发生的变化)



- ●[3.2.2] 中断的定义和应用
 - 单一中断:将LED控制示例改写为中断模式(部分源码)

```
static void gpio callback func(pin t pin, uintptr t param) {
  //-----
  inputValue = uapi gpio get val(SW2 GPIO);
                                                          //进入中断后,还需要判断上升沿或下降沿
  if(inputValue == GPIO LEVEL LOW) {
                                                          //低电平,按键松开了
    uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL HIGH);
                                                          //LED灭
  } else {
                                                          //高电平, 按键按下了
    uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL LOW);
                                                          //LED亮
static void *button task(const char *arg) {
  //-----
                                                          //初始化GPIO、按键和LED初始态等,略
  errcode t ret = uapi gpio register isr func(SW2 GPIO, GPIO INTERRUPT DEDGE, gpio callback func);
  if (ret != 0) { uapi gpio unregister isr func(SW2 GPIO); }
  while (1) {
    uapi watchdog kick();
                                                          //看门狗,后面会讲
    osal msleep(2000);
                                                          //延时,模拟其他任务占用CPU
```

中断的引入,大幅度降低了按键查询对系统资源的占用,降低耦合,提高内聚,简化系统开发



- ●[3.2.2] 中断的定义和应用
 - 单一中断:将LED控制示例改写为中断模式(部分源码)

```
static void gpio callback func(pin t pin, uintptr t param) {
  //----
 inputValue = uapi gpio get val(SW2 GPIO);
                                                    进行了对硬件"控制"操作
 if(inputValue == GPIO LEVEL_LOW) {
                                                    在其他任务中,应避免对同一硬件的控
   uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL HIGH);
                                                    制操作, 以防止硬件运行故障
 } else {
                                                    可以使用互斥锁保证LED控制的唯一性
   uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL LOW);
static void *button task(const char *arg) {
 //-----
                                                      //初始化GPIO、按键和LED初始态等,略
 errcode t ret = uapi gpio register isr func(SW2 GPIO, GPIO INTERRUPT DEDGE, gpio callback func);
 if (ret != 0) { uapi gpio unregister isr func(SW2 GPIO); }
 while (1) {
    uapi watchdog kick();
                                                       //看门狗,后面会讲
    osal msleep(2000);
                                                       //延时,模拟其他任务占用CPU
```



●[3.2.2] 中断的定义和应用


● 多个中断事件带来的问题


```
static void gpio callback func(pin t pin, uintptr t param) {
  //----
 inputValue = uapi gpio get val(SW2 GPIO);
                                                  进行了对硬件"控制"操作
 if(inputValue == GPIO LEVEL_LOW) {
                                                  在其他任务中,应避免对同一硬件的控
   uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL HIGH);
                                                  制操作, 以防止硬件运行故障
 } else {
                                                  可以使用互斥锁保证资源控制的唯一性
   uapi gpio set val(LED GPIO, GPIO LEVEL LOW);
static void *button task(const char *arg) {
 //-----
                                                    //初始化GPIO、按键和LED初始态等,略
 errcode t ret = uapi gpio register isr func(SW2 GPIO, GPIO INTERRUPT DEDGE, gpio callback func);
 if (ret != 0) { uapi gpio unregister isr func(SW2 GPIO);
 while (1) {
                                                  此处:只有一个按键,只开了一个中断
   uapi watchdog kick();
                                                  Q: 如果有两个按键怎么办
   osal msleep(2000);
                                                   连在一起?额外芯片?加个中断?
```



●[3.2.2] 中断的定义和应用

- 多个中断事件带来的问题
 - 多个中断事件(中断源), 且中断事件可以被区分
 - SW2按键开灯,SW3按键关灯





如果在执行gpio_callback_func2()时, 产生了SW3按键中断事件会怎么样



- ●[3.2.3] 中断的优先级和嵌套
 - 中断优先级:中断事件被处理的顺序机制
 - 多个中断同时发生时,优先级决定了哪个中断会被处理器优先响应
 - 中断优先级用于确保关键性或时间敏感的任务能够得到及时处理
 - 每个中断都需要分配(或使用默认的)优先级
 - 优先级数值(Prio(n))越小,优先级越高
 - 目前绝大部分MCU/SoC遵守该规则
 - 优先级为0的中断的优先级最高
 - 高优先级的中断可以打断低优先级的中断服务程序
 - 低优先级的中断不能打断高优先级的中断服务程序
 - 相同优先级的中断不能打断同优先级的中断服务程序

● 中断涉及到现场保护等机制,每次处理中断都要占用系统资源

优先级 数值小 高优先级

优先级 数值大

低优先级



●[3.2.3] 中断的优先级和嵌套

● 中断能否嵌套 - 优先级决定的

Prio(SW2) < Prio(SW3)

● 不能打断,不构成嵌套

● fucn2执行完,再执行func3

Prio(SW2) = Prio(SW3)

● 不能打断,不构成嵌套

● fucn2执行完,再执行func3

Prio(SW2) > Prio(SW3)


● fucn2能够被打断,构成中断嵌套


● fucn2执行过程中,执行func3,func3执行完,再继续执行func2

func3的时效性

是得不到保障的

中断的嵌套机制在中断优先级的调控下,可以按照用户意图,保障特定事件的时效性






func3的时效性 能够得到保障




- ●[3.2.3] 中断的优先级和嵌套
 - 常规MCU/SoC的中断系统结构(Cortex-M为例)
 - 使用NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)管理中断相关功能
 - 中断向量表:存储中断源对应的中断服务程序的地址
 - 中断优先级控制: 为不同的中断源设置优先级
 - 中断的使能与禁用
 - 中断的嵌套
 - 中断标志位及处理
 - 星闪SoC WS63的中断较简单
 - 目前尚未见完善的中断资料
 - 在后续课程中,会使用到中断 =



3.3 模拟数字转换系统



- ●[3.3.1] 现代信息系统中的模拟信号
 - 以数字信号为主的现代信息系统(包括智能硬件系统)
 - 但是现实世界中,模拟信号居多
 - 温度、湿度
 - 电压、电流
 - 气压、水压
 - 光照强度、屏幕亮度
 - 声音大小、信号强度





这是多少摄氏度


3.3 模拟数字转换系统




- ●[3.3.1] 现代信息系统中的模拟信号
 - 以数字信号为主的现代信息系统(包括智能硬件系统)
 - 模拟信号的优点:
 - 时间连续性:时间是连续的,没有间隔
 - 数值连续性:信号在某个范围内连续变化
 - 分辨率无限:可以无限精确的反应变化
 - 表达能力强:真实还原连续变化的物理量

正常信号 y=10cos(x)

噪声信号 y=sin(10x)






缺点同样明显 传输系统复杂 容易受到干扰 不易精确复制

不具有容错性



存传复都加失储输制会剧真




实际的噪声信号无法表达成数学形式,也就无法去除

3.3 模拟数字转换系统



- ●[3.3.2] 模数转换器功能与主要指标
 - 以数字信号为主的现代信息系统(包括智能硬件系统)
 - 在输入/感知阶段就首先将模拟信号转换为数字信号再进行后续的处理
 - 模拟到数字转换的外设: ADC(Analog-to-Digital Converter, 模数转换器)





- ●[3.3.2] 模数转换器功能与主要指标
 - ADC的关键参数:分辨率(Resolution)

数值的位数: 37.7度、37.76度、37.766度、37.7666度、……

位数的多少

- ADC将模拟信号量化为离散数字信号的二进制位数,通常以位(bit)表示
 - 表征: ADC的量化精度,分辨率越高对模拟信号的表达越好
 - 分辨率越高,精确程度越高
 - 分辨率越高,存储空间越大
 - 常见的MCU/SoC的ADC分辨率

● STM32H757: ADC, 16位

● ESP32-C2: ADC, 12位

● WS63: ADC, 12位

8位 -> 2⁸=256个量化的等级 10位 -> 2¹⁰=1024个量化的等级 10位 -> 2¹²=4096个量化的等级




- ●[3.3.2] 模数转换器功能与主要指标
 - ADC的关键参数: 转换速率(Conversion Rate)
 - ADC每秒钟能够完成的模数转换的次数,通常以SPS为单位
 - 转换速率越快,单位时间采集的数据越多,对模拟信号的表达越好
 - 转换速率越快,精确程度越高;转换速率越快,存储空间越大

对于信号 y=10cosx+10

横轴:转换速率相关 对模拟信号在时间精 细度方面的程度


纵轴:分辨率相关 对模拟信号在幅值精 细度方面的程度



0.25 SPS
0.5 SPS
1 SPS
2 SPS
3.3 SPS
10 SPS
1 bit
2 bits
3 bits
4 bits
8bits



- ●[3.3.2] 模数转换器功能与主要指标
 - ADC的关键参数: 量程(Full-Scale Range)
 - ADC能够测量的输入信号的电压范围,对于N位分辨率的ADC而言
 - 量程的最小值:输出数值为0
 - 量程的最大值:输出数值为 2N-1
 - 超出该范围的电压:无法测量,甚至损坏ADC
 - 数值上量程等于ADC的"参考电压V_{ref}"(共GND)
 - ADC的关键参数:输出形式(Output)
 - ADC以何种形式将转换后的结果输出
 - 信息的形式: 电信号、光信号、电磁波、其他形式
 - 信息的格式:十进制、十六进制
 - 通信的协议:以太网、Wi-Fi、BT、SLE、I2C、UART





●[3.3.2] 模数转换器功能与主要指标

- ADC的计算方式:分辨率为N
 - 量程范围: [0, V_{ref}]
 - 单端ADC(共GND)输出值: $\frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^N 1)$
 - 假设某ADC分辨率N=12, V_{ref}=3.3V
 - 最低位的1位代表的电压值(LSB): $\frac{3.3V}{4096} \approx 0.0008V$
 - 输入0V的转换结果为: 0
 - 输入1.65V的转换结果为: $\frac{1.65}{3.3} \times (2^{12} 1) = 2047$
 - 輸入3.3V的转換结果为: 4095
 - 如果 V_{ref} =5.0V,输入1.65V对应的转换结果为: $\frac{1.65}{5.0}$ × $(2^{12}-1)$ ≈ 1351



- ●[3.3.3] WS63 ADC的主要特性
 - ADC的工作流程总结

ADC工作流程 采样 ADC工作流程 量化 编码

- ADC的主要特性: ADC是一种低速设备
 - 分辨率为固定的12位,工作频率有15KHz至500KHz等四种可选
 - 采样平均值滤波处理:直接采样(不平均)、2次平均、4次平均、8次平均
 - 优:降低噪声影响、提高测量精度、实现简单;缺:动态响应变慢
 - 多通道采样:6个通道共享1个ADC模块,可设置采样通道进行轮流采样
 - 优: 单一ADC模块实现多个输入通道的轮流转换; 缺: 采样出现滞后
 - 多种扫描模式: 自动扫描(单一)转换, 手动启动转换
 - FIFO功能: FIFO缓存, FIFO水线中断和满中断, FIFO状态查询等



- ●[3.3.3] WS63 ADC的主要特性
 - ADC工作方式的讨论: ADC是一种低速外设
 - 低速外设:相对于CPU而言传输速度低、处理时间长的外设模块,主要用于处理简单的输入/输出任务,或低速数据通信任务
 - 所有连接在APB总线上的外设都属于低速外设
 - GPIO、ADC、I2C、UART、SPI、RTC、Timer、PWM、CAN等
 - 特点: 低速率、低功耗、实现简单、实时性要求低、高可靠性
 - 访问低速外设的特点
 - 回顾一下GPIO的SW-LED的学习过程
 - 轮询检测按键状态

耗费大量时间等待用户按键,不能执行其他任务

● 设置中断模式检测



设置中断、等待触发,中断服务程序中处理事件

中断可以有效避免处理器等待用户操作导致的系统性能下降(已经讲过)



●[3.3.3] WS63 ADC的主要特性

ADC工作方式的讨论: 异步机制访问

系统初始化SW和LED的GPIO **GPIO** +中断 系统设置中断后执行其他任务

用户按下按键, 触发中断事件

用户按下按键,可发生在任意时 不受系统控制. 不与系统同步

t. 时间间隔较长或未知

多任务按照特定顺序或规则执行, 保证资源和数据的一致性

系统运行过程中,任务的处理无需等待前一任务完成, 中断等方式,允许多个任务并发或交错进行,提高系统效率和响应能力

非阳塞执行... 任务发起请求后立刻范围, 不需要等待结果输出


任务的完成由中断触发或事件通知, 事件驱动.

并发处理,同时处理多个任务,提升资源利用率

特点4:延迟处理,任务启动后不立刻返回结果,需要延迟处理结果数据




●[3.3.3] WS63 ADC的主要特性





●[3.3.4] WS63 ADC的工作方式






- ●[3.3.4] WS63 ADC的工作方式
 - WS63 ADC的主要API
 - 初始化或去初始化: init、deinit
 - 启动(模块上电): power_en
 - 打开或关闭指定通道: open、close
 - 启动单通道自动扫描转换: auto_scan_ch_enable
 - 禁止自动扫描转换: auto_scan_ch_disable、auto_scan_disable
 - 启动单次转换: manual_sample(返回值类型int_32)
 - 与ADC状态相关
 - 是否工作: is_using
 - 是否自动扫描转换: is_enabled



●[3.3.4] WS63 ADC的工作方式



uint8 t channel: 触发当前中断的通道, 0至5

uint32 t*buffer: 自动扫描采样转换结果存放位置

uint32_t length:数据的长度bool*next:继续自动转换或停止

ADC自动扫描转换并将数据保存到FIFO会占用大量时间,使用异步机制可以提升系统效率

3.4 本章作业



●[3.4.0] 作业与思考

- 1. GPIO有哪些属性(功能)是需要控制才能使用的。
- 2. 灌电流和拉电流是在什么情况下才能实现
- 3. 中断在系统中有何应用意义
- 4. 中断服务程序在中断中发挥了何种作用,有何注意事项
- 5. 简述中断优先级的作用
- 6. 简述ADC的分辨率和量程的含义
- 7. 异步工作机制有哪些优点
- 8. 思考继续: SoC如何通过外设与外界进行信息交互(数据传输)

GPIO UART I2C LSADC PWM
Wi-Fi、RADAR、SLE、BLE Timer WDT TCXO