Smart Hardware Design

Conception de matériel intelligent

Diseño de hardware inteligente

# 智能硬件设计 第五章 智能硬件的板內通信

Slimme hardwareontwerpen Σχεδίαση έξυπνου υλικού

大连理工大学-朱明



Progettazione di hardware intelligente 스마트 하드웨어 설계 nart-Hardware-Design

#### 5.0 思考回顾



●[5.0.0] 智能硬件的硬件

● 智能硬件的六大硬件组成

输入/感知

感知外部/内部状态,产生感知数据

通信

智能硬件之间或与外部系统的联网和数据通信

存储

保存操作系统、应用程序、数据和配置等内容

计算

进行运算和决策,控制智能硬件系统工作

输出/执行

输出计算结果,控制外部设备等


电源系统

智能硬件大多是电池供电设备,(电池)电源系统为所有系统设备供电

#### 5.0 思考回顾




●[5.0.0] 智能硬件的SoC内部结构(华为海思WS63)



## 5.1 板级内部通信的构建



- ●[5.1.1] 通信的基础条件
  - 信号层面
    - 各通信方之间,发送方发出信号能够被接收方正常接收并识别
  - 信息层面
    - 各通信方之间,发送方发出信息能够被接收方正常理解和处理



#### 协议(通信协议)

智能硬件內部的电子设备等之间进行数据交换时,各方都遵循的规则和约定。用于确保数据能够正确、有效地从发送方传输到接收方,并且通信各方能够理解和处理这些数据


思考问题:如何以有线的形式从一个SoC何另一个SoC发送数据

通信的基础条件包括信息源、信号、传输介质、接收器、噪声、编码解码、协议和时序

## 5.1 板级内部通信的构建



- ●[5.1.2] SoC板內通信的基础
  - 电气条件相同的板内通信



电气条件相同的说明 (板级基本通信的要求)

①共地:两片SoC的GND连接在一起并连接GND,GND=0V

②电压等级相同: 两片SoC的VCC

相同,WS63的VCC=3.3V

③信号电平相同:两片SoC的高电

平对GND的电压相同;两片SoC的


低电平对GND的电压相同

- WS63\_1(简称●)何WS63\_2(简称●)传递1 bit数据"1"的过程
  - ●的GPIO\_16输出: uapi\_gpio\_set\_val(GPIO\_16, GPIO\_LEVEL\_HIGH)
  - 的GPIO\_15读取: val = uapi\_gpio\_get\_val(GPIO\_15)

## 5.1 板级内部通信的构建



- ●[5.1.2] SoC板內通信的基础
  - 电气条件相同的板内通信
    - 成功实现了1bit数据的传输
    - 如何实现2bits数据"10"的传输
      - ●先输出1个1再输出一个0
      - ●读取到1个1,然后有下降沿中断后,再读取1个(
    - 如何实现2bits数据"11"的传输或者"00"的传输(不增加连线)
      - 利用前面讲过的知识点: GPIO、中断、ADC、定时器、看门狗、…
      - GPIO与中断相结合的方式传输数据
        - 利用定时器产生△t时间的中断,每次中断发送1bit数据
        - ●利用定时器产生△t时间的中断,每次中断读取1bit数据
        - 上述过程是否会有新的问题出现,或是没有考虑周全之处







- ●[5.2.1] 异步串行通信方式设计
  - 超过1bit数据的发送和接收设计
    - 如何实现1Byte任意数据传输(不增加连线)
      - GPIO与中断相结合的方式传输数据

- 约定固定传输长度: 1Byte
- ●利用定时器产生△t时间的中断,每次进入中断,发送1bit数据
- ●利用定时器产生△t时间的中断,每次进入中断,读取1bit数据
- 不周全:问题在于●如何通知●何时开始传输数据




为要传输的有效数据增加额外的控制数据(控制位)是通信中常见的技术手段



- ●[5.2.1] 异步串行通信方式设计
  - 超过1bit数据的发送和接收设计
    - 如何实现1Byte任意数据传输(不增加连线)

时序图:描述电路中信号、事件、时钟等随时间变化行为,特别是多个信号或组件相互作用的时间和顺序。其被广泛用于描述信号的时序关系,例如时钟信号、控制信号、输入输出信号等



- 无传输时,检测到下降沿,延迟△t/2后确认是L,开始接收
- 每隔△t进行一次电平读取,8次后表示有效数据接收完毕
- 再读取一次,如果是H则表示数据接收完成且成功,否则数据无效
- 设计缺陷: 每次只能传输一个字节, 无法判断数据是否出错(无校验)

方法简单,只需要一根数据线,以及双方△t等一致即可实现数据传输,且无需同步(硬件独立连接)



●[5.2.2] UART通信技术

● 超过1bit数据的发送和接收设计

● 如何实现1Byte任意数据传输(不增加连线)



UART, Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, 通用异步收发传输器信息系统最通用、最广泛、最经典的通信方式,常被称为串口(但实际不对)

- UART的传输速率灵活: △t时间不易记忆, 转换为速率进行表示
  - 波特率: 每秒钟传输的位数(起始位+数据位+停止位+校验位)
- UART的数据格式灵活:数据位长度灵活、停止位灵活、校验位灵活



#### ●[5.2.2] UART通信技术

- UART的基本参数
  - UART的传输速率灵活: △t时间不易记忆, 转换为速率进行表示
    - 波特率: 每秒钟传输的位数(起始位+数据位+停止位+校验位)
      - 常用的波特率: 9600、19200、38400、115200等
  - UART的数据格式灵活:数据位长度灵活、停止位灵活、校验位灵活
    - 起始位:固定长度,统一为1位
    - 数据位:多种长度设定,可5、6、7、8、9位
    - 停止位: 多种长度设定, 可1、2位

● 常用的UART格式: 9600 8N1, 115200 8N1

◆ 校验位:多种校验方式:无0位、奇校验1位、偶校验1位

115200是波特率, 8N1是什么

校验位应

排在何处

基于UART的双向通信实现简单,增加另一根连线即可实现


帧:一次连 续完成传输 的有效数据 和控制信息



持哪种传输模式

#### ●[5.2.2] UART通信技术

- UART的连接形式
  - TX -> RX
  - ■TX -> ■RX
- 传输模式(不限于UART)
  - 単工(Simplex)
    - 只能由A->B
  - 半双工(Half-Duplex)
    - 可以由A->B,或者由B->A,但不能同时实现双向传输
  - 双工(全双工)(Full-Duplex)
    - 可以同时实现A->B和B->A的双向传输





- ●[5.2.3] WS63的UART通信应用
  - WS63 UART的主要API
    - WS63的UART实际可控参数多于基本格式参数,API相对复杂
    - errcode\_t uapi\_uart\_init(uart\_bus\_t bus, const uart\_pin\_config\_t \*pins,
       const uart\_attr\_t \*attr,

```
const uart_extra_attr_t *extra_attr,
uart_buffer_config_t *uart_buffer_config)
```

- uart\_bus\_t bus:设置使用的UART,WS63有三组UART硬件外设
  - UART\_BUS\_0 UART\_BUS\_1 UART\_BUS\_2
- const uart\_pin\_config\_t \*pins:配置使用的UART组的引脚功能
  - UART除了RX和TX之外,还有用于流控的RTS和CTS(当前极少使用)
  - 以结构体的形式配置UART硬件中的四个功能的使用情况



- ●[5.2.3] WS63的UART通信应用
  - WS63 UART的主要API
    - WS63的UART实际可控参数多于基本格式参数, API相对复杂
    - errcode\_t uapi\_uart\_init(uart\_bus\_t bus, const uart\_pin\_config\_t \*pins,
       const uart\_attr\_t \*attr,

```
uart_pin_config_t pin_config = {
    .tx_pin = CONFIG_UART_TXD_PIN,
    .rx_pin = CONFIG_UART_RXD_PIN,
    .rx_pin = CONFIG_UART_RXD_PIN,
    .cts_pin = PIN_NONE,
    .rts_pin = PIN_NONE,
    .rts_pin = PIN_NONE

    .rts_pin = PIN_NONE

//不使用CTS
//不使用RTS
};
```

- const uart\_pin\_config\_t \*pins: 配置使用的UART组的引脚功能
  - UART除了RX和TX之外,还有用于流控的RTS和CTS(流控极少使用)
  - 以结构体的形式配置UART硬件中的四个功能的使用情况



- ●[5.2.3] WS63的UART通信应用
  - WS63 UART的主要API
    - errcode\_t uapi\_uart\_init(uart\_bus\_t bus, const uart\_pin\_config\_t \*pins, const uart\_attr\_t \*attr,
       const uart\_extra\_attr\_t \*extra\_attr,
       uart\_buffer\_config\_t \*uart\_buffer\_config)
      - const uart\_attr\_t \*attr:设置UART传输的基本参数格式:四个基本参数



- ●[5.2.3] WS63的UART通信应用
  - WS63 UART的主要API
    - errcode\_t uapi\_uart\_init(uart\_bus\_t bus, const uart\_pin\_config\_t \*pins, const uart\_attr\_t \*attr,
       const uart\_extra\_attr\_t \*extra\_attr,
       uart\_buffer config\_t \*uart\_buffer config)
      - const uart\_extra\_attr\_t \*extra\_attr: 设置UART传输的额外参数

```
uart_extra_attr_t extra_attr = {
    .tx_dma_enable = true,
    .tx_int_threshold = UART_FIFO_INT_TX_LEVEL_EQ_0_CHARACTER,
    .rx_dma_enable = true,
    .rx_int_threshold = UART_FIFO_INT_RX_LEVEL_1_CHARACTER
};
```



- ●[5.2.3] WS63的UART通信应用
  - WS63 UART的主要API
    - errcode\_t uapi\_uart\_init(uart\_bus\_t bus, const uart\_pin\_config\_t \*pins, const uart\_attr\_t \*attr,
       const uart\_extra\_attr\_t \*extra\_attr,
       uart\_buffer\_config\_t \*uart\_buffer\_config)
      - uart\_buffer\_config\_t \*uart\_buffer\_config: 设置UART接收缓存参数
        - 接收批量数据时,建立接收缓存可以减少用户频繁中断接收保存数据的开销

WS63的UART初始化函数完成了UART全部通信参数的设置



#### ●[5.2.3] WS63的UART通信应用

- WS63 UART的主要API
  - int32\_t uapi\_uart\_write(uart\_bus\_t bus,

const uint8\_t \*buffer,

uint32\_t length, uint32\_t timeout)

errcode\_t uapi\_uart\_write\_int(uart\_bus\_t bus,

const uint8\_t \*buffer,

uint32\_t length, void \*params,

uart\_tx\_callback\_t finished\_with\_buffer\_func)

● 尝试分析上述两种通过UART发送数据方法,有何相同和区别

● 相同 : 控制特定UART连续发送特定长度的缓存中的数据(8位)

● 不同■: 发送过程的系统响应方式不同

阻塞模式

等待发送结束才有返回值返回值为发送完成的长度

发送超时时间(最大执行时间)

非阻塞模式 函数执行后可以立即返回 发送完成则触发中断



- ●[5.2.3] WS63的UART通信应用
  - WS63 UART的主要API
    - int32\_t uapi\_uart\_read(uart\_bus\_t bus, const uint8 t \*buffer,

轮询(阻塞) 等待接收到足够数据才返回

返回值为完成接收的长度

接收超时时间(最大执行时间)

想要读取的数据长度

uint32\_t length, uint32\_t timeout)

errcode t uapi uart register rx callback(uart bus t bus,

产生中断的条件

(与缓存状态和传输状态相关)

需求1:缓存满

需求2: 到达接收数据量需求3: 不再收到新数据

uart\_rx\_condition\_t condition,

uint32\_t size, uart\_rx\_callback\_t callback)

组合1: UART RX CONDITION FULL OR IDLE

组合2: UART\_RX\_CONDITION\_FULL\_OR\_SUFFICIENT\_DATA

组合3: UART\_RX\_CONDITION\_FULL\_OR\_SUFFICIENT\_DATA\_OR\_IDLE



- ●[5.2.3] WS63的UART通信应用
  - WS63 UART的主要API
    - typedef void (\*uart\_tx\_callback\_t)(const void \*buffer,

```
发送
```

```
uint8_t *buff = (void *)buffer;
for (uint8_t i = 0; i < length; i++) {
    osal_printk("uart TX data[%d] = %d\r\n", i, buff[i]);
} uint32_t length,
    const void *params)
```

typedef void(\*uart\_rx\_callback\_t)(const void \*buffer,


接收

uint16 t length, bool error)

```
uint8_t *buff = (uint8_t *)buffer;
if (memcpy_s(g_app_uart_rx_buff, length, buff, length) != EOK) {
   osal_printk("uart int mode data copy fail!\r\n");
   return;
}
```



●[5.2.3] WS63的UART通信应用





●[5.2.4] UART通信的局限性




- UART机制主要问题
  - 通信速率低: UART常见最高速率只有115200bps(信号层面的异步问题)
  - 异步通信、缺乏流控:发送方和接收方需要通过软件来管理数据流,若 接收方的缓冲区已满而发送方仍在发送数据,会引起数据丢失
  - 原生UART系统的设备数量受限: UART只能连接两个设备,若需要多个设备相互通信,只能使用多个UART接口
    - 可通过技术手段扩展成RS422/485,实现多个节点通信
    - RS485双线差分,最大电压差能达到±10V以上,且只能半双工传输
  - 原生UART系统的通信距离受限:高速下UART的安全通信距离不到1米
    - 但可通过技术手段扩展成RS232/485,实现数十米至公里级的通信

UART的通信设备数量受限,以及通信速率低,使MCU/SoC难以同时连接多个外设



●[5.3.1] 协议改进与设计



(3)Device仅识别并响应针对自身的指令/数据,再通过■返回响应MCU/SoC的状态/数据


【(4)Device只能响应MCU/SoC的查询,不能主动发起状态/数据的上报,不能主动占用■



●[5.3.1] 协议改进与设计

- 信号层面(异步传输速率低的原因):接收方自身控制接收(识别)的时间点
- 高速通信问题如何解决: 同步
  - MCU/SoC控制接收(识别)的时间点
  - 用一根线作为控制接收(识别)信号线
  - 另一根线作为双向通信数据线(Data)


如何选择目标Device、在何种信号时识别数据等





●[5.3.1] 协议改进与设计

● 如何实现两条线上连接多个设备高速通信: 同步采样



● 问题1:设定信号线上的何种信号控制Slave识别数据线电平

● 方案(1): 在信号线的上升沿时进行采样

● 方案(2): 在信号线的上升沿时进行采样

● 方案(3): 在特定电平时进行采样





- ●[5.3.1] 协议改进与设计
  - 如何实现两条线上连接多个设备高速通信: 目标地址
    - Master -> Slave


帧格式	起始	地址	数据/指令	数据/指令	数据/指令	 数据/指令	停止
				1			

- 很多问题需要解决
  - 空闲时信号线电平状态
  - 起始信号定义和停止信号定义
  - Master如何快速确认Slave是否存在、是否响应
  - Master如何快速实现读或者写这两种不同操作。
- 协议应该加强Master与Slave之间的传输与响应机制,提升系统效率

合理高效地解决上述问题,就构成了最高通信速率可达3.4Mbps的I2C协议




- ●[5.3.2] I<sup>2</sup>C总线通信协议
  - I2C通信系统的结构与要点



- 主设备Master: 控制系统通信的设备
  - 生成时钟信号,发起数据传输,指定通信目标
- 从设备Slave:响应Master请求,接收或发送数据,没有时钟控制能力
- 数据线SDA: Serial Data Line, 串行数据线, 用于传输数据
- 时钟线SCL: Serial Clock Line, 串行时钟线, 用于同步数据传输



- ●[5.3.2] I<sup>2</sup>C总线通信协议
  - I2C通信系统的结构与要点



- 设备地址:每个I2C设备都有唯一的地址,一般是7位(居多)或10位
- 数据传输:同步传输协议,Master控制时钟信号,控制数据传输同步
  - 传输的数据以字节为最小单位,数据与控制信息共同构成I2C的帧结构
- 半双工通信:同一时刻只能有一个设备传输数据,但可分时双向传输
- 多设备支持:不仅支持多个Slave,也可以支持多个主设备



●[5.3.2] I<sup>2</sup>C总线通信协议;

● I2C通信系统的帧格式

时序图:描述电路中信号、事件、时钟等随时间变化行为,特别是多个信号或组件相互作用的时间和顺序。其被广泛用于描述信号的时序关系,例如时钟信号、控制信号、输入输出信号等

SDA与SCL之间的时间与顺序关系

S Slave Address R/W A DATA A P

SDA

MSB

RW
ACKNOWLEDGEMENT
SIGNAL FROM RECEIVER

ACKNOWLEDGEMENT
SIGNAL FROM RECEIVER

ACKNOWLEDGEMENT
SIGNAL FROM RECEIVER


ACK
ACK
STOP
CONDITION
OR
REPEATED IF MORE BYTES
ARE TRANSFERED

REPEATED
CONDITION
OR
REPEATED
CONDITION

- 起始位S(Start):标识I2C帧的开始,要求如上图
- 地址Address: Slave的地址,上图所示为7位地址(最常见地址长度)
- 读写标志 R/Ѿ:该位为0表示向Slave写入,1表示从Slave读取(问题:如何读取)
- 响应(A)ACK: Slave收到一个字节数据后,向SDA输出低电平并保持一个SCL
- 停止位P(STOP): Master在ACK后输出,标识I2C帧的结束,要求如上图

#define DEMO SDA LOW()





(4) 一起来完成:编写起始位S的函数demo\_Start(void)和停止位P的函数demo\_Stop(void)


一起来完成:编写起始位发送一个字节的函数demo\_SendByte(unint8\_t data)

uapi\_gpio\_set\_val(DEMO\_SDA, GPIO\_LEVEL\_LOW)



#### ●[5.3.2] I<sup>2</sup>C总线通信协议

- I2C的连接形式
  - 所有的SDA连在一起
  - 所有的SCL连在一起
- I2C的传输形式
  - 半双工通信
  - 靠地址区分Slave
  - 所有的通信(包括读取)都由Master发起
- 12C的传输速率
  - 标准模式(Standard Mode)100Kbps、快速模式(Fast Mode)400KBps、增强快速模式(Fast Mode+)1Mbps、高速模式(High Speed Mode)3.4Mbps





- ●[5.3.4] WS63的I2C通信应用
  - WS63 I2C的主要API Master
    - I2C与UART的主要不同点:
      - UART双方通信上是对等的,没有主从之分 为何UART没有被称作总线
      - I2C在通信上,Master控制着I2C总线全部设备的接收和发送行为
    - Master与Slave工作模式的区别导致I2C的API出现很大差别
    - errcode\_t uapi\_i2c\_master\_init(i2c\_bus\_t bus, uint32 t baudrate, uint8 t hscode)
      - i2c\_bus\_t bus:设置使用的I2C, WS63有两组I2C硬件外设
        - I2C\_BUS\_0、I2C\_BUS\_1
      - uint32\_t baudrate:I2C总线SCL频率,数值即可,如400000表示400Kbps
      - uint8\_t hscode: I2C总线中Master的地址,可设定值为[0,7]




- ●[5.3.4] WS63的I2C通信应用
  - WS63 I2C的主要API Master
    - errcode\_t uapi\_i2c\_master\_write(i2c\_bus\_t bus, uint16\_t dev\_addr, i2c\_data\_t \*data)
      - uint16\_t dev\_addr: 通信目标Slave的地址
      - i2c\_data\_t \*data: 待发送的数据的结构体的指针

errcode\_t uapi\_i2c\_master\_read(i2c\_bus\_t bus,
 uint16\_t dev\_addr, i2c\_data\_t \*data)



- ●[5.3.4] WS63的I2C通信应用
  - WS63 I2C的主要API Master
    - 从Slave读取(寄存器地址/指令)的流程(先写再读)



- 注意ACK的响应原则: 谁接收前面的字节(地址/数据/指令等)谁响应
- errcode\_t uapi\_i2c\_master\_writeread(i2c\_bus\_t bus,

```
uint16_t dev_addr, i2c_data_t *data)
```



- ●[5.3.4] WS63的I2C通信应用
  - WS63 I2C的主要API Slave
    - Slave模式下,WS63只能被动发送数据,不能主动发送数据
    - errcode\_t uapi\_i2c\_slave\_init(i2c\_bus\_t bus,

uint32\_t baudrate, uint16\_t addr)

- i2c\_bus\_t bus和uint32\_t baudrate含义与Master相同
- errcode\_t uapi\_i2c\_slave: WS63在Slave模式下的地址
- errcode\_t uapi\_i2c\_slave\_read(i2c\_bus\_t bus, i2c\_data\_t \*data)
- errcode\_t uapi\_i2c\_slave\_write(i2c\_bus\_t bus, i2c\_data\_t \*data)

无论read还是write, Slave都应受Master的控制

Master/Slave的read/write/writeread都是密切交互的,需要等待数据或等待ACK



- ●[5.3.4] WS63的I2C通信应用
  - WS63 I2C的主要API 轮询模式
    - I2C的驱动层功能支持以轮询(POLL)的形式发送数据
    - 轮询模式的默认超时时间I2C\_WAIT\_CONDITION\_TIMEOUT=1000ms
  - WS63 I2C的主要API 中断模式
    - I2C的驱动层功能支持以中断的形式发送和接收数据
      - OpenHarmony/LiteOS可以正常进行任务调度
    - 对用户而言,相关API依然是阻塞的
      - ●需要等待API执行完成并返回执行的结果
      - ERRCODE\_SUCC表示执行成功,否则表示执行失败





对I2C而言,如果系统负载低(任务相对较少),轮询模式和中断模式(以及DMA模式)性能差别很小



- ●[5.3.5] WS63的I2C通信示例
  - WS63 I2C与外部设备(RTC)通信示例

● 外部RTC类型: 国产RTC芯片INS5699

时间戳RTC,以年月日时分秒形式交互

	NVG 27									
Address	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	可操作
0x00	SEC	无效	BCD码,秒十位,[0, 5]			BCD码,秒个位,[0, 9]			R/W	
0x01	MIN	无效	BCD码,分十位,[0, 5]		BCD码,分个位,[0, 9]			)]	R/W	
0x02	HOUR	无效	无效	BCD码,时	十位,[0,2]	E	BCD码,时	个位, [0,9	)]	R/W
0x03	WEEK	无效	6	5	4	3	2	1	0	R/W
0x04	DAY	无效	无效	BCD码,日	十位,[0,3]	E	BCD码,日	个位, [0, 9	)]	R/W
0x05	MONTH	无效	无效	无效	BCD码,月 十位,[0, 1]	E	BCD码,月	个位,[0,9	)]	R/W
0×06	YEAR	E	BCD码,年十位,[0, 9]			E	BCD码,年	个位, [0,9	0]	R/W

什么是BCD码

不同类型的RTC芯片对于RTC数据的存储方式略有不同,应查阅厂商资料(PDF文件)确定



- ●[5.3.5] WS63的I2C通信示例
  - WS63 I2C与外部设备(RTC)通信示例



● 设置WS63的引脚复用


#define CONFIG\_I2C\_SCL\_MASTER\_PIN 15
#define CONFIG\_I2C\_SDA\_MASTER\_PIN 16
#define CONFIG\_I2C\_MASTER\_PIN\_MODE 2
//·····

	IO/MODE	0	1	2	
					H
į	GPTO 14	GPI0 14	UART1 RTS i	RADAR ANT1	S
	UART1_TXD	GPI0_15	UART1_TXD	I2C1_SDA	
\`	UART1_RXD	GPI0_16	UART1_RXD	I2C1_SCL	
\ i	UART0_TXD	GPI0_17	UART0_TXD	12CU_SDA	'
	UART0_RXD	GPI0_18	UART0_RXD	I2C0_SCL	1

uapi\_pin\_set\_mode(CONFIG\_I2C\_SCL\_MASTER\_PIN, CONFIG\_I2C\_MASTER\_PIN\_MODE); uapi\_pin\_set\_mode(CONFIG\_I2C\_SDA\_MASTER\_PIN, CONFIG\_I2C\_MASTER\_PIN\_MODE);



- ●[5.3.5] WS63的I2C通信示例
  - WS63 I2C与外部设备(RTC)通信示例




● 设置WS63 I2C的速率和地址

```
#define I2C_MASTER_ADDR 0x0 //Master地址
#define I2C_SET_BANDRATE 100000 //标准模式100Kbps
uint32_t baudrate = I2C_SET_BANDRATE;
uint32_t hscode = I2C_MASTER_ADDR;
errcode_t ret = uapi_i2c_master_init(1, baudrate, hscode); //Master模式
if (ret != 0) {
    printf("i2c init failed, ret = %0x\r\n", ret);
}
```



- ●[5.3.5] WS63的I2C通信示例
  - WS63 I2C与外部设备(RTC)通信示例



```
uint8 t ins5699s ReadREG(uint8 t reg){
  uint8 t send buffer[] = {rea};
                                                          //发送缓存: 寄存器地址
  uint8 t read buffer[1] = \{0\};
                                                          //接收缓存: 0
  i2c data t data = \{0\};
                                                          //结构体,四个元素
  data.send buf = send buffer;
                                                          //发送的数据
  data.send len = sizeof(send buffer);
                                                          //发送数据的长度: 1Byte
  data.receive buf = read buffer;
                                                          //接收的数据
                                                          //接收数据的长度: 1Byte
  data.receive len = 1;
  errcode t ret = uapi i2c master writeread(I2C MASTER BUS ID, INS5699S ADDR >> 1, &data);
  if (ret != 0) { printf("INS5699S:I2cReadREG(%02X) failed, %0X!\n", reg, ret); return 0; }
  return data.receive buf[0];
                                                          //返回接收到的数据
```



- ●[5.3.5] WS63的I2C通信示例
  - WS63 I2C与外部设备(RTC)通信示例



typedef struct {


● 读INS5699的时间数据

```
uint8 t sec;
ins5699s time ins5699s GetTime(void){
                                                                   uint8 t min;
   ins5699s time time;
   uint8 tt reg;
                                                                   uint8 t hour;
   t reg = ins5699s ReadREG(INS5699S REG SEC);
                                                                   uint8 t week;
   time.sec = (((t \text{ reg } \& 0 \times 70) >> 4) * 10) + (t \text{ reg } \& 0 \times 0F);
                                                                   uint8 t day;
   t reg = ins5699s ReadREG(INS5699S REG MIN);
                                                                   uint8 t month;
   time.min = (((t \text{ reg } \& 0 \times 70) >> 4) * 10) + (t \text{ reg } \& 0 \times 0F);
                                                                   uint8 t year;
   t reg = ins5699s ReadREG(INS5699S REG HOUR):
                                                                } ins5699s time;
   time.hour = (((t reg \& 0x30) >> 4) * 10) + (t reg \& 0x0F);
   t reg = ins5699s ReadREG(INS5699S_REG_WEEK);
   //处理星期time.week、日time.day、月time.month、年time.year的数据
   return time:
```

课堂思考: 如何处理四项数据




- ●[5.4.1] I2C协议的改进设计
  - I2C协议的缺点: 半双工、通信选定Slave(慢)等



- 12C协议适用领域:外部低速总线,传感器等数据量小的外设
  - 无法应对大数据量的双向传输 -> 尽可能少的扩展线的数量
  - 改进1: 上图SDA从双向变为单向,只是实现从Master->Slave
    - 再增加一条线,实现从Slave -> Master
  - 改进2:每个Slave都是用单独的线进行选择




- ●[5.4.2] SPI总线通信协议
  - SPI通信系统的特点与结构



- 全双工通信: 同一个时钟周期内同时进行发送和接收
- 同步通信:通过时钟进行与Slave的同步发送和接收
- 传输速率高:速率可以达到几十Mbps以上
- 无地址多设备:通过独立的信号线选择Slave进行通信




- ●[5.4.2] SPI总线通信协议
  - SPI通信系统的结构与要点



- MOSI(Master Out Slave In): 主设备发送,所有从设备均能接收
- ■MISO(Master In Slave Out): 某从设备发送,所有设备均能接收
- SCK(Serial Clock): 主设备发送, 所有从设备均能接收
- ■CS(Chip Select): 主设备发送,只有特定的从设备被选中



- ●[5.4.2] SPI总线通信协议
  - SPI的连接形式
    - 所有的MOSI连在一起
    - 所有的MISO连在一起
    - 所有的SCK连在一起
    - 每个Slave有独立的CS
  - SPI的应用场景
    - MCU/SoC的高速、大数据電场景ave communication
    - SD卡、Flash存储、音频数据传输和解码
    - 例如,利用MCU/SoC连接SD卡和解码器,做MP3播放器




本课程中,暂不涉及SPI在WS63 SoC上的应用,后续内容不再讲授

## 5.5 通信方式总结

#### ●[5.5.0] 三种板内通信对比

特性	UART	I2C	SPI	
通信方式	通信方式 全双工		全双工	
引脚使用	2根 TX/RX	2根 SDA/SCL	4根 MISO/MOSISCK/CS	
主从模式	无主从	多主机/多从机	单主机/多从机	
通信速率	~100Kbps	~ 3.4Mbps	几十Mbps	
设备数量	2	地址范围内	受CS引脚数量限制	
协议复杂性	协议复杂性 简单		较简单	
错误检测	校验位	无	无	
设备地址	无	有	无	
常见应用	设备调试、 通信设备、 卫星定位设 备等	传感器、外扩 存储、RTC、 显示模块等	存储设备、音频设备、高速传感器等	

在智能硬件系统中, 没有最好, 只有最适合



#### 5.6 本章作业



#### ●[5.6.0] 作业与思考

- 1. 智能硬件系统中板级通信的有何电气要求
- 2. 为何说UART是一种异步通信机制,发送方与接收方是靠什么机制来约定接收数据的一致性的
- 3. 针对UART的接收,来说明阻塞模式和非阻塞模式之间的差别
- 4. 为何说I2C是一种半双工通信,I2C通信系统中的Master是如何 选择总线上Slave的
- 5. 简述I2C的Master从指定Slave中读取指定地址数据的流程
- 6. 截止目前内容, WS63唯一不需要设置引脚模式的外设是哪个
- 7. 简述UART通信的最基本参数,其中哪项是固定不可配置的
- 8. 对比UART、I2C和SPI的通信系统特性