CAMBIOS DEL LECTOR

1) Se reduce el tamaño de la caja para acomodar una pantalla mucho mas pequeña:

2) También se puede reducir la altura de la caja de 30 a 23 mm

Vamos cambiar el mango completamente!

3) Hay que meter esta pila dentro del mango

4) Para eso, subimos el switch 22mm hacia arriba, como en la foto

5) Disminuimos el trigger para 25mm y ya no tiene un eje, funciona en modelo push con un resorte hacia atrás

6) Cambiemos la forma de meter los tornillos en la caja para los lados y la parte de atrás (si necesario) la caja sera mucho menor y necesitamos el espacio adelante para que el lector sea externo, como el item 7



7) El lector tiene que estar en un recorte "para fuera”de la caja principal. Aquí un dibujo de la idea