
Cómo recargar tus baterías

Se conecta al módulo cargador como se muestra en la figura, solamente se puede recargar una batería a la vez, una vez termines con una, desconectala y conecta la otra.



Sólo conectar las baterías al robot luego de subir el código y haber probado las conexiones, NO conectar a la vez las baterías y la computadora al robot!

