FUNtasia Audio

VST3 / WINDOWS - v1.2.2

FUN Sampler

操作マニュアル

一つのサンプルを、直感的に演奏・編集するために。



このマニュアルでできること

音声の読み込み / MIDI ROOTとピッチ調整 / ループと波形編集 / POGO / プリセット / DAWへの保存・復元

2026.11.02 | Windows / Studio One 実機確認版

ユーザー操作を優先した、コンパクトなガイドです。

まず音を鳴らそう

画面の場所を見ながら、3つの操作でスタート

画面全体



1 読み込み　2 波形 / S・E　3 再生モード

4 MIDI ROOT　5 AMP ADSR　6 POGO

01 LOAD SAMPLE

WAV / AIFF / FLACファイルを選択。波形が表示されたら準備完了。

02 MIDI ROOTを決める

最初は C3（MIDI 60）。サンプルを原音で鳴らしたい鍵盤位置に合わせます。

03 MIDIを演奏、またはAUDITION

DAWからノートを送信。AUDITIONならMIDI入力なしで短く試聴できます。

サンプルの読み込み

一度に扱うオーディオは1ファイル

対応するファイル

WAV

一般的な波形ファイル

AIFF

.aif / .aiff

FLAC

ロスレス圧縮音声

読み込み方法

- 画面上部の LOAD SAMPLE を押して、ファイルを選びます。
- エクスプローラーからプラグイン画面へファイルをドロップすることもできます。
- 複数ファイルをドロップした場合は、対応する最初の音声ファイルを選ぶ仕様です。

読み込みの制限

長さ	最大5分（300秒）
チャンネル	モノラル / ステレオ
メモリ	展開後のPCMデータに512 MiBの上限
不正なファイル	読み込みを拒否し、直前の音声を維持する設計

AUDITION の使い方

画面上部の AUDITION を押すと、MIDIを送らずに短いプレビューを再生します。v1.2.1以降は現在のMIDI ROOTを基準にするため、TRANSPOSEとFINEが0なら原音のピッチで確認できます。

再生モードとループ

画面中央下段のPLAYBACK / LOOPエリア

TRIGGER - いつ鳴って、いつ止まる？

ONE-SHOT	Note Onで再生。Note Offを受けてもそのまま進みます。
GATE	鍵盤を離すとAMP RELEASEへ移行します。初期モード。
LOOP	S/Eの範囲を繰り返すための再生モードです。

その他の再生設定

DIRECTION	FORWARD / REVERSE：再生する向きを切り替え
VOICES	MONO / POLY 32：単音または最大32音の同時発音
LOOP ENTRY	FILE START / LOOP START：LOOPの開始位置
LOOP RELEASE	EXIT LOOP / RELEASE IN LOOP：離鍵後のループ動作
XFADE ms	LOOP境界を重ねてつなぐ時間。0~500 ms、初期10 ms

覚えておこう

LOOP ENTRY、LOOP RELEASE、XFADEは、TRIGGERがLOOPのときに有効になります。逆再生やLOOPの切替を試す際は、まずS/Eマーカーの位置を確認しましょう。

波形を編集する

ズーム、移動、S/Eマーカーを画面上で直接操作

S / E とは？

S はSTART（開始）、E はEND（終了）。LOOPモードでは、この2点で繰り返す区間を決めます。数値は元ファイルのサンプル位置で管理されます。

基本のマウス操作

S / E をドラッグ	開始位置 / 終了位置を変更
Shift + 範囲内ドラッグ	S/Eの幅を保ったまま区間全体を移動
ホイール	カーソル位置を中心に横方向へズーム
Shift + ホイール	横方向にスクロール（Pan）
右 / 中ボタンドラッグ	横方向へPan
右クリック	S/E設定・ズーム・全範囲リセットのメニュー
FIT / ZOOM S/E	全ファイル / 選択区間を表示
+ / -	表示中央を基準に拡大・縮小
SNAP ON/OFF	ドラッグ時のゼロ交差点スナップを切替

数値入力 / SAMPLES・ms

波形下のSTART/END欄に数値を入力できます。SAMPLESは元ファイルのサンプル数、msは時間表示。数値入力はSNAP設定に左右されません。S/Eが交差しないよう、最低1サンプル分の範囲を確保します。

ピッチ・音量・ADSR

下段ノブはShiftを押すと感度が1/10になります

PITCH / LEVEL

MIDI ROOT	0~127 / 初期 C3（MIDI 60）
TRANSPOSE	-48~+48半音 / 初期0
FINE	-100~+100 cent / 初期0
GAIN	-60~+12 dB / 初期0 dB

AMP ENVELOPE

ATTACK	0~30秒 / 初期0
DECAY	0~30秒 / 初期0.10
SUSTAIN	0~1 / 初期1.00
RELEASE	0~30秒 / 初期0.10

MIDI ROOTのポイント

v1.2.2ではC3、D3、F#3などの音名で表示します。数値欄をダブルクリックすると音名またはMIDI番号を入力可能。音名の基準はプラグイン内でC3 = MIDI 60です。

Shiftで細かく合わせる

- 通常ドラッグは100%、Shift + ドラッグ中は移動感度10%。
- ドラッグ中にShiftを押したり離したりしても、変更値が急にジャンプしない設計です。
- 対象はMIDI ROOTからRELEASEまでの8ノブとPOGO。横長のXFADEには適用しません。

補足：MIDI ROOTの変更は受信するMIDIノートに対する音高基準を変えます。DAW側のトランスポーズ設定を使わずに、プラグイン内で調整できます。

POGOで音に動きをつける

発音直後のピッチを一瞬だけ曲げる、FUN独自のジェスチャー

POGOの働き

POGOはMIDI Note Onの直後にピッチオフセットを与え、約180 msで通常ピッチに戻る機能です。ノブ中央が0で効果なし。DAW Automationにも対応しています。

-100%	発音開始時 -24半音 → 約180 msで基準ピッチへ
0%	効果なし。MIDI ROOT / TRANSPOSE / FINEのピッチで再生
+100%	発音開始時 +24半音 → 約180 msで基準ピッチへ

どんな音に使う？

01 キック / パーカッション

プラス側でアタックに短い音程の落ち込みを作り、パンチを調整。

02 特殊なボイス / FX

マイナス側で発音直後の跳ね上がりを作り、個性的な輪郭を付ける。

03 ループ素材

基準ピッチへの復帰を活かして、ループ開始時に動きを付ける。

操作のヒント

POGOもShift + ドラッグで感度1/10。ノブをダブルクリックすると0に戻せます。再生中の変更には約5 msの平滑化があり、突発的な変化を抑える設計です。

プリセットを使う

FACTORYは音作りテンプレート、USERは音声を含む保存形式

PRESETSを開いたら

- ALL / FACTORY / USERで絞り込み。検索欄にキーワードを入力できます。
- 候補の行をクリックすると適用。検索中は上下キーで選び、Enterで読み込みます。
- 表示の「*」は、選択時または保存時から設定が変更された目印です。

FACTORYとUSERの違い

FACTORY	8種類の音作りテンプレート。読み込み済み音声とS/Eマーカーは維持。
USER	.funpresetにパラメーター、マーカー、圧縮音声データを保存。

主な操作

SAVE / SAVE AS	上書き保存 / 新規保存（確認やファイル選択があります）
LOAD FILE	外部の.funpresetを読み込む
REFRESH / FOLDER	一覧を更新 / User Presetフォルダーを開く
DELETE	管理対象のUser Presetを確認後にごみ箱へ移動

Factoryプリセット8種

INIT - CLEAN / ONE SHOT - SNAP / TIGHT GATE / LOOP TEXTURE / REVERSE CLOUD / POGO UP / POGO DOWN / SOFT BLOOM

保存・Automation・困ったとき

使い終わった後も、同じ音で作業を再開するために

DAWプロジェクトへの保存

FUN Samplerは読み込んだサンプルPCMを、プラグインのプロジェクト状態にロスレス圧縮して含める設計です。プロジェクトを保存し直して再オープンすると、音声、S/E、各パラメーターが復元されます。重要な素材は元ファイルも別途保管してください。

DAW Automation

MIDI ROOT / TRANSPOSE / FINE / GAIN / ADSR / POGOなどは、DAWからAutomationできます。LOOP START / LOOP ENDも0~100%のAutomation値として公開され、波形マーカーの編集から記録できます。

よくある確認ポイント

音が出ない	ファイルがロード済みか、MIDIノートとGAIN、TRIGGERを確認。AUDITIONでも試す。
音程が違う	MIDI ROOT、TRANSPOSE、FINEとDAW側のオクターブ表記を確認。
ループしない	TRIGGERをLOOPにし、S/E間に再生可能な範囲があるか確認。
ドロップできない	DAW内部のイベントではなく、Explorerから実ファイルをドロップ。

v1.2.2 検証記録（2026-11-02）

Windows / Studio Oneで、MIDI ROOT・Shift操作・複数回の挿入・Undo/Redo・プロジェクト保存/復元についてユーザーから実機PASS報告。pluginval Strictness 5はSUCCESS、Steinberg VST3 Validatorは47 tests passed / 0 failed。
これは検証した条件での結果であり、全DAW・全環境での動作保証ではありません。