### USB 设备枚举



#### 当一个USB设备插入主机后,会有以下活动:

使电复位
获取Device Descriptor
复位(可选)
分配地址
获取Device Descriptor
获取Configuration Descriptor
获取String Descriptor(可选)

**STMicroelectronics** 

### USB 设备描述符(Device) - Joystick



#### Joystick\_DeviceDescriptor[] =

```
/* 整个Descriptor的长度: 18字节 */
0x12,
0x01,
             /* Descriptor的类别: Device Descriptor(0x01) */
0x00, 0x02, /* 设备所遵循的USB协议的版本号: 2.00 */
0x00, /* 设备所实现的类: 由每个接口描述符描述所实现的类*/
              /* 设备所实现的子类: 由每个接口描述符描述 */

      0x00,
      /* 设备所实现的子类: 由每个接口抽圾

      0x00,
      /* 设备所遵循的协议类别: 由每个接口

      0x40,
      /* 端点0的最大数据包长度: 64字节*/

      0x83, 0x04,
      /* IDVendor: 0x0483 (for ST) */

0x00,
             /* 设备所遵循的协议类别: 由每个接口描述符描述*/
0x10, 0x57, /* IDProduct: 0x5710 */
0x00, 0x02, /* bcdDevice: 2.00*/
             /* 用于描述生产厂商的字符描述符的索引号 */
1,
2,
              /* 用于描述产品的字符描述符的索引号*/
3,
              /* 用于描述产品系列号的字符描述符的索引号*/
0x01
              /* 设备所支持的配置数目: 1*/
```

STMicroelectronics

53

## USB 配置描述符(Configuration) - Joystick(147/

```
Joystick_ConfigDescriptor[] =
{
    配置描述符: Configuration Descriptor
    +
    接口描述符: Interface Descriptor
    +
    类描述符: Class Descriptor
    +
    端点描述符: Endpoint Descriptor
}
```

**STMicroelectronics** 

81

### USB 配置描述符(Configuration) - Joystick(2)7/

#### 配置描述符(Configuration Descriptor):

```
0x09,
/* 描述符的长度: 9字节*/
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,
/* 描述符的类型: 0x02 配置描述符(Configuration)*/
JOYSTICK_SIZ_CONFIG_DESC, 0x00,
/* 完整的描述符包括接口描述符、端点描述符和类描述符的长度*/
0x01,
/* 配置所支持的接口数目: 1*/
0x01,
/* 用SetConofiguration()选择此配置,所指定的配置号: 1*/
0x00,
/* 用于描述此配置的字符描述符的索引号: 0*/
0xE0,
/* 供电配置: B7(1 保留), B6(自供电), B5(远程唤醒),
B4-B0(0 保留)*/
```

/\* 最大功耗,以2mA为单位计算: 0x32表示 50×2 = 100mA \*/

**STMicroelectronics** 

65

## USB 配置描述符(Configuration) – Joystick(3)7/

#### 接口描述符 (Interface Descriptor):

0x09,

/\* 描述符的长度: 9字节 \*/

USB\_INTERFACE\_DESCRIPTOR\_TYPE,

/\* 描述符的类型: 0x04接口描述符(Interface) \*/

0x00.

/\* 选择此接口的索引号,从0开始计算:0\*/

0x00,

/\* 用于选择此设置的索引号: 0 \*/

0x01

/\* 实现此接口需要使用的端点数目: 1 \*/

0x03,

/\* 此接口所遵循的类: HID Class \*/

0x01

/\* 此接口所遵循的子类: 1=BOOT, 0=no boot: requiring BIOS support \*/

0x02, /\* 此接口所支持的协议: 0: 自定义、1: 键盘、2: 鼠标\*/

0, /\* 用于描述此接口的字符描述符的索引号 \*/

**CTMicroelectronics** 

# USB 配置描述符(Configuration) – Joystick(4)7/

#### 类描述符(Class Descriptor):

0x09.

/\* 描述符长度: 9字节 \*/

HID DESCRIPTOR TYPE,

/\* 描述符类型: HID类描述符 \*/

0x00, 0x01,

/\* 所遵循的HID协议版本: 1.00 \*/

0x00,

/\* 国家代码: 无\*/

0x01.

/\* 按照类定义,后续所需要的描述符的数目: 1\*/

0x22

/\* 后续的描述符的类型: 报告描述符 \*/

JOYSTICK\_SIZ\_REPORT\_DESC, 0x00,

/\* 后续的描述符的长度: \*/

**STMicroelectronics** 

67

# USB 配置描述符(Configuration) – Joystick(5)7/

### USB 字符描述符(String) - Joystick



```
Joystick_StringVendor[] =
{
    JOYSTICK_SIZ_STRING_VENDOR,
    /* 描述符的长度*/

    USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,
    /* 描述符的类型: 字符描述符*/

    'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, 'i', 0, 'c', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'e', 0,
    'I', 0, 'e', 0, 'c', 0, 't', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'n', 0, 'i', 0,
    'c', 0, 's', 0

/* 描述符所描述的内容: "STMicroelectronics"*/
}
```

**STMicroelectronics**