自动控制原理

冯俊杰　博士/教授

物理与电气工程学院

控制理论：

自动化、电气工程等的重要理论基础

研究自动控制共同规律的技术科学

自动控制原理

- 自动控制技术应用
- 自动控制系统

课程的性质和特点

自动控制是从方法论的角度来研究系统的建立、分析与设计。

《自动控制原理》是专业基础课，是自动控制理论的基础课程，该课程与其它课程的关系如下：



课程学习

计算机数学语言
MATLAB
数值解/解析解（数学运算）

* 数学基础宽而深
* 控制原理抽象
* 计算复杂且繁琐
* 绘图困难

第一章　绪论

1-1 自动控制的基本原理与方式

1-2 自动控制系统的分类

1-3 对控制系统的基本要求

第一节 自动控制的基本原理与方式

第一节 自动控制的基本原理与方式

现代的高新技术让导弹长上了“眼睛”和“大脑”，利用负反馈控制原理去紧紧盯住目标

飞机导航系统

导弹制造

第一节 自动控制的基本原理与方式

人造地球卫星

控制其准确地进入预定轨道运行并回收

中巴资源卫星



哈勃望远镜—特殊地卫星

第一节 自动控制的基本原理与方式

一列CRH3“和谐号”动车组停靠在改扩建的新北京南站站台



雷达技术

第一节 自动控制的基本原理与方式

现代科学技术中的自动控制技术得到了广泛的应用



第一节 自动控制的基本原理与方式

控制：使被控量（或对象或过程）按照一定的规律变化。



第一节 自动控制的基本原理与方式



第一节 自动控制的基本原理与方式

自动控制： 通过仪器仪表或自动化装置代替人工操作达到一定的控制目的



第一节 自动控制的基本原理与方式



水位自动控制系统

1. 控制任务： 维持水箱内水位恒定
2. 控制装置： 气动阀门、控制器
3. 受控对象： 水箱、供水系统
4. 被控量： 水箱内水位的高度

第一节 自动控制的基本原理与方式



水位自动控制系统

1 给定值：控制器刻度盘指针标定的预定水位高度

2 测量装置：浮子

3 比较装置：控制器刻度盘

4 干扰：水的流出量的变化都将破坏水位保持恒定

第一节 自动控制的基本原理与方式

自动控制即无人直接参与的情况下，通过控制装置（控制器）使被控对象（或过程）自动地按预定的规律运行。

自动控制系统：指能够完成自动控制任务的设备，一般由控制装置和被控对象组成

第一节 自动控制的基本原理与方式

- 自动控制技术：利用外加设备或装置（控制装置、控制器），使机器、设备或生产过程（被控对象）的某个工作状态或参数（被控量）自动地按预定的规律运行（控制目标）。



- 应用领域：人类活动的各个领域。

第一节 自动控制的基本原理与方式

- **自动控制理论：** 研究自动控制共同规律的技术科学。

问题1 .如何描述一个对象？数学模型

问题2 .如何描述控制目标？性能指标

问题3 .给定对象是否满足性能指标要求？系统分析

问题4 .如何使给定对象满足性能指标？系统综合

第一节 自动控制的基本原理与方式

反馈控制原理

反馈控制： 将输出量送回到输入端，并与输入信号相比较产生偏差信号，再用于控制。



第一节 自动控制的基本原理与方式

典型控制系统的基本组成



第一节 自动控制的基本原理与方式

给定元件 设定被控量的期望值。产生系统输入量。

测量元件 检测被控对象的输出量，将其转换为电信号。也称为传感器、传感元件。

比较元件 比较设定值与实际值，产生相应的偏差信号。

放大元件 将信号放大，包括信号放大和功率放大。

矫正元件 为改善系统性能，连接在系统中的部件。也叫补偿元件。可以有串联补偿、反馈补偿、顺馈 补偿。

执行元件 直接使输出量产生变化的部件。

反馈元件 将输出量引回到输入端的部件。

第二节 自动控制系统的分类

第二节 自动控制系统分类

自动控制系统基本控制方式

1 开环控制

开环控制——控制装置与控制对象之间只有正向控制作用，无反向联系的控制过程。



开环控制的输出量（被控量）对系统控制作用无影响。

第二节 自动控制系统分类

开环控制的特点

系统的控制精度完全取决于控制装置和被控对象的参数稳定性

结构简单，成本低廉，但系统抗干扰能力差

对可能出现的被控量偏离给定值的偏差没有任何修正能力，抗干扰能力差，控制精度不高。

第二节 自动控制系统分类

开环控制系统举例

风扇叶片
（控制对象）

开关或程序控制器 —控制电压→

电机
（执行机构）

电风扇的控制系统

第二节 自动控制系统分类

2 闭环控制

闭环控制：指控制装置与被控对象之间既有顺向作用，又有反向联系的控制过程。



显然，闭环控制的输出量（被控量）对系统的控制有影响。

第二节 自动控制系统分类

闭环控制的特点

由反馈构成闭环控制方式，完成自动检测偏差的任务。

控制作用的产生是由偏差引起的，完成自动消除或者减少偏差的作用。

由于采用反馈，使系统的被控量对外界干扰和系统内部参数的变化不敏感，故闭环系统具有很强的抗干扰能力，具有较高的控制精度

第二节 自动控制系统分类



第二节 自动控制系统分类

反馈控制系统举例



人取书的反馈控制系统方块图

第二节 自动控制系统分类

3 开环控制与闭环控制的比较

1 开环控制系统结构简单，成本低廉，但抗干扰能力差，一般在简单系统中采用。

2 闭环控制系统抗干扰能力强，控制精度高，但系统结构相对复杂。另外，当参数选择不当时，系统容易产生振荡，所以稳定问题十分重要。

第二节 自动控制系统分类

按控制方式分类

开环控制系统：系统被控量的实际值（即输出值）不能对系统的控制产生影响。
开环控制系统不具备自动修正被控量偏差的能力，抗干扰能力差。

闭环控制系统：系统的输出能够反过来对控制产生影响。
闭环控制系统具备自动修正被控量偏差的能力，抗干扰能力强。

实际应用的系统大部分为具有负反馈的闭环控制系统

第二节 自动控制系统分类

按系统输入信号的变化规律分类

分类	输入量	控制目标	举例
恒值控制系统	确定的常数	当有扰动作用时，使被控量以一定的精度保持在某一确定的期望值	炉温控制系统，电机转速控制系统
随动控制系统	预先未知的随时间变化的函数	被控量以尽可能小的误差随输入量的变化	雷达天线跟踪系统，函数记录仪等
程序控制系统	按预定规律随时间变化的函数	被控量迅速、准确地随输入量变化	数字程序控制机床

第二节 自动控制系统分类

按系统中信号的连续性分类

分类	特征	
连续控制系统	系统中的各个环节的输入、输出信号都是时间的联系函数	
离散控制系统	系统中某处或多处的信号为脉冲序列或数码形式的信号	
	采样控制系统	离散信号为脉冲序列
	数字控制系统	离散信号为数码形式的信号

第二节 自动控制系统分类

分类	特征
线性控制系统	构成系统的所有元件都是线性元件，其输入-输出特性为线性关系
非线性控制系统	构成系统的一个多多个元部件的输入-输出特性是非线性的

分类	特征
定常控制系统	系统的结构和参数在系统运行过程中不随时间变化
时变控制系统	系统的结构或参数在系统运行过程中随时间变化

第三节 对自动控制系统的基本要求

第三节 对自动控制系统的基本要求

常见的评价系统优劣的性能指标是从动态过程中定义出来的。对系统性能的基本要求有三个方面。

工程上常从稳、快、准三个方面来评价控制系统。

- 稳： 指动态过程的平稳性。
- 准： 指动态过程的最终精度。
- 快： 指动态过程的快速性。

第三节 对自动控制系统的基本要求



不稳定系统



稳定系统



1.稳定性：系统在没有外加信号激励条件下，能否最终停留在一个 固定的位置上。

平衡点：系统停留的固定点。

特点：稳定性与外加输入无关，由系统结构决定。

2.快速性：系统稳定快慢程度的性能描述。一般用过渡过程的时间来描述。

过渡过程：系统从开始运动到回到平衡点稳定下来的过程，也叫动态过程、动态。

3.准确性：系统稳定后被控制量与期望值接近程度的描述。

稳态：系统稳定后的状态。

稳态误差：系统稳定后被控制量与期望值的偏差。

第三节 对自动控制系统的基本要求





控制系统动态过程曲线

如上图所示，系统在外力作用下，输出逐渐与期望值一致，则系统是稳定的，如曲线①所示；反之，输出如曲线②所示，则系统是不稳定的。

第三节 对自动控制系统的基本要求





快速性即动态过程进行的时间的长短。过程时间越短，说明系统快速性越好，反之说明系统响应迟钝，如曲线①所示。

稳和快反映了系统动态过程性能的好坏。既快又稳，表明系统的动态精度高。

第三节 对自动控制系统的基本要求

准：指系统在动态过程结束后，其被控量（或反馈量）与给定值的偏差，这一偏差称为稳态误差，是衡量稳态精度的指标，反映了系统后期稳态的性能。

以上分析的稳、快、准三方面的性能指标往往由于被控对象的具体情况不同，各系统要求也有所侧重，而且同一个系统的稳、快、准的要求是相互制约的。

第三节 对自动控制系统的基本要求

•典型外作用

典型：（1）容易实现；（2）有代表性；（3）便于分析计算。

1.阶跃函数：$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ R & t\geq 0\end{cases}$



单位阶跃函数：R=1。

2.斜坡函数：$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ Rt & t\geq 0\end{cases}$



单位斜坡函数：R=1。

第三节 对自动控制系统的基本要求

3.脉冲函数：$f(t)=\begin{cases}\infty & t=0\\ 0 & 其它\end{cases}$

满足 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = R$

单位脉冲函数：R=1





4.正弦函数：

$$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ A\sin(\omega t+\phi) & t\geq 0\end{cases}$$