# PRÁCTICA 3 grupo L1A

# Bloques jerárquicos y modulaciones lineales en GNURADIO

Autores	Andres Camilo Fuquen Gil - 2185571	
	John Jairo García Jaimes - 2143691	
Grupo de laboratorio:	L1A	
Subgrupo de clase	G06	

#### DESARROLLO DEL OBJETIVO 1. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 1.




Figura #1 Bloques-Simulación




Figura #2 Bloques-Simulación

Señal Cos	F=1000 MGHZ		
А	P[W]Lineal	P_Log[dB]W	P_Log[dBm
1	0,5	-0,301	29,6989
2	8	0,903	30,903
7	14,5	1,3891	31,3891

Pruebas con diferentes amplitudes

Al realizar la variación de amplitud se denota que la banda ancha de la portadora se mantiene en el mismo rango. Para poder alterar la frecuencia de la portadora sede varia la frecuencia y esta me permite desplazamiento en frecuencia y la obtención de la banda ancha en portadora se vería afectado.




Figura #3 Bloques-Simulación variación de amplitud




Figura #4 Bloques-Simulación-variación de amplitud

Durante la práctica se observó que, al variar la amplitud de la señal mensaje, la portadora no se ve afecta en banda ancha.

### DESARROLLO DEL OBJETIVO 2. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 2.

• Calculo de potencial de forma analítica para varias señales, por medio de los bloques

# Señal Squam

Squam	F=1000 MGHZ			
Α	P[W]Lineal	P_Log[dB]W	P_Log[dBm	
1	0,49	-0,301	29,6489	
4	7,99	0,903	30,903	
7	24,49	1,3891	31,3091	





Figura #5 Señal Squam

# Señal Triangular

Triangular	F=1000 MGHZ			
А	P[W]Lineal	P_Log[dB]W	P_Log[dBm	
1	0,33	-0,4762	29,5237	
4	5,3437	0,7278	30,7278	
7	16,3651	1,2139	31,2139	



El proceso de cálculo de la potencia en forma algebraica, usamos las siguientes ecuaciones

$$P[W] = \frac{A^2}{2}$$

$$P[dB] = 10log(P[W])$$

$$P[dBm] = P[dB] + 30$$

 Multiplique dos señales (Use valores de frecuencia de la señal diente de sierra (señal A) la suma de todos los dígitos del código de cada estudiante del grupo de laboratorio en kHz y la señal coseno (señal B).




Figura #7 SeñalA\*B

Para definir la potencia de una señal A\*B, se debe ver como un una ecuación tipo sinusoidal que al ver como un vector y al aplicarle la transformada de Fourier se vuelen pulsos en frecuencia, al aplicarla la obtención de la amplitud  $\frac{A^2}{2}$  se realiza la suma de los pulsos en un intervalo de banda ancha.

#### DESARROLLO DEL OBJETIVO 3. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 3.

Cree la envolvente compleja para las siguientes modulaciones lineales. Considere los casos para (ka\*Am = 1), (ka\*Am > 1) y (ka\*am < 1).

Stop MPos: 000 pts

AV: 50 pts 13 pts 12 pts

La modulación en AM. El facto Ka, nos hace referencia a la calidad de la señal,

Para el caso de la figura 8 (ka\*Am > 1) lo que no involucra una sobre modulación, para el caso mayor a 1, la señal va tener un cambia de fase y amplitud en ese instante tiempo, lo implica perder una parte del mensaje y para recuperar se debe (demodulador =detectar picos), por lo cual en una señal es no deseado sobre modular.

Si ka varia (ka\*Am = 1) = críticamente modulado

#### CONCLUSIONES

Comprender la modulación de en Am, permitió ver el comportamiento entre la señal mensaje y la portadora, cabe recalcar la influencia de sobre modulación, ya que este influye en la frecuencia, la amplitud la portadora, la potencia de la potadores y banda lateral, al cambiar el KA, se intente igual la potencia del a señal portadora.

Adquirir destreza en la modulación por medio de Gnu y osciloscopio nos permitió ver le retos de comprender los teóricos con lo práctico, crear bloque en el software con relación de entornos bajo concepto de sobre modulación nos acerca a los retos reales de telecomunicaciones.

Relación el cálculo teórico de la potencia de una señal refuerza lo que se ha venido viendo desde señales 1, ya que involucrado componen nos permite ver en tiempo real la influencia de estos e en su potencia de salida