


Magnetismo ed elettromagnetismo

#### Barretta magnetica



# Linee di forza



L'azione del campo è tangente alla linea




Intensità costante lungo ogni linea



Diminuisce all'aumentare della distanza








Esempio di arto con domini cellulari disorientati e orientati dopo un trattamento (magneto terapia) Origine dell'orientamento del magnetismo


# Induzione campo magnetico

Rappresenta la capacità magnetizzante che il magnete è in grado di produrre nello spazio circostante

#### Campo magnetico generato da un filo rettilineo








Forza magnetomotrice

F= N \* 1

- N = numero di spire
- I = intensità di corrente


Solenoide

$$H = \frac{N * I}{L}$$



Filo rettilineo

$$H = \frac{I}{2 * \pi * d}$$



# Induzione e permeabilità magnetica

$$B = \mu_0 H$$

- Vettore induzione magnetica
- • $\mu_0$  = 1,257\* 10<sup>-6</sup> H/m

# Flusso magnetico

$$\phi = Bs\cos(\alpha)$$

- Rappresenta l'effetto complessivo del vettore B sulla superficie S considerata
- $\alpha$  è l'inclinazione del campo rispetto alla superficie

#### Forza elettromotrice indotta

$$\varepsilon = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

- La forza elettromotrice indotta in un circuito chiuso è proporzionale alla velocità di variazione del flusso concatenato col circuito stesso
- Si crea quando una spira, immersa in un campo magnetico, viene spostata o il flusso cambia

#### Induttanza

$$L = \frac{\phi}{i}$$

- La variazione di corrente genera un variazione del flusso magnetico
- Dannosa quando non si vogliono cadute di tensione indesiderata
- Utile quando si sfrutta questo fenomeno (motori o trasformatori)

# Apertura circuito

$$I = I'(e^{-\frac{t-t_0}{\tau}})$$

- La corrente tende a zero, ma l'autoinduzione limita l'andamento
- •τ = L/R è la costante di tempo
- Andamento esponenziale decrescente

#### Chiusura circuito


$$I = I'(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

- La corrente deve passare da zero a regime, si crea un'autoinduzione che rallenta
- •τ = L/R è la costante di tempo
- Andamento esponenziale crescente

# Energia magnetica in un circuito

$$U = \frac{L * I^2}{2}$$

- Viene accumulata durante la fase di chiusura e restituita durante la fase di apertura
- Non viene dissipata, ma solo scambiata tra generatore e circuito



#### Mutua induzione tra circuiti

- Se due circuiti elettrici sono vicini, si influenzano uno con l'altro
  - Cambia l'intensità della corrente o si sposta un circuito
    → fem nell'altro
- $M = \frac{\phi_2}{i_1} = \frac{\phi_1}{i_2}$   $\rightarrow$  Coefficiente di mutua induzione
- Tensioni indotte reciprocamente

• 
$$\varepsilon_1 = -M \frac{\Delta_{i_2}}{\Delta t} e \varepsilon_2 = -M \frac{\Delta_{i_1}}{\Delta t}$$

• Le tensioni indotte sono legate alla rapidità di variazione delle correnti nei solenoidi

#### Mutua induzione tra circuiti

- Notevole importanza nelle macchine elettriche dove la mutua induzione dipende dalla frequenza della corrente alternata
  - Nei trasformatori c'è scambio di energia attraverso il flusso variabile che li accoppia mutuamente
  - Nei sistemi trifase la parte rotante può trasformare la potenza elettrica prelevata dalla rete in potenza meccanica grazie al flusso che passa dallo statore al rotore



### Mutua induzione tra circuiti accoppiati

• 
$$M_t = {}^+_- k \sqrt{L_1 * L_2}$$

- L sono le induttanze dei circuiti
- K è un numero puro tra 0 e 1 che esprime la qualità dell'accoppiamento
- Positivo se producono flusso nello stesso verso, negativo altrimenti

• 
$$U_m = \frac{L_1 * I_1^2}{2} + \frac{L_2 * I_2^2}{2} + M * I_1 * I_2$$

• Energia magnetica complessiva, comprensiva dell'energia mutua del campo

# Forze tra campo magnetico e corrente

- Spira in movimento avvolta in un campo magnetico
  - $\Delta L = F * \Delta h$  è il lavoro per spostare la spira
  - $\Delta L_e = \varepsilon * I * \Delta t = B * I * v * I * \Delta t$
  - $\Delta L = \Delta L_e$
- $\bullet F = B * l * I$ 
  - Regola della mano sinistra: indice su B e medio su I

# Elettromagnete

- Nucleo a ferro di cavallo con avvolgimento su entrambe le colonne
- Viene fatta passare corrente che crea le polarità N e S, che inducono sulla sbarra mobile polarità opposte

$$\bullet F_p = \frac{B^2 * S}{\mu_0}$$


- Forza portante
- B è induzione al traferro
- S la sezione
- La sbarra, spostandosi, crea un lavoro meccanico
  - Relè elettromeccanici, elettroserrature

# Materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici

- Idealmente abbiamo il vuoto, nella realtà ci sono i materiali
- $B = \mu_0 * H \rightarrow B = \mu_0 * \mu_r * H$ 
  - $\mu_r$  è la permeabilità relativa del materiale considerato
  - Indica di quante volte l'induzione magnetica aumenta rispetto al vuoto
- Diamagnetici:  $\mu_r$ <1
- Paramagnetici:  $\mu_r > 1$
- Ferromagnetici:  $\mu_r >> 1$

# Comportamento dei materiali ferromagnetici

- Il materiale ferromagnetico ha un comportamento non lineare al variare di H
  - $\mu_r$  cambia in funzione di H
- Punto di Curie
  - L'agitazione termica annulla la magnetizzazione
  - Usato prima della lavorazione



Ciclo di isteresi

