

2001年9月17日

カーネル勉強会資料

プロセッサ非依存部6

*** 割込み管理 システム状態管理機能 タスク例外処理機能 ***

株式会社ヴィッツ 森川 聡久 morikawa@witz-inc.co.jp

1 関連ファイル

./kernel/interrupt.h 割込み管理機能
./kernel/interrupt.c 割込み管理機能
./kernel/exception.h CPU 例外管理機能
./kernel/exception.c CPU 例外管理機能
./kernel/task_except.c タスク例外処理機能
./kernel/sys_manage.c システム状態管理機能

2 システム状態管理機能

2.1 システム状態の種類

- タスクコンテキストと非タスクコンテキスト
 - ▶ SH3 では割込みネスト回数が1以上なら、非タスクコンテキスト
- ・ CPU ロック状態とロック解除状態
 - ➤ SH3 では最高優先度の割込み(MAX_IPM)かを判断
- ・ ディスパッチ禁止状態と許可状態
 - ➤ enadsp フラグ
- ・ ディスパッチ保留状態
 - ▶ 非タスクコンテキストのとき
 - ▶ CPU ロック状態のとき
 - ディスパッチ禁止状態のとき

2.2 サービスコール一覧 (sys_manage.c)


サーヒ゛スコール	機能	備考
rot_rdq	タスクの優先順位の回転	タスクコンテキスト用
irot_rdq	タスクの優先順位の回転	非タスクコンテキスト用
get_tid	実行状態のタスク ID の参照	タスクコンテキスト用



iget_tid	実行状態のタスク ID の参照	非タスクコンテキスト用
loc_cpu	CPU ロック状態への移行	タスクコンテキスト用
iloc_cpu	CPU ロック状態への移行	非タスクコンテキスト用
unl_cpu	CPU ロック状態の解除	タスクコンテキスト用
iunl_cpu	CPU ロック状態の解除	非タスクコンテキスト用
dis_dsp	ディスパッチの禁止	
ena_dsp	ディスパッチの許可	
sns_ctx	コンテキストの参照	
sns_loc	CPU ロック状態の参照	
sns_dsp	ディスパッチ禁止状態の参照	
sns_dpn	ディスパッチ保留状態の参照	

2.3 レディーキュー

- 優先度毎に管理
- リング状に連なっている
- rotate_ready_queue()で、指定優先度の最高優先順位タスクを最後に変更できる。(ex) A,B,C の優先順位であるものを、B,C,A とする。



3 タスク例外処理機能

3.1 タスク例外処理について

- ・ タスク毎に1つのタスク例外処理ルーチンを登録することができる。
- ・ タスク例外処理要求時に、タスク例外処理ルーチンを実行する。

3.2 タスク例外処理情報

3.2.1 タスク初期化プロック

typedef struct task_initialization_block {



ATR tskatr; /* タスク属性 */

VP_INT exinf; /* タスクの拡張情報 */

FP task; /* タスクの起動番地 */

UINT ipriority; /* タスクの起動時優先度(内部表現) */ SIZE stksz; /* スタック領域のサイズ(丸めた値) */

VP stk; /* スタック領域の先頭番地 */

ATR texatr: /* タスク例外処理ルーチン属性 */

FP texrtn; /* タスク例外処理ルーチンの起動番地 */

} TINIB;

タスクに関する情報のうち、値が変わらないために ROM に置ける部分をタスク初期化ブロックとした。タスク初期化ブロックには, DEF_TEX で定義されるタスク例外処理ルーチンに関する情報も含む。TCB にタスク初期化ブロックへのポインタをもつ。

CRE_TSK(tskid, { tskatr, exinf, task, itskpri, stksz, stack });
DEF_TEX(tskid, { texatr, texrtn });

texatr には、(TA_HLNG | TA_ASM)の指定ができる。TA_HLNG (=0x00) が指定された場合には高級言語用のインタフェースで、TA_ASM (=0x01) が指定された場合にはアセンブリ言語用のインタフェースでタスク例外処理ルーチンを起動する。(μ ITRON4.0 仕様)

3.2.2 タスクコントロールブロック (TCB)

typedef struct task_control_block {

enatex: 1;

QUEUEtask_queue; /* タスクキュー */

const TINIB *tinib: /* タスク初期化ブロックへのポインタ */

UINT tstat: TBIT_TCB_TSTAT; /* タスク状態(内部表現)*/

UINT priority: TBIT_TCB_PRIORITY; /* 現在の優先度(内部表現)*/

/* タスク例外処理許可状態 */

BOOL actcnt:1; /* 起動要求キューイング */

BOOL wupcnt:1; /* 起床要求キューイング */

TEXPTN texptn: /* 保留例外要因 */

WINFO *winfo; /* 待ち情報ブロックへのポインタ */

CTXB tskctxb; /* タスクコンテキストブロック */

} TCB;

BOOL



3.3 サービスコール一覧 (task_except.c)

サービ・スコール	機能	備考
ras_tex	タスク例外処理の要求	タスクコンテキスト用
iras_tex	タスク例外処理の要求	非タスクコンテキスト用
dis_tex	タスク例外処理の禁止	タスクコンテキスト用
ena_tex	タスク例外処理の許可	タスクコンテキスト用
sns_tex	タスク例外処理禁止状態の参照	

4 割込み管理

4.1 割込みについて

- ・ HW からの割込み カーネル 割込みハンドラ 割込みサービスルーチン
- ・ スタンダードプロファイルでは、割込みハンドラか割込みサービスルーチンのどちらかを登録する機能を実装すればよい。(JSP カーネルでは割込みハンドラのみ)

4.2 **割込みハンドラ初期化プロック** (interrupt.h, interrupt.c)

typedef struct interrupt_handler_initialization_block {

INHNO inhno; /* 割込みハンドラ番号 */

ATR inhatr; /* 割込みハンドラ属性 */

FP inthdr; /* 割込みハンドラの起動番地 */

} INHINIB;

割込みハンドラの定義を行う静的 API

DEF_INH(INHNO inhno, { ATR inhatr, FP inthdr });

で宣言し、

const INHINIB inhinib_table[TNUM_INHNO];

に格納される。

INHNO 型の定義と inhno の意味はターゲット毎に定める。inhatr には、TA_HLNG のみを指定することができる。(user.txt)

4.3 割込み処理の流れ

- (1) 割込み発生(_interrupt)
- (2) 割込み入口処理



- ◇ レジスタ保存
- ◇ 例外/割り込みのネスト回数をインクリメント
- ◇ スタック切替え
- (3) 割込みハンドラの呼び出し(int_table[]より取得)
 - ◆ タスク例外処理の要求
- (4) 割込みハンドラから復帰
- (5) 割込み出口処理
 - ◆ 例外/割り込みのネスト回数をデクリメント
 - ◇ スタック戻す
- (6) reqflg = TRUE のとき、タスク例外処理の実行(ret_int)
 - → reqflg クリア

 - ◆ タスク例外処理の実行(calltex)
- (7) レジスタ復帰

4.4 サービスコール一覧

サービ、スコール	機能	備考
dis_int	割込みの禁止	SH3 ではサポートしていない
ena_int	割込みの許可	SH3 ではサポートしていない
chg_ixx	割込みマスクの変更	SH3 では chg_ipm
get_ixx	割込みマスクの参照	SH3 では get_ipm

これらのサービスコールがサポートされているかどうか、サポートされている場合の仕様(xx の部分の名称,型とパラメータの名称と意味、CPU ロック状態やディスパッチ状態との関連)については、ターゲット依存である。(user.txt)

5 CPU 例外管理

5.1 CPU 例外処理について

- ・ プロセッサが CPU 例外を検出した場合に、CPU 例外ハンドラを起動。
- ・ CPU 例外ハンドラ内で、タスク例外処理を要求される。
- ・ CPU 例外ハンドラの処理は発生したコンテキストで実行されるが、タスク例外処理ルーチンはそのタスクのコンテキストで実行される。

5.2 CPU 例外ハンドラ初期化プロック (exception.h, exception.c)

typedef struct cpu_exception_handler_initialization_block {



EXCNO excno; /* CPU 例外ハンドラ番号 */
ATR excatr: /* CPU 例外ハンドラ属性 */

FP exchdr; /* CPU 例外ハンドラの起動番地 */

} EXCINIB;

CPU 例外ハンドラの定義を行う静的 API

DEF EXC(EXCNO excno, { ATR excatr, FP exchdr });

で宣言し、

const EXCINIB excinib_table[TNUM_EXCNO]; に格納される。

EXCNO 型の定義と excno の意味はターゲット毎に定める。excatr には、TA HLNG のみを指定することができる。(user.txt)

5.3 CPU 例外処理の流れ

- (1) CPU 例外発生(_general_exception)
- (2) 例外入口処理
 - ◇ レジスタ保存
 - ◇ 例外/割り込みのネスト回数をインクリメント
 - ◇ スタック切替え
- (3) CPU 例外ハンドラの呼び出し (MS7709ASE01/sample1.c 参照)
 - ◆ CPU 例外が発生したコンテキストや状態の参照(vxsns_loc, vxsns_ctx)
 - ⇒ 実行状態のタスク ID の取得(iget_tid)
 - ◆ タスク例外処理の要求(iras_tex)
- (4) CPU 例外ハンドラから復帰
- (5) 例外出口処理
 - ◇ 例外/割り込みのネスト回数をデクリメント
 - ◇ スタック戻す
- (6) reqflg = TRUE のとき、タスク例外処理の実行(ret_exc)
 - → reqflg クリア

 - ◆ タスク例外処理の実行(calltex)
- (7) レジスタ復帰

5.4 サービスコール一覧 (exception.c)



サービ・スコール	機能	備考
vxsns_ctx	CPU例外の発生したコンテキスト	JSP カーネル独自のサービス
	の参照	コール
vxsns_loc	CPU 例外の発生した時の CPU ロ	JSP カーネル独自のサービス
	ック状態の参照	コール
vxsns_dsp	CPU例外の発生した時のディスパ	JSP カーネル独自のサービス
	ッチ禁止状態の参照	コール
vxsns_dpn	CPU例外の発生した時のディスパ	JSP カーネル独自のサービス
	ッチ保留状態の参照	コール
vxsns_tex	CPU例外の発生した時のタスク例	JSP カーネル独自のサービス
	外処理禁止状態の参照	コール

これらのサービスコールを用いて、CPU 例外が発生する前の状態を取り出すことができる。