


**Quetschkabelschuhe**  
für lötfreie Verbindungen  
isoliert für Kupferleiter

**DIN**  
**46237**

Crimp-type cable sockets for solderless connections, insulated, for copper conductors

Maße in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.



Bezeichnung eines Quetschkabelschuhes von Nenngröße 5–6:

Kabelschuh 5–6 DIN 46 237

Nenngröße = Anschluß- Größter bolzen- Leiter- durch- quer- messer messer	Leiter- quer- schnitt mm <sup>2</sup>	<i>d</i> <sub>1</sub> H14	<i>a</i> <sub>1</sub> ±0,5	<i>a</i> <sub>2</sub> ±1	<i>c</i> min.	<i>d</i> <sub>2</sub> H13	<i>d</i> <sub>3</sub> h13	<i>d</i> <sub>4</sub> +0,5 0	<i>l</i> ±1	<i>r</i> <sup>1)</sup> min.	<i>s</i> <sub>1</sub> ±0,3	<i>s</i> <sub>2</sub> ±0,3	Kennfarbe (Farbe nach DIN 47 002 [Vornorm])	Gewicht kg/1000 Stück ≈
2,5 – 1						2,7	6		16	4				0,70
3 – 1	0,5					3,2	6		16	4,5				0,68
3,5 – 1	bis 1	1,6	5	10	4	3,7	6	3,2	16	4,5	0,8	0,7	rot	0,67
4 – 1						4,3	8		17	6				0,82
5 – 1						5,3	10		18	6,5				1,02
3 – 2,5						3,2	6		17	4,5				0,78
3,5 – 2,5						3,7	6		17	4,5				0,77
4 – 2,5	1,5					4,3	8	3,9	18	6	0,8	0,7	blau	0,93
5 – 2,5	bis 2,5	2,3	5	11	4,5	5,3	10		20	6,5				1,05
6 – 2,5						6,5	11		22	7,5				1,18
8 – 2,5						8,4	14		23	10				1,45
4 – 6						4,3	8		20	6				1,60
5 – 6	4					5,3	10		21	6,5				1,80
6 – 6	bis 6	3,6	6	12	6	6,5	11	5,6	22	7,5	1	0,8	gelb	1,90
8 – 6						8,4	14		25	10				2,40
10 – 6						10,5	18		27	12				3,00

1) Die Auflagefläche muß innerhalb des durch „*r*“ festgelegten Bereiches eben sein, der Leiter darf in diesen Bereich nicht hineinragen. Eine Abkröpfung zur Hülse bis 0,5 mm ist zulässig.

2) Das Hülsenende muß zur besseren Einführung des Leiters angeprägt sein.

3) Die Hülse muß rundum geschlossen sein, z. B. mit Lot.

Fortsetzung Seite 2  
Erläuterungen Seite 2

Fachnormenausschuß Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuß (DNA)

**Werkstoff:** E-Cu nach DIN 40 500

**Isolierhülse:** Kunststoff (nach Wahl des Herstellers)

**Ausführung:** Galvanisch verzinkt, Schichtdicke mindestens 4 µm. Andere Ausführungen nach Vereinbarung.

**Anwendung:** Verwendbar für mehr-, viel-, fein- und feinstdrähtige Leiter. Bei eindrähtigen Leitern sind die Richtlinien der Kabelschuhhersteller zu beachten.

**Kennzeichnung:** Leiterquerschnitt und Herstellerzeichen eingeprägt

Zulässige Strombelastung für:

Anschlußbolzen nach DIN 46 200

Anschlüsse für elektrische Betriebsmittel nach DIN 46 206 Blatt 1 \*) und Blatt 2 \*)

Kabel und Leitungen nach VDE-Bestimmungen, z. B. VDE 0100, VDE 0118, VDE 0250, VDE 0255, VDE 0265, VDE 0271 u. a.

**Quetschwerkzeuge nach Angaben der Hersteller**


**Kabelschuhe, Anforderungen, Prüfungen siehe DIN 46 246**

**Quetschkabelschuhe für lötfreie Verbindungen, nicht isoliert, für Kupferleiter siehe DIN 46 234**

\*) Neuauflage z. Z. noch Entwurf

### **Anwendungsbeispiel**

Die Anwendung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.



### **Erläuterungen**

Ergänzend zu den Quetschkabelschuhen nach DIN 46 234 (für lötfreie Verbindungen), nicht isoliert, für Kupferleiter werden in der vorliegenden Norm die Quetschkabelschuhe isoliert genormt.

Der metallische Teil des Kabelschuhes entspricht den Größen nach DIN 46 234.

Die Aufteilung erfolgt in 3 Nenngrößen für die Querschnitte 0,5 bis 1 mm<sup>2</sup>, 1,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup> und 4 bis 6 mm<sup>2</sup>. Die Isolation, die fest auf dem Kabelschuh haftet, ist je nach Nenngröße farbig; man erkennt an der Kennfarbe den entsprechenden Leiterquerschnitt.

Der mit einem Kabelschuh zu versehende Leiter wird abisoliert in Größe des Maßes  $a_1 + 1$  mm. Die Isolation des

Leiters wird von der Isolierhülse des Kabelschuhes überdeckt. Mit Werkzeugen (Handzangen usw.) wird der Kabelschuh an den Leiter gequetscht, wobei die überstehende Isolierhülse des Kabelschuhes die Isolation des Leiters umschließt. Der Hülsenninnendurchmesser  $d_1$  wurde so gewählt, daß alle gebräuchlichen Leiter gleichen Querschnittes, ob mehr-, viel-, fein- oder feinstdrähtig, in den Kabelschuh gleicher Nenngröße hineinpassen.

Für die Anschlußbolzendurchmesser wurde die gleiche Abstufung festgelegt wie bei den Quetschkabelschuhen nach DIN 46 234. In der Norm wird ein angequetschter Kabelschuh gezeigt. Die Quetschstelle braucht jedoch der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.