1 直流电机的电力拖动

1.1 他励直流电动机的机械特性

机械特性: 在 U_a, R_a, I_f 不变时,电动机转速 n 和电磁转矩 T 之间的关系

$$n = \frac{U_a}{C_E \Phi} - \frac{R_a}{C_E C_T \Phi^2} T \tag{1}$$

$$= n_0 - \gamma T \tag{2}$$

$$= n_0 - \Delta n \tag{3}$$

上式中, n_0 为理想空载转速, $\gamma=|\frac{dn}{dT}|=\frac{R_a}{C_EC_T\Phi^2}$ 为机械特性的斜率机械特性的硬度 $\alpha=\frac{1}{\gamma}$

1.1.1 固有特性

固有特性: U_a , I_f 保持额定值,电枢电路中没有外接电阻时的机械特性

$$n = f(T)|_{U_{aN}, I_{fN}, R_a}$$

在 p213 图像上,左侧的 N 点位电动机的额定状态,能长期运行;右侧的 M 点为临界状态,可以短时间过载,过载能力 $\alpha_{MC}=\frac{I_{amax}}{I_{aN}}$

1.1.2 人为特性

根据 (1)公式分析

- 1. 增加电枢电阻时的人为特性
- 2. 降低电枢电压时的人为特性
- 3. 减小励磁电流时的人为特性