1 数字逻辑基础

1.1 模拟信号

特点: 在时间域是连续的

1.2 数字信号

特点: 在幅度上是离散的

1.3 模拟电路与数字电路

两者各有自己的特点, 在当今的电子设备中大多配合使用

数字电路优点: 1) 集成度高功耗低计算额能力强

- 2) 抗干扰能力强,工作可靠
- 3) 功能多样化,适应能力强

1.4 数制

需掌握:1) 十进制与其他进制的相互转化 2) 二进制与八, 十六进制之间的特殊转化

- 1. 十进制化其他进制:整数部分除后取余法(从下向上由高位向低位),小数部分乘后取整法(由上向下由高位向低位)
 - 2. 其他进制化十进制: 展开法 (不同位次的数字看作权重, 乘以对应的系数, 相加)
 - 3. 二进制化八进制: 以小数点位中心, 向左向右取三位为一个八进制数字化开
 - 4. 二进制化十六进制: 以小数点位中心, 向左向右取四位为一个八进制数字化开

1.5 编码 (代码)

1.5.1 二-十进制代码

被编码的信息量为 M,则对用于编码的二进制数的位数 n 有: $n \ge log_2(M)$

1.8421BCD 码: 用四位二进制数字表示一个十进制的数字,是一种有权码, $1010\sim1111$ 为 禁用码

$$(01011000)_8421BCD = (58)_10$$

显然用 8421BCD 码化二进制时要先化十进制

- 1.5.2 格雷码
- 1.5.3 字符代码
- 1.6 带符号二进数的表示方法

1.6.1 原码

一个十进制数对应的二进制数为他的原码: $(13)_10 = (1101)_2,1101$: 原码

2 1 数字逻辑基础

1.6.2 反码

将原码中的 1 变 0, 0 变 1:1101 的反码为 0010

1.6.3 补码

给反码加一:0010 + 1 = 0011, 则 0011 是 0010 的补码 原码直接化补码: 从右侧数第一个 1 不变,其余数字取反, $1101 \rightarrow 0011$

1.6.4 正负数表示

最左位增加一个符号位

符号位
$$\left\{ egin{aligned} 0 表示正数 \\ 1 表示负数 \end{aligned}
ight.$$

用补码做减法可以把剑法变加法 $A-B\to A+(-B)$, 其中 A 用原码,B 用补码,则计算 机运算 A 的原码加 B 的补码

1.6.5 偏移码

补码的符号位取反