

Hinweise zur M39 auf Raspberry Pi HQ Kamera Macro Fokus-Einheit:

- Part 1 und 2 müssen aufrecht gedruckt werden wegen der Gewinde. Bitte mit "Snug"-Support drucken (Wie in dem beigefügten Slice Screenshot zu sehen)
- Part 2 gibt es in zwei Versionen. Die erste Version ist an der C-mount Seite etwas kürzer. Ich habe dort einen C-Mount Makro Zwischenring aus Metall installiert, damit das C-mount-Gewinde der Raspi HQ Kamera einfacher anzuschrauben ist. Die Datei mit der Endung "Part 2A" ist dafür gedacht, wenn man keinen Macro Zwischenring besitzt und die HQ Kamera direkt auf das Plastikgewinde schrauben möchte.
- damit die Fokus-Einheit nicht wackelt, sind die Toleranzen von Part 1 und 2 sehr eng gehalten. Wenn die beiden Teile sich nicht geschmeidig ineinanderschieben und bewegen lassen, bitte ein wenig mit einer Feile / Sandpapier nachschleifen.
- Beim Zusammenbau beide Teile soweit ineinander schieben, dass der Überwurfring gerade noch zwischen die Gewinde beider Teile 1 und 2 passt. Dann beide Teile weiter soweit aufeinander zu schieben, bis der Ring von alleine zwischen den Gewinden hält und ihn dann gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Gewinde sollten jetzt alle ineinander greifen und die Schlitten sollte sich aufeinander zu bewegen. Darüber kann man nun den Abstand von Kamera und Film (und somit den Fokus) ziemlich präzise einstellen
- Für die Stütze benötigt man 4mm Einschmelzgewinde und entsprechend 2 Feststellschrauben