

sistemi

P: processo oftre alla variabile manipolata um ci sono in genere altri ingressi non manipolati, detti disturbi, per es.

- 1) rumore esterno all'aula
- 2) forza di gravità
- 3) temperatura esterna
- 4) Pioffe

A: attratore impone sul processo il valore di um deciso dal controllore

T: trasduttore

segnali

y: variabile controllata yo: andamento di riferimento

et = YT - YT, misura d'errore di

controllo. Attenzione, er = yo-y, che è il vero errore di controllo!

Um: variabile manipolata

U = Ue + Uol + Ucomp: variabile di controllo

proporzionale al valore di um

che il controllore decide di

imporre sul processo

G: altri disturbi

Ca: controllore in anello chiuso (d: closed loop; anche dello regolatore)

decide il contributo ud della variabile di controllo u in base alla

misura d'errore et. La sua uscita (ud) influenza il suo ingresso

(eT), pertanto si dice che opera in anello chiuso.

Col, Comp: controllore in anello aperto (ol: open loop) e compensatore decidono i contributi uoe e ucomp della variabile di controllo u in base al riferimento e alla misura dialcuni disturbi. Le loro uscite (uol e ucomp) non influentano i loro ingresci (yf e dt), pertanto operano in anello aperto.

Nota: P, A, T sono tipreamente assegnati, Ce, Coe, Comp sono de projettere.