## MISURE ELETTRONICHE

lunedì 17 luglio 2006

Prof. Cesare Svelto Tempo a disposizione 2h10min Primo Appello AA 2005/2006 Aula T.2.1 ore 13.15

COGNOME:		Nome:			(stampatello)
CL e anno:	Matricola e firma _				(firma leggibile)
Esercizi svolti (almeno p PUNTEGGI: N.B. gli esercizi non comporteranno una penal	crocettati potranno non	essere corretti;	quelli	-	ito intero □: 1 2 3 4 (9+8+8+8=33 p) ma neanche iniziati
	SOL	LUZIONI			
(30 min)		sercizio 3 vesto foglio e sul r	etro)		

3) Con un oscilloscopio analogico si effettua la misura dello *slew-rate* (massima velocità di variazione dell'uscita, tipicamente espressa in  $V/\mu s$ ) di un amplificatore operazionale. Viene fornita all'ingresso dell'amplificatore un'onda quadra "ideale" alternata con livelli  $\pm 1$  V, a frequenza 100 Hz. Con i *marker* dell'oscilloscopio si leggono i seguenti valori della tensione di uscita in funzione del tempo (l'istante iniziale corrisponde al *trigger*, prelevato sull'onda quadra di ingresso, e l'amplificatore risponde con un certo ritardo):

Tempo [µs]	Tensione [V]		
0	-13		
1.0	-10.1		
1.1	-5.2		
1.2	0.1		
1.3	5.0		
5.0	+13		


3a) Ricavato il guadagno dell'amplificatore, si calcoli il valore dello *slew-rate* attraverso una tecnica di regressione ai minimi quadrati.

NOTA: Si ricorda che il coefficiente angolare ed il termine noto della retta di regressione lineare valgono


$$m = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}$$

$$b = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{\sum y_i - m \sum x_i}{n}$$

- 3b) Si descrivano le impostazioni dell'oscilloscopio utilizzate per effettuare la misura e si disegni la schermata corrispondente (da cui sono state ricavate le misure della tabella precedente).
- 3c) Che tecnica di visualizzazione multitraccia è stata utilizzata, perché?
- 3d) Si calcoli la banda minima dell'oscilloscopio che consente di effettuare correttamente questa misura.




3a) Dato che ci interessa calcolare lo *slew-rate*, applichiamo la regressione lineare ai soli 4 punti centrali (il primo e l'ultimo sono rispettivamente prima dell'inizio della transizione e molto dopo la fine del transitorio, quindi non appartengono all'andamento lineare). Naturalmente il guadagno dell'amplificatore deve essere G=13 V/V per portare un'onda quadra di livelli  $\pm 1 \text{ V}$  ai valori amplificati  $\pm 13 \text{ V}$ . Scegliamo il tempo come variabile x e la tensione misurata come y, applichiamo le formule riportate nella Nota e otteniamo: m=50.6 V/µs e b=-60.7 V. Lo *slew-rate* è, velocità di variazione dell'uscita, è esattamente dato dal coefficiente angolare della retta di regressione, vale quindi  $50.6 \text{ V/µs} \sim 50 \text{ V/µs}$ . Riportiamo in figura i punti sperimentali e la retta di regressione, in ottimo accordo.



**3b**) Connettiamo su CH1 l'onda quadra di ingresso e su CH2 l'uscita dell'amplificatore, entrambe in DC. Poniamo il *trigger* sul CH1 a 0 V, con pendenza positiva. Per CH1 (onda quadra da -1 V a + 1 V) possiamo scegliere 0.5 V/DIV, mentre per il CH2 (dai punti misurati di deduce che varia da -13 V a + 13 V) impostiamo 5 V/DIV. La base dei tempi deve essere impostata in modo tale da permettere di misurare lo *slew-rate*, ricordando che il *trigger* avviene all'istante t=0 s, la scelta ottimale è 0.2  $\mu$ s/DIV (la frequenza di ripetizione dell'onda quadra di stimolo determina solo la velocità di rinfresco dello schermo, è assolutamente ininfluente per la misura dello *slew-rate*).

Riportiamo in figura lo schermo dell'oscilloscopio con le impostazioni scelte.



**3c**) Si utilizza sicuramente la visualizzazione ALTernated, data la base dei tempi impostata (piuttosto veloce).

**3d)** Possiamo stimare la banda necessaria attraverso un conto approssimato del tempo di salita. L'amplificatore commuta in circa  $0.5~\mu s$ , per cui richiediamo che la banda dell'oscilloscopio sia nettamente superiore a  $B=0.35/0.5~\mu s=700~kHz$ . Per non avere significativi errori di misura è quindi necessaria una banda di almeno 5-10~MHz.