"MISURE" Prof. Cesare Svelto Tempo a disposizione 1h20m

Martedì 16 gennaio 2018 AA 2017/2018 Aula T.1.1 e F.0.1 e T.2.2 ore 9.15

COGNOME (stampatello):	Nome (stampatello):
Laurea-anno: <u>INF-2°</u> / <u>FIS-2°</u> / <u>altro</u>	Matr. e firma

Punteggi: pre-compito=8 Es.1=12 Es.2=7 Es.3=5 TOT=32


N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). <u>I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, comporteranno il salto dell'appello successivo.</u> NON saranno corretti i compiti senza la scelta CI) oppure P) o senza il COGNOME.

<u>SOLUZIONI</u>

(25 min) Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

- 2) Con un oscilloscopio digitale (ADC a 8 bit e 1 GSa/s, 2 canali, e banda analogica 60 MHz) si vogliono misurare i seguenti due segnali:
 - onda quadra con livelli TTL (0-5 V) e frequenza 10 kHz con tempi di salita e di discesa di 0.2 μs;
 - segnale sinusoidale al limite superiore della banda audio (20 Hz-20 kHz) con ampiezza efficace 50 mV e *offset* 20 mV.
- 2A) Si scelgano, in modo espressamente motivato, tutti i parametri dell'oscilloscopio digitale adatti per una corretta visualizzazione dei segnali (con amplificazioni a passi finiti: 1, 2, 5, 10).
- 2B) Si disegni la schermata oscillografica corrispondente alla misura, utilizzando il riquadro 10×8 riportato e indicando i diversi livelli o distanze di interesse per la misura.
- 2C) Si spieghi brevemente come è possibile effettuare la misura del tempo di salita, $T_{R,S}$, del segnale a onda quadra utilizzando manualmente tutti i *marker* dell'oscilloscopio. Si valuti il valore ottenibile per $T_{R,S}$ con questo oscilloscopio nelle condizioni di misura ottimali (di massima espansione della scala temporale). Quanto vale e da cosa dipende l'errore relativo di misura su $T_{R,S}$? Cosa occorrerebbe per fare la misura in modo corretto?



⁵2A) L'onda quadra ha ampiezza picco-picco $\Delta V_{pp,1}$ =5 V, variando tra 0 V e 5 V con periodo T_1 =1/ f_1 =1/10kHz=100 μs. L'onda sinusoidale ha un *offset* di +20 mV e una ampiezza picco-picco $\Delta V_{pp,2}$ =2×($\sqrt{2}$ ·50 mV)≅142 mV, dunque varia da circa -51 mV sino a circa +91 mV con periodo T_2 =1/ f_2 =1/20kHz=50 μs, che è la metà del periodo dell'onda quadra.

Si può misurare l'**onda quadra sul CH1 e l'onda sinusoidale sul CH2** (o anche il viceversa). **Accoppiamenti in DC** per entrambi i segnali, così da non perdere l'informazione sugli *offset* o valori medi.

Amplificazioni verticali: per il CH1 A_{V1} =(5 V)/(8 DIV)=0.625 V/DIV \rightarrow 1 V/DIV e conviene scegliere un *vertical position GND*₁=-3 DIV dal centro schermo di modo da staccare il livello di 0 V dell'onda quadra dal fondo schermo; per il CH2: A_{V2} =(142 mV)/(8 DIV)=17.75 mV/DIV \rightarrow 20 mV/DIV e conviene scegliere un *vertical position GND*₂=-1 DIV dal centro schermo (dunque da -60 mV a +100 μ V a pieno schermo).

Trigger: conviene prelevare il segnale di *trigger* dall'**onda quadra**, **dunque TR su CH1**, che evidenzia fronti di transizione molto più ripidi della massima pendenza della sinusoide. Conviene scegliere **TR**LEVEL=2.5 V con accoppiamento DC, **TR**COUPL=**DC**, e ad esempio **TR**SLOPE + e una posizione **TR**POS=0 **DIV** dal centro schermo orizzontale (utile anche in seguito per evidenziare il tempo di salita). In alternativa, ma con identico risultato, si può accoppiare il segnale di *trigger* in AC: TR_{COUPL} =AC, TR_{LEVEL} =0 V e sempre TR_{SLOPE} + con TR_{POS} =0 DIV dal centro schermo orizzontale. Va bene una modalità di trigger di tipo **TRIG**NORMAL **o anche TRIG**AUTO.

Amplificazione orizzontale (base dei tempi): si può visualizzare un periodo dell'onda quadra scegliendo $A_X=T_1/10 \text{DIV}=\frac{10 \,\mu\text{S/DIV}}{10 \,\mu\text{S/DIV}}$ e conseguentemente osservare 2 periodi dell'onda sinusoidale. Il fronte di salita dell'onda quadra, rappresentato a centro schermo, su questa scala temporale risulta molto ripido ($T_{R,SI}=0.2 \,\mu\text{s}=(1/50) \text{DIV}<<1 \,\text{DIV}=10 \,\mu\text{s}$).

²2B) Vedi disegno mostrato nel riquadro 10×8. Attenzione ai fronti ripidi dell'onda quadra.

Vedi Teoria per l'uso dei marker per una misura di tempo di salita. In sintesi, utilizzando i marker verticali si possono individuare i due tempi corrispondenti ai due livelli al 90 % e al 10 % dell'escursione tra valore basso e valore alto dell'onda quadra (casomai utilizzando anche i marker orizzontali per visualizzare/leggere i livelli di tensione): la distanza Δ tra i due marker orizzontali corrisponderà al tempo di salita del segnale. I livelli dei diversi marker, vengono mostrati sullo schermo come linee verticali o orizzontali, e le loro distanze (ΔT e ΔV , rispettivamente) vengono misurate automaticamente dallo strumento e visualizzate alfa-numericamente sullo schermo. Ci interessa conoscere il valore dell'intervallo di tempo tra i due marker verticali (misurato con precisione da un contatore elettronico interno allo strumento). Il tempo di salita misurato è $T_{R,MIS}=t90\%-t10\%$.

Indicando con $T_{R,S}$ (=0.2 µs) il tempo di salita del segnale e con $T_{R,OSC}$ (=0.35/ B_{OSC} \cong 5.8 ns~6 ns) il tempo di salita dell'oscilloscopio, il tempo di salita misurato è la composizione quadratica dei due:

$$T_{\text{R,MIS}} = \sqrt{T_{\text{R,S}}^2 + T_{\text{R,OSC}}^2} = \sqrt{0.2^2 + 0.6^2} \text{ } \mu_{\text{S}} = 200.085 \text{ ns} \approx 200.1 \text{ ns} \approx T_{\text{R,S}}$$

In questo caso $T_{R,MIS}$ è limitato dal tempo di salita in modo del tutto trascurabile (=c'è ben più che sufficiente banda passante) e l'errore relativo di questa misura è $err=T_{R,MIS}/T_{R,S}=200.085/200=+0.04\%$, del tutto trascurabile. Quando l'errore fosse invece significativo, per eseguire correttamente la misura occorrerebbe utilizzare un oscilloscopio con maggiore banda passante oppure, conoscendo bene il valore della banda B e ritenendo valida l'approssimazione a singolo polo dominante, si può "correggere" il valore misurato così da ottenere ${}^*T_{R,MIS,CORR}=\sqrt{T_{R,MIS}^2-T_{R,OSC}^2}$ che può essere una buona stima del valore di $T_{R,S}$. Altre cause di errore sono legate alla accuratezza con cui si riesce a misurare $t_{90\%}$ - $t_{10\%}$, che tipicamente dipende dalla scala temporale utilizzata (la più espansa è meglio) e in ultima analisi dalla risoluzione e accuratezza della base dei tempi.