
# CAMPIONAMENTO SCHEDE DAQ PROTOCOLLI



prof. Cesare Svelto

# Campionamento ideale/reale



Il segnale campionato  $v(t_k)=v(kT_c)=x_c(t)$  idealmente si ottiene prelevando i campioni in un tempo infinitesimo ma nella **realtà** occorre un **tempo finito**  $(T_{window}=T_w\neq 0)$  per prelevare da v(t) il segnale campionato  $v(t_k)$  e poi per quantizzarlo

# Segnale di ingresso e campionamento

Un segnale di tensione v(t)=x(t) è reale e continuo

Ipotizziamo di lavorare con uno spettro del segnale "limitato": trasformata X(f) t.c.  $X(f)\equiv 0$  per  $|f| > f_{\text{max}}$ 

(se il segnale non ha banda limitata a  $f_{\text{max}}$  si può usare un filtro passa-basso)

In un campionamento ideale il segnale è moltiplicato per un treno (serie) di delta di Dirac  $h(t) = \delta(t)$ 

In un campionamento reale il segnale è moltiplicato per un treno (serie) di rettangoli h(t)=rect $(t/T_w)$  in cui il singolo rettangolo ha durata finita  $T_w$ 

Delta di Dirac e rettangoli sono centrati negli "istanti" di campionamento  $(kT_c)$ 

# Campionamento ideale


 $T_{\rm c}$  e  $f_{\rm c}$  sono periodo e frequenza di campionamento


segnale campionato (dominio temporale)

$$x_{c}(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_{c})$$

segnale campionato (dominio spettrale)

$$X_{c}(f) = f_{c} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(f - mf_{c})$$






Lo spettro del segnale campionato è periodico e contiene infinite repliche ("alias") dello spettro del segnale, distanziate con un passo  $f_c$ 

#### Teorema di Shannon

Un filtro passa-basso (PB) ideale con frequenza di taglio pari alla frequenza di Nyquist  $f_{\text{Nyq}} = f_{\text{c}}/2$  permette di ricostruire il segnale originale, dal segnale campionato, se la massima frequenza  $f_{\text{max}}$  del segnale d'ingresso è tale che  $f_{\text{max}} \leq f_{\text{Nyq}}$ 



 $\overline{\text{Se} f_{\text{max}}} > f_{\text{Nyq}}$  si avrà *aliasing* (equivocazione) sul segnale ricostruito


# Campionamento reale

con 
$$T_{\rm w}$$
< $T_{\rm c}$ <<1/ $f_{\rm max}$ " va tutto bene": I  ${\rm sinc}(\pi f T_{\rm c})\cong 1$  e  ${\rm exp}(-j\pi f T_{\rm c})\cong 1$  sinc $(\pi f T_{\rm W})\cong 1$  e  ${\rm exp}(-j\pi f T_{\rm W})\cong 1$ 

$$x_{c}(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{rect}[(t - kT_{c})/T_{w}]$$


si campiona con una funzione a rettangolo

anziché con una  $\delta$  di Dirac



segnale campionato (dominio spettrale)

per 
$$fT_c$$
<<1 li>l'errore è trascurabile



distorsioni su ampiezza e fase del segnale ricostruito

$$\Rightarrow T_{c} << 1/f_{max} \Rightarrow f_{max} << 1/T_{c}$$

$$X_{c}(f) = f_{c}T_{w} \frac{\sin(\pi f T_{w})}{(\pi f T_{w})} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} X(f - m f_{c})e^{-j\pi f T_{w}}$$

$$\frac{\sin \pi T_{
m c}(f-mf_{
m c})}{\pi T_{
m c}(f-mf_{
m c})}e^{-j\pi f T_{
m c}}$$

# Soluzione Pb. campionamento reale

Per sistemi DAQ con requisiti di accuratezza elevati le distorsioni introdotte dal campionamento reale devono essere calcolate e valutate rispetto al rumore


Non saranno accettabili distorsioni che producono errori sul segnale confrontabili con il limite di rumore imposto dal numero di bit equivalenti

Per ridurre gli effetti provocati dall'*aliasing* e dalla durata finita del campionamento si adottano <u>frequenze di campionamento ben superiori</u> al limite imposto dal teorema di Shannon

(ad esempio 
$$f_c = 10 f_{c,min} = 20 f_{max} = 20 f_{s,max}$$
 Sovracampionamento)


Naturalmente 
$$T_{\rm w} < T_{\rm c}$$
 e magari  $T_{\rm w} < < T_{\rm c} \Rightarrow T_{\rm w} < < 1/f_{\rm max}$ 


# Campionatore Sample&Hold (S/H)



Pb. "scarica"
Pb. τ carica var.

A interruttore chiuso, la tensione campionata viene "memorizzata" su un **condensatore** (memoria analogica) che poi la "mantiene" quando l'interruttore resta aperto





$$T_{\mathbf{w}} \approx \tau = R_{\mathbf{s}} C$$
 dipende da  $R_{\mathbf{s},\mathbf{S}}$ 


$$T_{\rm w} \approx \tau = R_2 C = \text{cost.}$$

Pb. non-idealità da correnti di perdita  $\rightarrow$  C "alto":  $I_{\rm loss}$  in interruttore S o condensatore C (o operazionale)

# SCHEDE DI ACQUISIZIONE DATI

(DAQ) Data AQuisition

# Scheda di acquisizione dati (DAQ)



Multiplexer – permette di selezionare i <u>diversi ingressi</u> disponibili (di tipo *single-ended* o di tipo **differenziali**) e di inviarli all'unico IA (*Instrumentation Amplifier*) che accoppia <u>un segnale alla volta verso l'ADC</u>


**Amplificatore** per strumentazione (WB, con guadagno variabile) – consente di utilizzare la piena dinamica del convertitore (ADC) e amplifica ( $V_{\text{IN},i}$ -GND) oppure ( $V_{\text{IN},i}$ - $V_{\text{IN},i}$ )

Campionatore+ADC – converte la tensione in valore numerico


FIFO – consente di inviare sul bus dati del PC e/o direttamente in memoria RAM (**DMA**) i dati acquisiti

Le schede dispongono anche di **uscite analogiche** (**DAC**), di **linee di I/O** Input/Output, e di sincronizzazioni analogiche e digitali (*trigger* e *timer*)

# Ingressi single-ended o differenziali




Se il MUX ha N ingressi (fili) la scheda avrà con N=16
N ingressi single-ended (1 filo)



N/2 ingressi differenziali (ciascuno con 2 fili o una coppia di fili)

Numero tipico dei canali analogici d'ingresso: 8-16-...-80 canali

# Scheda di acquisizione dati di NI



Schema a blocchi semplificato delle schede DAQ dei Laboratori Didattici sperimentali di via Golgi fsa=200 kHz n=12 bit 12/36

# Frequenza di campionamento

Frequenza di campionamento – La massima frequenza a cui la DAQ (l'ADC) può digitalizzare il segnale. Certo si potrà digitalizzare il segnale anche a frequenze inferiori.

Effettuando un campionamento multicanale (su più segnali acquisiti "in parallelo",  $N_{\rm S}$ ), la massima freq. camp. sul singolo canale diviene:


$$f_{\text{Sa,}N_{\text{S}}ingressi} = \frac{f_{\text{Sa,ADC,max}}}{N_{\text{S}}}$$

Valori tipici per la frequenza di campionamento nel caso di schede *general purpose*:

$$10 \text{ kSa/s} < f_{sample} < 10 \text{ MSa/s}$$



# Caratteristiche della Scheda e del convertitore A/D



#### Caratteristiche:

**DINAMICA**: *D* [V]

**RISOLUZIONE**: n [bit] o N [livelli] o  $\Delta V = D/N$  [V]

VELOCITA':  $f_c$  [Hz] o  $T_c$  [s] o  $f_{Sa}$  [Sa/s]

RUMORE ELETTRON.  $V_{\rm eff}$  [mV] o BIT EQ.  $n_{\rm e}$  [bit]

COSTO [€] e CONSUMO [mW]

### Dinamica ADC

Dinamica ADC:  $D_{ADC}$ 

è fissa (non sempre adatta al segnale)



Si massimizza la risoluzione sul segnale amplificandolo

$$G = D_{ADC} / D_{S(egnale)}$$


Guadagni tipici dell'amplificatore combinati con  $D_{ADC}$ =±5 V:

$$G=100 D_{s}=\pm 50 \text{ mV}$$

$$G=10$$
  $D_{s}=\pm 0.5 \text{ V}$ 

$$G=1$$
  $D_s=\pm 5$  V

$$G=0.5$$
  $D_{s}=\pm 10 \text{ V}$ 



$$G=1$$
  $D_s=\pm 5 \text{ V}$   $\Delta V = D_S/N = D_S/2^n = (100 \text{mV}, 1 \text{V}, 10 \text{V}, 20 \text{V})/2^n$   
 $G=0.5$   $D_s=\pm 10 \text{ V}$  = 25  $\mu$ V, 250  $\mu$ V, 2.5  $\mu$ V, 5  $\mu$ V @  $n=12$  bit

N = 4096 livelli

# Risoluzione ADC e scheda DAQ

**Risoluzione** – E' il numero di bit (n) che l'ADC usa per rappresentare il segnale analogico in ingresso. Maggiore è la risoluzione, maggiore è il numero di livelli (N=2 $^n$ ) in cui la dinamica dell'ADC ( $D_{ADC}$ ) è suddivisa: <u>la tensione minima rilevabile (ris. dim.  $\Delta V$ ) varia in funzione della dinamica del segnale d'ingresso e del guadagno G dell'amplificatore. La minima tensione rilevabile (ris. dim.) per una DAQ è :</u>


$$\Delta V = \frac{D_{\text{ADC}}}{G \times 2^n} \quad \begin{array}{c} \text{risoluzione} \\ \text{dimensionale} \end{array}$$

$$\delta = \frac{1}{N} = \frac{1}{2^n} \text{ adim.}$$

Risoluzioni tipiche di una DAQ: 12-18 bit ( $\delta$  = 0.25×10<sup>-3</sup> ÷ 4×10<sup>-6</sup>)

La risoluzione è solo una delle caratteristiche che descrivono l'accuratezza della DAQ. Rumore elettronico ed errori (di linearità, di *offset*, di guadagno) devono essere considerati per descrivere completamente l'accuratezza ⇒ bit equivalenti

# Acquisizione dati dal mondo fisico



Fenomeno fisico -> Trasduttore -> Condizionamento ->


Scheda DAQ → PC+DSP (elaborazione e visualizzazione)

ACQUISIZIONE e ANALISI dei DATI

# Sistema di acquisizione dati

#### Data Acquisition Systems: block diagram

#### DATA ACQUISITION SYSTEM



Block diagram of a data acquisition system

- Data Acquisition System: measurement system that use the processing power of a computer:
  - External circuits
  - Data AcQuisition (DAQ) board
  - Personal Computer

# PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE


#### Interfaccia seriale RS-232

La <u>comunicazione seriale</u> avviene attraverso tre linee:

- (2) RX ricezione;
- (3) TX trasmissione;
- (5) linea di massa GND; (i livelli RX e TX sono quindi riferiti al GND)

Altre linee possono essere disponibili ma in generale non sono richieste


La comunicazione è **asincrona** (non si usa un segnale di *clock*)



Sono collegabili tra loro solo 2 dispositivi (uno parla e l'altro ascolta)

### Interfaccia seriale RS-232

Il livello di tensione corrispondente allo stato alto (1) è compreso tra +3 V e +12 V mentre lo stato logico basso (0) è tra -3 V e -12 V (nel PC o nel dispositivo, invece sul cavo i livelli sono opposti).



bit signals in the cable

protocollo <u>seriale</u> con <u>bassa velocità</u> di trasmissione

Parametri fondamentali di questo protocollo seriale sono: baud rate (velocità trasmissione  $\approx 9.6$  kbit/s), data bits (6, 7, 8, 9), e parity bit (se c'è è 1). Il singolo messaggio trasmesso è un pacchetto costituito dai bit di start (1), bit dati (6,7,8,9), parità (1) e stop (2)

## Interfaccia IEEE-488 (GPIB o HP-IB)


Le caratteristiche essenziali dell'<u>interfaccia parallela</u> GPIB (General Purpose Interface Bus o Hewlett-Packard Instrument Bus) sono:

• 8 linee dati (DIO1-DIO8, TTL 0-5 V), 5 linee di gestione dell'interfaccia e 3 linee di *handshake* 

il codice di trasferimento dei dati è ASCII a 7 bit + 1 bit di

parità (1 dato = 8 bit = 1 byte)

- il numero massimo di dispositivi collegabili è 15 con lunghezza massima di collegamento pari a 20 m
- velocità massima di trasmissione da <u>1 a 8 MB/s</u> (tra strumenti ≈400 kbyte/s)
- ogni strumento collegato ha il suo indirizzo GPIB



# Interfaccia IEEE-488 (GPIB)

Ognuno dei dispositivi collegati al bus può assumere uno dei tre ruoli attivi (modalità):

- LISTENER (ascoltatore)
- TALKER (parlatore)
- CONTROLLER (controllore)
- ⇒ riceve i dati
- ⇒ trasmette i dati
- $\Rightarrow$  gestisce il bus

Un dispositivo può anche assumere più di un ruolo. La minima configurazione richiede **un controller** e *un talker* o *un listener*.

Esiste anche un quarto ruolo detto *idler* (ozioso) in cui il dispositivo è in fase di attesa



#### Interfaccia USB

L'*Universal Serial Bus* (USB) è uno standard di <u>comunicazione seriale</u> che consente di collegare <u>diverse periferiche</u> tra loro o a un computer (fino a 127 compresi gli *hub* di connessione delle periferiche).

#### Impiega solo 4 fili:

- 1 VBUS  $\Rightarrow$  alimentazione (+5 V)
- $2 D^{-}$  (Data -)  $\Rightarrow$  "ricezione" dati
- $3 \ D^+$  (Data +)  $\Rightarrow$  "trasmissione" dati
- 4 GND ⇒ riferimento di massa

I dati sono **tensioni differenziali** con  $\Delta V = (D^+ - D^-)$ ; "1" $\Leftrightarrow \Delta V > 0.2 \text{V}$  e "0" $\Leftrightarrow \Delta V < -0.2 \text{V}$ 

#### Velocità di trasferimento dati:

USB 1.0 (Low-Speed)	$\Rightarrow$ 1.5 Mbit/s
USB 1.1 (Full-Speed)	$\Rightarrow \overline{12}$ Mbit/s
USB 2.0 (Hi-Speed)	$\Rightarrow$ 480 Mbit/s
USB 3.0 (Super-Speed)	$\Rightarrow$ 4.8 Gbit/s
USB 3.1 (Super-Speed+)	$\Rightarrow 10 \text{ Gbit/s}$



protocollo <u>seriale</u> con <u>alta velocità</u> di trasmissione

Trasmissione in modalità half duplex (monodirezionale alternata)

#### Interfaccia USB

Quando una periferica o un *hub* viene connesso alla struttura ad albero gli viene assegnato un **indirizzo logico**. Dopo essersi sincronizzato con il *clock* del ricevitore invia un stringa di bit indicando quale **tipo di trasferimento** dati eseguire:

- 1 Control transfer ⇒ configurazione/verifica/controllo dello stato
- 2 Isosinchronous ⇒ **trasmissione continua** o *streaming* transfer (in modo sincrono con un timer)
- 3 Interrupt ⇒ trasmissione prioritaria di pochi dati transfer (latenze minime garantite)
- 3 Bulk transfer ⇒ trasmissione non-prioritaria di molti dati (latenze non garantite)

Un singolo cavo USB può essere lungo fino a 5 m ma, collegando degli *hub* alimentati, le periferiche possono distare fino a 30 m dall'utilizzatore


Sulla connessione di alimentazione (VBUS) un PC può erogare fino a 500 mA di corrente a 5 V. Così è possibile anche alimentare periferiche a "basso consumo" (potenza <2.5 W)

# MIGLIORARE LA RISOLUZIONE NEGLI ADC

#### Sommario


- Rumore di quantizzazione
- Dithering
- Dithering + Averaging
- Oversampling + Averaging
- Oversampling + Noise-shaping

# Rumore di quantizzazione (1/2)



Sinusoide a 100 Hz
quantizzata a 24 bit
("appare" continua)


&=1/N=2"=60ppb




Sinusoide a 100 Hz quantizzata a 16 bit ("appare" discreta)

> ci sono dei SALTI δ=1/N=2<sup>n</sup>=15ppm

# Rumore di quantizzazione (2/2)







Spettro sinusoide

a 16 bit

compare del rumore in alta frequenza

# Dither – l'origine


...one of the earliest [applications] of **dither** came in World War II. **Airplane bombers used mechanical computers to perform navigation and bomb trajectory calculations**. Curiously, these computers (boxes filled with hundreds of gears and cogs) performed more accurately when flying on board the aircraft, and less well on ground. Engineers realized that the **vibration from the aircraft reduced the error from sticky moving parts**. Instead of moving in short jerks, they moved more continuously. Small vibrating motors were built into the computers, and their vibration was called 'dither' from the Middle English verb 'didderen,' meaning 'to tremble.' ... In minute quantities, dither successfully makes a digitization system a little more analog in the good sense of the word.

Ken Pohlmann, Principles of Digital Audio

Nella quantizzazione di un segnale di tensione si produce inevitabilmente un errore, tuttavia è importante riuscire a operare con sistemi nei quali l'errore di quantizzazione non si ripete sempre uguale (deterministicamente) quando in ingresso c'è lo stesso valore analogico da convertire in digitale

#### Dither - il concetto di base

L'idea di base delle tecniche di *dithering* è di **aggiungere un rumore** (variazioni casuali d'ampiezza) per **evitare** la suddivisione deterministica del segnale in **passi di quantizzazione** dell'ADC




*V* ottenuto come media di più letture che interessano tutti e 3 i livelli (k-1, k, k+1) ha una risoluzione migliore di quella corrispondente al singolo livello


#### Dither - tecniche

Il dithering può essere ottenuto con l'aggiunta di rumore analogico sulla tensione d'ingresso all'ADC. In questo caso la fluttuazione introdotta in ingresso analogicamente può anche essere sottratta in uscita numericamente.

In ogni caso l'operazione di media, che diminuisce il rumore, diminuisce anche la velocità di acquisizione.

Oppure si può operare digitalmente mediante somma di numeri pseudocasuali sui valori numerici acquisiti





# Dither – tipo di rumore aggiunto

TriPDF Triangular Probability Density Function

**RectPDF** Rectangular Probability Density Function


Gaussian PDF

Colored Dither

Ad es. l'ampiezza ottimale per un dither RectPDF è uguale a 2 passi di quantizzazione

Per convertitori con elevato numero di bit, un *dither* naturale (rumore analogico) è sempre presente sul segnale d'ingresso all'ADC

# Dither – risultati (16 bit)





#### Scompaiono i picchi...




ma sale il fondo di rumore

(rumore bianco!)





# Dither – risultati (16 bit)



#### Dither e misura da valor mediato

Esempio/esercizio: misura di V=7.77 V con un convertitore A/D che quantizza (grossolanamente) con risoluzione  $\Delta V$ =1 V

Dalla media di 30 dati con dither aggiunto (RectPDF  $\pm 1$  V), si ottiene un valor medio V=7.7 V

Passando a **100 dati** con *dither* aggiunto (RectPDF ±1 V) si ottiene infine una **media***V*=**7.77 V** 

	ANALOG		ווטוט	
	(V)	(V)	(V)	
le	V	V+dither	V	
	7.77	7.05676	8	
	7.77	8.5983	8	
	7.77	7.85038	8	
	7.77	7.26512	8	
	7.77	8.4093	8	
	7.77	7.24182	8	
	7.77	8.57636	8	
	7.77	7.9211	8	
	7.77	8.06754	8	
	7.77	7.80902	8	
	7.77	8.27516	8	
	7.77	7.27494	8	
	7.77	8.53144	8	
	7.77	8.74354	8	
	7.77	6.81698	8	
	7.77	7.72636	8	
	7.77	7.47034	8	
	7.77	7.55688	8	
	7.77	7.37336	8	
	7.77	7.7633	8	
	7.77	7.31006	8	
	7.77	6.84034	8	
	7.77	7.4291	8	
	7.77	7.90914	8	
	7.77	8.25584	8	
	7.77	7.47224	8	
	7.77	8.25824	8	
	7.77	7.52166	8	
	7.77	7.00482	8	
	7.77	7.94496	8	
		7.743		
	AVE	RAGE	AVER/	
	7.8	7.7	(8.0)	