
FAT 格式简要说明

作者: 刘宝 最终修订于: 2010/11/6

FAT 结构图及说明



保留扇区

I FAT12/16

FAT12/16 的保留扇区数通常为 1,也即在 FAT 表前只有 1 个扇区。当且仅当每扇区字节数为 512 时,FAT 的头部(即从**跳转指令**到 510 字节处的 **0x55AA**)后才紧接着 FAT 文件分配表。

I FAT32

FAT32 的保留扇区数通常为32。

根目录项区域

此区域存放根目录下的文件及文件夹,对于 FAT,所有的文件夹均是一个特殊的文件。此段当且仅当磁盘格式为 FAT12/16 时才存在,长度为(根目录项数(BPB_RootEntCnt) × 32 字节(每目录项字节数))个字节,因此其根目录中的文件不可超过根目录项数(FAT16 中通常为 512);而当磁盘格式为 FAT32 时,此区域不存在,根目录项数为 0,这时所有的根目录项混合在数据区中,不会再有根目录项数的限制。

磁盘总扇区数

磁盘总扇区数记录在 FAT 头的 BPB 结构中,有 BPB_TotSec16(2 字节)和 BPB_TotSec32(4 字节)两个记录字段。通常,在 FAT12/16 中当总扇区数值 < 0x10000 时,使用 BPB_TotSec16 记录,此时 BPB_TotSec32 为 0; 当总扇区数值 >= 0x10000 时,使用 BPB_TotSec32 记录,此时 BPB_TotSec16 为 0。在 FAT32 中,总使用 BPB_TotSec32 记录总扇区数,而 BPB_TotSec32 始终为 0。

FAT 文件分配表

磁盘中 FAT 文件分配表大小记录在 FAT 头的 BPB 结构中,有 BPB_FATSz16 (2 字节)和 BPB_FATSz32 (4 字节,此字段只在 FAT32 中有)两个记录字段。 FAT12/16 的 FAT 表占用扇区数使用 BPB_FATSz16 记录; FAT32 的 FAT 表占用扇区数使用 BPB_FATSz32 记录,而 BPB_FATSz16 始终为 0。

Q&A

FAT16 为何限制为 2G 以内存储空间?

因为在 FAT16 的 FAT 文件分配表中,簇链结构长度为 16 位,则共可能表示的簇链个数为 2^16,即 65536。而每簇的字节数最大为 32K (即 BPB_BytsPerSec \times BPB_SecPerClus <= 32K (1024 \times 32))。所以 FAT16 的文件分配表最大可表示存储空间为 65536 \times 32K = 2097152K = 2048M = 2G。同理,可以计算出 FAT12 和 FAT32 的容量限制。

FAT32 为何仅支持单个文件小于 4G?

在 FAT32 的目录项结构(32 字节长)中,DIR_FileSize 字段用于存储文件长度(以字节为单位)。而 DIR_FileSize 字段长为 4 字节,即 32 位,可最大表示 $2^3 = 4294967296$ 。因此 FAT32 能够表示的文件最大长度为 4294967296 字节 = 4G。

如何判断磁盘格式?

按照微软 FAT 格式规范文档来说,唯一能够判断 FAT 格式的方法是: 计算数据所占簇数,若数据簇数 < 4085 即为 FAT12,4085 <= 数据簇数 < 65525 即为 FAT16,65525 <= 数据簇数即为 FAT32。但是 FatFs 的驱动源码中使用 4086而不是 4085,65526而不是 65525,注释中解释 Windows 中实际使用值并非规格化文档中的值。但值相差很小,并且规格化文档中说明要避免使用接近边界的簇数,建议两边都距离边界 16 簇,这里就不去考证精确的数值了。