Microarquitectura del CPU

Organización del Computador I Departamento de Computación Universidad de Buenos Aires


Introducción

- ► Práctica 1 y 2 Taller 1 y 2
- ► Práctica 3 Taller 3


Recuerdo - Taller 1

¿ADD R1, RO?

Recuerdo - Taller 1



Recuerdo – Taller 2



Recuerdo – Práctica 3/Taller 3

Práctica 3 - Arquitectura ORGA1 Descripción General

- n. Palabras de 16 hits
- ⊳ Direccionamiento a palabra.
- Espacio direccionable de 655% palabras.
- Espacio direccionabse de 65536 palabri
- ▶ Espacio de direcciones dedicado a entrada/salida en las direcciones 0xFFF0 0xFFFF.
- ⇒ Ocho registros de propósito general de 16 bits: R0..R7.
- > Program counter (PC) de 16 bits.
- > Stack pointer (SP) de 16 bits inicializado en la dirección 0xFFEF.
- > Los valores de los flags se calculan interpretando los operandos en complemento a 2.
- Flags: Z (zero), N (negative), C (carry), V (overflow).

 > Todas las instrucciones alteran los flags, excepto MOV, CALL, RET, JMP v Jox.
- Todas las instrucciones alteran los flags, excepto MOV, CALL, RET, JMP y Jox.
 De las que alteran los flags, todas dejan C y V en cero, excepto ADD, ADDC, SUB, CMP

y NEG. Formato de instrucción

Tipo 1: Instrucciones de dos operandos

operación	cod. op.	efecto
MOV d, f	0001	$d \leftarrow f$
ADD d, f	0010	$d \leftarrow d + f$ (suma binaria)
SUB d, f	0011	$d \leftarrow d - f$ (resta binaria)
AND d, f	0100	$d \leftarrow d$ and f
OR d, f	0101	$d \leftarrow d \text{ or } f$
CMP d, f	0110	Modifica los flags según el resultado de d – f (resta binaria)
ADDC d, f	1101	$d \leftarrow d + f + carry$ (suma binaria)

Formato de operaz	idos destino y	fuente.	
Modo	Codificación	Resultado	c16 es una constante de 16 bits.
Inmediato	000000	c16	Reve es el registro indicado por los últimos
Directo	001000	[c16]	tres tits del código de operando.
Indirecto	011000	[[c16]]	Las instrucciones one tienen como destino
Registro	100rrr	Rere	un operando de tipo immediato son consi-
Indirecto registro	110rrr	[Rrzr]	deradas como inválidas por el procesador.
Indexado	111zrz	[Rrzr + c16]	excepto el CMP.

${\it Tipo}~2:$ Instrucciones de un operando

Tino 2a: Instrucciones de un operando destino

NEG d	1000	$d \leftarrow 0 - d$ (resta binaria)
NOT d	1001	$d \leftarrow \text{not } d \text{ (bit a bit)}$
El formato	del operando des	tino responde a la tabla de formatos de operando mostrada m

El formato del operando destino responde a la tabla de formatos de operando mostrada arriba.

Tipo 26: Instrucciones de un operando fuente.

1

operación	cod. op.	efecto
JMP /	1010	PC ← f
CALL /	1011	$[SP] \leftarrow PC, SP \leftarrow SP - 1, PC \leftarrow f$

El formato del operando fuente responde a la tabla de formatos de operando mostrada más arriba.

Tipo 3: Instrucciones sin operandos

		cod. op. 000000 000000
operación	cod. op.	efecto
RET	1100	PC ISD+11 SD SD + 1

$Tipo \ 4$: Saltos condicionales

Las instrucciones en este formato son de la forma Jxx (salto relativo condicional). Si al evaluar la condición de salto en les f_0 legs el resultado es I_c el efecto es incrementar el PC con el valor de los δ bits de desplazamiento, representado en complemento a 2 de δ bits. En caso contrario, la instrucción no produce efectos.

8 bits 8 bits cod. op. | desplazamiento

Codop	Operación	Descripción	Condición de Salto
1111 0001	JE	Igual / Cero	Z
1111 1001	JNE	Distinto	not Z
1111 0010	JLE	Menor o igual	Z or (N xor V)
1111 1010	JG	Mayor	not (Z or (N xor V))
1111 0011	JL	Menor	N xor V
1111 1011	JGE	Mayor o igual	not (N xor V)
1111 0100	JLEU	Menor o igual sin signo	C or Z
1111 1100	JGU	Mayor sin signo	not (C or Z)
1111 0101	JCS	Carry / Menor sin signo	C
1111 0110	JNEG	Negativo	N
1111 0111	JVS	Overflow	V

¿Cómo altera los flags?

- Sea r el resultado de una instrucción que modifica los flags, el nuevo valor es el que sigue:
- 2=1 \leftrightarrow $r = 0 \times 0000$.
- N=1 \leftrightarrow el bit más significativo de r es igual a 1.
- C=1 \leftrightarrow se produjo carry durante una suma binaria o borrow durante una resta binaria.
- V=1 ↔ la suma de dos números con signo produce un número sin signo (S + S = \overline{S}) ó la suma de dos números sin signo produce un número con signo (\overline{S} + \overline{S}) ó alguna anabofa con la resta (S \overline{S} \overline{S} S S S)

El ensamblador

El ensamblador de códien tiene una única directiva.



2

- Datapath
- ► Lenguaje de microinstrucciones (RTL)

- Datapath
- ► Lenguaje de microinstrucciones (RTL)

Objetivo:

 Escribir microprogramas que describan los comportamientos deseados

- Datapath
- Lenguaje de microinstrucciones (RTL)

Objetivo:

 Escribir microprogramas que describan los comportamientos deseados

Vamos a construir el micro con:

Componentes

- Datapath
- Lenguaje de microinstrucciones (RTL)

Objetivo:

 Escribir microprogramas que describan los comportamientos deseados

- Componentes
- Registros

- Datapath
- Lenguaje de microinstrucciones (RTL)

Objetivo:

 Escribir microprogramas que describan los comportamientos deseados

- Componentes
- Registros
- ► Líneas/buses

- Datapath
- Lenguaje de microinstrucciones (RTL)


Objetivo:

 Escribir microprogramas que describan los comportamientos deseados

- Componentes
- Registros
- ► Líneas/buses

Ejemplo de un componente shifter


Ejemplo de un componente shifter



SHIFT_L realiza un shift del valor de entrada a izquierda y los pone a la salida


SHIFT_R idem. pero para la derecha.

Ejemplo de un componente shifter



SHIFT_L realiza un shift del valor de entrada a izquierda y los pone a la salida

SHIFT_R idem. pero para la derecha.



 Definimos componentes como circuitos con entradas, salidas y señales

- Definimos componentes como circuitos con entradas, salidas y señales
- Las señales son entradas que modifican el comportamiento de los circuitos

- Definimos componentes como circuitos con entradas, salidas y señales
- Las señales son entradas que modifican el comportamiento de los circuitos
- Las señales se activarán según como indique el microprograma

- Definimos componentes como circuitos con entradas, salidas y señales
- Las señales son entradas que modifican el comportamiento de los circuitos
- Las señales se activarán según como indique el microprograma
- Se simbolizan con óvalos en el datapath

- Datapath
- Lenguaje de microinstrucciones (RTL)

Objetivo:

 Escribir microprogramas que describan los comportamientos deseados

- Componentes
- Registros
- ► Líneas/buses

El lenguaje y Notación: Registros


- Existen registros que almacenan conjuntos de valores
- Los registros pueden ser usados por completo o parte de ellos
- Se simbolizan con rectángulos en el datapath

Ejemplos

- R8: Registro R8
- R0[0]: Bit 0 del registro R0
- ▶ R2[3:2]: Del bit 2 al bit 3 del registro R2

El lenguaje y Notación: Registros - O en circuito...

- ► RO[0]
- ► R2[3:2]



- Datapath
- Lenguaje de microinstrucciones (RTL)

Objetivo:

 Escribir microprogramas que describan los comportamientos deseados

- Componentes
- Registros
- ► Líneas/buses

Los datos se mueven por caminos (líneas)

- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos


- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- ▶ Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro

- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro
- Se simbolizan con flechas en el datapath


- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro
- Se simbolizan con flechas en el datapath

- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- ▶ Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro
- Se simbolizan con flechas en el datapath

Ejemplos




- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- ▶ Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro
- Se simbolizan con flechas en el datapath




R1:=R0


- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro
- Se simbolizan con flechas en el datapath




- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro
- Se simbolizan con flechas en el datapath




- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro
- Se simbolizan con flechas en el datapath



- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro
- Se simbolizan con flechas en el datapath



- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro
- Se simbolizan con flechas en el datapath



Microprogramas

- Datapath
- ► Lenguaje de microinstrucciones (RTL)

Vamos a construir el micro con:

- Componentes
- Registros
- ► Líneas/buses

Microprogramas

- Datapath
- ► Lenguaje de microinstrucciones (RTL)


Vamos a construir el micro con:

- Componentes
- Registros
- Líneas/buses

Los microprogramas serán listas de asignaciones entre registros y activación de señales, se realiza **un evento por ciclo de clock**


El lenguaje y Notación: Componentes

Podemos además construir componentes para usar sus resultados



El lenguaje y Notación: Componentes

Podemos además construir componentes para usar sus resultados



Ejemplo de uso,

```
CMP_1 := R3
CMP_FOCA
if EQ_cmp = 0
    R_OUT := R3
else
    R_OUT := R2
endif
```

Podemos analizar el valor de un bit y actuar en consecuencia

¡Ejercicios!

Se cuentan con los siguientes circuitos:


Una ALU con 2 registros de 16 bits (ALU_IN1 y ALU_IN2) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida: ALU_OUT de 16 bits y (ALU_Z, ALU_N, ALU_C y ALU_V) de 1 bit. Sus señales de control son:

Señal	Efecto	
ALU _{add}	$ALU_OUT := ALU_IN1 + ALU_IN2$	
ALU_{sub}	$ALU_OUT := ALU_IN1 - ALU_IN2$	
ALUneg	$ALU_OUT := - ALU_IN1$	
ALU_{and}	$ALU_OUT := ALU_IN1 AND ALU_IN2$	
ALU_{not}	$ALU_OUT := NOT ALU_IN1$	


 Un extensor de signo complemento a 2 (SIGN_EXT) con un registro de entrada de 8 bits (EXT_IN) y un registro de salida de 16 bits (EXT_OUT).
 Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$SIGN_{-}EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 bits a 16 bits

Una vieja amiga...



O para los amigos...



Se cuentan con los siguientes circuitos:

Una ALU con 2 registros de 16 bits (ALU_IN1 y ALU_IN2) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida: ALU_OUT de 16 bits y (ALU_Z, ALU_N, ALU_C y ALU_V) de 1 bit. Sus señales de control son:

Señal	Efecto
ALU_{add}	$ALU_OUT := ALU_IN1 + ALU_IN2$
ALU_{sub}	$ALU_OUT := ALU_IN1 - ALU_IN2$
ALU_{neg}	$ALU_OUT := - ALU_IN1$
ALU_{and}	$ALU_OUT := ALU_IN1 AND ALU_IN2$
ALU _{not}	$ALU_OUT := NOT ALU_IN1$

Un extensor de signo complemento a 2 (SIGN_EXT) con un registro de entrada de 8 bits (EXT_IN) y un registro de salida de 16 bits (EXT_OUT). Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$SIGN_{-}EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 bits a 16 bits

Se cuentan con los siguientes circuitos:

Una ALU con 2 registros de 16 bits (ALU_IN1 y ALU_IN2) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida: ALU_OUT de 16 bits y (ALU_Z, ALU_N, ALU_C y ALU_V) de 1 bit. Sus señales de control son:


Señal	Efecto
ALU_{add}	$ALU_OUT := ALU_IN1 + ALU_IN2$
ALU_{sub}	$ALU_OUT := ALU_IN1 - ALU_IN2$
ALU_{neg}	$ALU_OUT := - ALU_IN1$
ALU_{and}	$ALU_OUT := ALU_IN1 AND ALU_IN2$
ALU _{not}	$ALU_OUT := NOT ALU_IN1$

Un extensor de signo complemento a 2 (SIGN_EXT) con un registro de entrada de 8 bits (EXT_IN) y un registro de salida de 16 bits (EXT_OUT). Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$SIGN_EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 bits a 16 bits

 Suponiendo que se encuentra resuelta la decodificación y el acceso a memoria de la máquina, diseñar el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.

Ejercicio 1 - Máquina Orga1 - Solución



Ejercicio 1 - Máquina Orga1 - Solución

- 16 bits: R0, ..., R7, SP, PC, IR0, IR1, IR2, EXT_OUT, ALU_IN1, ALU_IN2, ALU_OUT
- 8 bits: EXT_IN
- 1 bit: Z, N, V, C, ALU_Z, ALU_N, ALU_V, ALU_C
- Bus interno: 16 líneas
- Los flags están conectados a las 4 líneas menos significativas del bus.
- ► El registro EXT_IN está conectado a las 8 líneas menos significativas del bus.

Se cuentan con los siguientes circuitos:

Una ALU con 2 registros de 16 bits (ALU_IN1 y ALU_IN2) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida: ALU_OUT de 16 bits y (ALU_Z, ALU_N, ALU_C y ALU_V) de 1 bit. Sus señales de control son:

Señal	Efecto
ALU_{add}	$ALU_OUT := ALU_IN1 + ALU_IN2$
ALU_{sub}	$ALU_OUT := ALU_IN1 - ALU_IN2$
ALUneg	$ALU_OUT := - ALU_IN1$
ALU_{and}	$ALU_OUT := ALU_IN1 AND ALU_IN2$
ALU _{not}	$ALU_OUT := NOT ALU_IN1$

Un extensor de signo complemento a 2 (SIGN_EXT) con un registro de entrada de 8 bits (EXT_IN) y un registro de salida de 16 bits (EXT_OUT). Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$SIGN_EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 bits a 16 bits

Se cuentan con los siguientes circuitos:

Una ALU con 2 registros de 16 bits (ALU_IN1 y ALU_IN2) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida: ALU_OUT de 16 bits y (ALU_Z, ALU_N, ALU_C y ALU_V) de 1 bit. Sus señales de control son:


Señal	Efecto	
ALU_{add}	$ALU_OUT := ALU_IN1 + ALU_IN2$	
ALU_{sub}	$ALU_OUT := ALU_IN1 - ALU_IN2$	
ALUneg	$ALU_OUT := - ALU_IN1$	
ALUand	$ALU_OUT := ALU_IN1 AND ALU_IN2$	
ALUnot	$ALU_OUT := NOT ALU_IN1$	

Un extensor de signo complemento a 2 (SIGN_EXT) con un registro de entrada de 8 bits (EXT_IN) y un registro de salida de 16 bits (EXT_OUT). Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$SIGN_{-}EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 bits a 16 bits

- 2) Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:
 - ► MOV R5, R1
 - AND R7, R1
 - ► JE 0xFF

Ejercicio 1 - Máquina Orga1 - Solución



Ejercicio 1 - Solución: Secuencias de microoperaciones

- ► MOV R5,R1
 - 1. R5 := R1
- ► AND R7, R1
 - 1. $ALU_IN1 := R7$
 - 2. ALU_IN2 := R1
 - 3. ALU and
 - 4. $R7 := ALU_OUT$
 - $5. Z := ALU_Z$
 - 6. $N := ALU_N$
 - 7. $C := ALU_C$
 - 8. $V := ALU_V$

- ▶ JE 0xFF
 - 1. IF Z = 1
 - 2. $EXT_IN := IR0[7:0]$
 - SIGN_EXT_on
 - 4. $ALU_IN_1 := PC$
 - 5. $ALU_IN_2 := EXT_OUT$
 - 6. ALU_add
 - 7. $PC := ALU_OUT$


- MEM_WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
- MEM_READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD_DATA.
- Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.

- MEM_WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
- MEM_READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD_DATA.
- Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.
- ¿Qué componentes del camino de datos se encuentran dentro del CPU y fuera de él?

- MEM_WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
- MEM_READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD_DATA.
- Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.
- ¿Qué componentes del camino de datos se encuentran dentro del CPU y fuera de él?
- Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:
 - MOV R2, R5
 - MOV R2, [R5]
 - ► MOV R2, [0xFF00]
 - MOV [0xFF00], [0xFF01]

- MEM_WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
- MEM_READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD_DATA.
- Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.
- ¿Qué componentes del camino de datos se encuentran dentro del CPU y fuera de él?
- Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:
 - MOV R2, R5
 - MOV R2, [R5]
 - ► MOV R2, [0xFF00]
 - MOV [0xFF00], [0xFF01]
- 4. Como Tarea: Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un *fetch* de una instrucción de la máquina Orga1.

Ejercicio 2 - Máquina Orga1: Solución



Ejercicio 2 - Solución: secuencias de microoperaciones

- MOV R2, R5
 - 1. R2 := R5
- ► MOV R2, [R5]
 - 1. ADDR := R5
 - 2. MEM_READ
 - 3. $R2 := RD_DATA$
- ► MOV R2, [0×FF00]
 - 1. ADDR := IR1
 - 2. MEM_READ
 - 3. $R2 := RD_DATA$

- MOV [0xFF00], [0xFF01]
 - 1. ADDR := IR2
 - 2. MEM_READ
 - 3. $WRT_DATA := RD_DATA$
 - 4. ADDR := IR1
 - 5. MEM_WRITE

Ejercicio 3

La computadora STACK1 es una máquina de pila con direccionamiento a byte, tamaño de palabra de 16 bits y direcciones de memoria de 12 bits. Trabaja con aritmética complemento a 2 de 16 bits. Posee el siguiente set de instrucciones:

Instrucción	CodOp	Significado
PUSH [M]	0000	push [M]
POP [M]	0001	[M] := pop
ADD	0010	push(pop+pop)
SUB	0011	push(pop-pop)
JUMP	0100	PC := pop (sólo los 12 bits menos significativos)
SKIP_N	0101	ignora la próxima instrucción si top es < 0
SKIP_Z	0110	ignora la próxima instrucción si top es 0
SKIP_GE	0111	ignora la próxima instrucción si top es $>=0$

El formato de instrucción de STACK1 es el que sigue:

CodOp	Dirección
4 bits	12 bits

1) Definir el camino de datos y la organización del CPU de STACK1 para soportar la implementación de, al menos, estas instrucciones.

Ejercicio 3

La computadora STACK1 es una máquina de pila con direccionamiento a byte, tamaño de palabra de 16 bits y direcciones de memoria de 12 bits. Trabaja con aritmética complemento a 2 de 16 bits. Posee el siguiente set de instrucciones:

Instrucción	CodOp	Significado
PUSH [M]	0000	push [M]
POP [M]	0001	[M] := pop
ADD	0010	push(pop+pop)
SUB	0011	push(pop-pop)
JUMP	0100	PC := pop (sólo los 12 bits menos significativos)
SKIP_N	0101	ignora la próxima instrucción si top es < 0
SKIP_Z	0110	ignora la próxima instrucción si top es 0
SKIP_GE	0111	ignora la próxima instrucción si top es $>=0$

El formato de instrucción de STACK1 es el que sigue:

CodOp	Dirección		
4 bits	12 bits		

- 1) Definir el camino de datos y la organización del CPU de STACK1 para soportar la implementación de, al menos, estas instrucciones.
- Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un fetch de una instrucción.

Ejercicio 3

La computadora STACK1 es una máquina de pila con direccionamiento a byte, tamaño de palabra de 16 bits y direcciones de memoria de 12 bits. Trabaja con aritmética complemento a 2 de 16 bits. Posee el siguiente set de instrucciones:

Instrucción	CodOp	Significado
PUSH [M]	0000	push [M]
POP [M]	0001	[M] := pop
ADD	0010	push(pop+pop)
SUB	0011	push(pop-pop)
JUMP	0100	PC := pop (sólo los 12 bits menos significativos)
SKIP_N	0101	ignora la próxima instrucción si top es < 0
SKIP_Z	0110	ignora la próxima instrucción si top es 0
SKIP_GE	0111	ignora la próxima instrucción si top es $>=0$

El formato de instrucción de STACK1 es el que sigue:

CodOp	Dirección		
4 bits	12 bits		

- 1) Definir el camino de datos y la organización del CPU de STACK1 para soportar la implementación de, al menos, estas instrucciones.
- Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un fetch de una instrucción.
- 3) Implementar las siguientes instrucciones:

I.	JUMP	III.	PUSH	[OxFAC]
II.	SKIP_Z	IV.	ADD	


Ejercicio 3: Solución

Se utiliza un circuito incrementador con 2 señales: INC_{-+2} que suma 2 a la entrada, y INC_{--2} que resta 2 a la entrada.

ADDR, INC_IN, INC_OUT, SP y PC son registros de 12 bits.

IR, CMP_1, ALU_IN1, ALU_IN2, ALU_OUT, WRT_DATA y RD_DATA y los buses INTERNO y EXTERNO son de 16 bits.

EQ_CMP es de 1 bit. Las 12 líneas de los registros correspondientes están conectadas a las líneas menos significativas del BUS.



Ejercicio 3 - Solución: fetch

- 1. ADDR := PC
- 2. MEM_READ
- 3. IR := RD_DATA // cargo el IR
- 4. $INC_IN := PC$
- 5. INC₋₊₂
- 6. PC := INC_OUT // incremento PC

Ejercicio 3 - Solución: secuencia de microoperaciones

- ► IUMP
 - 1. $INC_IN := SP$
 - 2. INC₋₊₂
 - 3. SP := INC_OUT
 - 4. ADDR := SP
 - 5. MEM_READ
 - 6. PC := RD_DATA[11:0]

- ► SKIP_Z
 - 1. $INC_IN := SP$
 - 2. INC₋₊₂
 - 3. ADDR := INC_OUT
 - 4. MEM_READ
 - 5. $CMP_1 := RD_DATA$
 - 6. CMP_0000
 - 7. if $EQ_cmp = 1$
 - 8. $INC_IN := PC$
 - 9. INC_{-+2}
 - 10. $PC := INC_OUT$
 - 11. endif

Ejercicio 3 - Solución: secuencia de microoperaciones

- ► PUSH [X]
 - 1. ADDR := IR[11:0]
 - 2. MEM_READ
 - 3. $WRT_DATA := RD_DATA$
 - 4. ADDR := SP
 - 5. MEM_WRITE
 - 6. $INC_IN := SP$
 - 7. INC__2
 - 8. SP := INC_OUT

- ADD
 - 1. $INC_IN := SP$
 - 2. INC₋₊₂
 - 3. SP := INC_OUT
 - 4. ADDR := SP
 - 5 MEM READ
 - 6. ALU_IN1 := RD_DATA // primer operando
 - 7. $INC_IN := SP$
 - 8. INC₋₊₂
 - 9. $SP := INC_OUT$
 - 10. ADDR := SP
 - 11. MEM_READ
 - 12. ALU_IN2 := RD_DATA // segundo operando
 - 13. ALU_{-add}
 - 14. WRT_DATA := ALU_OUT
 - **15**. ADDR := SP
 - 16. MEM_WRITE // push resultado
 - 17. INC_IN := SP
 - 18. INC__2
 - 19. SP := INC_OUT

Cómo sigue Orga1...

Con lo visto hoy pueden hacer toda la práctica 4.

- Martes 27: Taller de Microprogramación parte 1
- ► Martes 3: Taller de Microprogramación parte 2 + Consultas

