一、导航

1、定义

引导运载体从出发点到达目的地的整个过程,包含制导与控制三个过程。

2、导航系统

定义: 为了完成载体引导任务的设备称为导航系统。

引导载体航行所需的基本参数:即时位置、速度、航向

(均由导航系统提供)

3、制导系统

定义:按选定的规律对载体进行引导,调整其运动轨迹直至以允许的误差击中目标或到达目的地。

功能:

- 测量载体与目标的相对位置
- 计算出实际飞行轨迹和理论轨迹的偏差
- 给出消除偏差的指令

二、导航系统的分类

1、分类

自主导航: 惯性导航、天文导航、物理场导航

非自主导航 (无线电导航): 卫星导航

2、惯性导航

见下

3、卫星导航

优点: 全天候、高精度、误差不积累

缺点: 抗干扰性能较差

4、天文导航

优点: 完全自主, 误差不积累

缺点: 导航精度受大气条件影响较大

5、物理场导航

优点: 误差不积累、具有良好的隐蔽性和抗干扰性、提供绝对位置信息

缺点: 需存储大量地球物理场数据、导航信息不连续

三、无线电导航

1、无线电导航的基本原理

运载体上的导航设备通过接收地面台或空中卫星上的导航信号,根据电磁波的传播特性,测出信号传播时间、相位、频率与幅度后,即可测出运载体相对于号航台的方位、距离、距离的变化率等几何参数,建立起运载体与导航台的相对位置关系,从而获得运载体当前的位置。

2、电磁波传播的基本特性

- (1) 电磁波在在均匀理想媒质中,沿直线传播
- (2) 电磁波在自由空间的传播速度是恒定的;
- (3) 电磁波在传播路线上遇到障碍物或在不连续介质的界面上时会发生反射。

3、无线电导航优缺点

优点:不受时间、天气限制,精度高,作用距离远,定位时间短,设备简单可靠

缺点: 必须辐射和接收无线电波而易被发现和干扰,需要载体外的导航台支持,一旦导航台失效,与之

对应的导航设备无法使用。

四、惯性导航

1、定义

利用惯性元件 (陀螺仪、加速度计) 测得的加速度和角速度经过积分和运算得到运动体的位置、速度和姿态等导航信息。

2、优点

完全自主,不依赖任何外界信息,只依靠陀螺仪与加速度计

不受外界干扰,隐蔽性好,使用环境不受限制(海陆空、水下)

运动参数完备,提供位置、速度、加速度、姿态信息

实时性好,数据更新频率高

短期精度、稳定性好

3、缺点

误差随时间积累,需要其他导航方法进行定期校正

4、分类

按有无机电式实体平台: 平台式、捷联式惯导系统。

按选用的陀螺仪类型不同:液浮陀螺、三浮陀螺、挠性陀螺、静电陀螺、激光陀螺慢导系统和光纤陀螺

惯导系统等

按装备对象不同: 舰载、机载和车载惯导系统等。

5、特点

• 自主性: 无需任何导航台站, 导航功能完全可由惯性导航系统自身来完成。

• 隐蔽性:不向载体以外发出任何信号,敌方无法搜索或发现它的工作信息。

• 抗干扰: 不受外部电磁环境影响, 敌方也无法实施电磁干扰和控制。

• 全球性:不受地域限制,具有全球导航能力。

• 连续性: 能够连续、实时提供导航信息。

• 完备性: 既能提供载体的位置信息又能提供载体的姿态、速度和时间信息

6、影响惯性系统精度和稳定性的主要因素

陀螺仪和加速度计的性能

7、惯性导航系统的两大关键传感器

陀螺仪和加速度计

加速度计:精度较高,对系统的误差影响较小

陀螺仪: 结构复杂、制造困难且其漂移误差对惯导系统精度影响很大(技术瓶颈)