

Модель канала связи OFDM (Передатчик и приемник)

> Крюков Яков Владимирович к.т.н., доцент каф. ТОР, ТУСУР Email: kryukov.tusur@gmail.com

#### Схема канала связи

Канал передачи — физическая среда для распространения сигнала от передатчика к приемнику.

- Проводной (электрический, оптический)
- Беспроводной (оптический, радио, акустический)




Передатчик преобразует электрический сигнал в волновой процесс для передачи по каналу.

- Форматирование
- кодирование источника
- шифрование
- канальное кодирование
- мультиплексирование
- модуляция
- усиление и фильтрация

Приемник восстанавливает сигнал, который был отправлен передатчиком.


- синхронизация
- усиление и фильтрация
- демодуляция
- демультиплексирование
- декодирование и коррекция ошибок
- дешифрование
- Восстановление
- форматирование

# Проблема мобильных систем связи



Многолучевой канал

# Борьба с межсимвольной интерференцией



Наложение информационной части 1-го символа на информационную часть 2-го символа

Наложение информационной части 1-го символа на защитный интервал 2-го символа

- Длительность символа модуляции  $T_{\scriptscriptstyle S}=1/B$  , где **B** полоса сигнала.
- Длительность защитного интервала:  $T_{GP} \geq au_{
  m max}$ , где  $au_{
  m max}$  максимальная задержка отраженного луча относительно прямого луча.
- Эффективность использования ресурса:  $\frac{T_S}{T_S + T_{GP}} \cdot 100\%$  уменьшается с увеличением **В** Проблема!


# Проблема борьбы с МСИ

- Добавление временных защитных интервалов существенно снижает эффективность использования ресурса связи.
- Увеличивая скорость передачи, требуется увеличить полосу сигнала. Это приводит к уменьшению временной длительности символа  $T_s$ .

• Когда информационные символы модуляции становятся слишком короткими, то длительность защитного интервала каждого символа  $T_{\rm GP}$  может быть больше, чем длительность самого информационного символа  $T_{\rm s}$ .

Особенно актуально для мобильных систем связи, а это наибольшая часть массового сегмента.


# Борьба с межсимвольной интерференцией (ч.2)



Пусть максимальная разность хода лучей  $\Delta L=1$  км, а полоса сигнала  $B=2\cdot 10^6$  Гц.

Тогда 
$$\tau_{\text{max}} = \frac{\Delta L}{c} = \frac{10^3}{3 \cdot 10^8} = 3,3 \cdot 10^{-6} \text{ c, a } T_S = \frac{1}{2 \cdot 10^6} = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ c.}$$

• Эффективность использования ресурса




$$\frac{0.5 \cdot 10^{-6}}{3.3 \cdot 10^{-6} + 0.5 \cdot 10^{-6}} \cdot 100\% = 13\%$$
 1 символ

$$\frac{2 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6}}{3.3 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6}} \cdot 100\% = 23\%$$
 2 символа


#### Технология OFDM

- Ортогональное частотное мультиплексирование данных (OFDM) является многопозиционной модуляцией, при которой в один символ модуляции отображается вектор сообщения содержащий от нескольких десятков до нескольких тысяч бит.
- Символ модуляции при таком отображении носит название символ OFDM.




• Позволяет значительно увеличить эффективность использования ресурса связи в многолучевом канале распространения.

## Структурная схема системы связи OFDM




- Ортогональное частотное мультиплексирование данных (OFDM) является многопозиционной модуляцией, при которой в один символ модуляции отображается вектор сообщения содержащий от нескольких десятков до нескольких тысяч бит.
- Символ модуляции при таком отображении носит название символ OFDM.
- Позволяет значительно увеличить эффективность использования ресурса связи в многолучевом канале распространения.

## Источник сообщения



# Канальное кодирование




- Добавление контрольной суммы для проверки целостности данных в точке приема.
- расчет CRC Блок битов CRC
- Добавление избыточности для повышения помехоустойчивости
- Перемешивание бит в блоке для борьбы с групповыми ошибками в точке приема.
- $ilde{b}=b\oplus c$   $oldsymbol{c}$  псевдослучайная последовательность

Шифрование

- 0101010101 ...
- 1010101010010101.


<u> 10001</u> – избыточные биты

# Цифровая модуляция (манипуляция)



- ullet Отображение  ${f M}$  бит в квадратуры  ${f I}$  и  ${f Q}$ .
- Многопозиционная модуляция. Порядок  $N=2^{M}$  (количество возможных состояний)
- На входе QAM-4 (QPSK) модулятора: 001101
- На выходе QAM-4 (QPSK) модулятора:

$$I_1 = 0.707$$
  $Q_1 = 0.707$   
 $I_2 = -0.707$   $Q_2 = -0.707$   
 $I_3 = 0.707$   $Q_3 = -0.707$ 








Таблица отображения


# Канальное мультиплексирование и OFDM модуляция




• Размещение символов нескольких каналов в спектре OFDM-символа. Уплотнение в частотновременном домене.



# Квадратурная модуляция




- Цифро-аналоговое преобразование
- Формирующий фильтр
- Квадратурная модуляция
- Перенос на ВЧ




# Приемник OFDM сигнала с эквалайзером


- Обратные операции (относительно передатчика)
- Эквалайзирование в OFDM процедура выравнивания спектра принятого OFDM-символа для компенсации мультипликативных искажений, вызванных каналом передачи.



# QAM-демодуляция




ullet Демодуляция пары квадратур вида  $\hat{I} + j \hat{Q}$  в пачку из  ${f M}$  бит




Решение 3 (11) Решение 4 (01)

# Канальное декодирование



- Проверка контрольной суммы CRC
- Исправление битовых ошибок
- Обратное перемешивание бит в блоке для разбиения групповых ошибок на одиночные
- Де-шифрование



## Резюмируем

- Канальное кодирование повышение помехоустойчивости информационного сообщения. Основные операции: добавление контрольной суммы CRC, помехоустойчивое кодирование, перемежение, скремблирование.
- QAM-модуляция (манипуляция) отображение входных канальных бит в комплексные символы модуляции.
- Канальное мультиплексирование объединение нескольких каналов в один групповой поток. Для OFDMA расстановка символов модуляции из разных каналов по поднесущим одного OFDM-символа.
- OFDM-модуляция формирование OFDM-символов по технологии OFDM, используя принципы ортогональности поднесущих. Используется для борьбы с межсимвольной интерференцией.
- Квадратурная модуляция запись информации в квадратурную и синфазную огибающие сигнала, после чего они переносятся на синфазные и квадратурные несущие и складываются друг с другом, образуя квадратурный сигнал.
- Эквалайзирование оценка АЧХ канала передачи и компенсация искажений, вызванных им.