


Методология моделирования.

Крюков Яков Владимирович к.т.н., доцент каф. ТОР, ТУСУР Email: kryukov.tusur@gmail.com

Фундаментальный вопрос моделирования

• Как сопоставить реальный объект с его моделью?



- Дорого
- Времязатратно
- Сложно



Описать свойства исследуемого объекта с требуемым приближением

(управляемое приближение)


• Поиск компромисса



Базовые принципы моделирования

- Модель всегда описывает процесс с некоторой степенью приближения.
- Чем выше степень приближения (точность), тем сложнее модель, тем больше время расчета.

Цель – получить максимальную точность при минимальной сложности.



т.е. найти компромисс (!)

Разделение системы на множество сложных подсистем, каждую их которых разделяем на множество подсистем попроще и т.д.

Иерархичная структура систем связи

Разделение системы на уровни

Модель глобального трафика


Модель взаимодействия м/у сетями радиодоступа и ядром сети

Модель взаимодействия м/у базовыми станциями

Модель взаимодействия м/у базовой станцией и абонентами внутри сети


Модель взаимодействия БС с одним абонентом

Модель формирования и обработки сигналов



Допущения при моделировании систем связи

- Идеальная синхронизация
- Идеальная оценка характеристик канала передачи -> идеальное эквалайзирование
- Идеальная элементная база
- Использование статичного канала
- и т.д.




Источники ошибок в моделировании

Неточная модель устройства (фильтр, усилитель и т.д.). Применение приближения.

Упрощения в модели. Не совпадения реального случайного процесс его эквивалентной модели. Неидеальный генератор случайных чисел.

Упрощения в модели. Замена реальных компонент на эквивалентные идеальные (генераторы, усилители и т.д.). Замена нелинейных элементов на линейные.

Степень приближения. Алгоритмы аппроксимации.




Метрики производительности в связи


• Метрики помех

SNR,
$$E_b/N_0$$

(сигнал /шум)



$$BER = rac{B_{err}}{B}$$
 - кол-во ошиб. бит - Общее кол-во бит



BER, EVM, BLER, SER

(вероятность неверного приема)

Измерение уровня помехи на входе

Измерение производительности на выходе

10

15

20

SNR per symbol (dB)


25

10⁻² 10⁻³

M-ary QAM

16QAM 64QAM


256QAM 1024QAM



Собственные шумы передатчика Искажения в канале Собственные шумы приемника

Верификация и валидация


- Верификация установление соответствия между численной и математической моделью. (вычисления, программный код)
- Валидация опред. степени соответствия расчетной модели реальному физическому объекту.




Этапы моделирования

- 1. Определение цели моделирования
- 2. Разработка концептуальной модели
- 3. Формализация модели
- 4. Разработка программного кода
- 5. Верификация модели
- 6. Планирование модельных экспериментов
- 7. Моделирование
- 8. Анализ результатов
- 9. Валидация модели

Оценка помехоустойчивости OFDM сигналов



Получить зависимость BER от канальных коэф. **H**




Моделирование методом Монте Карло

Метод Монте Карло – самый популярный метод для моделирования систем связи.

- Использование генератора случайных чисел
- Большое количество итераций моделирования
- Оценка вероятностных характеристик


Генератор случайных чисел



Модель OFDM-канала


Моделирование случайных процессов

- Случайные процессы в моделях системах связи
 - 1) Аддитивный шум (тепловой, фазовый и т.д.)




3) Расположение абонентов в соте, время отправки сообщения и т.д.

2) Параметры канала передачи (канальные коэффициенты, затухание и т.д.)



• Для моделирования случайных процессов используется генератор случайных чисел или реальный случайный процесс заменяется эквивалентным.

Аналоговый (непрерывный)




Любой волновой процесс в природе

(световая волна, звуковая волна, механическая волна и т.д.)



Дискретный





В цифровой технике





Дискретизация сигналов











Вход:

• Теорема Котельникова:

$$F_s \ge 2F$$

 F_s — частота дискретизации F — полоса сигнала

• Частота Найквиста:

$$F_{s} = 2F$$

• Временной шаг:

$$T_S = 1/F_S$$

• Шум квантования:

$$\sigma^2 = \frac{q}{12}$$

q — интервал квантования


$X_{10}[n]$

Кодирование

$$X_2[n]$$

b_2	0	0	0	0	0	0	1	1		0
b_1	0	1	1	0	0	1	0	1	0000000	1
b_0	1	0	0	1	1	1	1	0		0

Выход:




10

Представление синусоидального сигнала

$$x(:,1) = -pi:0.5:pi;$$

 $s(:,1) = sin(2*x);$


Программный код (Matlab)



Отсчеты синусоиды (13 отсчетов)

Повышение частоты дискретизации в 4 раза:

(63 отсчета)




Синусоида на графике

Добавление шума на синусоиду

• Математическое описание модели: $\mathbf{y} = \mathbf{s} + \mathbf{n}$

$$\mathbf{n} \sim N(0, 0.25)$$

• Схема модели:




• Программный код:

```
x(:,1)=-pi:0.25:pi;

s(:,1) = sin(2*x);

n(:,1) = wgn(1,length(s),0.25,'linear');


y=s+n;
```



Внутри программы


m	s =	$\mathbf{n} =$	$\mathbf{y} =$
1	0	-0.618559842331315	-0.618559842331315
2	0.479425538604203	-1.09674713941730	-0.617321600813100
3	0.841470984807897	-0.166703533631867	0.674767451176030
4	0.997494986604054	0.356771651282030	1.35426663788608
5	0.909297426825682	0.158703866617248	1.06800129344293
6	0.598472144103956	0.206805195146565	0.805277339250521
7	0.141120008059867	-0.288542791818970	-0.147422783759103
8	-0.350783227689620	0.0720009007022324	-0.278782326987388
9	-0.756802495307928	-0.819332864966944	-1.57613536027487
10	-0.977530117665097	-0.380044999317634	-1.35757511698273
11	-0.958924274663138	-0.409396548125128	-1.36832082278827
12	-0.705540325570392	0.259864444066810	-0.445675881503582
13	-0.279415498198926	-0.00708002954860235	-0.286495527747528
14	0.215119988087816	-0.577764684143621	-0.362644696055805
15	0.656986598718789	-0.00476245804908278	0.652224140669707
16	0.937999976774739	-0.344905268815855	0.593094707958884
17	0.989358246623382	-0.333349576800582	0.656008669822800
18	0.798487112623490	0.432074710582563	1.23056182320605
19	0.412118485241756	0.0567097181134339	0.468828203355190
20	-0.0751511204618096	0.199181423082997	0.124030302621188
21	-0.544021110889370	0.441984945117335	-0.102036165772035
22	-0.879695759971670	0.0901288469935234	-0.789566912978147
23	-0.999990206550704	0.275427261028735	-0.724562945521968
24	-0.875452174688428	0.341482138055969	-0.533970036632460
25	-0.536572918000435	0.585304330017802	0.0487314120173673
26	-0.0663218973512005	0.237930293639171	0.171608396287971

Некоторые ПО для моделирования




SystemVue

Matlab (Octave)



• NS-3 Симулятор



Резюмируем

- Чем выше точность оценки производительности системы, тем сложнее мат. модель.
- Поэтому, удобно разбить сложную модель на более простые функциональные блоки и уровни.
- При моделировании можно использовать допущения, которые не влияют на результаты.
- Любая мат. модель должна проходить этапы верификации и валидации.
- Чаще всего при моделировании систем связи требуется получить зависимость вероятности ошибки (BER, SER, BLER) от условий в канале передачи (SNR, E_h/N_o , SINR).
- Чаще всего для этого применяется метод моделирования Монте Карло.

- При моделировании мы <u>всегда</u> работаем с дискретными сигналами и системами, потому что невозможно моделировать аналоговый процесс с помощью цифровой техники.
- Удобно изображать функции системы в мат. модели в виде блоков, где каждый блок это конкретная процедура (или математическая операция) в системе связи.
- При моделировании в любом программном обеспечении все сигналы это сигнальные вектора или сигнальные матрицы. А процесс моделирования сводится к операциям над матрицами.