



大气对地球物体的普遍压力

(与 H、T 相反)

114. 曲面静水压力中

x 方向: $F_{px} = \rho g h_c A_x$

投影 (面积)

作用点: y 平面的 压力中心 (T 为形心)

z 方向: $F_{pz} = \rho g V$

作用点: F_{pz} 作用线 且通过 压力体的体积中心

$\tan \alpha = \frac{F_{pz}}{F_{px}}$

总的 F_p

大小: $F = \sqrt{F_{px}^2 + F_{pz}^2}$

方向: $\alpha = \arctan \frac{F_{pz}}{F_{px}}$

作用点: 过 F_{px} 与 F_{pz} 交点 K, 过 K 点作垂直于作用线 (线) 沿 F_p 方向到曲面上点。