

123

水流从层流变为紊流：
本层2.2.

同时断面上动能校正系数 α 和动量校正系数 β 将同时减少。



124. 水头及其他条件相同时，理想土堰的流量大于实用土堰的流量。

无~~理想~~土堰的顶托作用

125. 当实用土堰的实际水头大于设计水头时，坝面会产生空压。

126. 明渠水流的分类

断面形状不同 { 矩形 梯形 } 圆形
底坡不同 { 顺坡明渠 平坡明渠 逆坡明渠 } 明渠

棱柱体

棱柱体

非棱柱体