



kuke99.com

21. 水力最佳断面

A, n 一定时

是指过水能力最大的断面, A 一定时 x 是 h ,
且不一定是最佳经济断面, 设计中设计断面时, 不仅
考虑过水能力.

$$h_k = \frac{2}{3} E_s \min$$

$$\beta = \frac{b}{h} = 2(\sqrt{1+m^2} - m)$$

$$\text{此时 } R_m = \frac{hm}{2} \text{ (水力半径为水深的一半)}$$

22. 水跃方程

$$\frac{Q^2}{gA_1} + A_1 h_{c1} = \frac{Q^2}{gA_2} + A_2 h_{c2}$$

$$J(h_1) = J(h_2)$$

$$\frac{Q^2}{gh} + bh$$

$$\frac{Q^2}{gh} + bh$$

$$\frac{Q^2}{gh} + bh$$